

www.chinatungsten.com

www.chinatungsten.com

### Was sind Wolframlegierungsgewichte

中钨智造科技有限公司

CTIA GROUP LTD

CTIA GROUP LTD

Chinatungsten.com

WWW.chinatungsten.com

chinatungsten.com

www.chinatungsten.com

WWW.chinatun

ww.chinatungsten.com

CTIA GROUP LTD



Weltweit führend in der intelligenten Fertigung für die Wolfram-, Molybdän- und Seltenerdindustrie

**COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT** 



### EINFÜHRUNG IN DIE CTIA GROUP

CTIA GROUP LTD, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit unabhängiger Rechtspersönlichkeit, die von CHINATUNGSTEN ONLINE gegründet wurde, widmet sich der Förderung der intelligenten, integrierten und flexiblen Entwicklung und Herstellung von Wolfram- und Molybdänmaterialien im Zeitalter des industriellen Internets. CHINATUNGSTEN ONLINE, gegründet 1997 mit www.chinatungsten.com als Ausgangspunkt - Chinas erster erstklassiger Website für Wolframprodukte - ist das bahnbrechende E-Commerce-Unternehmen des Landes mit Fokus auf die Wolfram-, Molybdän- und Seltene Erden-Industrien. CTIA GROUP nutzt fast drei Jahrzehnte umfassende Erfahrung in den Bereichen Wolfram und Molybdän, erbt die außergewöhnlichen Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten, die erstklassigen Dienstleistungen und den weltweiten Ruf ihres Mutterunternehmens und wird so zu einem umfassenden Anbieter von Anwendungslösungen in den Bereichen Wolframchemikalien, Wolframmetalle, Hartmetalle, hochdichte Legierungen, Molybdän und Molybdänlegierungen.

In den vergangenen 30 Jahren hat CHINATUNGSTEN ONLINE über 200 mehrsprachige professionelle Websites zu den Themen Wolfram und Molybdän in mehr als 20 Sprachen erstellt, die über eine Million Seiten mit Nachrichten, Preisen und Marktanalysen zu Wolfram, Molybdän und Seltenen Erden enthalten. Seit 2013 wurden auf dem offiziellen WeChat-Konto "CHINATUNGSTEN ONLINE" über 40.000 Informationen veröffentlicht, die fast 100.000 Follower erreichen und täglich Hunderttausenden von Branchenexperten weltweit kostenlose Informationen bieten. Mit Milliarden von Besuchen auf seinem Website-Cluster und seinem offiziellen Konto hat sich das Unternehmen zu einer anerkannten globalen und maßgeblichen Informationsdrehscheibe für die Wolfram-, Molybdän- und Seltene Erden-Branche entwickelt, die rund um die Uhr mehrsprachige Nachrichten, Informationen zu Produktleistung, Marktpreisen und Markttrends bietet.

Aufbauend auf der Technologie und Erfahrung von CHINATUNGSTEN ONLINE konzentriert sich die CTIA GROUP darauf, die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen. Mithilfe von KI-Technologie entwickelt und produziert sie gemeinsam mit ihren Kunden Wolfram- und Molybdänprodukte mit spezifischen chemischen Zusammensetzungen und physikalischen Eigenschaften (wie Partikelgröße, Dichte, Härte, Festigkeit, Abmessungen und Toleranzen). Das Angebot umfasst integrierte Dienstleistungen für den gesamten Prozess, vom Formenöffnen und der Probeproduktion bis hin zur Veredelung, Verpackung und Logistik. In den letzten 30 Jahren hat CHINATUNGSTEN ONLINE weltweit über 130.000 Kunden in Forschung und Entwicklung, Design und Produktion von über 500,000 Arten von Wolfram- und Molybdänprodukten unterstützt und so den Grundstein für eine maßgeschneiderte, flexible und intelligente Fertigung gelegt. Auf dieser Grundlage vertieft die CTIA GROUP die intelligente Fertigung und integrierte Innovation von Wolfram- und Molybdänmaterialien im Zeitalter des industriellen Internets weiter.

Dr. Hanns und sein Team bei der CTIA GROUP haben auf der Grundlage ihrer über 30-jährigen Branchenerfahrung auch Fachwissen, Technologien, Wolframpreise und Markttrendanalysen in Bezug auf Wolfram, Molybdän und Seltene Erden verfasst und veröffentlicht und geben diese kostenlos an die Wolframbranche weiter. Dr. Han, mit über 30 Jahren Erfahrung seit den 1990er Jahren im E-Commerce und internationalen Handel mit Wolfram- und Molybdänprodukten sowie in der Entwicklung und Herstellung von Hartmetallen und hochdichten Legierungen, ist im In- und Ausland ein renommierter Experte für Wolfram- und Molybdänprodukte. Getreu dem Grundsatz, der Branche professionelle und qualitativ hochwertige Informationen zu liefern, verfasst das Team der CTIA GROUP kontinuierlich technische Forschungsarbeiten, Artikel und Branchenberichte auf Grundlage der Produktionspraxis und der Kundenbedürfnisse und findet dafür breite Anerkennung in der Branche. Diese Erfolge stellen eine solide Unterstützung für die technologische Innovation, die Produktförderung und den Branchenaustausch der CTIA GROUP dar und verhelfen ihr zu einem führenden Unternehmen in der globalen Herstellung von Wolfram- und Molybdänprodukten sowie bei Informationsdienstleistungen. .chinatungsten.com



**COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT** 



#### Inhaltsverzeichnis

#### Kapitel 1 Grundkenntnisse zu Gewichten aus Wolframlegierungen

- 1.1 Definition und Klassifizierung von Wolframlegierungsgewichten
- 1.1.1 Definition der Wolframlegierungsgewichte
- 1.1.2 Klassifizierung von Gewichten aus Wolframlegierungen nach Genauigkeitsgrad
- 1.1.3 Klassifizierung von Wolframlegierungsgewichten nach Anwendung
- 1.2 Zusammensetzungssystem und Eigenschaftsgrundlagen der Wolframlegierung
- 1.2.1 Zusammensetzung von Wolframlegierungsgewichten
- 1.2.2 Einfluss der Zusammensetzung auf die grundlegenden Eigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 1.2.3 Unterschiede in den Eigenschaften häufig verwendeter Umformungsverfahren für Gewichte aus Wolframlegierungen
- 1.3 Genauigkeitsklassen von Gewichten und Maßübertragungssystemen
- 1.3.1 Vergleich nationaler und internationaler Präzisionsstandards für Gewichte aus Wolframlegierungen
- 1.3.2 Grundlegender Prozess der Wertübertragung von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 1.3.3 Transferanforderungen für verschiedene Güten von Wolframlegierungsgewichten

# Kapitel 2 Grundlegende Eigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen 2.1 Dichte- und Volumeneigenschaften von Gewichten

- 2.1.1 Parameterbereich von Gewichten aus hochdichten Wolframlegierungen
- 2.1.2 Vorteile von Gewichten aus Wolframlegierungen: Kleines Volumen und hohe Gewichtskapazität
- 2.1.3 Die Übereinstimmungsverhältniseigenschaften von Volumen und Gewicht von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 2.2 Mechanische und Haltbarkeitseigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 2.2.1 Die Manifestation der hohen Härte von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 2.2.2 Hohe Festigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 2.2.3 Langzeitverschleißfestigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 2.2.4 Umweltanpassungsfähigkeit Wolframlegierungen von Gewichten aus die Korrosionsbeständigkeit
- 2.3 Metrologische Stabilitätseigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 2.3.1 Faktoren, die zur langfristigen Stabilität des Massewerts von Gewichten aus Wolframlegierungen beitragen
- 2.3.2 Einfluss der Oberflächenbeschaffenheit auf die Messgenauigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 2.3.3 Metrologische Sicherheitseigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen gegen magnetische Störungen
- 2.4 Umwelt- und Sicherheitseigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 2.4.1 Umwelteigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen
- Umweltverschmutzungseigenschaften 2.4.2 Niedrige des Produktionsprozesses Wolframlegierungsgewichten
- 2.4.3 Umweltfreundliche Eigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen, die nach der



### Entsorgung leicht zu entsorgen sind

- 2.5 Anpassungseigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 2.5.1 Anpassungsfähigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen in verschiedenen Umgebungen
- 2.5.2 Kompatibilität von Gewichten aus Wolframlegierung mit mehreren Geräten
- 2.5.3 Anwendung und Anpassungsfähigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen in verschiedenen Branchen
- 2.6 CTIA GROUP LTD Wolframlegierungsgewichte Sicherheitsdatenblatt

### Kapitel 3 Prüfnormen für Gewichte aus Wolframlegierungen

- 3.1 Dichte- und Volumenstabilitätstest von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 3.1.1 Standardmethode zur Dichteprüfung von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 3.1.2 Prüfverfahren zur Volumenstabilität von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 3.2 Mechanische Eigenschaften und Haltbarkeitsprüfung von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 3.2.1 Prüfverfahren für die Härte von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 3.2.1 Prüfverfahren zur Ermittlung der Festigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 3.2.2 Prüfverfahren für die Verschleißfestigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 3.2.3 Standardverfahren zur Bewertung der Korrosionsbeständigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 3.3 Prüfung der messtechnischen Leistungsstabilität von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 3.3.1 Standard-Überwachungszyklus für die Stabilität der Massewerte von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 3.3.2 Methode zur Bestimmung des Oberflächenzustands des Gewichts einer Wolframlegierung
- 3.3.3 Methode zur Erkennung magnetischer Interferenzen von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 3.4 Umweltprüfung von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 3.4.1 Umweltprüfmethoden für Gewichte aus Wolframlegierungen
- 3.4.2 Prüfspezifikationen für Umweltschutzindizes bei der Herstellung von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 3.4.3 Anforderungen an die Konformitätsprüfung für die Entsorgung von Abfallgewichten aus Wolframlegierungen

### Kapitel 4 Industrielle Anwendung und Technologieanpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen

- 4.1 Anwendung und Anpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen bei Messung und Kalibrierung
- 4.1.1 Kompatibilitätsanforderungen für Gewichte aus Wolframlegierungen zur Kalibrierung elektronischer Waagen
- 4.1.2 Genauigkeitsanpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen zur Kalibrierung von Plattformwaagen, Bodenwaagen und anderen Wägeinstrumenten
- 4.1.3 Stabilitätsanpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen für die dynamische Kalibrierung von Wägeeinrichtungen
- 4.2 Anwendung und Anpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen in der Präzisionsfertigung
- 4.2.1 Genauigkeitsanpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen für das Wiegen von Autoteilen
- 4.2.2 Miniaturisierungsanwendung von Gewichten aus Wolframlegierungen für Halbleiterwafer



- 4.2.3 Miniaturisierung von Gewichten aus Wolframlegierungen zur Chipunterstützung
- 4.2.4 Kompatibilität und Anpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen für Online-Wägemodule in automatisierten Produktionslinien
- 4.3 Anpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen an spezielle Umweltanwendungen
- 4.3.1 Hohe Temperaturbeständigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen für Hochtemperaturumgebungen
- 4.3.2 Strahlenschutzdesign und Anpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen für Strahlungsumgebungen
- 4.3.3 Druckbeständige Dichtungsanpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen für Tiefseeumgebungen
- 4.3.4 Korrosionsbeständige Anpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen für den Einsatz in nassen/korrosiven Umgebungen
- 4.4 Anwendung und Anpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen in der Handelsabwicklung
- 4.4.1 Konformität und Anpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen für die Verwiegung von Import- und Exportwaren
- 4.4. 2 Gewichte aus Wolframlegierungen für das Wiegen von Edelmetallen
- 4.4.3 Stabilitätsanpassung von Wolframlegierungsgewichten für die industrielle Rohstoffabrechnung
- 4.5 Anwendung und Anpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen in wissenschaftlichen Forschungsexperimenten
- 4.5.1 Standardgewichtsanpassung für Wolframlegierungsgewichte, die in materialmechanischen Experimenten verwendet werden
- 4.5.2 Hochpräzise Anwendungen von Gewichten aus Wolframlegierungen in astrophysikalischen Experimenten
- 4.5.3 Stabilitätsanpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen für Umweltsimulationsexperimente
- 4.6 Anwendung und Anpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen in medizinischen Geräten
- 4.6.1 Hygienische Anpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen zur Kalibrierung medizinischer Waagen
- 4.6.2 Strahlenschutz von Gewichten aus Wolframlegierungen, die als Gegengewichte in Strahlentherapiegeräten verwendet werden
- 4.6.3 Mikroanwendungen von Gewichten aus Wolframlegierungen für Komponenten medizinischer Präzisionsinstrumente

### Kapitel 5 Auswahl, Kalibrierung und Lebenszyklusmanagement von Gewichten aus Wolframlegierungen

- 5.1 Technische Richtlinien für die Auswahl von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 5.1.1 Grundsätze zur Gewichtsauswahl für Wolframlegierungen basierend auf dem Wägebereich
- 5.1.2 Überlegungen zur Gewichtsauswahl von Wolframlegierungen basierend auf den Umgebungsbedingungen
- 5.1.3 Gewichtsauswahl der Wolframlegierung basierend auf Präzisionsanforderungen
- 5.2 Überprüfungs- und Kalibrierungsprozess von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 5.2.1 Grundlegende Punkte und Anforderungen für die Überprüfung von Gewichten aus Wolframlegierungen



- 5.2.2 Grundlage für die Festlegung der Kalibrierperiode von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 5.2.3 Verarbeitungsverfahren für nicht qualifizierte Gewichte aus Wolframlegierungen
- 5.3 Tägliche Wartung und Fehlerbestimmung von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 5.3.1 Reinigungs- und Lagerungsspezifikationen für Gewichte aus Wolframlegierungen
- 5.3.2 Identifizierung häufiger Schäden an Gewichten aus Wolframlegierungen
- 5.3.3 Technische Normen zur Feststellung des Versagens von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 5.4 Rückverfolgbarkeitssystem für Gewichte aus Wolframlegierungen
- 5.4.1 Stufenklassifizierung der Gewichtsrückverfolgbarkeit von Wolframlegierungen
- 5.4.2 Managementanforderungen für Rückverfolgbarkeitsaufzeichnungen von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 5.4.3 Kollaborativer Mechanismus zur regionsübergreifenden Rückverfolgbarkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen

#### Kapitel 6 Grundkenntnisse und horizontaler Vergleich der Gewichte von Wolframlegierungen

- 6.1 Grundkenntnisse zu Gewichten aus Wolframlegierungen
- 6.1.1 Häufige Missverständnisse bei der Verwendung von Gewichten aus Wolframlegierungen und wie man sie vermeidet
- 6.1.2 Vorsichtsmaßnahmen für die tägliche Lagerung und Handhabung von Gewichten aus Wolframlegierungen
- 6.1.3 Häufige Ursachen und Vorbeugung von Gewichtsgenauigkeitsverlusten bei Wolframlegierungen
- 6.2 Leistungsvergleich zwischen Gewichten aus Wolframlegierung und Gewichten aus Gusseisen
- 6.2.1 Dichtevergleich zwischen Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Gusseisen
- 6.2.2 Volumenvergleich von Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Gusseisen
- 6.2.3 Vergleich der Tragfähigkeit zwischen Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Gusseisen
- 6.2.4 Vergleich der Verschleißfestigkeit zwischen Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Gusseisen
- 6.2.5 Vergleich der Korrosionsbeständigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Gusseisen
- 6.2.6 Vergleich der Lebensdauer zwischen Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Gusseisen
- 6.2.7 Vergleich der Messgenauigkeit und Stabilität zwischen Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Gusseisen
- 6.2.8 Vergleich der Umweltanpassungsfähigkeit zwischen Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Gusseisen
- 6.3 Leistungsvergleich von Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Edelstahl
- 6.3.1 Vergleich der Materialkosten und der Kosteneffizienz zwischen Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus rostfreiem Stahl
- 6.3.2 Vergleich des Diamagnetismus zwischen Gewichten aus Wolframlegierung und Gewichten aus rostfreiem Stahl
- 6.3.3 Vergleich der Schlagfestigkeit zwischen Gewichten aus Wolframlegierung und Gewichten aus rostfreiem Stahl



- 6.3.3 Vergleich der Anwendungsszenarien und der Branchenanpassungsfähigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Edelstahl
- 6.4 Leistungsvergleich von Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Bleilegierungen
- 6.4.1 Vergleich der Umweltleistung zwischen Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Bleilegierungen
- 6.4.2 Vergleich der Dichtegleichmäßigkeit und Messstabilität zwischen Gewichten Wolframlegierungen und Bleilegierungen
- 6.4.3 Vergleich der Entsorgungskosten und Umweltauswirkungen von Wolframlegierungen und Bleilegierungen

### **Anhang**

- Anhang 1: Gewichtsstandard für chinesische Wolframlegierungen
- Anhang 2 Internationale Gewichtsstandards für Wolframlegierungen
- Anhang 3 Gewichtsstandards für Wolframlegierungen in Europa, Amerika, Japan, Südkorea und anderen Ländern
- Anhang 4 Materialterminologie für Gewichte aus Wolframlegierungen
- Anhang 5 Technische Terminologie für Gewichte aus Wolframlegierungen
- Anhang 6 Leistungsbedingungen für Gewichte aus Wolframlegierungen
- Anhang 7 Anwendungsbedingungen für Gewichte aus Wolframlegierungen



www.chinatungsten.com CTIA GROUP LTD Wolframlegierungsgewichte

**COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT** 



### Kapitel 1 Grundkenntnisse zu Gewichten aus Wolframlegierungen

Gewichte aus Wolframlegierungen spielen in vielen Bereichen eine wichtige Rolle. Ihre einzigartigen physikalischen und chemischen Eigenschaften machen sie in der Industrie, der wissenschaftlichen Forschung und in kommerziellen Anwendungen sehr beliebt.

### 1.1 Definition und Klassifizierung von Wolframlegierungsgewichten

Gewichte aus Wolframlegierungen sind Standard-Massemessgeräte, die hauptsächlich aus Wolfram und anderen Metallelementen (wie Nickel, Eisen und Kupfer) bestehen. Sie dienen zur Kalibrierung von Waagen und gewährleisten die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Messergebnisse. Ihre hohe Dichte, Korrosionsbeständigkeit und mechanische Festigkeit bieten erhebliche Vorteile bei Präzisionsmessungen. Gewichte aus Wolframlegierungen sind je nach Anwendung, Genauigkeitsgrad und Form in verschiedenen Kategorien erhältlich und erfüllen so unterschiedliche Messanforderungen.

### 1.1.1 Definition der Wolframlegierungsgewichte

Gewichte aus Wolframlegierungen lassen sich aus drei Perspektiven betrachten: Zusammensetzung, Funktion und Anwendung. Aus Sicht der Materialzusammensetzung sind Gewichte aus Wolframlegierungen Legierungsprodukte, die hauptsächlich aus Wolfram bestehen und typischerweise über 90 % Wolfram enthalten. Ergänzt werden sie durch Elemente wie Nickel, Eisen oder Kupfer zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit und mechanischen Festigkeit. Die hohe Dichte von Wolfram (ca. 19,25 g/cm³) ermöglicht eine hohe Masse auf kleinem Raum – ein wesentliches Merkmal, das es von anderen Metallgewichten wie Edelstahl oder Messing unterscheidet. Die chemische Stabilität von Wolframlegierungen macht sie zudem oxidations- und korrosionsbeständig und gewährleistet so eine gleichbleibende Qualität.

Funktional betrachtet sind Gewichte aus Wolframlegierungen standardisierte Instrumente zur Kalibrierung und Qualitätsprüfung von Waagen. In der Messtechnik muss die Qualität der Gewichte internationalen oder nationalen Standards (wie OIML- oder JJG-Standards) entsprechen, um ihre Zuverlässigkeit während des Kalibrierungsprozesses zu gewährleisten. Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich aufgrund ihrer hohen Dichte und ihres geringen Volumens besonders für die Kalibrierung kleiner Waagen mit hohen Präzisionsanforderungen, wie z. B. Laboranalysenwaagen oder Mikrowaagen. Darüber hinaus weisen Gewichte aus Wolframlegierungen eine hervorragende Verschleißfestigkeit auf, behalten ihre Oberflächenbeschaffenheit und Massenstabilität auch bei häufigem Gebrauch und reduzieren so verschleißbedingte Fehler.

Aus Anwendungssicht finden Gewichte aus Wolframlegierungen breite Anwendung in Laboren, der industriellen Produktion und der kommerziellen Messtechnik. In der Pharmaindustrie werden Gewichte aus Wolframlegierungen beispielsweise zur Kalibrierung hochpräziser Waagen verwendet, um die Genauigkeit von Arzneimittelformulierungen sicherzustellen. In der Schmuckindustrie erfüllen ihre hochpräzisen Eigenschaften die Anforderungen an das Wiegen von Edelmetallen. Und in der



wissenschaftlichen Forschung bieten Gewichte aus Wolframlegierungen einen zuverlässigen Massemaßstab für hochpräzise Experimente. Die terminologische Definition von Gewichten aus Wolframlegierungen geht über ihre physikalischen Eigenschaften hinaus und umfasst auch ihre funktionale Rolle in standardisierten Messsystemen. Damit sind sie ein unverzichtbarer Bestandteil der modernen Messtechnik.

Wolframlegierungen lassen sich durch Betrachtung des Herstellungsprozesses und Standardisierungsanforderungen weiter klären. Während des Herstellungsprozesses werden Gewichte aus Wolframlegierungen typischerweise pulvermetallurgisch hergestellt. Dabei wird Wolframpulver mit anderen Metallpulvern vermischt, zu einer kompakten Form gepresst und anschließend bei hohen Temperaturen gesintert und präzise bearbeitet. Dieses Verfahren gewährleistet die hohe Dichte und Gleichmäßigkeit Gewichte, während und der Polieren Oberflächenbehandlung Korrosionsbeständigkeit und Ästhetik weiter verbessern. Hinsichtlich der Standardisierung müssen Wolframlegierungen die Genauigkeitsanforderungen Metrologieorganisationen erfüllen, wie beispielsweise die Genauigkeitsklassen E1, E2 und F1 der OIML-Norm R111. Jede Klasse entspricht einem anderen Fehlerbereich und Anwendungsszenario.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Terminologie und Definition von Gewichten aus Wolframlegierungen nicht statisch sind, sondern sich mit den Fortschritten in Materialwissenschaft und Messtechnik ständig weiterentwickeln. Beispielsweise kann die Entwicklung neuer Wolframlegierungen die Leistung der Gewichte weiter verbessern, beispielsweise durch höhere Dichte oder verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse. Zukünftig könnte die Definition von Gewichten aus Wolframlegierungen auch intelligente Elemente wie eingebettete Sensoren zur Echtzeit-Qualitätsüberwachung beinhalten. Kurz gesagt: Die Terminologie und Definition von Gewichten aus Wolframlegierungen ist mehrdimensional und umfasst Aspekte wie Materialien, Funktionen, Anwendungen und Standardisierung und legt damit den Grundstein für ihre wichtige Stellung in der modernen Messtechnik.

## Klassifizierung von Gewichten aus Wolframlegierungen

Gewichte aus Wolframlegierungen können nach vielen Gesichtspunkten klassifiziert werden, darunter Genauigkeitsgrad, Form, Zweck und Herstellungsverfahren.

#### nach Präzisionsklasse

gemäß internationalen Metrologiestandards (wie OIML R111), einschließlich E1, E2, F1, F2 und M1. Gewichte der Klasse E1 bieten höchste Genauigkeit und eignen sich zur Kalibrierung hochpräziser Laborwaagen, beispielsweise für Mikrowägungen in der analytischen Chemie. Die Klassen E2 und F1 eignen sich für den allgemeinen Labor- und Industriegebrauch. Die Klassen F2 und M1 werden häufiger für Routinemessungen in gewerblichen und industriellen Umgebungen verwendet. Jede Präzisionsgewichtsklasse unterliegt strengen Herstellungsanforderungen hinsichtlich Materialreinheit, Bearbeitungsgenauigkeit und Kalibrierung, um sicherzustellen, dass die Massentoleranzen innerhalb akzeptabler Grenzen bleiben.



wirken sich direkt auf ihre Benutzerfreundlichkeit und die anwendbaren Szenarien aus. Gängige Formen sind Zylinder-, Platten-, Block- und Hakengewichte. Zylindrische Gewichte werden aufgrund ihrer einfachen Struktur und Stapelbarkeit häufig zur Kalibrierung von Laborwaagen verwendet. Plattengewichte sind klein und leicht zu tragen und eignen sich daher zur Kalibrierung von Mikrowaagen. Blockgewichte eignen sich zur Kalibrierung großer Industriewaagen. Hakengewichte werden häufig in Hängewaagen verwendet und eignen sich für dynamisches Wiegen. Bei der Entwicklung von Gewichten unterschiedlicher Formen müssen Schwerpunktstabilität, Oberflächenbeschaffenheit und Benutzerfreundlichkeit berücksichtigt werden, um den Anforderungen spezifischer Szenarien gerecht zu werden.

### werden nach Anwendung

in Laborgewichte, Industriegewichte und Handelsgewichte unterteilt. Laborgewichte erfordern hohe Präzision und Stabilität und werden häufig zur Kalibrierung von Waagen in chemischen, physikalischen und biologischen Experimenten verwendet. Industriegewichte zeichnen sich durch Langlebigkeit und einen großen Gewichtsbereich aus und eignen sich daher für Gewichtsprüfungen in Produktionslinien. Handelsgewichte werden häufig auf Märkten, im Handel, beim Wiegen von Schmuck und in anderen Bereichen eingesetzt, da sie tragbar und erschwinglich sind. Darüber hinaus erfordern bestimmte spezielle Gewichte aus Wolframlegierungen, wie z. B. Kalibriergewichte für die Luft- und Raumfahrt, möglicherweise eine zusätzliche Beständigkeit gegen Vibrationen und Temperaturschwankungen .

#### gängigen

Herstellungsverfahren zählen Pulvermetallurgie, Feinguss und CNC-Bearbeitung. Pulvermetallurgie ist das am häufigsten verwendete Verfahren, da sie eine hohe Dichte und Gleichmäßigkeit erreicht und sich für die Herstellung hochpräziser Gewichte eignet. Feinguss eignet sich für die relativ kostengünstige Herstellung großer Gewichte. CNC-Bearbeitung wird zur Herstellung komplexer oder individueller Gewichte eingesetzt. Auch die Oberflächenbehandlung (z. B. Galvanisieren, Polieren oder Beschichten) beeinflusst die Klassifizierung der Gewichte. Beispielsweise sind vernickelte Gewichte aus Wolframlegierungen korrosionsbeständiger und für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet.

### 1.1.2 Klassifizierung von Gewichten aus Wolframlegierungen nach Genauigkeitsgrad

10

Gewichte aus Wolframlegierungen werden nach Präzisionsgraden kategorisiert, die auf internationalen Messstandards basieren und den Anforderungen an die messtechnische Genauigkeit verschiedener Anwendungen entsprechen. Diese Präzisionsgrade werden hauptsächlich durch die Massentoleranz des Gewichts, den Herstellungsprozess und die Kalibrierungsanforderungen bestimmt. Diese Grade eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum, von hochpräzisen Laboren bis hin zur routinemäßigen kommerziellen Messtechnik.

Gewichte aus Wolframlegierungen werden üblicherweise in die Klassen E1, E2, F1, F2 und M1 eingeteilt, die jeweils unterschiedlichen Massentoleranzen und Anwendungsszenarien entsprechen. Gewichte der Klasse E1 sind die präzisesten und weisen extrem enge Massentoleranzen auf, wodurch sie sich für die Kalibrierung hochpräziser Analysenwaagen eignen. In Chemielaboren werden Gewichte der Klasse E1



beispielsweise häufig zur Kalibrierung von Mikrowaagen verwendet, um sicherzustellen, dass die Wägefehler von pharmazeutischen Formulierungen oder chemischen Reagenzien auf den Mikrogrammbereich begrenzt werden. Der Herstellungsprozess dieser Gewichte ist äußerst anspruchsvoll und erfordert die Verwendung von hochreiner Wolframlegierung, Präzisionsbearbeitung und mehrere Kalibrierungen, um absolute Massengenauigkeit zu gewährleisten. Die Oberfläche von Gewichten der Klasse E1 ist üblicherweise hochglanzpoliert, um durch Oberflächenfehler verursachte Massenabweichungen zu reduzieren.

Die Genauigkeit von Gewichten der Klasse E2 ist etwas geringer als die von E1, sie eignen sich aber dennoch für die meisten hochpräzisen Laboranwendungen. Beispielsweise können Gewichte der Klasse E2 in biologischen Experimenten zur Kalibrierung von Analysenwaagen verwendet werden, um die Zuverlässigkeit der Probenwägung zu gewährleisten. Die Herstellungskosten von Gewichten der Klasse E2 sind etwas niedriger als die von E1, erfordern aber dennoch eine strenge Qualitätskontrolle, einschließlich Materialauswahl, Verarbeitungsgenauigkeit und Tests der Umweltverträglichkeit. Gewichte der Klasse F1 eignen sich besser für allgemeine Labor- und Industrieanwendungen, wie z. B. physikalische Experimente oder Qualitätsprüfungen in der industriellen Produktion. Gewichte der Klasse F1 haben einen etwas größeren Toleranzbereich, erfüllen aber aufgrund ihrer hohen Dichte und Stabilität dennoch die Anforderungen der meisten hochpräzisen Messungen.

F2- und M1-Gewichte haben relativ geringe Präzisionsanforderungen und eignen sich für den gewerblichen und allgemeinen industriellen Einsatz. In der Lebensmittelindustrie werden F2-Gewichte beispielsweise zur Kalibrierung elektronischer Waagen in Produktionslinien verwendet, um sicherzustellen, dass Produktverpackungen den Gewichtsstandards entsprechen. M1-Gewichte werden häufig zur Kalibrierung von Marktwaagen verwendet, beispielsweise auf Bauernmärkten. F2- und M1-Gewichte haben relativ geringe Anforderungen an Materialreinheit und Verarbeitungspräzision bei der Herstellung, was sie kostengünstiger macht. Ihre Haltbarkeit und Stabilität sind jedoch immer noch besser als Gewichte aus anderen Materialien wie Messing oder Gusseisen.

Gewichte aus Wolframlegierungen unterschiedlicher Präzisionsklassen müssen je nach Anwendungsanforderungen ausgewählt werden. Beispielsweise werden in Szenarien, die extrem hohe Präzision erfordern, Gewichte der Klassen E1 oder E2 bevorzugt; in kostensensiblen kommerziellen Szenarien sind Gewichte der Klassen F2 oder M1 vorteilhafter. Darüber hinaus hängt die Präzisionsklasse eines Gewichts aus Wolframlegierungen eng mit seiner Kalibrierungshäufigkeit und der Betriebsumgebung zusammen. Hochpräzise Gewichte (wie E1 und E2) erfordern in der Regel regelmäßige Überprüfungen, um ihre gleichbleibende Qualität sicherzustellen, während bei Gewichten mit geringerer Präzision (wie M1) Haltbarkeit und Langzeitstabilität im Vordergrund stehen.

Aus technischer Sicht hängt die Genauigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen eng mit ihren Materialeigenschaften und dem Herstellungsprozess zusammen. Dank ihrer hohen Dichte und ihres niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten behält die Wolframlegierung ihre Qualität auch bei unterschiedlichen Temperaturen und Feuchtigkeitsbedingungen bei, was besonders bei hochpräzisen Gewichten wichtig ist. Darüber hinaus wirken sich die bei der Herstellung verwendeten



Pulvermetallurgieverfahren und Oberflächenbehandlungsverfahren (wie Galvanisieren oder Polieren) direkt auf die Genauigkeit des Gewichts aus. Beispielsweise erfordern Gewichte der Güteklasse E1 in der Regel mehrere Polierschritte, um eine glatte Oberfläche zu gewährleisten, während Gewichte der Güteklasse M1 möglicherweise nur eine einfache Oberflächenbehandlung erfordern.

### 1.1.3 Klassifizierung von Wolframlegierungsgewichten nach Anwendung

Gewichte aus Wolframlegierungen werden nach Anwendungsszenarien kategorisiert, basierend auf ihrer praktischen Anwendung in verschiedenen Branchen und Bereichen. Dabei werden drei Hauptszenarien unterschieden: Labor, Industrie und Gewerbe. Diese Klassifizierung spiegelt nicht nur die funktionalen Unterschiede der Gewichte wider, sondern auch ihre Vielfalt in Materialauswahl, Design und Herstellungsprozessen. Im Folgenden werden die Anwendungsszenarien und Eigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen aus drei Perspektiven untersucht: Labor, Industrie und Gewerbe.

In Laborumgebungen werden Gewichte aus Wolframlegierungen hauptsächlich zum Kalibrieren hochpräziser Analysewaagen und Mikrowaagen verwendet und finden breite Anwendung bei Experimenten in Disziplinen wie Chemie, Biologie und Physik. In pharmazeutischen Laboren werden Gewichte aus Wolframlegierungen beispielsweise zum Kalibrieren von Waagen verwendet, um die Genauigkeit von Arzneimittelformulierungen sicherzustellen; in der Materialwissenschaft werden Gewichte zum Testen der Qualitätsmerkmale von Materialien verwendet. Laborgewichte aus Wolframlegierungen haben typischerweise hochpräzise Güteklassen (wie E1 oder E2). Ihre hohe Dichte ermöglicht es ihnen, eine große Masse in einem kleinen Volumen zu erreichen, wodurch sie einfach in engen Räumen zu handhaben sind. Darüber hinaus erfordern Laborgewichte eine hohe Oberflächengüte und Korrosionsbeständigkeit, um durch Umweltfaktoren verursachte Masseabweichungen zu vermeiden. Gewichte aus Wolframlegierungen haben im Labor außerdem den Vorteil einer geringen magnetischen Suszeptibilität, wodurch die Auswirkungen von Magnetfeldstörungen auf die Waagenkalibrierung wirksam reduziert werden.

In der Industrie werden Gewichte aus Wolframlegierungen vor allem zur Kalibrierung von Waagen oder Prüfgeräten an Produktionslinien verwendet und eignen sich für Bereiche wie Fertigung, Lebensmittelverarbeitung und chemische Produktion. In der Automobilherstellung beispielsweise können Gewichte aus Wolframlegierungen zur Kalibrierung von Geräten zur Gewichtsprüfung von Komponenten verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Produktqualität den Standards entspricht; in der Lebensmittelindustrie werden Gewichte zur Kalibrierung von Wiegesystemen an Verpackungslinien verwendet, um die Genauigkeit der Produktgewichte sicherzustellen. Industrielle Gewichte aus Wolframlegierungen haben typischerweise einen großen Massenbereich (z. B. von einigen Gramm bis zu mehreren Kilogramm), um den Kalibrierungsanforderungen von Waagen unterschiedlicher Größe gerecht zu werden. Außerdem müssen Gewichte in der Industrie eine hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit aufweisen. Die hervorragenden mechanischen Eigenschaften von Wolframlegierungen sorgen dafür, dass sie auch bei häufigem Gebrauch und in rauen Umgebungen stabil bleiben. Industrielle Gewichte sind meist block- oder hakenförmig , wodurch sie leicht an großen Geräten eingesetzt werden können.



Kommerzielle Anwendungen: Gewichte aus Wolframlegierungen werden hauptsächlich zum Kalibrieren von Wiegegeräten im Markthandel verwendet, beispielsweise von elektronischen Waagen und Plattformwaagen. Sie finden breite Anwendung im Einzelhandel, der Schmuckindustrie und der Logistik. Im Schmuckmarkt beispielsweise werden Gewichte aus Wolframlegierungen zum Kalibrieren von Hochpräzisionswaagen verwendet, um das genaue Wiegen von Edelmetallen sicherzustellen; auf Bauernmärkten werden Gewichte zum Kalibrieren von Wiegegeräten im täglichen Handel verwendet. Kommerzielle Gewichte aus Wolframlegierungen haben normalerweise eine Genauigkeitsklasse F2 oder M1, was Tragbarkeit und Erschwinglichkeit betont. Bei ihrem Design steht die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund, beispielsweise die Verwendung von Blechen oder kleinen zylindrischen Designs für einfachen Transport und Lagerung. Darüber hinaus müssen kommerzielle Gewichte eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse aufweisen, um Feuchtigkeit, Staub und anderen Bedingungen standzuhalten, die in der Marktumgebung herrschen können.

Gewichte aus Wolframlegierungen für unterschiedliche Anwendungsszenarien weisen unterschiedliche Design- und Fertigungsschwerpunkte auf. So legen beispielsweise Laborgewichte Wert auf Präzision und Oberflächengüte, Industriegewichte auf Langlebigkeit und einen großen Gewichtsbereich und kommerzielle Gewichte auf Kosten und Tragbarkeit. Darüber hinaus können bestimmte Spezialanwendungen maßgeschneiderte Gewichte aus Wolframlegierungen erfordern. In der Luft- und Raumfahrt beispielsweise benötigen Gewichte möglicherweise zusätzliche Vibrationsfestigkeit, während in der Schiffstechnik spezielle korrosionsbeständige Beschichtungen erforderlich sind. Diese individuellen Anforderungen erweitern die Anwendungsszenarien von Gewichten aus Wolframlegierungen zusätzlich.

Die Anwendungsgebiete von Gewichten aus Wolframlegierungen werden sich mit der Einführung intelligenter Technologien voraussichtlich weiter erweitern. So könnten zukünftige Gewichte beispielsweise mit Sensoren zur Echtzeit-Qualitätsüberwachung ausgestattet oder in intelligente Waagensysteme integriert werden, um die Kalibrierungseffizienz zu verbessern. Dieser intelligente Trend eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten für Gewichte aus Wolframlegierungen, stellt aber auch höhere Anforderungen an Materialien und Herstellungsverfahren.

### 1.2 Zusammensetzungssystem und Eigenschaftsgrundlagen der Wolframlegierung

Wolframlegierungen sind Verbundwerkstoffe, die hauptsächlich aus Wolfram und anderen metallischen oder nichtmetallischen Elementen bestehen. Ihre Zusammensetzung bestimmt direkt die physikalischen Eigenschaften, die chemische Stabilität und den Anwendungsbereich der Gewichte. Gewichte aus Wolframlegierungen sind aufgrund ihrer hohen Dichte, Korrosionsbeständigkeit und mechanischen Festigkeit ideal für hochpräzise Messwerkzeuge.

### 1.2.1 Zusammensetzung von Wolframlegierungsgewichten

Wolframlegierungsgewichte bestehen hauptsächlich aus Wolfram (W), das typischerweise über 90 % der Legierungsmasse ausmacht. Weitere Metallelemente wie Nickel (Ni), Eisen (Fe), Kupfer (Cu) oder

**COPYRIGHT AND LEGAL LIABILITY STATEMENT** 



Kobalt (Co) bilden ein stabiles Legierungssystem. Die Auswahl und der Anteil dieser Hilfselemente beeinflussen maßgeblich die Leistung der Legierung.

Wolfram ist der Hauptbestandteil von Gewichten aus Wolframlegierungen. Seine hohe Dichte (ca. 19,25 g/cm³) ist entscheidend für die hohe Masse bei kompakter Größe. Der hohe Schmelzpunkt von Wolfram (ca. 3422 °C) und die ausgezeichnete chemische Stabilität gewährleisten eine gleichbleibende Masse unter verschiedenen Bedingungen, was insbesondere für Messinstrumente im Langzeiteinsatz wichtig ist. Darüber hinaus reduziert die hohe Härte von Wolfram den Verschleiß durch häufigen Gebrauch und verlängert so die Lebensdauer der Gewichte. Der hohe Wolframgehalt sorgt für eine hohe Dichte, sodass die Gewichte den Anforderungen an hohe Präzision und kompakte Größe sowohl im Labor als auch in der Industrie gerecht werden.

Die Auswahl der Hilfselemente spielt eine Schlüsselrolle bei der Zusammensetzung von Wolframlegierungsgewichten. Nickel ist eines der am häufigsten verwendeten Hilfselemente, da es die Bearbeitbarkeit und Zähigkeit der Legierung verbessert. Die Zugabe von Nickel erleichtert die Formbarkeit der Wolframlegierung im Pulvermetallurgieprozess und verbessert die Oberflächenbeschaffenheit des Gewichts, was das anschließende Polieren erleichtert. Eisen wird häufig in Kombination mit Nickel verwendet, um die mechanische Festigkeit der Legierung weiter zu erhöhen und gleichzeitig die Herstellungskosten zu senken. Kupfer wird aufgrund seiner guten Duktilität und Leitfähigkeit als Bindemittel in einigen Wolframlegierungen verwendet, was die Bearbeitbarkeit der Legierung verbessern kann. Kobalt wird in einigen Gewichten mit hohen Festigkeitsanforderungen verwendet, um die Verschleißfestigkeit und Schlagzähigkeit der Legierung zu verbessern.

Gewichte aus Wolframlegierungen werden häufig an spezifische Anwendungsanforderungen angepasst. Beispielsweise können Wolframlegierungen für hochpräzise Laborgewichte einen höheren Wolframanteil (über 95 %) enthalten, um Dichte und Stabilität zu maximieren. Gewichte für den industriellen oder gewerblichen Einsatz können hingegen einen höheren Nickel- oder Kupferanteil aufweisen, um Leistung und Kosten in Einklang zu bringen. Darüber hinaus können bestimmte Gewichte aus Wolframlegierungen für spezielle Anwendungen Spurenelemente wie Molybdän (Mo) oder Chrom (Cr) enthalten, um die Korrosionsbeständigkeit oder das Hochtemperaturverhalten weiter zu verbessern. Diese Spurenelementzusätze werden strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie die Gewichtsgenauigkeit des Gewichts nicht beeinträchtigen.

Gewichte aus Wolframlegierungen werden typischerweise pulvermetallurgisch hergestellt. Bei diesem Verfahren wird hochreines Wolframpulver mit anderen Metallpulvern in geeigneten Anteilen gemischt. Das Endprodukt entsteht anschließend durch Verdichtung, Hochtemperatursintern und Präzisionsbearbeitung. Während des Sinterprozesses wirken Hilfselemente (wie Nickel oder Kupfer) als Bindemittel und tragen dazu bei, dass die Wolframpartikel eine gleichmäßige Mikrostruktur bilden, wodurch Dichte und Festigkeit der Legierung erhöht werden. Auch Oberflächenbehandlungen (wie Polieren oder Galvanisieren) sind für die Zusammensetzung entscheidend. Beispielsweise erhöht eine Vernickelung die Korrosionsbeständigkeit des Gewichts und verlängert seine Lebensdauer in feuchten oder chemischen Umgebungen.



Gewichte aus Wolframlegierungen müssen auch an die Umgebungsbedingungen angepasst werden. Beispielsweise kann in bestimmten Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Säure ein höherer Nickel- oder Kupfergehalt erforderlich sein, um die Korrosionsbeständigkeit zu verbessern. In Umgebungen mit hohen Temperaturen können Elemente wie Molybdän hinzugefügt werden, um die thermische Stabilität zu verbessern. Diese Zusammensetzungsanpassungen erfordern eine präzise Kontrolle während des Herstellungsprozesses, um sicherzustellen, dass die Gewichte die Genauigkeitsanforderungen internationaler Messnormen (wie OIML R111) erfüllen.

### 1.2.2 Einfluss der Zusammensetzung auf die grundlegenden Eigenschaften von Wolframlegierungsgewichten

Wahl der Wolframlegierungsgewichte hat einen direkten und tiefgreifenden Einfluss auf ihre grundlegenden Eigenschaften wie Dichte, mechanische Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Stabilität. Die Auswahl und das Verhältnis der verschiedenen Elemente verändern die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Gewichts erheblich und bestimmen so seine Eignung für eine bestimmte Anwendung.

**Dichte**: Die Dichte ist eine der wichtigsten Eigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen, da sie direkt ihre Fähigkeit bestimmt, eine hohe Masse in einem kleinen Volumen zu erreichen. Die hohe Dichte von Wolfram (ca. 19,25 g/cm³) ist der Hauptgrund für diese hohe Dichte, die deutlich höher ist als die von Edelstahl (ca. 7,9 g/cm³) oder Messing (ca. 8,5 g/cm³). Durch Anpassung des Wolframgehalts kann die Dichte der Legierung präzise gesteuert werden. Beispielsweise haben Legierungen mit über 95 % Wolfram eine Dichte, die der von reinem Wolfram nahekommt, und eignen sich daher für hochpräzise Laborgewichte. Legierungen mit 80–90 % Wolfram haben eine etwas geringere Dichte, sind aber weniger teuer und eignen sich daher für den industriellen oder gewerblichen Einsatz. Stützelemente wie Nickel und Kupfer haben geringere Dichten (8,9 g/cm³ bzw. 8,96 g/cm³). Eine Erhöhung ihres Anteils verringert die Gesamtdichte der Legierung geringfügig, sodass ein Gleichgewicht zwischen Dichte und Kosten erforderlich ist.

Mechanische Festigkeit und Zähigkeit: Wolfram selbst ist zwar hart, aber spröde und neigt bei der Verarbeitung oder Verwendung zur Rissbildung. Die Zugabe von Hilfselementen wie Nickel und Eisen verbessert die mechanische Festigkeit und Zähigkeit der Legierung deutlich. Nickel als Bindephase kann die Bindungskraft zwischen Wolframpartikeln erhöhen, wodurch die Legierung bei äußerer Krafteinwirkung weniger bricht. Die Zugabe von Eisen verbessert die Zugfestigkeit der Legierung zusätzlich, sodass die Gewichte bestimmten mechanischen Belastungen bei häufigem Gebrauch standhalten. In industriellen Anwendungen müssen Gewichte aus Wolframlegierungen beispielsweise Stößen beim Transport oder Stapeln standhalten. Ein angemessenes Verhältnis von Nickel und Eisen kann die strukturelle Integrität der Gewichte gewährleisten. Die Zugabe von Kobalt kann die Härte und Verschleißfestigkeit der Legierung zusätzlich erhöhen und sie so für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Haltbarkeit geeignet machen.

Korrosionsbeständigkeit: Die Korrosionsbeständigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen ist



entscheidend für ihre Langzeitstabilität. Wolfram selbst besitzt eine ausgezeichnete chemische Stabilität und ist in den meisten sauren und alkalischen Umgebungen korrosionsbeständig. Reines Wolfram kann jedoch unter bestimmten Bedingungen (wie hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit) leicht oxidieren. Die Zugabe von Nickel und Kupfer erhöht die Korrosionsbeständigkeit der Legierung deutlich. Insbesondere die Oberflächenvernickelung isoliert das Gewicht effektiv vor direktem Kontakt mit der äußeren Umgebung und reduziert so das Risiko von Oxidation oder Korrosion. Beispielsweise können vernickelte Gewichte aus Wolframlegierungen in pharmazeutischen Laboren oder in Meeresumgebungen ihre Qualität und Oberflächengüte langfristig bewahren. Wichtig ist, dass der Anteil der Hilfselemente streng kontrolliert werden muss. Ein zu hoher Kupfergehalt kann die Korrosionsbeständigkeit der Legierung in sauren Umgebungen verringern.

Thermische Stabilität: Die thermische Stabilität von Gewichten aus Wolframlegierungen ist entscheidend für die Aufrechterhaltung einer konstanten Masse bei unterschiedlichen Temperaturen. Der hohe Schmelzpunkt und der niedrige Wärmeausdehnungskoeffizient von Wolfram (ca. 4,5 μm/ m· K ) ermöglichen es, Volumen und Masse trotz Temperaturschwankungen stabil zu halten. Hilfselemente wie Nickel und Eisen haben höhere Wärmeausdehnungskoeffizienten (13 μm/ m·K und 12 μm/ m· K).), daher muss ihr Gehalt in einem vernünftigen Bereich gehalten werden, um die Auswirkungen von Temperaturschwankungen auf die Gewichtsgenauigkeit zu minimieren. Bei bestimmten Hochtemperaturanwendungen (wie der Kalibrierung in der Luft- und Raumfahrt) können hochschmelzende Elemente wie Molybdän hinzugefügt werden, um die thermische Stabilität weiter zu verbessern. Darüber hinaus optimiert der Hochtemperatur-Sinterprozess während der Herstellung die Mikrostruktur der Legierung und reduziert so die Auswirkungen thermischer Spannungen auf die Gewichtsleistung.

Weitere Eigenschaften: Die Zusammensetzung beeinflusst auch andere Eigenschaften von Wolframlegierungsgewichten, wie z. В. die magnetische Suszeptibilität die Oberflächenbeschaffenheit. Die geringe magnetische Suszeptibilität der Wolframlegierung macht sie weniger anfällig für Störungen in elektromagnetischen Umgebungen und eignet sich daher für die Kalibrierung hochpräziser elektronischer Waagen. Die Zugabe von Nickel verbessert die Bearbeitbarkeit der Legierung und ermöglicht eine hochwertige Oberflächenbeschaffenheit der Gewichte, wodurch durch Oberflächendefekte verursachte Massenabweichungen reduziert werden. Darüber hinaus können bestimmte Wolframlegierungsgewichte für spezielle Anwendungen Spurenelemente (wie Chrom) enthalten, um bestimmte Eigenschaften zu optimieren, wie z. B. eine verbesserte UV-Beständigkeit für den Außeneinsatz.

### 1.2.3 Unterschiede in den Eigenschaften häufig verwendeter Umformungsverfahren für Gewichte aus Wolframlegierungen

Das Gewicht von Wolframlegierungen beeinflusst maßgeblich deren Eigenschaften wie Dichte, mechanische Festigkeit, Oberflächenqualität und Kosten. Zu den gängigen Formverfahren gehören Pulvermetallurgie, Feinguss und CNC-Bearbeitung, jedes mit unterschiedlichen Prozessabläufen, Anwendungsszenarien und Leistungsmerkmalen.



von Gewichten aus Wolframlegierungen eignet sich besonders zur Herstellung hochpräziser Gewichte mit hoher Dichte. Bei diesem Verfahren wird hochreines Wolframpulver im entsprechenden Verhältnis mit anderen Metallpulvern (wie Nickel, Eisen oder Kupfer) gemischt. Die Gewichte werden dann durch Verdichten, Sintern bei hohen Temperaturen und anschließende Präzisionsbearbeitung geformt. Der Vorteil der Pulvermetallurgie liegt in der Möglichkeit, eine extrem hohe Dichte zu erreichen (nahezu 98 % oder mehr der theoretischen Dichte). Dadurch wird sichergestellt, dass die Gewichte bei kleinem Volumen eine hohe Masse aufweisen. Darüber hinaus erzeugt das Verfahren eine gleichmäßige Mikrostruktur, wodurch innere Defekte reduziert und somit die mechanische Festigkeit und Stabilität der Gewichte verbessert werden. Nach dem Polieren der Oberflächen erhalten pulvermetallurgisch hergestellte Gewichte eine außergewöhnlich glatte Oberfläche, wodurch Qualitätsschwankungen durch Oberflächendefekte reduziert werden. Dadurch eignen sie sich zur Herstellung hochpräziser Laborgewichte (wie der Güteklassen E1 und E2). Die Pulvermetallurgie ist jedoch mit hohen Prozesskosten, strengen Anforderungen an die Ausrüstung und Reinheit der Rohstoffe sowie einem langen Produktionszyklus verbunden. Daher eignet es sich besser für die hochpräzise Kleinserienproduktion.

Wolframlegierung werden durch Gießen von geschmolzenem Metall in eine Form hergestellt. Wolfram und andere Metallelemente werden zunächst zu einer flüssigen Legierung geschmolzen, die dann in eine Präzisionsform gegossen und abgekühlt wird, um die Legierung zu bilden. Abschließend wird die Legierung bearbeitet und oberflächenbehandelt. Zu den Vorteilen des Feingusses gehört die Möglichkeit, große Gewichte (z. B. mehrere Kilogramm für den industriellen Einsatz) schnell und kostengünstig herzustellen als mit Pulvermetallurgie. Außerdem eignet sich das Verfahren zur Herstellung von Gewichten mit komplexeren Formen, wie Haken oder Blöcken. Aufgrund der Möglichkeit von Porosität und Einschlüssen während des Gießvorgangs sind Dichte und Gleichmäßigkeit von Feingussgewichten jedoch etwas geringer als bei pulvermetallurgischen Gewichten und erfordern typischerweise die Güteklassen F2 oder M1. Auch die Oberflächenqualität kann aufgrund von Gussfehlern eine zusätzliche Bearbeitung erfordern. Feinguss eignet sich für die Massenproduktion von Gewichten in industriellen und gewerblichen Anwendungen, bei denen eine geringere Präzision erforderlich ist.

Bei der CNC-Bearbeitung werden Rohlinge aus Wolframlegierungen mithilfe hochpräziser CNC-Werkzeugmaschinen geschnitten, geschliffen oder graviert, um das endgültige Gewicht herzustellen. Dieser Prozess wird typischerweise als Folgeschritt in der Pulvermetallurgie oder im Feingussverfahren durchgeführt, kann aber auch direkt zur Herstellung kleiner oder kundenspezifischer Gewichte eingesetzt werden. Die Vorteile der CNC-Bearbeitung liegen in ihrer hohen Flexibilität und Präzision, die die Herstellung von Gewichten mit komplexen Formen oder nicht standardmäßigen Abmessungen ermöglicht, um spezifischen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Beispielsweise können bestimmte Spezialgewichte spezielle Geometrien oder eingebettete Strukturen erfordern, und die CNC-Bearbeitung kann diese Designs präzise umsetzen. Darüber hinaus gewährleistet die CNC-Bearbeitung Oberflächengüte und Maßgenauigkeit und eignet sich daher für die Endbearbeitung hochpräziser Gewichte. Allerdings entsteht bei der CNC-Bearbeitung erheblicher Materialabfall und sie erfordert hohe Gerätepräzision und Bedienerkenntnisse, was zu relativ hohen Kosten führt.



Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den drei Verfahren hinsichtlich Dichte, Oberflächenqualität, Produktionseffizienz und Kosten. Pulvermetallurgie ermöglicht die höchste Dichte und Gleichmäßigkeit und eignet sich für hochpräzise Gewichte, aber die Kosten sind hoch und der Zyklus lang. Feinguss eignet sich für die schnelle und kostengünstige Produktion von Gewichten mit großer Masse, aber Dichte und Präzision sind etwas schlechter. CNC-Bearbeitung bietet Vorteile hinsichtlich Flexibilität und Oberflächengenauigkeit und eignet sich für kundenspezifische Anforderungen, aber die Materialausnutzungsrate ist gering. In der Praxis muss die Wahl des Verfahrens nach Genauigkeitsstufe und Einsatzszenario der Gewichte abgewogen werden. Beispielsweise werden bei hochpräzisen Gewichten für Labore üblicherweise Pulvermetallurgie in Kombination mit CNC-Bearbeitung verwendet, um Qualität und Oberflächengüte zu gewährleisten. Gewichte mit großer Masse für den industriellen Einsatz werden aus Kostengründen eher im Feingussverfahren hergestellt. Bei kundenspezifischen Gewichten kann die CNC-Bearbeitung vollständig zum Einsatz kommen, um spezielle Designanforderungen zu erfüllen.

### 1.3 Genauigkeitsklassen von Gewichten und Maßübertragungssystemen

Wolframlegierungen bilden die Grundlage ihrer Anwendung in der Messtechnik. Die Genauigkeitsklasse bestimmt die Massentoleranz des Gewichts und die anwendbaren Szenarien, während das Wertübertragungssystem sicherstellt, dass der Massenwert des Gewichts über verschiedene messtechnische Systeme hinweg konsistent und rückverfolgbar bleibt.

### 1.3.1 Vergleich nationaler und internationaler Präzisionsstandards für Gewichte aus Wolframlegierungen

Wolframlegierungen sind wichtige Vorschriften in der Messtechnik. Sie stellen sicher, dass der Gewichtswert bestimmte Toleranzen einhält und garantieren so die Zuverlässigkeit und Konsistenz der Messergebnisse. Internationale und nationale Genauigkeitsstandards unterscheiden sich in ihrer Definition, Klassifizierung und Anwendung, basieren jedoch alle auf internationalen Metrologieorganisationen (wie der OIML) oder nationalen Metrologievorschriften. Die folgende detaillierte Analyse der Genauigkeitsstandards für Gewichte aus Wolframlegierungen konzentriert sich auf internationale und nationale Standards sowie deren Korrelation.

Der R111-Standard der Internationalen Organisation für Metrologie (OIML) ist die primäre Referenz für Genauigkeitsgrade von Gewichten aus Wolframlegierungen und wird in der Metrologie weltweit eingesetzt. Dieser Standard kategorisiert Gewichte in sieben Genauigkeitsgrade: E1, E2, F1, F2, M1, M2 und M3, wobei E1 die höchste und M3 die niedrigste Genauigkeit darstellt. Gewichte des Grades E1 haben extrem enge Toleranzen (ein 1-kg-Gewicht hat beispielsweise eine Toleranz von ±0,5 mg) und eignen sich zur Kalibrierung hochpräziser Analysewaagen, beispielsweise für Mikrowägungen in chemischen oder pharmazeutischen Laboren. Gewichte des Grades E2 haben etwas größere Toleranzen (± 1,6 mg für ein 1-kg-Gewicht) und eignen sich zur allgemeinen Kalibrierung von Laborwaagen. Die Grade F1 und F2 sind für hochpräzise industrielle bzw. allgemeine industrielle Anwendungen mit zunehmend größeren Toleranzen (±5 mg bzw. ±16 mg für ein 1-kg-Gewicht) konzipiert. Die Klassen M1



bis M3 werden in kommerziellen und industriellen Anwendungen mit geringer Präzision eingesetzt und weisen größere Toleranzen auf (±50 mg für ein 1-kg-Gewicht der Klasse M1). Die OIML-Norm R111 legt zudem die Material-, Oberflächenqualitäts- und Kalibrierungsanforderungen für Gewichte klar fest. Beispielsweise müssen Gewichte der Klassen E1 und E2 aus Materialien mit hoher Dichte und geringer magnetischer Suszeptibilität (wie Wolframlegierungen) bestehen und eine sehr glatte Oberfläche aufweisen.

Die nationalen metrologischen Prüfvorschriften für Gewichte (JJG 99-2006) Chinas sind die wichtigste Grundlage zur Bestimmung der Genauigkeitsgrade von Gewichten aus Wolframlegierungen. Während die Klassifizierung weitgehend mit der Norm OIML R111 übereinstimmt, gibt es leichte Unterschiede bei den spezifischen Anforderungen und der Terminologie. JJG 99-2006 klassifiziert Gewichte in die Klassen E1, E2, F1, F2, M1, M2 und M3, wobei die Toleranzen weitgehend mit denen in OIML R111 identisch sind. Beispielsweise beträgt die Toleranz für ein 1-kg-Gewicht der Klasse E1 ±0,5 mg, für ein 1-kg-Gewicht der Klasse E2 ±1,6 mg usw. Die nationale Norm hat ähnliche Herstellungs- und Kalibrierungsanforderungen für Gewichte wie die internationale Norm, legt jedoch größeren Wert auf die Anpassung an die spezifischen Merkmale des nationalen Metrologiesystems. Beispielsweise enthält die nationale Norm detailliertere Bestimmungen zur Umweltverträglichkeit von Gewichten, um Chinas vielfältigem Klima und Industrieumfeld Rechnung zu tragen. Darüber hinaus legt JJG 99-2006 den Kalibrierungszyklus und den Überprüfungsprozess für Gewichte fest, um die Stabilität ihrer Werte bei langfristiger Verwendung sicherzustellen.

OIML R111 und JJG 99-2006 weisen eine ähnliche Klassifizierung von Genauigkeitsklassen und Toleranzbereichen auf. Beide verwenden die Massentoleranz als Kernindikator und gelten für dieselben Szenarien. Beispielsweise werden die Klassen E1 und E2 in Hochpräzisionslabors verwendet, die Klassen F1 und F2 in der industriellen Messtechnik und die Klassen M1 bis M3 in der kommerziellen Messtechnik. Es gibt jedoch feine Unterschiede in der Umsetzung. Als internationaler Standard legt OIML R111 Wert auf globale Anwendbarkeit und stellt relativ universelle Anforderungen an Gewichtsmaterialien und Oberflächenbehandlungen. JJG 99-2006 enthält jedoch spezifischere Anforderungen an die Umweltverträglichkeit von Gewichten und an Verifizierungsverfahren, die auf die besonderen Gegebenheiten Chinas zugeschnitten sind.

Gewichte aus Wolframlegierungen sind hochkompatibel mit nationalen und internationalen Standards. Aufgrund ihrer hohen Dichte und geringen magnetischen Suszeptibilität erfüllen Wolframlegierungen die Präzisionsanforderungen von OIML R111 und JJG 99-2006 (z. B. Güteklassen E1 und E2). Im internationalen Handel oder in multinationalen Laboren werden Gewichte aus Wolframlegierungen üblicherweise gemäß OIML R111 hergestellt und kalibriert, um die globale Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Im nationalen Einsatz müssen sie jedoch die Prüfanforderungen von JJG 99-2006 erfüllen, um in das nationale Messsystem aufgenommen zu werden. Darüber hinaus können spezielle Anwendungen kundenspezifische Gewichte erfordern, die die spezifischen Anforderungen nationaler und internationaler Standards erfüllen.

Der Vergleich nationaler und internationaler Präzisionsstandards bildet die Grundlage für die weltweite



Anwendung von Gewichten aus Wolframlegierungen. In der internationalen Pharmaindustrie müssen beispielsweise Gewichte aus Wolframlegierungen der Güteklasse E1 dem OIML-Standard R111 entsprechen, um weltweit einheitliche Arzneimittelformulierungen zu gewährleisten. Auf dem chinesischen Markt müssen Gewichte der Güteklasse M1 für Handelsabwicklungszwecke die Zertifizierung JJG 99-2006 bestehen. Zukünftig könnten Präzisionsstandards durch Fortschritte in der Messtechnik weiter verfeinert werden, beispielsweise durch die Einführung engerer Toleranzen oder intelligenter Kalibriermethoden. Darüber hinaus müssen die Herstellungsverfahren für Gewichte aus Wolframlegierungen (wie Pulvermetallurgie oder CNC-Bearbeitung) kontinuierlich optimiert werden, um immer strengere Standards zu erfüllen.

# 1.3.2 Grundlegender Prozess der Wertübertragung von Wolframlegierungsgewichten

Unter Mengentransfer versteht man die Übertragung des Wertes eines nationalen oder internationalen Massestandards auf Arbeitsgewichte durch eine Reihe standardisierter Kalibrierungs- und Verifizierungsprozesse, um die Genauigkeit und Konsistenz der Messergebnisse sicherzustellen. Gewichte aus Wolframlegierungen werden aufgrund ihrer hohen Dichte und Stabilität häufig in hochpräzisen Mengentransfersystemen eingesetzt. Der grundlegende Prozess umfasst die Festlegung von Benchmarks, den Aufbau der Kalibrierungskette, die Verifizierung und Übertragung sowie die Verwendung und Wartung.

Ausgangspunkt für die Übertragung von Messwerten ist ein nationaler oder internationaler Massestandard, der normalerweise mithilfe von Referenzgewichten des Internationalen Büros für Maß und Gewicht (BIPM) oder eines nationalen Metrologieinstituts (wie dem China National Institute of Metrology) implementiert wird. Diese Referenzgewichte bestehen normalerweise aus hochstabilen Materialien (wie Platin-Iridium-Legierungen), und die in Kilogramm (kg) gemessenen Massewerte lassen sich direkt auf das Internationale Prototypkilogramm oder ein neu definiertes Kilogramm basierend auf der Planckschen Konstante zurückführen. Während Gewichte aus Wolframlegierungen nicht direkt als Referenzgewichte verwendet werden, dienen ihre hochpräzisen Qualitäten (wie E1 und E2) oft als sekundäre Standards und akzeptieren die Übertragung von Messwerten von Phase der Benchmark-Erstellung Referenzgewichten. Die erfordert eine Umgebungskontrolle (wie ein Labor mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit) und Messausrüstung (wie einen hochpräzisen Massenkomparator), um die absolute Genauigkeit der Messwerte sicherzustellen.

Die Kalibrierkette ist das zentrale Glied in der Messwertübertragung. Durch die schrittweise Kalibrierung mehrerer Gewichte wird der Wert eines Referenzgewichts auf das Arbeitsgewicht übertragen. Gewichte aus Wolframlegierungen werden in der Kalibrierkette typischerweise als sekundäre Referenzgewichte (Klassen E1 und E2) oder Arbeitsgewichte (Klassen F1, F2 und M1) verwendet. Die Kalibrierkette folgt einer streng hierarchischen Struktur: Referenzgewichte kalibrieren primäre Standardgewichte (typischerweise Klasse E1), die wiederum sekundäre Standardgewichte (Klasse E2) kalibrieren usw., bis der Wert schließlich auf die Arbeitsgewichte übertragen wird. Gewichte aus Wolframlegierungen reduzieren aufgrund ihrer hohen Dichte und geringen magnetischen Suszeptibilität



Umwelteinflüsse während des Kalibriervorgangs und gewährleisten so eine genaue Messwertübertragung. Die Kalibrierung wird typischerweise in Laboren durchgeführt, die internationalen Standards (wie OIML R111) oder nationalen Standards (wie JJG 99-2006) entsprechen. Dabei werden hochpräzise Waagen zum Vergleichen und Kalibrieren der Gewichtsmassen verwendet.

Die Verifizierung ist ein wichtiger Schritt bei der Übertragung von Messwerten. Sie stellt sicher, dass der Massewert eines Gewichts seinem Nennwert und seiner Genauigkeitsklasse entspricht. Bei Gewichten aus Wolframlegierungen umfasst der Verifizierungsprozess einen Massenvergleich, Umgebungskontrolle und eine Fehlerbewertung. Beim Massenvergleich wird typischerweise ein Massenkomparator verwendet, um den tatsächlichen Massewert und die Abweichung des Gewichts aus Wolframlegierung durch Vergleich mit einem Standardgewicht der nächsthöheren Klasse zu bestimmen. Die Umgebungskontrolle erfordert, dass das Labor Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck konstant hält, um zu verhindern, dass Umweltfaktoren die Kalibrierergebnisse beeinflussen. Die Fehlerbewertung überprüft, ob die Masseabweichung innerhalb des zulässigen Toleranzbereichs liegt, der auf der Genauigkeitsklasse des Gewichts basiert (z. B. beträgt die Toleranz eines 1-kg-Gewichts der Klasse E1 ±0,5 mg). Gewichte aus Wolframlegierungen, die die Verifizierung bestehen, erhalten ein Kalibrierzertifikat, das ihren Massewert und ihre Unsicherheit dokumentiert und als Nachweis für die Messwertübertragung dient. Übertragungsprozess mehrere Der kann Metrologieinstitutionen umfassen, z. B. von einem nationalen Metrologieinstitut an ein Metrologieinstitut einer Provinz, dann an eine lokale Metrologiestation und schließlich an den Benutzer.

Der letzte Schritt bei der Messwertübertragung ist die Anwendung kalibrierter Gewichte aus Wolframlegierungen in realen messtechnischen Szenarien, wie z. B. der Kalibrierung von Laborwaagen, der Prüfung industrieller Produktionslinien oder dem Wiegen im gewerblichen Handel. Während des Gebrauchs müssen Gewichte aus Wolframlegierungen strenge Betriebsspezifikationen einhalten, wie z. B. die Verwendung spezieller Vorrichtungen, um direkten Kontakt zu vermeiden und Oberflächenverunreinigungen oder Verschleiß vorzubeugen. Im Hinblick auf die Wartung müssen Gewichte regelmäßig überprüft werden, um ihre Qualitätsstabilität sicherzustellen. Insbesondere in hochpräzisen Szenarien (wie den Güten E1 und E2) beträgt der Kalibrierungszyklus in der Regel 1–2 Jahre. Die hohe Korrosionsbeständigkeit und mechanische Festigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen ermöglichen ihnen, stabile Massewerte im Langzeitgebrauch beizubehalten. Sie müssen jedoch dennoch extremen Umgebungen (wie starken Säuren und Laugen oder hohen Temperaturen) ausgesetzt werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Der Vorteil von Gewichten aus Wolframlegierungen im Messtransfer liegt in ihrer hohen Dichte und Stabilität. Sie ermöglichen hochpräzise Messungen auf kleinem Raum und eignen sich daher für Kalibrierungen in verschiedenen Szenarien. Beispielsweise können Gewichte aus Wolframlegierungen der Güteklasse E1 in Laboren zur Kalibrierung von Mikrowaagen verwendet werden; in der Industrie können Gewichte der Güteklasse F1 zur Kalibrierung elektronischer Waagen in Produktionslinien eingesetzt werden. Der Messtransferprozess legt Wert auf Rückverfolgbarkeit und Standardisierung. Dadurch wird sichergestellt, dass der Qualitätswert von Gewichten aus Wolframlegierungen auf internationale oder nationale Benchmarks zurückgeführt werden kann, wodurch die Konsistenz globaler



Messergebnisse gewährleistet wird. Zukünftig könnte der Messtransferprozess mit der Entwicklung intelligenter Messtechnik in automatisierte Kalibriersysteme integriert werden, beispielsweise durch den Einsatz von Sensoren zur Echtzeitüberwachung der Gewichtsqualität, was die Übertragungseffizienz und -genauigkeit weiter verbessert.

### 1.3.3 Transferanforderungen für verschiedene Güten von Wolframlegierungsgewichten

Gewichte aus Wolframlegierungen mit unterschiedlichen Genauigkeitsstufen stellen unterschiedliche Anforderungen an die Messwertübertragung. Diese betreffen Kalibriergeräte, Umgebungsbedingungen, Prüfzyklen und Verwendungsspezifikationen. Diese Anforderungen wirken sich direkt auf die Qualitätsstabilität der Gewichte und die Zuverlässigkeit der Messergebnisse aus.

Gewichte aus Wolframlegierungen der Güteklasse E1 sind die präzisesten und weisen extrem enge Toleranzen auf (z. B. ±0,5 mg für ein 1-kg-Gewicht). Sie werden hauptsächlich zur Kalibrierung von hochpräzisen Laborwaagen verwendet, wie sie beispielsweise in der chemischen Analyse oder pharmazeutischen Prüfung eingesetzt werden. Die Transferanforderungen sind extrem streng: Die Kalibrierung muss an einem nationalen metrologischen Institut oder einem akkreditierten Qualitätslabor mit einem hochpräzisen Massenkomparator (mit Mikrogramm-Auflösung) durchgeführt werden. Die Umgebungsbedingungen müssen streng kontrolliert werden, mit einer stabilen Temperatur von 20 ± 0,5 °C, einer Luftfeuchtigkeit von 50 ± 10 % und minimalen Luftdruckschwankungen. Der Kalibrierungsprozess verwendet ein Mehrpunktvergleichsverfahren mit mehreren Messungen gegen ein Referenzgewicht, um Unsicherheiten zu reduzieren. Gewichte der Güteklasse E1 erfordern eine extrem hohe Oberflächengüte und werden typischerweise im Pulvermetallurgieverfahren in Kombination mit CNC-Bearbeitung hergestellt und aus Korrosionsgründen vernickelt. Die Verifizierungszyklen sind kurz (normalerweise ein Jahr) und es müssen spezielle Vorrichtungen verwendet werden, um eine Kontamination durch Hände zu vermeiden. Die Übertragung von Gewichten der Güteklasse E1 dient in erster Linie der Festlegung sekundärer Normale und der Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit in hochpräzisen Messsystemen.

Gewichte der Güteklasse E2 haben etwas geringere Toleranzen (±1,6 mg für ein 1-kg-Gewicht) und eignen sich zur allgemeinen Kalibrierung von Laborwaagen, beispielsweise bei biologischen Experimenten oder Materialprüfungen. Die Übertragungsanforderungen sind etwas geringer als bei Gewichten der Güteklasse E1, müssen aber dennoch in einem Präzisionslabor durchgeführt werden, normalerweise unter Verwendung eines Massekomparators mit einer Auflösung von 0,01 mg. Die Umgebungsbedingungen erfordern eine kontrollierte Temperatur von  $20 \pm 1$  °C und eine Luftfeuchtigkeit von 40–60 %, um die Auswirkungen von Wärmeausdehnung und Feuchtigkeit auf die Masse zu minimieren. Die Kalibrierung erfolgt nach der Standardvergleichsmethode, bei der die Masse mit einem E1- oder Referenzgewicht verglichen und Massenabweichungen und -unsicherheiten aufgezeichnet werden. Der Herstellungsprozess von Gewichten der Güteklasse E2 ähnelt dem für E1, jedoch mit etwas geringeren Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit und Materialreinheit, was zu geringeren Kosten führt. Die Kalibrierungsintervalle betragen normalerweise ein bis zwei Jahre und die Gewichte müssen vor mechanischer Beschädigung und chemischer Korrosion geschützt werden. Gewichte der



Güteklasse E2 werden häufig als Primärnormalgewichte verwendet, um Werte auf Sekundärnormale oder Arbeitsgewichte zu übertragen.

Die Toleranz von Gewichten der Güteklasse F1 beträgt ±5 mg (1-kg-Gewichte). Sie eignen sich für hochpräzise industrielle Szenarien oder allgemeine Labore, wie etwa physikalische Experimente oder Qualitätsprüfungen in der Produktionslinie. Die Übertragungsanforderungen sind relativ locker und können in provinziellen Metrologieinstituten oder akkreditierten Laboren unter Verwendung eines Massenkomparators mit einer Auflösung von 0,1 mg durchgeführt werden. Die Umgebungsbedingungen erfordern eine kontrollierte Temperatur von 20 ±2 °C und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 30 und 70 % bei geringer Empfindlichkeit gegenüber Luftdruckschwankungen. Der Kalibrierungsprozess basiert hauptsächlich auf der hocheffizienten Einpunktvergleichsmethode. Gewichte der Güteklasse F1 werden üblicherweise in Pulvermetallurgie- oder Feingussverfahren hergestellt und die Oberfläche kann poliert oder beschichtet werden, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Der Kalibrierungszyklus beträgt 2–3 Jahre. Während des Gebrauchs ist darauf zu achten, Schwerkraftstöße und langfristige Einwirkung von Feuchtigkeit zu vermeiden.

Gewichte der Güteklassen F2 (1 kg Gewichtstoleranz ±16 mg) und M1 (±50 mg) eignen sich für gewerbliche und allgemeine industrielle Anwendungen, wie etwa in der Lebensmittelverarbeitung, Handelsabwicklung und Logistikwägungen. Die Transferanforderungen sind weiter gelockert, sodass sie an lokalen Metrologiestationen oder in Benutzerlabors mit einer Standardwaage mit einer Auflösung von 1 mg durchgeführt werden können. Die Umgebungsbedingungen sind mit einer Temperatur von 20 ±5 °C und einem Feuchtigkeitsbereich von 20–80 % relativ entspannt, wodurch sie sehr tolerant gegenüber Umwelteinflüssen sind. Der Kalibrierungsprozess ist einfach und verwendet typischerweise die Methode des direkten Vergleichs, die effizient und kostengünstig ist. Gewichte der Güteklassen F2 und M1 werden oft im Präzisionsgussverfahren hergestellt, was kostengünstig und für die Massenproduktion geeignet ist. Die primäre Oberflächenbearbeitung erfolgt durch einfaches Polieren. Die Kalibrierungsintervalle betragen 3–5 Jahre, wobei der Schwerpunkt auf Haltbarkeit und Tragbarkeit liegt. Gewichte der Güteklassen F2 und M1 werden hauptsächlich zur Kalibrierung von Alltagsgewichten bei Werttransfers verwendet und erfüllen die grundlegenden Anforderungen der gewerblichen Metrologie.

Verschiedene Güteklassen von Wolframlegierungsgewichten spiegeln das Gleichgewicht zwischen Präzision, Kosten und Anwendungsszenarien wider. Gewichte der Güteklassen E1 und E2 haben strenge Transferanforderungen und eignen sich für hochpräzise Labore; die Güteklasse F1 eignet sich für industrielle Hochpräzisionsanwendungen; und die Güteklassen F2 und M1 legen Wert auf Wirtschaftlichkeit und Haltbarkeit, um kommerziellen Anforderungen gerecht zu werden. Die hohe Dichte und Stabilität von Gewichten aus Wolframlegierungen gewährleisten eine hervorragende Leistung in allen Transferklassen, insbesondere bei hochpräzisen Anwendungen.



CTIA GROUP LTD Wolframlegierungsgewichte



#### CTIA GROUP LTD

### **High-Density Tungsten Alloy Customization Service**

CTIA GROUP LTD, a customization expert in high-density tungsten alloy design and production with 30 years of experience.

Core advantages: 30 years of experience: deeply familiar with tungsten alloy production, mature technology.

Precision customization: support high density (17-19 g/cm<sup>3</sup>), special performance, complex structure, super large and very small parts design and production.

Quality cost: optimized design, optimal mold and processing mode, excellent cost performance.

Advanced capabilities: advanced production equipment, RMI, ISO 9001 certification. **100,000+ customers** 

Widely involved, covering aerospace, military industry, medical equipment, energy industry, sports and entertainment and other fields.

### Service commitment

1 billion+ visits to the official website, 1 million+ web pages, 100,000+ customers, 0 complaints www.chinatung in 30 years!

#### Contact us

Email: sales@chinatungsten.com

Tel: +86 592 5129696

Official website: www.tungsten-alloy.com





### Kapitel 2 Grundlegende Eigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen

Gewichte aus Wolframlegierungen zeichnen sich aufgrund ihrer einzigartigen physikalischen und chemischen Eigenschaften durch außergewöhnliche Leistung in der Messtechnik aus und eignen sich daher ideal für hochpräzise Kalibrierungen und Waagenprüfungen. Dieses Kapitel konzentriert sich auf die grundlegenden Eigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen, insbesondere auf ihre Dichte und ihre volumetrischen Eigenschaften, die ihre Vorteile in verschiedenen Anwendungen direkt bestimmen.

#### 2.1 Dichte- und Volumeneigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen

Wolframlegierungen haben gegenüber Gewichten aus anderen Materialien wie Edelstahl oder Messing den größten Vorteil. Dank der hohen Dichte und der hervorragenden Materialstabilität von Wolfram lässt sich eine große Masse auf kleinem Raum erreichen, was insbesondere für die hochpräzise Messtechnik und Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen wichtig ist.

### 2.1.1 Parameterbereich von Gewichten aus hochdichten Wolframlegierungen

Eine der auffälligsten Eigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen ist ihre hohe Dichte, die sowohl auf die inhärente hohe Dichte von Wolfram als auch auf einen optimierten Legierungsprozess zurückzuführen ist. Wolfram hat eine Dichte von etwa 19,25 g/cm³ und liegt damit nahe an der von Gold (19,32 g/cm³) und deutlich höher als die von gängigen Metallen wie Edelstahl (etwa 7,9 g/cm³) oder Messing (etwa 8,5 g/cm³). Durch Zugabe von Hilfselementen (wie Nickel, Eisen oder Kupfer) zur Wolframlegierung kann die Dichte von Gewichten aus Wolframlegierungen je nach Legierungszusammensetzung und Herstellungsprozess in einem bestimmten Bereich, typischerweise zwischen 15 und 18 g/cm³, eingestellt werden.

Gewichte aus Wolframlegierungen werden in erster Linie durch den Wolframgehalt bestimmt. Legierungen mit einem höheren Wolframgehalt (90–97 %) haben typischerweise eine Dichte zwischen 17 und 18 g/cm³, nahe der theoretischen Dichte von reinem Wolfram, und eignen sich daher für hochpräzise Laborgewichte (z. B. Güteklassen E1 und E2). Beispielsweise können Legierungen mit einem Wolframgehalt von 95 % eine Dichte von 17,5–18 g/cm³ erreichen, was eine große Masse auf kleinstem Raum ermöglicht – ideal für die Kalibrierung von Mikrowaagen. Legierungen mit einem niedrigeren Wolframgehalt (80–90 %) haben eine Dichte zwischen 15 und 16,5 g/cm³ und eignen sich für Industrie- oder Handelsgewichte (z. B. Güteklassen F2 und M1). Sie behalten ihre hohe Dichte bei gleichzeitig geringeren Herstellungskosten. Durch die Zugabe von Hilfselementen wie Nickel (Dichte 8,9 g/cm³) und Kupfer (8,96 g/cm³) wird die Gesamtdichte leicht reduziert, die Verarbeitbarkeit und Zähigkeit der Legierung jedoch verbessert.

Auch der Herstellungsprozess hat einen entscheidenden Einfluss auf die Dichte von Gewichten aus Wolframlegierungen. Pulvermetallurgie ist das gängige Verfahren zur Herstellung von Gewichten aus hochdichten Wolframlegierungen. Durch Hochtemperatursintern und Pressformen kann die



Legierungsdichte über 98 % der theoretischen Dichte erreichen. Beispielsweise können Gewichte aus Wolframlegierungen mit einem optimierten Sinterprozess eine stabile Dichte von 17,8–18 g/cm³ erreichen, was nahe an der Dichte von reinem Wolfram liegt. Im Gegensatz dazu kann das Feingussverfahren aufgrund von Poren oder mikroskopischen Defekten zu einer etwas geringeren Dichte (ca. 15–16,5 g/cm³) führen und eignet sich daher für Szenarien mit etwas geringeren Dichteanforderungen. CNC-Bearbeitung optimiert die Maßgenauigkeit der Gewichte durch Präzisionsschneiden weiter, hat jedoch kaum Einfluss auf die Dichte und wird hauptsächlich zur Verbesserung der Oberflächenqualität und Formgenauigkeit eingesetzt.

Die Dichteparameter von Gewichten aus Wolframlegierungen werden auch durch Spurenelemente und Oberflächenbehandlung beeinflusst. So kann beispielsweise die Zugabe geringer Mengen Kobalt oder Molybdän die Dichte und mechanische Festigkeit leicht erhöhen, was aber auch zu höheren Kosten führen kann. Eine Oberflächenbeschichtung (z. B. Vernickelung) bildet eine dünne Schicht auf der Gewichtsoberfläche und verändert die Gesamtdichte leicht, der Effekt ist jedoch in der Regel vernachlässigbar. Darüber hinaus ist die Stabilität der Dichteparameter ein wesentlicher Vorteil von Gewichten aus Wolframlegierungen. Der niedrige Wärmeausdehnungskoeffizient von Wolfram (ca. 4,5  $\mu m/m \cdot K$ ) und die hohe chemische Stabilität ermöglichen eine konstante Dichte bei schwankenden Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen und gewährleisten so die langfristige Qualitätsstabilität des Gewichts.

In der Praxis ermöglichen Gewichte aus Wolframlegierungen dank ihres hohen Dichtebereichs die Erfüllung unterschiedlicher messtechnischer Anforderungen. In Laboren beispielsweise können Gewichte mit hoher Dichte (17–18 g/cm³) Massen von 1 g bis 100 g auf kleinem Raum erreichen und eignen sich daher für die Kalibrierung hochpräziser Analysenwaagen. In der Industrie können Gewichte mit etwas geringerer Dichte (15–16,5 g/cm³) zur Kalibrierung großer Waagen verwendet werden, um Leistung und Kosten in Einklang zu bringen. Der hohe Dichtebereich von Gewichten aus Wolframlegierungen eröffnet zudem Potenzial für den Einsatz in Spezialanwendungen wie der Luft- und Raumfahrt sowie der Schiffstechnik, wo Gewichte häufig für hochpräzise Messungen auf begrenztem Raum benötigt werden.

### 2.1.2 Vorteile von Gewichten aus Wolframlegierungen: Kleines Volumen und hohe Gewichtskapazität

Die Fähigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen, große Gewichte auf kleinem Raum zu transportieren, ist auf ihre hohe Dichte zurückzuführen. Dies ist ein entscheidender Vorteil bei beengten Platzverhältnissen oder hochpräzisen Messanwendungen. Im Vergleich zu herkömmlichen Materialien (wie Edelstahl oder Gusseisen) können Gewichte aus Wolframlegierungen die gleiche Masse auf kleinerem Raum transportieren, was die Messeffizienz, Tragbarkeit und Benutzerfreundlichkeit verbessert.

Der Vorteil, ein großes Gewicht in einem kleinen Volumen transportieren zu können, ergibt sich aus der hohen Dichte von Wolframlegierungen. Die Dichte (ρ) ist definiert als das Verhältnis von Masse (m) zu



Volumen (V) ( $\rho$  = m/V). Aufgrund ihrer hohen Dichte können Wolframlegierungen bei gleicher Masse deutlich kleiner sein als Materialien mit geringerer Dichte. Beispielsweise hat ein 1 kg schweres Gewicht aus Wolframlegierung (Dichte ca. 17,5 g/cm³) ein Volumen von nur 57 cm³, während ein Edelstahlgewicht gleicher Masse (Dichte ca. 7,9 g/cm³) ein Volumen von ca. 126 cm³ aufweist, also fast den doppelten Volumenunterschied. Dank dieses Volumenvorteils können Gewichte aus Wolframlegierungen Kalibrierungsaufgaben in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot effizienter erledigen und gleichzeitig den Platzbedarf auf Waagen oder Waagschalen reduzieren.

Die Fähigkeit, große Gewichte auf kleinem Raum zu transportieren, macht Gewichte aus Wolframlegierungen zu einer hervorragenden Wahl für eine Vielzahl von Einsatzzwecken. Im Laborbereich verfügen hochpräzise Analysenwaagen typischerweise über kleinere Waagschalen, und die geringe Größe von Gewichten aus Wolframlegierungen lässt sich leicht anpassen, um die Kalibrierung von Mikroproben (z. B. 0,1 mg bis 10 g) zu erleichtern. In pharmazeutischen Laboren können Gewichte aus Wolframlegierungen beispielsweise zur Kalibrierung von Mikrowaagen verwendet werden, um die Genauigkeit von Arzneimittelformulierungen sicherzustellen. In der Industrie erleichtert die geringe Größe von Gewichten aus Wolframlegierungen den Einsatz in kompakten Waagen in Produktionslinien, beispielsweise bei der Kalibrierung kleiner Wägegeräte in der Elektronikfertigung. Darüber hinaus sind Gewichte aus Wolframlegierungen in kommerziellen Bereichen (wie der Schmuckindustrie) aufgrund ihrer geringen Größe leicht zu transportieren und zu lagern und eignen sich daher für die Vor-Ort-Kalibrierung von Edelmetallwaagen.

Im Vergleich zu Gewichten aus herkömmlichen Materialien bieten Gewichte aus Wolframlegierungen einen erheblichen Vorteil: Ihre geringe Größe. Herkömmliche Gewichte aus Edelstahl haben eine geringere Dichte und sind bei gleicher Masse größer, was zu einer Überlastung der Waagschale oder zu Unannehmlichkeiten bei der Bedienung führen kann. Gewichte aus Gusseisen sind zwar kostengünstig, aber größer und korrosionsanfällig, was die Qualitätsstabilität beeinträchtigt. Die geringe Größe von Gewichten aus Wolframlegierungen verbessert nicht nur die Raumausnutzung, sondern reduziert auch die Transport- und Lagerkosten. Beispielsweise kann ein Satz Gewichte aus Wolframlegierungen im Bereich von 1 g bis 100 g in einer kleinen Kalibrierbox aufbewahrt werden, was für den Einsatz im Labor oder im Feld praktisch ist, während Gewichte aus Edelstahl gleicher Masse möglicherweise mehr Lagerraum benötigen. Darüber hinaus ermöglichen die geringe magnetische Suszeptibilität und Korrosionsbeständigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen eine stabile Leistung auch in komplexen Umgebungen, was ihren Anwendungswert weiter steigert.

Die kompakte Verpackung von Wolframlegierungsgewichten, die große Gewichte tragen können, hängt eng mit ihrem Herstellungsprozess zusammen. Pulvermetallurgie erzeugt Wolframlegierungsgewichte mit hoher Dichte und gleichmäßiger Struktur, die trotz ihrer kompakten Größe eine gleichbleibende Qualität gewährleisten. Durch CNC-Bearbeitung werden Form und Maßgenauigkeit der Gewichte weiter optimiert und an die Designanforderungen verschiedener Waagen angepasst. Beispielsweise maximieren zylindrische oder plattenförmige Wolframlegierungsgewichte die Raumausnutzung und lassen sich leicht stapeln oder kombinieren. Oberflächenbehandlungen (wie Vernickeln oder Polieren) erhöhen nicht nur die Korrosionsbeständigkeit, sondern reduzieren auch Qualitätsabweichungen durch Oberflächendefekte



und gewährleisten so eine hohe Präzision dieser kompakten Gewichte.

### 2.1.3 Die Übereinstimmungsverhältniseigenschaften von Volumen und Gewicht von Wolframlegierungsgewichten

Gewichte aus Wolframlegierungen ermöglichen die flexible Messung unterschiedlicher Massen innerhalb eines bestimmten Volumenbereichs. Diese Eigenschaft beruht auf der hohen Dichte der Wolframlegierung und der präzisen Kontrolle des Herstellungsprozesses. Dieses adaptive Verhältnis ermöglicht mit Gewichten aus Wolframlegierungen effiziente und genaue Messungen in Laboren, der Industrie und im gewerblichen Bereich.

Dichte von Gewichten aus Wolframlegierungen basiert auf ihrer hohen Dichte. Die Dichteformel  $\rho$  = m/V besagt, dass bei konstanter Masse (m) das Volumen (V) umso kleiner ist, je höher die Dichte ( $\rho$ ) ist. Wolframlegierungen haben typischerweise eine Dichte zwischen 15 und 18 g/cm³ und sind damit deutlich höher als die von Edelstahl (ca. 7,9 g/cm³) oder Messing (ca. 8,5 g/cm³). Das bedeutet, dass Gewichte aus Wolframlegierungen die gleiche Masse bei kleinerem Volumen erreichen können. Beispielsweise hat ein 100 g schweres Gewicht aus Wolframlegierung (Dichte ca. 17,5 g/cm³) ein Volumen von ca. 5,7 cm³, während ein Gewicht aus Edelstahl gleicher Masse ein Volumen von ca. 12,7 cm³ hat. Diese hohe Dichte verleiht Gewichten aus Wolframlegierungen ein ausgezeichnetes Gleichgewicht zwischen Volumen und Gewicht, sodass Gewichte mit unterschiedlichen Masse- und Volumenkombinationen entwickelt werden können, um den Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Die Konstruktion von Gewichten aus Wolframlegierungen erfordert eine umfassende Berücksichtigung von Genauigkeitsgrad, Form und Herstellungsprozess. Hochpräzise Gewichte (wie die Güten E1 und E2) bestehen typischerweise aus Legierungen mit hohem Wolframanteil (Dichte 17–18 g/cm³), um die Zielmasse auf kleinstem Raum zu erreichen und sich somit für die Kalibrierung von Mikrowaagen zu eignen. Auch die Form beeinflusst das Übereinstimmungsverhältnis. Beispielsweise lassen sich zylindrische Gewichte leichter stapeln und handhaben, Plattengewichte eignen sich für die Mikromassenkalibrierung und Blockgewichte für industrielle Anwendungen mit großen Massen. Herstellungsverfahren (wie die Pulvermetallurgie) optimieren die Legierungsdichte und Mikrostruktur, um eine präzise Übereinstimmung von Volumen und Gewicht zu gewährleisten. Durch Präzisionspressen und Hochtemperatursintern kann die Dichte eines Gewichts beispielsweise nahe an den theoretischen Wert gebracht werden, wodurch der Einfluss von Volumenschwankungen auf die Masse minimiert wird. Oberflächenbehandlungen (wie Polieren oder Vernickeln) optimieren die Maßgenauigkeit des Gewichts weiter und gewährleisten die Stabilität des Übereinstimmungsverhältnisses.

Dank ihres Volumen-Gewichts-Verhältnisses eignen sich Gewichte aus Wolframlegierungen für vielfältige Einsatzzwecke. Im Labor können Gewichte aus hochdichter Wolframlegierung bei geringem Volumen eine Masse von 1 mg bis 100 g erreichen. Dies eignet sich für die Ablagefläche kleiner Analysewaagen, beispielsweise zur Kalibrierung pharmazeutischer Formulierungen oder chemischer Experimente. In der Industrie können Gewichte aus Wolframlegierungen als Blockstrukturen mit großer Masse (1 kg bis 50 kg) aber moderatem Volumen ausgeführt werden. Diese eignen sich für die



Kalibrierung großer Waagen in Produktionslinien, beispielsweise von Wiegeeinrichtungen in der Automobil- oder Lebensmittelherstellung. Im gewerblichen Bereich sind Gewichte aus Wolframlegierungen aufgrund ihrer geringen Größe leicht zu transportieren und zu lagern. Sie werden beispielsweise zur Kalibrierung von Edelmetall-Wiegeeinrichtungen in der Schmuckindustrie verwendet. Die Flexibilität des Anpassungsverhältnisses spiegelt sich auch in kundenspezifischen Anforderungen wider. So werden beispielsweise in der Luft- und Raumfahrt möglicherweise Gewichte mit spezifischer Masse und spezifischem Volumen benötigt, um an kompakte Kalibriereinrichtungen angepasst zu werden.

Wolframlegierungen zeichnen sich durch ihr ausgewogenes Volumen-Gewichts-Verhältnis durch effiziente Raumnutzung und flexible Gestaltungsmöglichkeiten aus. Ihre geringe Größe und ihr hohes Gewicht reduzieren den Bedarf an Waagschalen oder Lagerraum und verbessern so den Bedienkomfort und die Transporteffizienz. Darüber hinaus ermöglicht ihre hohe Dichte eine feinere Massenabstufung in hochpräzisen Szenarien und erfüllt so die Anforderungen von Mikromessungen. Diese Eigenschaft bringt jedoch auch einige Herausforderungen mit sich, wie die hohen Herstellungskosten von Legierungen mit hohem Wolframanteil und die strengen Anforderungen an Verarbeitungsanlagen und Prozessgenauigkeit.

### 2.2 Mechanische und Haltbarkeitseigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen

Wolframlegierungen sind entscheidend für ihre stabile Leistung im Langzeitgebrauch. Dazu gehören hohe Härte, Verschleißfestigkeit, Schlagfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Dank dieser Eigenschaften behalten Gewichte aus Wolframlegierungen trotz häufigem Betrieb und in komplexen Umgebungen ihre Gewichtsgenauigkeit und physikalische Integrität.

### 2.2.1 Die Manifestation der hohen Härte von Wolframlegierungsgewichten

Bei Gewichten aus Wolframlegierungen handelt es sich um einen wichtigen Ausdruck ihrer mechanischen Eigenschaften, die sich direkt auf ihre Verschleißfestigkeit und Verformungsbeständigkeit auswirken und so Qualitätsstabilität und Zuverlässigkeit bei langfristiger Verwendung gewährleisten.

Gewichte aus Wolframlegierungen basieren auf den inhärenten Eigenschaften von Wolfram. Reines Wolfram hat eine Mohshärte von etwa 7,5, die nahe an der einiger Keramiken liegt und deutlich höher ist als die von Edelstahl (etwa 5,5) oder Messing. Durch die Zugabe von Hilfselementen wie Nickel, Eisen oder Kobalt kann die Härte von Wolframlegierungen je nach Legierungszusammensetzung und Herstellungsverfahren in einem bestimmten Bereich eingestellt werden, typischerweise zwischen 250 und 400 Vickershärte (HV). Diese hohe Härte macht Gewichte aus Wolframlegierungen widerstandsfähig gegen Oberflächenkratzer und Verschleiß und behält so auch bei langfristiger Verwendung ihre gleichbleibende Qualität. Wenn Gewichte beispielsweise häufig gehandhabt oder gestapelt werden, reduziert ihre hohe Härte effektiv Oberflächenschäden und beugt verschleißbedingten Qualitätsabweichungen vor.

Gewichte aus Wolframlegierungen werden direkt von ihrer Zusammensetzung beeinflusst. Legierungen mit einem hohen Wolframgehalt (90–97 %) haben eine hohe Härte, die an die von reinem Wolfram



heranreicht. Dadurch eignen sie sich für hochpräzise Gewichte (z. B. der Güteklassen E1 und E2) und halten häufigen Kalibrierungen im Labor stand. Die Zugabe von Hilfselementen wie Nickel und Eisen verringert zwar leicht die Härte, verbessert aber die Zähigkeit der Legierung erheblich und beugt so spröden Brüchen durch zu hohe Härte vor. Beispielsweise hat eine Wolframlegierung mit 5 % Nickel und 3 % Eisen eine Härte von etwa 300 HV. Sie behält diese hohe Härte bei ausreichender Schlagzähigkeit bei. Die Zugabe von Kobalt erhöht die Härte weiter (auf über 400 HV) und eignet sich daher für Industriegewichte, die eine extrem hohe Verschleißfestigkeit erfordern, allerdings zu einem höheren Preis. Die Zugabe von Spurenelementen wie Chrom oder Molybdän kann die Härte ebenfalls optimieren und gleichzeitig die Korrosionsbeständigkeit verbessern.

Der Herstellungsprozess ist entscheidend für die Härte von Gewichten aus Wolframlegierungen. Pulvermetallurgie ist das gängige Verfahren zur Herstellung von Gewichten mit hoher Härte. Durch Hochtemperatursintern und Pressformen entsteht eine dichte Mikrostruktur, die Härte und Festigkeit verbessert. Durch einen optimierten Sinterprozess können beispielsweise Wolframpartikel fest mit einer Bindephase (z. B. Nickel) verbunden werden, wodurch eine Härte nahe dem theoretischen Wert erreicht wird. Im Feingussverfahren hergestellte Gewichte haben aufgrund möglicher winziger Poren eine etwas geringere Härte (HV 250–300), eignen sich aber für die Herstellung von Gewichten mit großer Masse. CNC-Bearbeitung verbessert die Oberflächenhärte und -güte durch Präzisionsschneiden und -polieren weiter und reduziert so das Verschleißrisiko durch Oberflächendefekte. Oberflächenbehandlungen (wie Vernickeln oder Nitrieren) können eine Schutzschicht mit noch höherer Härte bilden. Beispielsweise kann die Härte der Vernickelung über HV 500 erreichen, was die Verschleißfestigkeit des Gewichts deutlich verbessert.

Dank ihrer hohen Härte eignen sich Gewichte aus Wolframlegierungen für vielfältige Einsatzzwecke. Im Labor halten sie häufigem Spannen und Stapeln stand und behalten dabei ihre Oberflächengüte und Gewichtsgenauigkeit, wie beispielsweise Gewichte der Güteklasse E1 zur Kalibrierung von Mikrowaagen. In der Industrie halten sie mechanischen Stößen und Verschleiß in der Produktion stand und eignen sich für die Kalibrierung großer Waagen, beispielsweise von Wägeeinrichtungen in der Lebensmittelverarbeitung oder im Automobilbau. Im gewerblichen Bereich gewährleistet die Verschleißfestigkeit von Gewichten mit hoher Härte ihre langfristige Zuverlässigkeit im Handel, beispielsweise bei der Schmuckwaage. Darüber hinaus verringert die hohe Härte das Risiko, dass Staub oder Verunreinigungen durch Oberflächenschäden am Gewicht anhaften, und trägt so zur Wahrung der Messgenauigkeit bei.

Die hohe Härte von Gewichten aus Wolframlegierungen beruht auf ihrer hervorragenden Verschleißfestigkeit und Verformungsbeständigkeit, die ihre Lebensdauer verlängert und genaue Messungen gewährleistet. Eine hohe Härte kann jedoch die Bearbeitung erschweren, beispielsweise durch erhöhten Werkzeugverschleiß bei der CNC-Bearbeitung, was die Herstellungskosten in die Höhe treibt. Darüber hinaus kann eine zu hohe Härte die Gewichte etwas spröde machen, sodass ein Gleichgewicht zwischen Härte und Zähigkeit durch Optimierung des Verhältnisses von Hilfselementen (z. B. Erhöhung des Nickelgehalts) erforderlich ist. Die zukünftige Entwicklung neuer Verbundwerkstoffe auf Wolframbasis kann die Härte weiter erhöhen und gleichzeitig die Zähigkeit und



Verarbeitbarkeit verbessern. Beispielsweise kann durch die Zugabe von nanoskaligen Verstärkungen (wie Wolframkarbidpartikeln) eine Härte von über HV 450 bei gleichzeitig guter Schlagfestigkeit erreicht werden, was neue Möglichkeiten für die Herstellung von Gewichten mit hoher Haltbarkeit bietet.

### 2.2.2 Hohe Festigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen

Wolframlegierungen sind entscheidend. Sie gewährleisten, dass sie trotz häufiger Handhabung, Stapelung und äußerer Einflüsse ihre strukturelle Integrität und Qualitätsstabilität bewahren. Die Festigkeit spiegelt die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegenüber Verformungen und Brüchen wider. Gewichte aus Wolframlegierungen weisen dank ihrer einzigartigen Materialzusammensetzung und ihres Herstellungsverfahrens eine außergewöhnliche Festigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen auf.

Wolfram besitzt von Natur aus eine extrem hohe Zug- und Druckfestigkeit, ist aber auch spröde und neigt bei Stößen zum Bruch. Um diese Einschränkung zu überwinden, werden Gewichte aus Wolframlegierungen häufig mit Hilfselementen wie Nickel, Eisen oder Kobalt versetzt, um einen Verbundwerkstoff zu schaffen, der sowohl Festigkeit als auch Zähigkeit vereint. Diese Elemente wirken als Bindemittel, stärken die Bindungen zwischen den Wolframpartikeln und machen die Legierung weniger anfällig für Risse oder Verformungen bei äußeren Kräften. Dank ihrer hohen Festigkeit halten Gewichte aus Wolframlegierungen auch intensiven Betriebsumgebungen stand, wie z. B. der häufigen Handhabung in industriellen Produktionslinien oder dem wiederholten Einspannen in Laboren, ohne dass äußere Kräfte zu strukturellen Schäden führen.

Die Zusammensetzung von Gewichten aus Wolframlegierungen wird direkt beeinflusst. Legierungen mit einem hohen Wolframanteil (üblicherweise über 90 %) behalten die hohe Festigkeit von Wolfram und eignen sich für Anwendungen, die eine hohe Haltbarkeit erfordern, wie z. B. hochpräzise Laborgewichte. Die Zugabe von Nickel verbessert die Zähigkeit der Legierung deutlich, sodass sie einen Teil der Aufprallenergie absorbieren kann, während sie gleichzeitig ihre hohe Festigkeit behält und Sprödbruch verhindert. Eisen als Stützelement erhöht die Zugfestigkeit zusätzlich, sodass die Gewichte beim Stapeln oder Transport höheren mechanischen Belastungen standhalten. Die Zugabe von Kobalt spielt bei bestimmten Gewichten mit hohen Festigkeitsanforderungen eine Schlüsselrolle, da es die Ermüdungsbeständigkeit der Legierung verbessert und sie für den langfristigen, intensiven Einsatz geeignet macht. Die Optimierung des Zusammensetzungsverhältnisses erfordert ein ausgewogenes Verhältnis von Festigkeit, Zähigkeit und Kosten, um den Anforderungen unterschiedlicher Präzisionsstufen und Anwendungsszenarien gerecht zu werden.

Der Herstellungsprozess ist entscheidend für die Festigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen. Pulvermetallurgie ist das gängige Verfahren zur Herstellung hochfester Gewichte. Durch Hochdruckpressen und Hochtemperatursintern entsteht eine dichte Mikrostruktur, die die Bindung zwischen den Wolframpartikeln und der Bindephase stärkt. Dieser Prozess maximiert die Festigkeit der Legierung und reduziert innere Defekte wie Poren oder Risse. Feinguss eignet sich für die Herstellung von Gewichten mit großer Masse. Obwohl die Festigkeit etwas geringer ist als bei pulvermetallurgischen Verfahren, kann durch optimiertes Formendesign und Kühlprozesse dennoch eine hohe Zugfestigkeit



erreicht werden. CNC-Bearbeitung verbessert die strukturelle Integrität der Gewichte durch Präzisionsschneiden und Oberflächenbehandlung weiter und gewährleistet so ihre Stabilität bei hochintensivem Betrieb. Oberflächenbeschichtungen (wie z. B. Vernickeln) können die Oberflächenfestigkeit ebenfalls bis zu einem gewissen Grad erhöhen und lokale Schäden durch äußere Kräfte reduzieren.

Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich hervorragend für verschiedene Einsatzzwecke. Im Labor halten hochfeste Gewichte häufigem Klemmen und Stapeln stand. Beispielsweise müssen Gewichte der Güteklasse E1 oder E2 bei der Kalibrierung von Analysenwaagen mehrere Vorgänge überstehen und dabei ihre Form behalten. In der Industrie eignen sich hochfeste Gewichte für die Kalibrierung großer Waagen, beispielsweise von Wägeeinrichtungen in Produktionslinien, und halten den Belastungen durch Handhabung, Stapeln und sogar versehentliches Fallenlassen stand. Im gewerblichen Bereich gewährleistet die Langlebigkeit hochfester Gewichte ihre langfristige Zuverlässigkeit im Markthandel, beispielsweise bei der Verwendung auf Bauernmärkten oder in der Schmuckindustrie. Die hohe Festigkeit reduziert zudem das Risiko von Qualitätsabweichungen durch mechanische Beschädigung der Gewichte und gewährleistet so die Messgenauigkeit.

### 2.2.3 Langzeitverschleißfestigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen



Die Verschleißfestigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen ist ein wichtiger Indikator für ihre Haltbarkeit. Sie ermöglicht es ihnen, ihre Oberflächenbeschaffenheit und Qualitätsstabilität auch bei langfristigem, häufigem Gebrauch beizubehalten. Die Verschleißfestigkeit wirkt sich direkt auf die Messgenauigkeit von Gewichten aus, insbesondere bei hochpräzisen Anwendungen, bei denen Oberflächenverschleiß zu Massenabweichungen oder Kalibrierungsfehlern führen kann.

Gewichte aus Wolframlegierungen verdanken ihre hohe Härte und Verschleißfestigkeit. Wolfram hat eine hohe Mohs-Härte und ist daher äußerst widerstandsfähig gegen Kratzer und Abrieb. Die Zugabe von Hilfselementen wie Nickel und Kobalt optimiert die Verschleißfestigkeit der Legierung zusätzlich. Nickel erhöht die Oberflächenhärte und reduziert so den Materialverlust durch Reibung, während Kobalt die Verschleißfestigkeit erhöht und die Legierung für den intensiven Einsatz geeignet macht. Der niedrige Reibungskoeffizient der Wolframlegierung macht sie zudem weniger verschleißanfällig beim Kontakt mit der Waagschale oder anderen Gewichten, wodurch die Oberflächenintegrität auch bei längerem Gebrauch erhalten bleibt. Diese Verschleißfestigkeit stellt sicher, dass die Gewichte auch nach wiederholtem Gebrauch ihre hohe Qualität und Präzision behalten.

Der Herstellungsprozess beeinflusst die Verschleißfestigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen maßgeblich. Pulvermetallurgie erzeugt durch Hochtemperatursintern eine dichte Mikrostruktur, reduziert Oberflächenporosität und Defekte und verbessert die Verschleißfestigkeit. Präzisionspolieren ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Verschleißfestigkeit. Die polierten Gewichte erzielen eine glatte Oberfläche und einen niedrigen Reibungskoeffizienten, wodurch der Verschleiß an Vorrichtungen oder Waagschalen effektiv reduziert wird. Oberflächenbeschichtungen (z. B. Nickel oder Chrom) erhöhen die Verschleißfestigkeit zusätzlich. Die hohe Härte der Beschichtung bildet eine Schutzschicht gegen äußere



Reibung und leichte Kratzer.

Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich hervorragend für verschiedene Einsatzzwecke. In Laboren werden hochpräzise Gewichte (z. B. der Güteklassen E1 und E2) häufig gehandhabt und platziert. Ihre Verschleißfestigkeit gewährleistet eine intakte Oberflächenbeschaffenheit und verhindert so verschleißbedingte Qualitätsabweichungen. In der Industrie werden Gewichte häufig gehandhabt und in Produktionslinien gestapelt. Ihre Verschleißfestigkeit ermöglicht es ihnen, wiederholtem Kontakt mit Metalloberflächen standzuhalten und eignet sich daher für die Kalibrierung großer Waagen.

Obwohl Gewichte aus Wolframlegierungen eine hervorragende Verschleißfestigkeit aufweisen, erfordern sie für den Langzeitgebrauch dennoch eine ordnungsgemäße Wartung. Beispielsweise kann die Verwendung spezieller Vorrichtungen zur Vermeidung von direktem Handkontakt und regelmäßiges Reinigen zur Entfernung von Oberflächenverunreinigungen weiteren Verschleiß verhindern. Zukünftige Verbesserungen der Verschleißfestigkeit können durch die Entwicklung neuer Oberflächenbeschichtungen (z. B. Nanobeschichtungen ) oder durch die Optimierung der Legierungszusammensetzungen, beispielsweise durch die Zugabe von Wolframkarbidpartikeln zur weiteren Verbesserung der Oberflächenhärte und Verschleißfestigkeit, erreicht werden.

### 2.2.4 Umweltanpassungsfähigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen hinsichtlich der Korrosionsbeständigkeit

Wolframlegierungen sind ein wichtiger Indikator für ihre Umweltverträglichkeit. Sie ermöglichen es ihnen, ihre Massestabilität und Oberflächenintegrität in feuchten, sauren, alkalischen und anderen anspruchsvollen Umgebungen aufrechtzuerhalten. Korrosionsbeständigkeit ist entscheidend für den langfristigen Einsatz von Gewichten, insbesondere in der hochpräzisen Messtechnik, wo Korrosion zu Massenabweichungen oder Kalibrierungsfehlern führen kann.

Wolfram besitzt von Natur aus eine ausgezeichnete chemische Stabilität und widersteht den meisten sauren und alkalischen Umgebungen. Es weist bei Raumtemperatur eine außergewöhnliche Oxidationsund Korrosionsbeständigkeit auf. Gewichte aus Wolframlegierungen verbessern ihre Korrosionsbeständigkeit zusätzlich durch die Zugabe von Hilfselementen wie Nickel, Kupfer oder Chrom. Nickel bildet eine stabile Oxidschicht, die die Legierung effektiv vor Feuchtigkeit und Chemikalien schützt. Kupfer erhöht die Stabilität der Legierung in feuchten Umgebungen und Chrom erhöht in bestimmten Spezialformulierungen die Beständigkeit gegen Säure- und Laugenkorrosion. Diese Eigenschaften sorgen dafür, dass Gewichte aus Wolframlegierungen in unterschiedlichsten Umgebungen eine gleichbleibende Qualität behalten und Oberflächenschäden oder Gewichtsverlust durch Korrosion vermieden werden.

Die Eigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen hängen eng mit ihrer Zusammensetzung und dem Herstellungsprozess zusammen. Legierungen mit einem hohen Wolframanteil (über 90 %) behalten die Korrosionsbeständigkeit von Wolfram und eignen sich für den Einsatz in rauen Umgebungen. Ein ausgewogenes Verhältnis von Nickel und Kupfer optimiert die Leistung der Legierung in feuchten oder



leicht sauren bzw. alkalischen Umgebungen, wie sie beispielsweise in Küstengebieten oder chemischen Laboren vorkommen. Während des Herstellungsprozesses erzeugt die Pulvermetallurgie durch Hochtemperatursintern eine dichte Struktur, wodurch Porosität und mikroskopische Defekte reduziert und so das Korrosionsrisiko verringert werden. Die Oberflächenbehandlung ist entscheidend für die Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit. Beispielsweise bildet eine Vernickelung oder Verchromung eine Schutzschicht auf der Oberfläche des Gewichts und widersteht so wirksam Erosion durch Feuchtigkeit, Säure, Lauge oder Salznebel. Polieren verbessert die Anpassungsfähigkeit an die Umwelt zusätzlich, indem es die Oberflächenrauheit verringert und die Anzahl der Angriffspunkte für korrosive Medien reduziert.

Gewichte aus Wolframlegierung eignen sich für den Einsatz in einer Vielzahl anspruchsvoller Umgebungen. Im gewerblichen Bereich eignen sich korrosionsbeständige Gewichte ideal für den Einsatz im Freien oder in feuchten Marktumgebungen, beispielsweise zur Kalibrierung von Wägegeräten auf Bauernmärkten. Ihre Korrosionsbeständigkeit reduziert zudem den Wartungsbedarf aufgrund von Umwelteinflüssen und verlängert so die Lebensdauer der Gewichte.

### 2.3 Metrologische Stabilitätseigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen

Gewichte aus Wolframlegierungen sind ihr Hauptvorteil bei hochpräzisen Messanwendungen, der sich in der Langzeitstabilität des Massewerts, der Genauigkeit des Oberflächenzustands und der Fähigkeit, magnetischen Störungen zu widerstehen, widerspiegelt.

### 2.3.1 Faktoren, die zur langfristigen Stabilität des Massenwerts von Gewichten aus Wolframlegierungen beitragen

Gewichte aus Wolframlegierungen zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, ihre Nennmasse über längere Nutzungsdauern und unter verschiedenen Umgebungsbedingungen beizubehalten. Diese Eigenschaft ist entscheidend für die Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit von Messergebnissen, insbesondere bei hochpräzisen Anwendungen wie der Laborkalibrierung. Im Folgenden werden die wichtigsten Faktoren analysiert, die die Langzeitstabilität von Gewichten aus Wolframlegierungen beeinflussen, darunter Materialeigenschaften, Zusammensetzung, Herstellungsprozess und Umweltverträglichkeit.

Die Verwendung von Wolframlegierungsgewichten ist vor allem auf die hohe chemische Stabilität und den niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Wolfram zurückzuführen. Bei Raumtemperatur ist Wolfram extrem beständig gegen Oxidation, Säuren, Laugen und andere Chemikalien und verhindert so effektiv Masseverlust durch Korrosion. Der niedrige Wärmeausdehnungskoeffizient sorgt für minimale Volumenänderungen bei Temperaturschwankungen und somit für eine gleichbleibende Qualität. Die Zugabe von Hilfselementen wie Nickel und Eisen erhöht die strukturelle Stabilität der Legierung zusätzlich und minimiert mikrostrukturelle Veränderungen durch Langzeitgebrauch. Diese Materialeigenschaften ermöglichen es, dass Gewichte aus Wolframlegierungen in unterschiedlichsten Umgebungen dauerhaft eine gleichbleibende Qualität behalten.



Gewichte aus Wolframlegierungen sind entscheidend für die Qualitätsstabilität. Legierungen mit einem hohen Wolframanteil (typischerweise über 90 %) maximieren die Wolframstabilität und eignen sich für hochpräzise Gewichte (z. B. Güten E1 und E2). Nickel als primäre Bindephase erhöht nicht nur die Zähigkeit der Legierung, sondern bildet auch eine stabile Oxidschicht, die das Gewicht vor Umwelteinflüssen schützt. Die Zugabe von Eisen oder Kobalt erhöht die mechanische Festigkeit der Legierung und reduziert Qualitätsabweichungen durch äußere Einflüsse oder Verschleiß. Das Zusammensetzungsverhältnis muss präzise optimiert werden, um Stabilität, Kosten und Verarbeitbarkeit in Einklang zu bringen. So verbessert beispielsweise ein erhöhter Nickelanteil die Korrosionsbeständigkeit, ein zu hoher Anteil an Hilfselementen kann jedoch die Dichte leicht reduzieren, was bei der Konstruktion sorgfältig berücksichtigt werden muss.

Der Herstellungsprozess hat direkten Einfluss auf die Qualitätsstabilität von Gewichten aus Wolframlegierungen. Pulvermetallurgie ist das gängige Verfahren zur Herstellung hochpräziser Gewichte. Durch Hochdruckpressen und Hochtemperatursintern bildet sich eine dichte Mikrostruktur, reduziert innere Porosität und Defekte und gewährleistet langfristige Qualitätsstabilität. Präzisionspolieren und Oberflächenbeschichtungen (z. B. Vernickeln) erhöhen die Korrosions- und Verschleißbeständigkeit der Gewichte zusätzlich und verhindern Qualitätsschwankungen durch Oberflächenschäden. CNC-Bearbeitung stellt durch präzise Kontrolle von Abmessungen und Oberflächenbeschaffenheit sicher, dass die Gewichte während der Herstellung den Nennwert erreichen und über lange Zeit konstant bleiben. Hochwertige Fertigungsprozesse minimieren Qualitätsschwankungen durch Prozessfehler.

### 2.3.2 Einfluss der Oberflächenbeschaffenheit auf die Messgenauigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen

Gewichte aus Wolframlegierungen haben einen erheblichen Einfluss auf die Messgenauigkeit. Oberflächenbeschaffenheit, Ebenheit und Qualität der Schutzbeschichtung bestimmen direkt die Massenstabilität und Kalibrierzuverlässigkeit des Gewichts. Eine schlechte Oberflächenbeschaffenheit kann zu Massenabweichungen, der Aufnahme von Verunreinigungen oder Kalibrierfehlern führen, was insbesondere in hochpräzisen Messszenarien erhebliche Auswirkungen hat.

Bei Gewichten aus Wolframlegierungen kommt es vor allem auf Glätte, Ebenheit und die Integrität der Oberflächenschutzschicht an . Eine hochwertige Oberfläche reduziert Reibung und Verschleiß und verhindert Qualitätsverluste durch Kratzer. Die Ebenheit gewährleistet eine gleichmäßige Kraftverteilung beim Kontakt des Gewichts mit der Waagschale und vermeidet Messfehler durch ungleichmäßigen Kontakt. Eine Oberflächenschutzschicht (z. B. Nickel- oder Chrombeschichtung) schützt das Gewicht vor äußerer Feuchtigkeit und Chemikalien und verhindert so qualitätsmindernde Korrosion. Die hohe Härte und Bearbeitbarkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen ermöglichen eine präzise Bearbeitung, um eine hohe Glätte und Ebenheit zu erreichen und so den Anforderungen hochpräziser Messungen gerecht zu werden.



Der Einfluss der Oberflächenbeschaffenheit auf die messtechnische Genauigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen ist in verschiedenen Szenarien erheblich. Im Labor benötigen hochpräzise Gewichte (z. B. der Güteklassen E1 und E2) eine extrem glatte Oberfläche, um Massenabweichungen durch Oberflächendefekte, die Staub oder Feuchtigkeit anziehen, zu vermeiden. Beispielsweise können bei der Kalibrierung von Mikrowaagen Oberflächenkratzer die Massenunsicherheit erhöhen und die Versuchsergebnisse beeinträchtigen. In industriellen Umgebungen sind Gewichtsoberflächen häufigem Kontakt und Handhabung ausgesetzt. Eine gute Oberflächenbeschaffenheit reduziert den Verschleiß und gewährleistet die Kalibriergenauigkeit. Im gewerblichen Bereich wirkt sich die Oberflächenstabilität direkt auf die Zuverlässigkeit der im Handelsverkehr verwendeten Gewichte aus. Beispielsweise behalten Gewichte mit glatter Oberfläche in der Schmuckindustrie langfristig ihre messtechnische Konsistenz. Um die Bedeutung der Oberflächenbeschaffenheit für die messtechnische Genauigkeit zu erhalten, erfordern Gewichte aus Wolframlegierungen strenge Wartungsprotokolle. Verwenden Sie spezielle Vorrichtungen, um direkten Handkontakt und Verunreinigungen durch Schweiß oder Öl zu vermeiden. Regelmäßige Reinigung ist erforderlich, um Staub und chemische Rückstände zu entfernen und eine glatte Oberfläche zu erhalten. Verwenden Sie zur Aufbewahrung eine spezielle Kalibrierbox, um Kratzer durch Kontakt mit harten Gegenständen zu vermeiden. Regelmäßige Inspektion und Wartung der Oberflächenbeschichtung verlängern zudem die Korrosionsbeständigkeit des Gewichts und gewährleisten die messtechnische Genauigkeit. Neue Oberflächenbehandlungstechnologien (wie Nanobeschichtungen) könnten in Zukunft die Stabilität der Oberflächenbedingungen weiter verbessern und die Wartungshäufigkeit reduzieren.

### 2.3.3 Metrologische Sicherheitseigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen gegen magnetische Störungen

Die magnetische Störfestigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen ist ein entscheidender Faktor für die messtechnische Stabilität, insbesondere bei der Kalibrierung hochpräziser elektronischer Waagen, bei denen magnetische Störungen zu erheblichen Messfehlern führen können. Die geringe magnetische Suszeptibilität von Wolframlegierungen ermöglicht die Aufrechterhaltung präziser Massewerte in elektromagnetischen Umgebungen und bietet so eine zuverlässige Unterstützung für die hochpräzise Messtechnik.

Wolframlegierungen basieren auf der geringen magnetischen Suszeptibilität von Wolfram. Reines Wolfram ist nicht magnetisch oder schwach paramagnetisch und weist eine extrem geringe magnetische Suszeptibilität auf, die weit unter der von ferromagnetischen Materialien wie Stahl oder Nickel liegt. Die Wahl der Hilfselemente beeinflusst die Widerstandsfähigkeit gegenüber magnetischen Störungen erheblich. Obwohl Nickel einige magnetische Eigenschaften aufweist, ist sein Gehalt in Wolframlegierungen relativ gering (typischerweise 5–10 %). Der Legierungsprozess bildet eine gleichmäßige Mikrostruktur, wodurch die magnetische Gesamtsuszeptibilität deutlich reduziert wird. Die Zugabe von Eisen muss aufgrund seiner starken magnetischen Eigenschaften streng kontrolliert werden. Ein zu hoher Eisengehalt kann die magnetische Suszeptibilität erhöhen und die Messgenauigkeit beeinträchtigen. Dank ihrer geringen magnetischen Suszeptibilität behalten Gewichte aus Wolframlegierungen ihre Masse in elektromagnetischen Feldern oder der magnetischen Umgebung



elektronischer Waagen stabil bei, wodurch Kalibrierungsfehler durch magnetische Störungen vermieden werden.

Wolframlegierungen werden durch optimierte Zusammensetzung und Herstellungsverfahren erreicht. Legierungen mit einem hohen Wolframanteil (über 90 %) maximieren die geringe magnetische Suszeptibilität von Wolfram und eignen sich daher für hochpräzise Gewichte. Ein ausgewogenes Verhältnis von Nickel und Kupfer gleicht antimagnetische und mechanische Eigenschaften aus und verhindert die Entstehung einer übermäßigen magnetischen Suszeptibilität durch Hilfselemente. Pulvermetallurgische Verfahren erreichen durch Hochtemperatursintern eine gleichmäßige Mikrostruktur und minimieren so magnetische Inhomogenitäten. Oberflächenbeschichtungen erfordern eine kontrollierte Dicke, um eine erhöhte magnetische Suszeptibilität zu vermeiden und gleichzeitig die Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. CNC-Bearbeitung und Polieren optimieren die Oberflächenbeschaffenheit, um magnetische Störungen durch Oberflächendefekte zu minimieren.

Die antimagnetische Störfestigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen bietet einen erheblichen Vorteil bei hochpräzisen Messungen. In Laboren reagieren elektronische Waagen oft empfindlich auf Magnetfelder. Die geringe magnetische Suszeptibilität von Präzisionsgewichten (z. B. der Güteklassen E1 und E2) stellt sicher, dass die Kalibrierergebnisse nicht durch elektromagnetische Störungen beeinflusst werden. Daher eignen sie sich für chemische oder biologische Experimente. In industriellen Umgebungen können sich Wiegeeinrichtungen in Produktionslinien in der Nähe von Motoren oder elektromagnetischen Geräten befinden. Die antimagnetischen Eigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen können die Kalibriergenauigkeit gewährleisten. Im gewerblichen Bereich eignen antimagnetische Gewichte zur Kalibrierung elektronischer Waagen, Umgebungsmagnetfelder verursachte Wägefehler zu vermeiden. Die antimagnetische Eigenschaft verringert zudem das Risiko, dass während Transport oder Lagerung durch Magnetfelder Metallpartikel von den Gewichten angezogen werden, und gewährleistet so die Messstabilität.

### 2.4 Umwelt- und Sicherheitseigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen

Wolframlegierungen bieten entscheidende Vorteile in der modernen Messtechnik. Dazu gehören die Umweltfreundlichkeit des Materials, der schadstoffarme Produktionsprozess und die einfache Entsorgung. Dank dieser Eigenschaften erfüllen Gewichte aus Wolframlegierungen die Anforderungen der hochpräzisen Messtechnik und erfüllen gleichzeitig die Anforderungen der nachhaltigen Entwicklung und minimieren die Umweltbelastung.

### 2.4.1 Umwelteigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen

Gewichte aus Wolframlegierungen zeichnen sich durch ihre Materialzusammensetzung und chemische Stabilität aus, wodurch ihre Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit während des Gebrauchs minimiert werden. Gewichte aus Wolframlegierungen, die hauptsächlich aus Wolfram bestehen und mit Elementen wie Nickel, Eisen oder Kupfer ergänzt werden, weisen eine geringe Toxizität und hohe Stabilität auf und eignen sich daher für den sicheren Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen. Die



folgende Analyse untersucht die Umwelteigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen unter den Gesichtspunkten Materialeigenschaften, Anwendungssicherheit, Umweltauswirkungen und Nachhaltigkeit.

Wolfram ist ein chemisch stabiles Metall, das von Natur aus ungiftig ist und nicht mit Umweltstoffen reagiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Gewichtsmaterialien wie Blei (das Toxizität und Umweltrisiken birgt) setzen Gewichte aus Wolframlegierungen keine schädlichen Substanzen frei und belasten weder Boden, Wasser noch Luft. Die Legierung enthält relativ geringe Mengen an Stützelementen wie Nickel und Kupfer. Der Legierungsprozess erzeugt eine stabile Mikrostruktur, die die Möglichkeit der Elementauflösung oder -verflüchtigung minimiert. Die hohe Korrosionsbeständigkeit der Wolframlegierung verhindert die Freisetzung schädlicher Substanzen durch Oxidation oder chemische Reaktionen bei langfristiger Verwendung und gewährleistet so ihre Umweltfreundlichkeit.

In der Praxis zeigt sich die Umweltfreundlichkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen in ihrer geringen Auswirkung auf Anwender und Umwelt. In Laboren, Industrie und Gewerbe werden Gewichte häufig verwendet, und die geringe Toxizität der Wolframlegierung gewährleistet die Sicherheit des Bedieners. In pharmazeutischen Laboren beispielsweise setzen Gewichte aus Wolframlegierungen keine schädlichen Substanzen frei und verhindern so eine Kontamination der Versuchsumgebung oder von Proben. In gewerblichen Anwendungen wie der Lebensmittelverarbeitung oder dem Wiegen von Schmuck verhindert die Stabilität von Gewichten aus Wolframlegierungen chemische Reaktionen durch Kontakt mit Lebensmitteln oder Edelmetallen und gewährleistet so Produktsicherheit und Umweltfreundlichkeit.

Gewichte aus Wolframlegierungen wirken sich auch positiv auf die Ökosysteme aus. Herkömmliche Materialien wie Blei können durch Korrosion oder Verschleiß giftige Substanzen freisetzen und so Boden oder Wasser verunreinigen. Die hohe chemische Stabilität von Gewichten aus Wolframlegierungen verhindert dieses Problem. Darüber hinaus reduziert die Verschleißfestigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen den Partikelausstoß durch Oberflächenschäden und minimiert so das Risiko einer Umweltverschmutzung. Gewichte aus Wolframlegierungen bleiben im Freien oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit stabil, ohne die umliegenden Ökosysteme negativ zu beeinflussen. Aus Nachhaltigkeitssicht zeigt sich die Umweltfreundlichkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen auch in ihrer hohen Haltbarkeit und Recyclingfähigkeit.

# 2.4.2 Geringe Verschmutzungseigenschaften des Gewichtsproduktionsprozesses aus Wolframlegierungen

Gewichte aus Wolframlegierungen bieten erhebliche Umweltvorteile, da sie bei der Rohstoffbeschaffung, den Herstellungsprozessen und der Abfallentsorgung eine geringe Umweltbelastung aufweisen. Durch optimierte Produktionsprozesse und den Einsatz fortschrittlicher Technologien minimiert die Herstellung von Gewichten aus Wolframlegierungen die Umweltbelastung.

Wolframlegierungen bestehen hauptsächlich aus Wolframpulver und Hilfsmetallen (wie Nickel, Eisen oder Kupfer). Diese Materialien sind beim Abbau und der Verarbeitung relativ umweltfreundlich. Zwar



hat der Wolframabbau gewisse Auswirkungen auf die Umwelt, doch entstehen bei der Gewinnung weniger gefährliche Abfälle als bei der Gewinnung giftiger Metalle wie Blei. Hilfselemente wie Nickel und Kupfer sind ebenfalls relativ leicht verfügbar, und moderne Schmelzverfahren können schädliche Emissionen wirksam reduzieren. Darüber hinaus unterliegen die zur Herstellung von Gewichten aus Wolframlegierungen verwendeten Rohstoffe typischerweise hohen Reinheitsanforderungen. Strenge Siebungen reduzieren den Eintrag von Verunreinigungen und minimieren so das Kontaminationsrisiko während des Produktionsprozesses.

Die Herstellung von Gewichten aus Wolframlegierungen erfolgt durch Pulvermetallurgie, die weniger umweltbelastend ist als herkömmliches Gießen oder chemische Verfahren. Pulvermetallurgie erzeugt Gewichte durch Mischen von Wolframpulver mit Hilfsmetallpulvern, Verdichten der Mischung und Sintern bei hohen Temperaturen. Dieses Verfahren macht den Einsatz großer Mengen chemischer Reagenzien überflüssig und reduziert so die Emission von Abfallflüssigkeiten und Gasen. Der Sinterprozess wird typischerweise in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt, und das entstehende Abgas kann durch Filter- und Rückgewinnungssysteme effektiv behandelt werden. Während Oberflächenbehandlungen wie Polieren oder galvanisches Vernickeln nur geringe Mengen Chemikalien erfordern, nutzen moderne Galvanotechnik-Techniken umweltfreundliche Lösungen und reduzieren so schädliche Emissionen. CNC-Bearbeitung reduziert durch präzises Schneiden den Materialabfall und trägt so zusätzlich zur Umweltfreundlichkeit des Produktionsprozesses bei.

Das Abfallmanagement bei der Herstellung von Gewichten aus Wolframlegierungen ist ein wichtiger Aspekt ihrer schadstoffarmen Eigenschaften. Abfälle aus der Pulvermetallurgie (wie ungesintertes Pulver und Späne) können recycelt und wiederverwendet werden, wodurch die Ressourcenverschwendung reduziert wird. Das beim Galvanisierungsprozess entstehende Abwasser kann durch moderne Abwasserbehandlungstechnologien effektiv neutralisiert und recycelt werden , was die Umweltverschmutzung reduziert. Darüber hinaus können regelmäßige Wartung und Optimierung der Produktionsanlagen den Energieverbrauch und die Abfallemissionen senken.

Gewichte aus Wolframlegierungen sind hochgradig energieeffizient, insbesondere in pulvermetallurgischen Prozessen, wo der Energieverbrauch durch Optimierung von Sintertemperatur und -zeit reduziert werden kann. Moderne Produktionsanlagen nutzen zudem erneuerbare Energien oder energiesparende Technologien, um die Umweltbelastung weiter zu minimieren. Zukünftige Verbesserungen der Schadstoffarmut könnten durch die Einführung umweltfreundlicher Fertigungstechnologien, wie effizientere Sinteranlagen oder die Entwicklung chemiefreier Oberflächenbehandlungen, erreicht werden.

# 2.4.3 Umweltfreundliche Eigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen, die nach der Entsorgung leicht zu entsorgen sind

Die Entsorgung von Gewichten aus Wolframlegierungen ist ein wichtiger Aspekt ihrer Umweltverträglichkeit, was sich in ihrer Recyclingfähigkeit, geringen Toxizität und minimalen Umweltbelastung widerspiegelt. Die hohe Haltbarkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen



ermöglicht eine lange Lebensdauer. Wenn sie jedoch das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen oder aus anderen Gründen entsorgt werden, sorgen ihre Materialeigenschaften und Recyclingprozesse für minimale negative Umweltauswirkungen.

Wolframlegierungen sind ein hochwertiges Metall mit hervorragender Recyclingfähigkeit. Ausrangierte Gewichte aus Wolframlegierungen können eingeschmolzen und wiederaufbereitet werden, um Wolfram und andere Hilfselemente (wie Nickel und Eisen) zu trennen und zur Herstellung neuer Gewichte oder anderer Legierungsprodukte wiederzuverwenden. Der Recyclingprozess umfasst typischerweise Zerkleinern, Schmelzen und chemische Reinigung. Moderne Recyclingtechnologie kann verschiedene Metalle effizient trennen und so die Ressourcenverschwendung reduzieren. Im Vergleich zu nicht recycelbaren oder teuren Materialien (wie bestimmten Kunststoffen oder Verbundwerkstoffen) reduziert die Recyclingfähigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen die Umweltkosten der Abfallentsorgung erheblich und erfüllt die Anforderungen einer Kreislaufwirtschaft.

Gewichte aus Wolframlegierungen sind relativ einfach herzustellen und umweltfreundlich. Aufgrund ihrer hohen chemischen Stabilität setzen Altgewichte bei längerer Lagerung keine Schadstoffe frei, wodurch eine Verunreinigung von Boden und Wasser verhindert wird. Das Recycling erfolgt üblicherweise in spezialisierten Metallrecyclinganlagen, die das Wolfram durch mechanisches Zerkleinern und Hochtemperaturschmelzen von den anderen Metallen trennen. Galvanische Beschichtungen (z. B. Nickel) werden mit umweltfreundlichen chemischen Verfahren entfernt, um eine ordnungsgemäße Abwasserentsorgung zu gewährleisten. Die beim Recyclingprozess entstehenden Abgase und Abwässer können durch moderne Filter- und Neutralisationstechnologien effektiv kontrolliert und die Umweltbelastung minimiert werden. Darüber hinaus erleichtern die geringe Größe und die hohe Dichte der Altgewichte die Abholung und den Transport und senken so die Entsorgungskosten.

Gewichte aus Wolframlegierungen haben nach der Entsorgung nur minimale Auswirkungen auf die Umwelt. Wolfram und seine Trägerelemente (wie Nickel und Kupfer) zersetzen sich nicht so leicht und setzen keine giftigen Substanzen in die Umwelt frei. Daher sind sie sicherer zu entsorgen als Bleigewichte, die Schwermetalle freisetzen können . Selbst unter extremen Bedingungen (wie z. B. bei längerer Einwirkung saurer Umgebungen) verhindert die chemische Stabilität der Wolframlegierung die Freisetzung schädlicher Substanzen. Darüber hinaus verhindert die hohe Haltbarkeit der entsorgten Gewichte eine Partikelkontamination durch Verschleiß und Korrosion und reduziert so potenzielle Gefahren für Ökosysteme.

### 2.5 Anpassungseigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen

Gewichte aus Wolframlegierungen zeichnen sich durch ihre Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste Umgebungen, Geräte und Branchenanforderungen aus. Ihre hohe Dichte, Korrosionsbeständigkeit und mechanische Festigkeit gewährleisten eine stabile Leistung unter verschiedenen Bedingungen. Diese Anpassungsfähigkeit wird durch optimierte Materialien und Herstellungsverfahren erreicht und gewährleistet den zuverlässigen Einsatz der Gewichte in komplexen Szenarien.



### 2.5.1 Anpassungsfähigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen in verschiedenen Umgebungen

Die Anpassungsfähigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen an unterschiedliche Umgebungen ist die Grundlage für ihre breite Anwendung. Sie behalten ihre Massestabilität und Messgenauigkeit bei hohen und niedrigen Temperaturen, Feuchtigkeit, Trockenheit und anderen anspruchsvollen Bedingungen. Diese Anpassungsfähigkeit beruht auf den hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften der Wolframlegierung, die sie für eine Vielzahl von Umgebungen geeignet macht, vom Labor bis zum Außenbereich.

Gewichte aus Wolframlegierungen zeichnen sich vor allem durch ihre Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen aus. Der niedrige Wärmeausdehnungskoeffizient von Wolfram minimiert Volumenänderungen in Umgebungen mit großen Temperaturschwankungen und sorgt so für eine konstante Masse. Im Labor können Gewichte beispielsweise Temperaturschwankungen durch Klimaanlagen ausgesetzt sein, während sie in industriellen Umgebungen Produktionswärmequellen ausgesetzt sind. Die thermische Stabilität der Wolframlegierung stellt sicher, dass Gewichte unter diesen Bedingungen keine messtechnischen Abweichungen durch Wärmeausdehnung und -kontraktion aufweisen. Darüber hinaus nimmt die mechanische Festigkeit der Wolframlegierung in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen nicht signifikant ab, sodass sie sich für Kalibrierungsaufgaben in der Kühlkettenlogistik oder für Tieftemperaturexperimente eignet.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Anpassungsfähigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen an nasse trockene Umgebungen ist ihre hohe Korrosionsbeständigkeit. Dank ihrer hohen Korrosionsbeständigkeit sind sie auch in feuchten Umgebungen oxidations- und rostbeständig. Die Zugabe von Hilfselementen wie Nickel bildet eine Schutzschicht, die die Feuchtigkeitsbeständigkeit zusätzlich erhöht. So behalten Gewichte aus Wolframlegierungen beispielsweise in Küstengebieten oder feuchten Laboren ihre Oberflächenbeschaffenheit und ihre stabile Qualität dauerhaft bei und vermeiden so Feuchtigkeitsschäden. In trockenen Umgebungen reduziert die geringe elektrostatische Adsorption der Wolframlegierung die Staubanhaftung und sorgt so für eine gleichbleibende Messgenauigkeit. Diese Anpassungsfähigkeit macht die Gewichte für messtechnische Aufgaben in Lebensmittelverarbeitungsbetrieben oder Wüstenumgebungen geeignet.

Gewichte aus Wolframlegierungen zeichnen sich zudem durch ihre Anpassungsfähigkeit an chemische Umgebungen aus. Dank ihrer chemischen Stabilität ist Wolfram resistent gegen die meisten Säuren und Basen und eignet sich daher für den Einsatz in pharmazeutischen oder chemischen Laboren. Beispielsweise bleiben Gewichte aus Wolframlegierungen unempfindlich gegenüber chemischen Dämpfen, was die Sicherheit und Genauigkeit von Kalibrierungsprozessen gewährleistet. In industriellen Umgebungen mit hoher Staub- oder Partikelbelastung halten die Gewichte dank ihrer hohen Härte und Verschleißfestigkeit leichten Stößen und Reibung stand, ohne ihre strukturelle Integrität zu beeinträchtigen. Herstellungsverfahren wie Oberflächenbeschichtungen verbessern diese Anpassungsfähigkeit zusätzlich. Beispielsweise verbessert eine Vernickelung die Haltbarkeit in säurehaltigen Umgebungen.



Die Anpassungsfähigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen an verschiedene Umgebungen spiegelt sich in der Zuverlässigkeit hochpräziser Kalibrierungen in Laboren wider. Beispielsweise funktionieren Gewichte der Güteklasse E1, die in Analysenwaagen verwendet werden, stabil in Kammern mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit oder in Standardlaborumgebungen. In industriellen Szenarien können sich Gewichte an die hohen Temperaturen und Vibrationen von Produktionslinien anpassen und werden zur Kalibrierung elektronischer Waagen oder Fließbandwaagen verwendet. Im gewerblichen Bereich halten Gewichte der Feuchtigkeit und dem Staub von Märkten oder Lagerhallen stand und werden zur Kalibrierung von Handelswaagen verwendet. Diese Anpassungsfähigkeit reduziert den Einfluss von Umweltfaktoren auf Messergebnisse und verbessert die Gesamteffizienz.

Die vielseitige Anpassungsfähigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen ist auch auf ihre optimierte Herstellung zurückzuführen. Pulvermetallurgie erzeugt durch Hochtemperatursintern eine dichte Struktur und reduziert so die Auswirkungen innerer Defekte auf die Umweltempfindlichkeit. Die CNC-Bearbeitung sorgt für präzise Form und Oberflächenbeschaffenheit und erleichtert den Einsatz in verschiedenen Umgebungen.

### 2.5.2 Kompatibilität von Gewichten aus Wolframlegierung mit mehreren Geräten

Gewichte aus Wolframlegierungen sind mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Das bedeutet, dass sie nahtlos mit einer Vielzahl von Waagen, Skalen und Messgeräten funktionieren und so Genauigkeit und Komfort bei der Kalibrierung gewährleisten. Diese Kompatibilität beruht auf ihrem standardisierten Design und ihrer hohen Stabilität, wodurch sie für den Einsatz mit einer Vielzahl von Geräten geeignet sind, von manuellen Waagen bis hin zu elektronischen Waagen.

Dichte und gleichmäßige Massenverteilung von Gewichten aus Wolframlegierungen ermöglichen die Unterbringung großer Massen auf kleinem Raum und eignen sich daher für platzbeschränkte Geräte wie Mikrowaagen oder tragbare elektronische Waagen. Die gleichmäßige Massenverteilung gewährleistet eine stabile Platzierung der Gewichte auf verschiedenen Geräteträgern und verhindert Messfehler durch Schwerpunktverschiebungen. Bei Analysenwaagen minimiert beispielsweise die geringe magnetische Suszeptibilität von Gewichten aus Wolframlegierungen Störungen elektronischer Bauteile und gewährleistet so die Kompatibilität. Bei mechanischen Waagen verhindert die hohe Härte Oberflächenschäden und gewährleistet so die langfristige Kompatibilität.

Designmerkmale verbessern die Gerätekompatibilität von Gewichten aus Wolframlegierungen zusätzlich. Standardisierte Formen wie Zylinder- oder Plattendesigns passen auf die meisten Waagschalen. Zylindrische Gewichte lassen sich leicht stapeln und kombinieren und eignen sich daher für mehrstufige Kalibriergeräte. Plattengewichte sind kompakt und mit Mikrowaagen kompatibel. Hakenförmige Gewichte sind für Hängewaagen optimiert und eignen sich daher gut für den Einsatz in dynamischen Messgeräten. Die glatte Oberfläche und Korrosionsbeständigkeit der Wolframlegierung gewährleisten saubere Kontaktflächen mit Geräten und verhindern so Verunreinigungen oder Verschleiß, die die Kompatibilität beeinträchtigen könnten. Bei der Kalibrierung elektronischer Waagen beispielsweise



reduziert die reibungsarme Oberfläche des Gewichts das Rutschrisiko und verbessert die Betriebskompatibilität.

Gewichte aus Wolframlegierungen sind hinsichtlich ihrer Anwendungskompatibilität an eine Vielzahl von Gerätetypen anpassbar. In Laborgeräten sind sie mit hochpräzisen Analysenwaagen und Mikrowaagen zur Feinkalibrierung kompatibel. In Industrieanlagen sind sie mit elektronischen Waagen und Fördersystemen in Produktionslinien kompatibel und gewährleisten so die Genauigkeit groß angelegter Kalibrierungen. In gewerblichen Geräten sind sie mit Tischwaagen und elektronischen Waagen für den alltäglichen Gebrauch im Handwerk kompatibel. Dank ihrer Langlebigkeit bleiben Gewichte aus Wolframlegierungen auch bei häufigem Gerätewechsel, beispielsweise beim Umbau von einer Laborwaage auf eine Industriewaage, stabil, ohne dass zusätzliche Anpassungen erforderlich sind.

# 2.5.3 Anwendung und Anpassungsfähigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen in verschiedenen Branchen

Wolframlegierungen beweisen ihren universellen Wert als messtechnisches Werkzeug in zahlreichen Branchen. Ihr Design und ihre Leistung lassen sich an unterschiedliche messtechnische Anforderungen anpassen, von der Pharmaindustrie bis zur Logistik. Diese Flexibilität beruht auf der Plastizität des Materials und der Vielseitigkeit in der Fertigung, die den Einsatz in hochpräzisen oder massereichen Anwendungen ermöglicht.

Die Anwendungsanforderungen verschiedener Branchen bestimmen die Anpassungsfähigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen. In der Pharmaindustrie sind hohe Präzision und geringe Abmessungen erforderlich, um Waagen für die Arzneimittelherstellung zu kalibrieren. Die Lebensmittelindustrie benötigt korrosionsbeständige und leicht zu reinigende Gewichte für feuchte Umgebungen. In der Schmuckindustrie ist Mikropräzision zum Wiegen von Edelmetallen erforderlich. Und in der Logistikbranche werden möglicherweise große Gewichte zum Kalibrieren von Lagerwaagen benötigt. Die hohe Dichte und Stabilität von Wolframlegierungen ermöglichen eine flexible Anpassung an diese Anforderungen durch Anpassung von Zusammensetzung und Morphologie. Beispielsweise eignen sich Legierungen mit hohem Wolframanteil für hochpräzise Anwendungen, während Legierungen mit erhöhtem Nickelanteil die Korrosionsbeständigkeit verbessern und sich für die Lebensmittelindustrie eignen.

Anpassungsmechanismen umfassen Materialoptimierung und Designanpassungen. Die Zusammensetzung von Wolframlegierungen kann an die Anforderungen der Industrie angepasst werden. Die Zugabe von Hilfselementen wie Kupfer verbessert die Wärmeleitfähigkeit und macht sie für temperaturempfindliche Branchen geeignet; die Zugabe von Kobalt erhöht die Festigkeit und macht sie für Hochleistungsanwendungen geeignet. Flexibles Design ermöglicht individuelle zylindrische Formen für den Laborgebrauch und Blockformen für industrielle Anwendungen. Fertigungsverfahren wie die Pulvermetallurgie unterstützen die Massenproduktion standardisierter Gewichte, während CNC-Bearbeitung die individuelle Anpassung spezieller Formen ermöglicht. Dieser Mechanismus gewährleistet eine nahtlose Anpassung der Gewichte an verschiedene Branchen.



### 2.6 CTIA GROUP LTD Wolframlegierungsgewichte Sicherheitsdatenblatt

CTIA GROUP LTD, ein auf die Forschung, Entwicklung, Produktion und den Handel mit Wolfram- und Molybdänprodukten spezialisiertes Unternehmen, bietet Gewichte aus Wolframlegierungen an, die in der Messtechnik weit verbreitet sind. Sicherheitsdatenblätter, die gemäß nationalen Standards wie GB/T 16483 und GB/T 17519 erstellt wurden, sollen den Benutzern umfassende Sicherheitsinformationen liefern, um die sichere Verwendung von Gewichten aus Wolframlegierungen in Laboren, der Industrie und im gewerblichen Bereich zu gewährleisten.

Gewichte aus Wolframlegierungen bestehen hauptsächlich aus Wolfram, ergänzt durch Elemente wie Nickel und Eisen, was zu einem hochdichten und stabilen Messwerkzeug führt. Die typische Zusammensetzung von Gewichten aus Wolframlegierungen ist wie folgt: Wolfram (W) macht den größten Anteil aus, typischerweise über 90 %, was für hohe Dichte und Stabilität sorgt; ergänzende Elemente sind Nickel (Ni, ungefähr 5–10 %) für verbesserte Zähigkeit, Eisen (Fe, ungefähr 2–5 %) für verbesserte Festigkeit und Spuren von Kupfer (Cu) oder Kobalt (Co) für verbesserte Verarbeitungseigenschaften. Die physikalischen Eigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen werden im Sicherheitsdatenblatt als hohe Dichte (ungefähr 17 g/cm³), hoher Schmelzpunkt (über 3000 °C) und geringe Löslichkeit beschrieben, was Stabilität bei Raumtemperatur gewährleistet. Zu den chemischen Eigenschaften gehört eine inerte Oberfläche, die nicht mit Wasser oder Luft reagiert, aber bei hohen Temperaturen oxidieren kann.

Gemäß der GHS-Klassifizierung sind Gewichte aus Wolframlegierungen im Allgemeinen ungefährliche Stoffe, das Sicherheitsdatenblatt weist jedoch auf spezifische Risiken hin: Zu den physikalischen Gefahren zählen mechanische Schäden (wie Schnitte an den Kanten) und die Gefahr herabfallender schwerer Gegenstände.

Zu den Lagerhinweisen gehört die Lagerung in einem trockenen, belüfteten Lagerhaus. Feuchtigkeitsschutz ist zu vermeiden, um Oberflächenkorrosion zu vermeiden. Das Sicherheitsdatenblatt empfiehlt die Verwendung spezieller Regale zur Isolierung schwerer Gegenstände und die Kennzeichnung mit klaren Produktinformationen. Der Transport erfolgt in stoßfester Verpackung gemäß UN-Standards.

Beim Abfallteil steht das Recycling an erster Stelle: Wolframlegierungen können eingeschmolzen und recycelt werden, um die Umweltbelastung zu verringern.



CTIA GROUP LTD Wolframlegierungsgewichte



### Kapitel 3 Prüfnormen für Gewichte aus Wolframlegierungen

Gewichte aus Wolframlegierungen erfordern Prüfnormen, die für die Gewährleistung von Qualitätsstabilität und zuverlässiger Anwendung entscheidend sind. Dieses Kapitel untersucht systematisch die Prüfnormen für Gewichte aus Wolframlegierungen und konzentriert sich dabei auf die Methoden und Verfahren zur Dichte- und Volumenstabilitätsprüfung. Diese Prüfungen entsprechen nicht nur internationalen und nationalen metrologischen Vorschriften, sondern nutzen auch Präzisionsinstrumente und standardisierte Verfahren, um die Leistung der Gewichte in verschiedenen Umgebungen zu überprüfen und bieten technische Unterstützung für ihre Anwendung in Labor, Industrie und Handel.

#### 3.1 Dichte- und Volumenstabilitätstest von Gewichten aus Wolframlegierungen

Wolframlegierungen sind ein zentraler Bestandteil der Qualitätskontrolle. Ihre hohe Dichte ist der Hauptvorteil von Gewichten aus Wolframlegierungen, während die Volumenstabilität ihre messtechnische Genauigkeit trotz Umweltfaktoren wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit gewährleistet. Diese Prüfungen werden typischerweise in einem professionellen Messlabor oder einer Produktionswerkstatt nach Standards wie OIML R111 und JJG 99 durchgeführt, um die Rückverfolgbarkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.

### 3.1.1 Standardmethode zur Dichteprüfung von Gewichten aus Wolframlegierungen

Mit Gewichten aus Wolframlegierungen soll das Verhältnis von Masse zu Volumen präzise gemessen werden, um die Homogenität und hohe Dichte der Legierung zu überprüfen. Dieser Test ist ein wesentlicher Schritt bei der Herstellung von Gewichten und der Qualitätszertifizierung. Typischerweise werden Immersions- oder Gasverdrängungsmethoden auf Basis des archimedischen Prinzips verwendet, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse den messtechnischen Standards entsprechen. Im Folgenden wird die Standardmethode zur Dichteprüfung von Gewichten aus Wolframlegierungen umfassend analysiert, und zwar unter den Aspekten Methodenprinzip, Gerätevorbereitung, Betriebsschritte, Fehlerkontrolle und Anwendungsüberprüfung.

Das Kernprinzip der Dichteprüfung basiert auf dem archimedischen Auftriebsgesetz. Dieses besagt, dass beim Eintauchen eines Objekts in eine Flüssigkeit oder ein Gas die Auftriebskraft, die es erfährt, gleich der Masse des verdrängten Mediums ist. Durch Messen der Gewichtsdifferenz zwischen dem Gewicht eines Gewichtes in Luft und dem Gewicht des Mediums, in das es eingetaucht ist, wird das Volumen des Gewichts berechnet und somit die Dichte bestimmt. Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich aufgrund ihrer hohen Dichte besonders gut für diese Methode, da ihre geringe Größe und hohe Masse Messfehler reduzieren. Bei Wolframlegierungen wird bei der Immersionsmethode häufig Wasser oder Ethanol als Medium verwendet, während sich die Gasverdrängungsmethode für Situationen eignet, in denen Flüssigkeitskorrosion vermieden werden soll. Diese Methoden entsprechen Standards wie GB/T 1423 und ASTM B328 und gewährleisten wissenschaftliche und wiederholbare Prüfungen.



Für die Dichteprüfung werden eine Präzisionswaage und ein Dichtemessgerät benötigt. Die Präzisionswaage muss eine Auflösung im Mikrogrammbereich haben und für die Prüfung von Gewichten der Güteklasse E1 geeignet sein. Das Dichtemessgerät umfasst eine Aufhängevorrichtung, einen Medienbehälter und eine Temperaturregelvorrichtung. Bei Verwendung von Wasser als Medium sollte destilliertes Wasser verwendet werden, um Störungen durch Verunreinigungen zu vermeiden. Gasverdrängungsmethoden erfordern einen Helium- oder Stickstoffgenerator, um die Gasreinheit sicherzustellen. Zur Zusatzausrüstung gehören ein Wasserbad mit konstanter Temperatur (das die Medientemperatur bei ca. 20 °C hält) und ein Windschutz, um den Einfluss von Umgebungsschwankungen auf die Messung zu minimieren. Alle Geräte müssen regelmäßig gemäß JJF 1001, Standard für die metrologische Bestätigung von Messgeräten, kalibriert werden, um die Prüfgenauigkeit sicherzustellen.

Das Standardverfahren zur Dichteprüfung umfasst drei Schritte: Vorbereitung, Messung und Berechnung. In der Vorbereitungsphase wird zunächst die Gewichtsoberfläche mit einem Ultraschallreiniger gereinigt, um Verunreinigungen zu entfernen und sicherzustellen, dass die Oberfläche frei von Kratzern und Ablagerungen ist. Die Waage wird kalibriert und der Nullpunkt sowie die Linearitätsfehler werden mit einem Standardgewicht überprüft. Das Medium wird vorbereitet, indem der Behälter mit Wasser oder Ethanol gefüllt, die Temperatur kontrolliert und die Anfangsbedingungen aufgezeichnet werden. Als Nächstes beginnt die Messphase: Das Gewicht wird auf die Waage gelegt und die Masse in Luft (m1) aufgezeichnet. Mithilfe einer Aufhängevorrichtung wird das Gewicht vollständig in das Medium eingetaucht und die eingetauchte Masse (m2) aufgezeichnet, wobei darauf zu achten ist, dass keine Blasen anhaften. Bei der Gasverdrängungsmethode wird der Verdrängungsbehälter mit einem Gasgenerator gefüllt und das Volumen des verdrängten Gases aufgezeichnet. Wiederholen Sie die Messung mehrmals (mindestens dreimal) und ermitteln Sie einen Durchschnittswert, um die Zuverlässigkeit zu verbessern. Schließlich beginnt die Berechnungsphase: Volumen  $V = (m1 - m2) / m^2$ pmedium, wobei pmedium die Dichte des Mediums ist; Dichte  $\rho = m1 / V$ . Der gesamte Prozess muss in einer Umgebung mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit durchgeführt werden und die Bediener müssen Handschuhe tragen, um eine Kontamination zu vermeiden.

Die Fehlerkontrolle ist bei der Dichteprüfung entscheidend, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse innerhalb akzeptabler Toleranzen liegen. Systematische Fehler entstehen vor allem durch Schwankungen der Mediumtemperatur Oberflächenspannung, die mithilfe von Temperaturkompensationsformeln korrigiert werden. Zufällige Fehler werden durch Mehrfachmessungen und statistische Analysen, beispielsweise durch die Verwendung der Standardabweichung zur Beurteilung der Wiederholbarkeit, minimiert. Die Oberflächenbeschichtung von Gewichten aus Wolframlegierungen kann den Auftrieb beim Eintauchen beeinträchtigen, daher muss Gleichmäßigkeit der Beschichtung vorab überprüft werden. Umweltfaktoren Luftdruckänderungen können mit einem Barometer kompensiert werden. Nach der Prüfung wird eine Unsicherheitsbewertung gemäß GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) www.chinatungsten.co durchgeführt, um die Integrität des Berichts sicherzustellen.



Die Ergebnisse der Dichteprüfung fließen direkt in die Qualitätsklassifizierung und Zertifizierung von Gewichten aus Wolframlegierungen ein. In der Produktionslinie gewährleistet die Prüfung beispielsweise eine gleichmäßige Legierungsdichte, die die Legierung für hochpräzise Laborgewichte geeignet macht. Am Metrologischen Institut werden die Verifizierungsergebnisse für die Messübertragung verwendet, um sicherzustellen, dass die Gewichte den OIML-Standards entsprechen. In der Praxis hilft die Dichteprüfung, Herstellungsfehler, wie z. B. Dichtegradienten durch ungleichmäßiges Sintern, zu erkennen und so den Prozess zu optimieren. Diese Methode unterstützt auch die Chargenprüfung und verbessert die Effizienz durch automatisierte Dichtemessgeräte. Zukünftig wird die Genauigkeit der Dichteprüfung durch Fortschritte in der Präzisionsmessung, wie beispielsweise die Einführung der Laser-Volumenmessung, weiter verbessert und so die Leistungssicherung von Gewichten aus Wolframlegierungen weiter unterstützt.

Bei der Standardmethode zur Dichteprüfung von Gewichten aus Wolframlegierungen sorgen diese Schritte und Kontrollmaßnahmen gemeinsam für die Zuverlässigkeit und Praktikabilität der Prüfung. Durch strenge Verfahren können Hersteller und Anwender die Kerneigenschaften des Produkts zuverlässig überprüfen und die Standardisierung der Messtechnik fördern.

### 3.1.2 Prüfverfahren zur Volumenstabilität von Gewichten aus Wolframlegierungen

Bei Gewichten aus Wolframlegierungen wird das Volumenänderungsverhalten unter Umgebungsbedingungen bewertet , um sicherzustellen, dass die Messgenauigkeit nicht durch Temperatur, Feuchtigkeit oder mechanische Belastung beeinträchtigt wird. Diese Prüfung ist ein entscheidender Schritt zur langfristigen Leistungsüberprüfung und kombiniert typischerweise statische und dynamische Prüfungen gemäß den Normen ISO 376 und JJG 99.

Das Prinzip der Volumenstabilität basiert auf der quantitativen Analyse der Wärmeausdehnung und mechanischen Verformung eines Materials. Der niedrige Wärmeausdehnungskoeffizient von Wolframlegierungen minimiert Volumenänderungen, erfordert jedoch die Simulation realer Umgebungsbedingungen, wie z. B. Temperaturschwankungen (von niedrigen zu hohen Temperaturen) und Feuchtigkeitseinwirkung. Die Stabilität wird durch Messung der Differenz zwischen dem Ausgangsvolumen und dem Volumen nach Umwelteinwirkung beurteilt. Statische Tests überprüfen die Langzeitlagerstabilität, während dynamische Tests Betriebsbedingungen simulieren. Diese Prinzipien stellen sicher, dass die Tests potenzielle Faktoren abdecken, die das Gewicht im Labor oder in der Industrie beeinflussen.

Der Testprozess gliedert sich in fünf Phasen: Vorbereitung, Erstmessung, Umweltbelastung, Folgemessung und Berichterstattung. Zuerst die Vorbereitungsphase: Probengewichte (mindestens fünf aus verschiedenen Chargen) werden ausgewählt, gereinigt und ihr Ausgangszustand dokumentiert, einschließlich Oberflächenprüfung und Umweltaufzeichnungen. Alle Instrumente werden kalibriert, um die Messgenauigkeit zu gewährleisten. Zweitens die Erstmessungsphase: Mit einem Koordinatenmessgerät oder Laserscanner wird das Ausgangsvolumen erfasst und geometrische Parameter wie Durchmesser und Höhe berechnet. Zur Überprüfung der Dichtekonsistenz wird zusätzlich



die Masse gemessen. Drittens die Umweltbelastungsphase: Die Gewichte werden in eine Umweltsimulationskammer gelegt und Temperaturschwankungen (z. B. mehrere Zyklen von 10 °C auf 40 °C) und Feuchtigkeitsschwankungen (von niedriger Luftfeuchtigkeit auf hohe Luftfeuchtigkeit) ausgesetzt. Mechanische Belastungstests beinhalten leichte Vibrationen oder Drucksimulationen. Die Belastungsdauer richtet sich nach den Normen und beträgt in der Regel mehrere Stunden bis mehrere Tage. Viertens die Folgemessungsphase: Das Volumen wird unmittelbar nach der Belastung erneut gemessen, die ersten Messschritte werden wiederholt und die Veränderungen dokumentiert. Fünftens, die Berichtsphase: Die Volumenänderungsrate wird berechnet und ein Bericht mit Diagrammen und Schlussfolgerungen erstellt.

Die Instrumentenkonfiguration erfordert hohe Präzision und Stabilität. Ein Koordinatenmessgerät (KMG) wird für 3D-Volumenscans verwendet und erreicht eine Auflösung im Mikrometerbereich. Ein Laserscanner eignet sich für berührungslose Messungen und minimiert Oberflächenschäden. Eine Umweltsimulationskammer ist mit einem Temperatur- und Feuchtigkeitskontrollsystem ausgestattet, das eine Genauigkeit von ±0,5 °C und ±2 % relativer Luftfeuchtigkeit gewährleistet. Zu den Zusatzinstrumenten gehören ein Vibrationstisch zur Simulation mechanischer Belastungen und eine konstante Temperaturwaage zur Überprüfung der Massenstabilität. Alle Instrumente müssen auf nationale Standards rückführbar sein, um die Zuverlässigkeit der Tests zu gewährleisten. Die Betriebsumgebung ist ein Reinraum mit konstanter Temperatur, um externe Störungen zu minimieren.

Statistische Methoden werden zur Datenanalyse verwendet, um die Volumenstabilität zu bewerten. Die Volumenänderung ( $\Delta V$ ) wird als V nach - V initial berechnet, und die Änderungsrate ( $\Delta V/V$ ) wird ermittelt. Die Unsicherheit wird anhand der Standardabweichung und der Konfidenzintervalle quantifiziert. Bei der Prüfung der Wärmeausdehnung wird die Beziehung zwischen Temperatur und Volumen mittels linearer Regression analysiert, um die geringe Ausdehnung der Wolframlegierung zu bestätigen. Feuchtigkeitstests bewerten die Auswirkungen der Feuchtigkeitsaufnahme und identifizieren potenzielle Probleme durch den Vergleich von Daten vor und nach der Exposition. Abnorme Daten, wie z. B. Defekte in der Oberflächenbeschichtung, müssen auf ihre Ursache zurückgeführt und eine Ursachenanalyse durchgeführt werden. Die Berichte müssen den messtechnischen Spezifikationen entsprechen und Unsicherheitsschätzungen sowie Stabilitätsaussagen enthalten.

Die Ergebnisse der Volumenstabilitätsprüfung dienen der Zertifizierung der Gewichtsleistung und der Bereitstellung von Anwendungshinweisen. Am Nationalen Institut für Metrologie beispielsweise gewährleisten Prüfungen die Volumenstabilität von Gewichten der Güteklasse E1 bei Temperaturschwankungen und machen sie so für die Kalibrierung hochpräziser Waagen geeignet. In der industriellen Produktion werden die Verifizierungsergebnisse zur Optimierung Herstellungsprozessen genutzt, beispielsweise durch die Anpassung von Sinterparametern zur Reduzierung von Volumenschwankungen. In der Praxis hilft dieser Prozess, die Gewichtsleistung in feuchten Umgebungen vorherzusagen und die Wartungsplanung zu unterstützen. Zukünftig könnten digitale Simulationen in Kombination mit KI-Analysen den Prozess rationalisieren und die Prüfeffizienz www.chinatung verbessern.



### 3.2 Mechanische Eigenschaften und Haltbarkeitsprüfung von Gewichten aus Wolframlegierungen

Bei Gewichten aus Wolframlegierungen ist ein kritischer Prozess zur Bewertung ihrer mechanischen Festigkeit, Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit erforderlich. Diese Tests stellen sicher, dass die Gewichte trotz häufigem Betrieb und anspruchsvollen Umgebungsbedingungen ihre strukturelle Integrität und messtechnische Genauigkeit behalten. Diese Tests werden typischerweise in spezialisierten Labors oder im Rahmen der Qualitätskontrolle in der Produktion unter Einhaltung von Standards wie ASTM und GB/T durchgeführt.

#### 3.2.1 Prüfverfahren für die Härte von Gewichten aus Wolframlegierungen

Gewichte aus Wolframlegierungen dienen der Messung der Oberflächenbeständigkeit gegen Verformung und gewährleisten so Verschleißfestigkeit und Stabilität bei langfristiger Nutzung. Dieser Test ist grundlegend für die Bewertung mechanischer Eigenschaften und verwendet entweder Eindring- oder Kratztests mit Präzisionsinstrumenten zur Bestimmung der Härte.

Das Kernprinzip der Härteprüfung basiert auf der Widerstandsfähigkeit eines Materials gegenüber äußerer Belastung. Bei der Eindruckmethode wird eine Last auf die Oberfläche eines Gewichts ausgeübt, wodurch eine Vertiefung entsteht. Anschließend wird die Größe der Vertiefung gemessen, um die Härte zu berechnen. Bei der Ritzmethode wird die Oberfläche mit einem Stift angeritzt und die Breite oder Tiefe des Kratzers gemessen. Wolframlegierungen eignen sich aufgrund ihrer hohen Härte für diese Methoden, da ihre gleichmäßige Mikrostruktur konsistente Prüfergebnisse liefert. Diese Prinzipien entsprechen Normen wie GB/T 230 und ASTM E18 und gewährleisten wissenschaftliche und vergleichbare Prüfungen.

Für die Härteprüfung werden Geräte wie ein Vickers- oder ein Rockwell-Härteprüfer benötigt. Der Vickers-Härteprüfer eignet sich für präzise Messungen von Wolframlegierungen und verwendet einen Diamant-Eindringkörper zur Belastungsausübung. Der Rockwell-Härteprüfer eignet sich für schnelle Messungen und verwendet einen kugelförmigen oder konischen Eindringkörper. Zur zusätzlichen Ausrüstung gehören ein Probenhalter, ein Mikroskop zur Beobachtung des Eindrucks und eine Klimakammer zur Aufrechterhaltung einer konstanten Prüftemperatur. Um die Prüfgenauigkeit zu gewährleisten, müssen alle Geräte regelmäßig gemäß JJF 1059, Standard für die Kalibrierung von Messgeräten, kalibriert werden. Die Oberfläche der Gewichtsprobe muss von Oxidschichten und Verunreinigungen gereinigt werden, und die Prüffläche muss eben sein.

Die Härteprüfung gliedert sich standardmäßig in drei Phasen: Vorbereitung, Prüfung und Analyse. Zuerst die Vorbereitung: Wählen Sie eine repräsentative Oberfläche des Gewichts, z. B. die Seite oder Oberseite, und vermeiden Sie dabei den Randbereich. Befestigen Sie das Gewicht auf dem Prüfstand, um horizontale Stabilität zu gewährleisten. Stellen Sie Last und Haltezeit ein und passen Sie die Parameter entsprechend der Gewichtsgröße an. Anschließend beginnt die Prüfung: Starten Sie das Gerät, um die Last aufzubringen und einen Eindruck zu erzeugen. Messen Sie mit einem Mikroskop die Diagonale oder Tiefe des Eindrucks. Wiederholen Sie die Prüfung an mehreren Punkten (mindestens fünf) und decken



Sie dabei verschiedene Bereiche ab, um die Gleichmäßigkeit zu beurteilen. Bei der Ritzmethode wird mit einem festen Stift über die Oberfläche geritzt und die Ritzeigenschaften aufgezeichnet. Der gesamte Vorgang muss in einer vibrationsfreien Umgebung durchgeführt werden, und der Bediener zeichnet jeden Messwert auf. Schließlich folgt die Analyse: Berechnen Sie den durchschnittlichen Härtewert und vergleichen Sie die Unterschiede an verschiedenen Punkten, um die Gleichmäßigkeit des Materials zu beurteilen. Der Bericht enthält die Prüfbedingungen und die Ergebnistabelle.

Die Fehlerkontrolle gewährleistet die Zuverlässigkeit der Härteprüfung. Systematische Fehler, vor allem durch Lastungenauigkeiten oder Eindringkörperverschleiß, werden durch regelmäßige Gerätekalibrierung eliminiert . Zufallsfehler werden durch Mehrpunktmessung und statistische Mittelwertbildung minimiert, beispielsweise durch Varianzanalyse zur Beurteilung der Wiederholbarkeit. Oberflächenbeschichtungen auf Wolframlegierungen können die Härtewerte beeinflussen und erfordern daher ein vorheriges Abziehen oder Anpassen der Prüftiefe. Umweltfaktoren wie Temperaturschwankungen können mit einem Thermostat kontrolliert werden. Nach der Prüfung wird eine Unsicherheitsbewertung gemäß den messtechnischen Richtlinien durchgeführt, um eine objektive Berichterstattung zu gewährleisten.

Die Ergebnisse der Härteprüfung fließen direkt in die Qualitätsklassifizierung und -optimierung von Gewichten aus Wolframlegierungen ein. In der Produktion gewährleistet die Prüfung beispielsweise die gleichmäßige Härte hochverschleißfester Industriegewichte. Bei der messtechnischen Überprüfung unterstützen die Ergebnisse die Übertragung von Messwerten und stellen sicher, dass Gewichte den Normen entsprechen. In der Praxis hilft die Härteprüfung, Fehler in der Legierungszusammensetzung zu identifizieren, beispielsweise Härtegradienten durch ungleichmäßige Hilfselemente, und führt so zu Fertigungsverbesserungen. Diese Methode unterstützt auch die Chargenprüfung und verbessert die Effizienz durch automatisierte Härteprüfung.

# 3.2.1 Prüfverfahren zur Ermittlung der Festigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen

Bei der Festigkeitsprüfung von Wolframlegierungsgewichten geht es darum, deren Widerstandsfähigkeit gegen Zug-, Druck- und Biegeverformungen zu beurteilen und sicherzustellen, dass das Gewicht während des Betriebs nicht strukturell versagt. Dieser Test ist entscheidend für die Haltbarkeitsbewertung und wird typischerweise mittels Zug- oder Druckprüfung durchgeführt, wobei spezielle Instrumente die Festigkeitseigenschaften überprüfen.

Die Festigkeitsprüfung basiert auf den Gesetzen der Werkstoffmechanik und misst durch zunehmende Belastung Verformung und Bruchpunkt. Bei der Zugprüfung wird die Zugfestigkeit durch Dehnung der Probe gemessen; bei der Druckprüfung wird die Druckfestigkeit durch Druckausübung gemessen. Wolframlegierungen eignen sich aufgrund ihrer hohen Festigkeit für diese Methoden, da ihre Zähigkeit in Kombination mit ihrer Härte zuverlässige Bruchdaten liefert. Diese Prinzipien entsprechen Normen wie GB/T 228 und ASTM E8 und gewährleisten standardisierte und genaue Prüfungen.

Für die Festigkeitsprüfung wird eine universelle Materialprüfmaschine benötigt, die sowohl Zug- als



auch Druckprüfungen durchführen kann. Das Gerät ist mit einer Vorrichtung zur Befestigung des Probengewichts und Sensoren zur Messung von Belastung und Verformung ausgestattet. Zur Zusatzausrüstung gehören Dehnungsmessstreifen zur Erfassung von Mikroverformungen und ein Datenerfassungssystem zur Echtzeitüberwachung. Die Proben müssen in Standardformen, wie Stäbe oder Blöcke, bearbeitet werden, um sicherzustellen, dass der Prüfbereich frei von Defekten ist. Alle Geräte müssen gemäß den messtechnischen Spezifikationen kalibriert werden, um zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten.

Festigkeitsprüfungen gliedern sich in die Phasen Vorbereitung, Prüfung und Analyse. Zuerst die Vorbereitung: Die Gewichtsprobe wird bearbeitet, um eine einheitliche Größe sicherzustellen. Die Probe wird in der Vorrichtung der Prüfmaschine fixiert und die Achsen werden ausgerichtet. Anschließend werden Prüfgeschwindigkeit und Lastbereich eingestellt. Dann die Prüfung: Die Maschine wird gestartet, um die Last aufzubringen, und die Last-Verformungs-Kurve wird aufgezeichnet. Der Test wird fortgesetzt, bis sich die Probe verformt oder bricht. Anschließend wird der Test an mehreren Proben wiederholt, um die Konsistenz zu beurteilen. Bei der Druckprüfung wird die Druckverformung der Probe beobachtet, ohne sie zu brechen. Der Prozess muss in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt werden, um Vibrationsstörungen zu vermeiden. Schließlich die Analyse: Festigkeitswerte wie Streckgrenze und Bruchfestigkeit werden aus der Kurve extrahiert. Der Durchschnittswert und der Variationskoeffizient werden berechnet. Der Bericht enthält ein Kurvendiagramm und Schlussfolgerungen.

Die Fehlerkontrolle konzentriert sich auf die Messgenauigkeit. Systematische Fehler, wie z. B. Fehlausrichtung der Vorrichtung oder Sensordrift, werden durch Kalibrierung eliminiert, während Zufallsfehler durch Mehrfachprobenprüfungen minimiert werden. Mikrostrukturelle Inhomogenitäten in Wolframlegierungen können die Ergebnisse beeinflussen und erfordern eine vorherige mikroskopische Untersuchung. Die Umgebungstemperatur kann mithilfe einer Konstanttemperaturkammer kontrolliert werden. Die Unsicherheitsbewertung gewährleistet die wissenschaftliche Integrität des Berichts.

### 3.2.2 Prüfverfahren für die Verschleißfestigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen

Wolframlegierungen bewerten die Widerstandsfähigkeit ihrer Oberfläche gegen Reibungsverschleiß und stellen so sicher, dass ihre gleichbleibende Qualität auch bei wiederholtem Gebrauch erhalten bleibt. Dieser Test nutzt Reibungsprüfungen oder Verschleißsimulationen, um den Verschleiß instrumentell zu quantifizieren. Die Prüfung der Verschleißfestigkeit basiert auf Tribologie und misst Massenverlust oder Volumenänderung durch Simulation von Kontaktreibung. Verfahren zur oszillierenden Reibung simulieren den Betriebsverschleiß, während Verfahren zur Rotationsreibung zur Oberflächenbewertung geeignet sind. Diese Verfahren entsprechen den Standards GB/T 12444 und ASTM G99.

Zur Vorbereitung der Ausrüstung wird ein Tribometer mit Verschleißplatte und Lastsystem benötigt. Zur Zusatzausrüstung gehören eine elektronische Waage zur Messung des Massenverlusts und ein Mikroskop zur Oberflächenbeobachtung. Die Probe muss fixiert werden, um eine plane Prüfoberfläche zu gewährleisten. Das Gerät muss gemäß den Spezifikationen kalibriert sein.

CTIA GROUP LTD 中钨智造(厦门)科技有限公司

Der Prozess gliedert sich in Vorbereitung, Prüfung und Analyse. Zunächst wird die Probe gereinigt und an der Maschine befestigt, Last und Reibungsweg eingestellt. Anschließend wird der Reibungsprozess gestartet und der Fortschritt aufgezeichnet, anschließend gestoppt und der Masseverlust gemessen. Der Test wird wiederholt. Abschließend wird die Verschleißrate berechnet und ein Bericht mit Oberflächenfotos erstellt.

Die Fehlerkontrolle kontrolliert Lastschwankungen und Umgebungsfeuchtigkeit. Mehrfachtests minimieren Zufallsfehler. Die Unsicherheitsbewertung gewährleistet Zuverlässigkeit.

Die Anwendungsverifizierung dient der Optimierung der Haltbarkeit von Gewichten. In der Industrie sichert sie den langfristigen Einsatz, im Labor unterstützt sie die Konstruktion und trägt zur Prozessoptimierung bei. Automatisierte Tests steigern künftig die Effizienz.

3.2.3 Standardverfahren zur Bewertung der Korrosionsbeständigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen

Bei Gewichten aus Wolframlegierungen wird die Korrosionsbeständigkeit durch simulierte Umwelteinwirkung bewertet, um die Stabilität in feuchten oder chemischen Umgebungen sicherzustellen. Dieser Prozess nutzt entweder Tauchtests oder elektrochemische Methoden gemäß Standardspezifikationen.

Das Verfahren basiert auf der Korrosionskinetik und misst die Korrosionsgeschwindigkeit durch Einwirkung eines Mediums. Salzsprühtests simulieren Feuchtigkeit, während Immersionstests die chemische Stabilität bewerten. Entspricht den Standards GB/T 10125 und ASTM B117.

Die Designschritte sind in Vorbereitung, Exposition, Messung und Berichterstattung unterteilt. Zuerst wird die Probe vorbereitet und gereinigt. Dann wird sie der Salzsprühkammer oder Immersionslösung ausgesetzt. Drittens wird der Massenverlust oder die Oberflächenveränderung gemessen. Und viertens wird das Ergebnis berichtet. Das Gerät ist mit einer Salzsprühkammer zur Kontrolle der Umgebung und einer elektrochemischen Arbeitsstation zur Messung des Korrosionsstroms ausgestattet. Zur Zusatzausrüstung gehören ein pH-Meter und ein Mikroskop.

Datenanalyse: Berechnen Sie Korrosionsraten und verwenden Sie Statistiken zur Abschätzung der Unsicherheit. Analysieren Sie Oberflächenveränderungen. Die Anwendungsverifizierung dient der Anpassung an die Umgebungsbedingungen. In der Pharmaindustrie gewährleistet sie die Stabilität und hilft bei der Optimierung von Beschichtungen. Zukünftig werden beschleunigte Tests die Effizienz steigern.

3.3 Prüfung der messtechnischen Leistungsstabilität von Gewichten aus Wolframlegierungen

Wolframlegierungen wird die Fähigkeit bewertet, die messtechnische Genauigkeit über einen längeren Zeitraum und unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen aufrechtzuerhalten. Diese Prüfung, die



wichtige Indikatoren wie Massewert, Oberflächenbeschaffenheit und magnetische Interferenz abdeckt, wird typischerweise von professionellen Messinstituten oder im Rahmen der Qualitätskontrolle in der Produktion unter Einhaltung von Standards wie OIML R111 und JJG 99 durchgeführt. Diese Prüfungen gewährleisten die Zuverlässigkeit der Gewichte für hochpräzise Laborkalibrierungen, die Überprüfung industrieller Produktionslinien und das Wiegen im gewerblichen Handel.

# 3.3.1 Standard-Überwachungszyklus für die Stabilität der Massewerte von Gewichten aus Wolframlegierungen

Bei Gewichten aus Wolframlegierungen handelt es sich um die Intervalle zwischen regelmäßiger Kalibrierung und Verifizierung, um sicherzustellen, dass ihre Massewerte trotz Umgebungsänderungen und Nutzung stabil bleiben. Diese Überwachung ist ein zentraler Bestandteil der metrologischen Stabilitätsprüfung. Durch systematische Zykluseinstellungen und Betriebsabläufe wird die langfristige Zuverlässigkeit der Gewichte bewertet.

Das Überwachungsprinzip für die Stabilität von Massewerten basiert auf den metrologischen Prinzipien der Rückführbarkeit und Wiederholbarkeit. Durch regelmäßigen Vergleich mit einem Referenzgewicht wird überprüft, ob die Masseabweichung des Gewichts innerhalb des zulässigen Bereichs liegt. Die hohe chemische Stabilität und die geringe Wärmeausdehnung von Gewichten aus Wolframlegierungen führen zu minimalen Massewertschwankungen. Bei der Überwachung müssen jedoch die Einflüsse von Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und mechanischer Abnutzung berücksichtigt werden. Diese Prinzipien entsprechen den Stabilitätsanforderungen der Norm OIML R111 und gewährleisten eine wissenschaftliche und konsistente Überwachung. Die Zykluseinstellung berücksichtigt den Präzisionsgrad des Gewichts, die Verwendungshäufigkeit und die Umgebungsbedingungen. Hochpräzise Gewichte erfordern eine häufigere Überwachung, um die metrologische Genauigkeit zu gewährleisten.

Der Überwachungszyklus muss anhand der Genauigkeitsstufe und des Anwendungsszenarios des Gewichts bestimmt werden. Hochpräzise Gewichte wie E1 und E2 werden üblicherweise in Laborumgebungen verwendet, und ihr Überwachungszyklus muss kürzer sein, um potenziellen Umwelteinflüssen gerecht zu werden. Niedrigere Genauigkeitsstufen wie F2 und M1 werden in industriellen oder gewerblichen Szenarien verwendet, und der Zyklus kann entsprechend verlängert werden, wobei jedoch die Nutzungsintensität berücksichtigt werden muss. Der Zyklus wird auch von Umweltfaktoren beeinflusst. Beispielsweise muss in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hohen Temperaturen die Überwachungsfrequenz erhöht werden, um die Auswirkungen von Korrosion oder Wärmeausdehnung zu bewerten. Die Standardspezifikation empfiehlt eine dynamische Anpassung des Zyklus basierend auf den historischen Daten der Gewichte und der Risikobewertung, um eine gezielte und effektive Überwachung zu gewährleisten.

Die Überwachung der Massenstabilität gliedert sich in vier Phasen: Vorbereitung, Kalibrierung, Aufzeichnung und Überprüfung. Zuerst die Vorbereitungsphase: Wählen Sie das Überwachungsgewicht, reinigen Sie die Oberfläche und dokumentieren Sie den Ausgangszustand, einschließlich Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit. Bereiten Sie das Referenzgewicht und die Präzisionswaage vor,



um die Kalibrierung des Geräts sicherzustellen. Anschließend beginnt die Kalibrierungsphase: Verwenden Sie die Massenvergleichsmethode, um das Gewicht mit der Referenz zu vergleichen und die Abweichung zu dokumentieren. Wiederholen Sie die Messung mehrmals, um die Wiederholbarkeit zu beurteilen. Für die dynamische Überwachung können Einsatzbedingungen wie Stapeln oder Bewegen simuliert und neu kalibriert werden. Drittens die Aufzeichnungsphase: Dokumentieren Sie alle Daten, einschließlich Abweichungswerte und Umgebungsparameter, und speichern Sie sie in einer Tabellenkalkulation oder speziellen Software. Viertens die Überprüfungsphase: Vergleichen Sie die aktuellen Daten mit historischen Aufzeichnungen, um den Stabilitätstrend zu bewerten. Wenn die Abweichung den Grenzwert überschreitet, führen Sie eine Ursachenanalyse durch und passen Sie den Zyklus an. Der gesamte Prozess muss in einem Labor mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit durchgeführt werden, und die Bediener müssen die Sicherheitsvorschriften einhalten.

Die Datenauswertung nutzt statistische Methoden zur Quantifizierung der Stabilität. Mittelwert und Standardabweichung der Massenabweichungen werden berechnet und Trenddiagramme erstellt, um Veränderungsmuster zu erkennen. Die Auswertung berücksichtigt Unsicherheiten, einschließlich der Auswirkungen der Waagenauflösung und Umweltschwankungen. Die Stabilität wird durch eine Konfidenzintervallanalyse beurteilt. Bleiben die Abweichungen im zulässigen Bereich, gelten die Gewichte als zuverlässig. Abnormale Daten werden auf die Ursache zurückgeführt, z. B. Oberflächenverunreinigungen oder magnetische Störungen, und es werden Korrekturmaßnahmen ergriffen. Der Auswertungsbericht enthält eine Datenzusammenfassung und regelmäßige Empfehlungen zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Überwachung und Verbesserung.

Standardisierte Überwachungszyklen für die Stabilität von Massenwerten sind in der Praxis entscheidend. In Laboren gewährleistet regelmäßige Überwachung die Genauigkeit hochpräziser Kalibrierungen und unterstützt die Zuverlässigkeit wissenschaftlicher Forschung. In der Industrie helfen Überwachungszyklen, die Lebensdauer von Gewichten vorherzusagen und Wartungspläne zu optimieren. Im gewerblichen Bereich sorgt eine stabile Überwachung für Fairness beim Wägen. Zyklische Überwachung fördert zudem ein standardisiertes Gewichtsmanagement und reduziert wirtschaftliche Verluste durch Massendrift.

Durch diese Überwachungszyklen wird die Stabilität des Massewerts von Gewichten aus Wolframlegierungen effektiv gewährleistet und ihre langfristige Leistung in einer Vielzahl von messtechnischen Szenarien sichergestellt. Die standardisierte Umsetzung dieses Prozesses verbessert nicht nur die Zuverlässigkeit der Gewichte, sondern liefert auch eine Datengrundlage für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Messtechnik.

# 3.3.2 Methode zur Bestimmung des Gewichts der Oberflächenbeschaffenheit einer Wolframlegierung

Gewichte aus Wolframlegierungen dienen zur Beurteilung der Oberflächenbeschaffenheit, Ebenheit und Integrität, um sicherzustellen, dass die Messgenauigkeit nicht durch Oberflächendefekte beeinträchtigt wird. Dieser Test ist ein wichtiger Bestandteil der Stabilitätsprüfung und kombiniert visuelle Inspektion



mit instrumenteller Messung, um potenzielle Probleme wie Kratzer, Korrosion oder Verunreinigungen zu identifizieren.

Die Prüfung der Oberflächenbeschaffenheit basiert auf optischen und kontaktbasierten Messprinzipien. Dabei werden Oberflächenmerkmale beobachtet oder quantifiziert, um deren Einfluss auf die messtechnische Leistung zu beurteilen. Die Oberflächenprüfung nutzt Lichtreflexion zur Beurteilung der Oberflächenrauheit, während die Ebenheitsprüfung geometrische Abweichungen misst, um einen gleichmäßigen Kontakt sicherzustellen. Die Oberflächenbeschichtung und die Poliereigenschaften von Gewichten aus Wolframlegierungen erfordern eine Fokussierung auf mikroskopische Defekte bei der Prüfung. Diese Prinzipien entsprechen den Oberflächenqualitätsanforderungen der OIML R111 und gewährleisten Objektivität und Vollständigkeit der Prüfung.

Methoden zur Oberflächeninspektion lassen sich in Sichtprüfung, Kontaktmessung und berührungslose Messung unterteilen. Bei der Sichtprüfung wird die Oberfläche mit einer Lupe oder einem Mikroskop betrachtet und makroskopische Defekte wie Kratzer oder Rostflecken identifiziert. Bei der Kontaktmessung kommt ein Oberflächenrauheitsmessgerät zum Einsatz, das die Rauheitsparameter durch Abtasten mit einer Sonde quantifiziert. Bei der berührungslosen Messung kommt ein Laserscanner oder ein optischer Profiler zum Einsatz und eignet sich für hochpräzise Gewichte, um Kontaktschäden zu vermeiden. Die Wahl dieser Methoden hängt von der Gewichtsklasse ab, wobei berührungslose Methoden für hochpräzise Gewichte bevorzugt werden, um die Oberflächenintegrität zu erhalten.

Der Inspektionsprozess umfasst Vorbereitung, Inspektion, Messung und Dokumentation. Zuerst gibt es die Vorbereitungsphase: Reinigen Sie die Oberfläche des Gewichts und entfernen Sie Verunreinigungen mit einem staubfreien Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel. Bereiten Sie das Inspektionsgerät vor und kalibrieren Sie das Rauheitsmessgerät oder den Laserscanner. Als nächstes folgt die Inspektionsphase: Führen Sie eine Sichtprüfung durch und dokumentieren Sie Ort und Art der sichtbaren Defekte. Für Kontaktmessungen legen Sie den Sondenpfad fest, um die Oberfläche zu scannen und Daten zu sammeln. Für berührungslose Messungen fixieren Sie das Gewicht und starten den Scanvorgang, um ein dreidimensionales Oberflächenbild zu erhalten. Wiederholen Sie den Vorgang für mehrere Bereiche, um eine umfassende Abdeckung zu erreichen. Drittens gibt es die Messphase: Quantifizieren Sie Parameter wie die durchschnittliche Rauheit oder die Ebenheitsabweichung. Viertens gibt es die Dokumentationsphase: Erstellen Sie einen Bericht mit Fotos, Datentabellen und Schlussfolgerungen und notieren Sie alle Anomalien.

Die Ergebnisanalyse bewertet den Oberflächenzustand durch Vergleich der Messwerte mit Standardgrenzwerten. Zur Beurteilung der Gleichmäßigkeit werden Rauheitsindizes berechnet und Oberflächenprofile aufgezeichnet. Die Analyse muss Unsicherheiten wie die Geräteauflösung und Betriebsschwankungen berücksichtigen. Abnormale Ergebnisse, wie z. B. hohe Rauheit, erfordern eine Ursachenanalyse, z. B. Herstellungsfehler oder Verschleiß. Es werden Empfehlungen zur Behebung gegeben. Berichte verdeutlichen den Einfluss des Oberflächenzustands auf die Messgenauigkeit und gewährleisten so eine praxisnahe Analyse.



Methoden zur Erkennung von Oberflächenbeschaffenheiten können zur Optimierung von Gewichtsdesign und -wartung eingesetzt werden. In der Produktion dient die Erkennung der Optimierung von Polierprozessen und verbessert die Oberflächenqualität. In messtechnischen Anwendungen verhindert regelmäßiges Testen Genauigkeitsverluste und unterstützt die Anpassung von Wartungszyklen. Diese flexible Methode lässt sich an verschiedene Szenarien anpassen. Zukünftig kann die KI-Bildanalyse zur Automatisierung der Erkennung und Effizienzsteigerung eingesetzt werden.

# 3.3.3 Methode zur Erkennung magnetischer Interferenzen von Gewichten aus Wolframlegierungen

Bei Gewichten aus Wolframlegierungen liegt der Schwerpunkt auf der Bewertung ihrer magnetischen Suszeptibilität und Permanentmagnetisierung, um sicherzustellen, dass sie bei der Kalibrierung elektronischer Waagen nicht durch Magnetfelder beeinflusst werden. Dieser Test ist ein spezieller Bestandteil der Stabilitätsprüfung und quantifiziert die magnetischen Eigenschaften mittels Magnetometrie und Umweltsimulation.

Magnetische Interferenzprüfungen, basierend auf elektromagnetischer Induktion und magnetischem Gleichgewicht, bewerten die magnetischen Eigenschaften eines Gewichts durch Messung seiner Reaktion auf ein Magnetfeld. Die Prüfung der magnetischen Suszeptibilität berechnet die Reaktion des Gewichts auf ein externes Magnetfeld, während die Prüfung der Permanentmagnetisierung die Stärke des internen Magnetfelds misst. Die geringe magnetische Suszeptibilität von Wolframlegierungen erfordert hochempfindliche Prüfgeräte. Diese Prinzipien entsprechen den magnetischen Anforderungen der OIML R111 und gewährleisten genaue und relevante Prüfungen.

Zu den Methoden zur Erkennung magnetischer Interferenzen gehören die Messung der magnetischen Suszeptibilität und die Prüfung der Permanentmagnetisierung. Bei der Messung der magnetischen Suszeptibilität werden Veränderungen der Gewichtskraft in einem bekannten Magnetfeld mit einem Magnetometer oder Gaussmeter beobachtet; bei der Prüfung der Permanentmagnetisierung wird die Stärke der Magnetpole des Gewichts mithilfe einer Aufhängungsmethode oder einer Hall-Effekt-Sonde ermittelt. Diese Methoden eignen sich für Gewichte unterschiedlicher Präzision, wobei hochpräzise Gewichte der Klasse E1 empfindlichere Messungen erfordern, um die Standardgrenzwerte einzuhalten. Der Testprozess umfasst Vorbereitung, Messung, Überprüfung und Berichterstattung. Zuerst die Vorbereitungsphase: Abschirmung vor externen Magnetfeldern und Verwendung nichtmagnetischen Labors; Vorbereitung von Gewichtsproben und Aufzeichnung des Ausgangszustands. Zweitens die Messphase: Zur Bestimmung der magnetischen Suszeptibilität wird das Gewicht in ein gleichmäßiges Magnetfeld gelegt und die Kraftabweichung gemessen; zur permanenten Magnetisierung wird die Oberfläche mit einer Sonde abgetastet und die magnetische Feldstärke aufgezeichnet. Wiederholen Sie die Messung an mehreren Punkten, um die Gleichmäßigkeit zu beurteilen. Drittens die Überprüfungsphase: Vergleichen der Ergebnisse mit Standardgrenzwerten, um die Konformität zu bestätigen. Viertens die Berichterstattungsphase: Dokumentieren der Daten, einschließlich Magnetfelddiagrammen und Schlussfolgerungen, und gegebenenfalls Abgabe von Empfehlungen zur Entmagnetisierung.



Die Datenverarbeitung nutzt Rechenmodelle zur Quantifizierung magnetischer Eigenschaften. Die permanente Magnetisierung wird durch Berechnung der magnetischen Suszeptibilität  $\chi = (Kraftabweichung)$  / (Magnetfeldstärke × Volumen) geschätzt. Bei dieser Verarbeitung müssen Unsicherheiten wie Instrumentenrauschen und magnetische Hintergrundfelder berücksichtigt werden. Mittelwert und Varianz werden durch statistische Analysen mehrerer Datensätze ermittelt. Abnormale Daten sollten auf Ursachen wie Legierungsverunreinigungen untersucht und korrigiert werden.

Methoden zur Erkennung magnetischer Interferenzen sichern die Genauigkeit elektronischer Messtechnik in der Praxis. Im Labor stellen sie sicher, dass Gewichte die Waagenanzeige nicht stören; in der Industrie unterstützen sie die Kalibrierung in elektromagnetischen Umgebungen. Der Einsatz dieser Methode optimiert Legierungszusammensetzungen und reduziert magnetische Risiken. Zukünftig werden automatisierte Magnetfeldscanner die Erkennungseffizienz verbessern.

#### 3.4 Umweltprüfung von Gewichten aus Wolframlegierungen

Die Prüfung von Gewichten aus Wolframlegierungen ist ein wichtiger Schritt bei der Bewertung ihrer Umweltauswirkungen während der Produktion und Entsorgung. Sie gewährleistet eine geringe Toxizität des Materials, geringe Schadstoffbelastung während der Produktion und Recyclingfähigkeit bei der Entsorgung. Diese Tests entsprechen Umweltstandards wie GB/T 27948 und ISO 14001 und werden typischerweise in spezialisierten Labors oder während der Produktion durchgeführt. Sie kombinieren chemische Analysen und Umweltsimulationstechniken, um die Umweltverträglichkeit der Gewichte zu überprüfen.

### 3.4.1 Umweltprüfmethoden für Gewichte aus Wolframlegierungen

Wolframlegierungen werden die potenziellen Auswirkungen ihrer Materialzusammensetzung und Verwendung auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bewertet, um die Einhaltung von Umweltvorschriften und Sicherheitsanforderungen zu gewährleisten. Diese Methoden bestätigen die geringe Toxizität und Umweltfreundlichkeit der Gewichte durch chemische Analysen, Toxizitätsbewertungen und Emissionstests.

Umweltprüfungen basieren auf chemischen Materialanalysen und Umweltverträglichkeitsprüfungen. Die Analyse der chemischen Zusammensetzung erfolgt mittels Spektroskopie, um den Gehalt an gefährlichen Stoffen in Gewichten zu bestimmen. Bei der Toxizitätsprüfung wird die Löslichkeit des Materials unter bestimmten Bedingungen getestet, um festzustellen, ob giftige Stoffe freigesetzt werden. Emissionsprüfungen simulieren Nutzungsszenarien, um flüchtige oder partikuläre Emissionen zu bewerten. Diese Methoden entsprechen den GB/T 26572 (Grenzwerte für gefährliche Stoffe) und den REACH-Vorschriften und stellen sicher, dass die Testergebnisse internationalen Umweltstandards entsprechen. Wolframlegierungen schneiden bei diesen Tests aufgrund ihrer geringen Toxizität und hohen Stabilität im Allgemeinen gut ab.

Zu den Umweltprüfmethoden gehören Zusammensetzungsanalysen, Auflösungstests und



Umweltbelastungstests. Bei der Zusammensetzungsanalyse kommt die induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) oder die Röntgenfluoreszenzspektroskopie (XRF) zum Einsatz, um den Gehalt an Elementen wie Wolfram, Nickel und Eisen sowie schädliche Verunreinigungen zu ermitteln. Auflösungstests bewerten die Auflösungseigenschaften von Gewichten in Wasser oder sauren Lösungen durch Eintauchtests. Umweltbelastungstests simulieren feuchte oder chemische Umgebungen, um die Oberflächenfreisetzung zu bewerten. Diese Methoden werden je nach Verwendungszweck des Gewichts ausgewählt; hochpräzise Gewichte erfordern strengere Auflösungstests, um die Laborsicherheit zu gewährleisten.

Der Betriebsablauf von Umweltprüfungen gliedert sich in drei Phasen: Vorbereitung, Prüfung und Analyse. Zuerst die Vorbereitungsphase: Auswahl repräsentativer Gewichtsproben, Reinigung der Oberfläche von Verunreinigungen; Vorbereitung von Instrumenten wie ICP-MS, Kalibrierung auf ppb-Empfindlichkeit und Herstellung von normgerechten Lösungen. Zweitens die Prüfphase: Für die Komponentenanalyse wird die Probe aufgelöst oder direkt gescannt und die Elementkonzentration aufgezeichnet; für die Auflösungsprüfung wird das Gewicht in eine neutrale oder saure Lösung getaucht und in regelmäßigen Abständen Proben zur Analyse entnommen; für die Prüfung der Umweltexposition wird das Gewicht in eine Simulationskammer gelegt und die Freisetzung aufgezeichnet. Wiederholte Prüfungen gewährleisten die Zuverlässigkeit der Daten. Drittens die Analysephase: Vergleichen Sie die Ergebnisse mit den gesetzlichen Grenzwerten und erstellen Sie einen Bericht mit Konzentrationsdaten und Konformitätsschlussfolgerungen.

Ergebnisanalyse bewertet die Umweltleistung durch quantitativen Vergleich. Zusammensetzungsanalyse bestätigt, dass gefährliche Substanzen (wie Blei und Cadmium) unter den angegebenen Grenzwerten liegen. Freisetzungstests berechnen die Freisetzungsrate, um sicherzustellen, dass keine giftigen Stoffe freigesetzt werden. Expositionstests bewerten die Emissionen, um eine geringe Umweltbelastung zu bestätigen. Analytische Unsicherheiten wie Geräteempfindlichkeit und Probenvariation müssen berücksichtigt werden. Abnormale Ergebnisse, Produktionsverunreinigungen, müssen auf ihre Ursache zurückgeführt und Verbesserungsvorschläge bereitgestellt werden. Berichte müssen den Anforderungen der ISO 17025 entsprechen, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

# 3.4.2 Prüfspezifikationen für Umweltschutzindizes bei der Herstellung von Gewichten aus Wolframlegierungen

Die Spezifikationen für die Umweltverträglichkeitsprüfung von Wolframlegierungsgewichten dienen der Bewertung der potenziellen Umweltauswirkungen des Produktionsprozesses und umfassen Indikatoren wie Abgase, Abfallflüssigkeiten, Feststoffe und Energieverbrauch. Diese Spezifikationen stellen sicher, dass die Produktion den Anforderungen von Umweltmanagementsystemen wie ISO 14001 und GB/T 24001 entspricht und so die Schadstoffemissionen reduziert.

Unsere Umweltverträglichkeitsprüfungen in der Produktion basieren auf den Grundsätzen der Umweltverträglichkeitsprüfung. Wir überwachen Emissionen und Ressourcenverbrauch während des



gesamten Produktionsprozesses, um die Umweltauswirkungen zu quantifizieren. Abgastests analysieren flüchtige organische Verbindungen (VOCs) und Partikel ; Abwassertests ermitteln die chemischen Konzentrationen; Feststofftests bewerten die Recyclingquoten; und Energieverbrauchstests optimieren die Effizienz. Diese Grundsätze entsprechen GB/T 27948 und lokalen Umweltvorschriften, um eine nachhaltige Produktion zu gewährleisten.

Die Prüfung umfasst vier Indikatoren: Abgasemissionen (Partikel und Stickoxide im Rauchgas von Sinteröfen), Abfallflüssigkeitsemissionen (Schwermetalle in galvanischen Bädern), Feststoffe (Rückgewinnungsrate von Spänen und ungesintertem Pulver) und Energieverbrauch (Energieverbrauch pro Produkteinheit). Jeder Indikator muss mit gesetzlichen Grenzwerten verglichen werden. Beispielsweise müssen die Abgasemissionen der Norm GB 16297 entsprechen. Um eine umfassende Bewertung zu gewährleisten, werden auch Lärm- und Wärmeemissionen geprüft.

Der Testprozess gliedert sich in Vorbereitung, Überwachung, Aufzeichnung und Analyse. In der Vorbereitungsphase werden zunächst Testpunkte wie Sinterofenauslässe, Galvaniktanks und Abfalldeponien ermittelt und Instrumente wie Gasanalysatoren und Durchflussmesser kalibriert. In der Überwachungsphase werden Abgasproben in Echtzeit entnommen und die VOC-Konzentrationen analysiert, Abwasserproben für Schwermetalltests entnommen, Gewicht und Menge des wiedergewonnenen Feststoffabfalls berechnet und Daten zum Energieverbrauch aufgezeichnet. In der Aufzeichnungsphase werden Daten mithilfe von Umweltüberwachungssoftware gespeichert und Zeitreihen generiert. In der Analysephase werden die Daten viertens mit den gesetzlichen Grenzwerten verglichen, die Einhaltung bewertet und Korrekturmaßnahmen vorgeschlagen.

Die Datenauswertung quantifiziert die Umweltleistung durch statistische Analysen. Emissionskonzentrationen, Rückgewinnungsraten und Energieeffizienz werden berechnet und Trenddiagramme erstellt, um Veränderungen zu identifizieren. Die Auswertung berücksichtigt Unsicherheiten wie Stichprobenfehler und Instrumentengenauigkeit. Abnormale Daten erfordern eine Ursachenanalyse, beispielsweise übermäßige Emissionen aufgrund alternder Geräte, und die Entwicklung von Verbesserungsplänen. Die Berichte enthalten Konformitätserklärungen und Optimierungsempfehlungen. Prüfnormen für die Umweltverträglichkeit der Produktion unterstützen die Prozessoptimierung. In der Praxis helfen Tests dabei, Sinterparameter anzupassen, um Abgasemissionen zu reduzieren und die Formulierung von Galvaniklösungen zu optimieren, um die Abwasserbelastung zu verringern. Zukünftig werden umweltfreundliche Fertigungstechnologien wie energiesparende Sinteröfen die Umweltverträglichkeit weiter verbessern, während automatisierte Überwachungssysteme die Testeffizienz steigern.

# 3.4.3 Anforderungen an die Konformitätsprüfung für die Entsorgung von Abfallgewichten aus Wolframlegierungen

Die Anforderungen an die Konformitätsprüfung bei der Behandlung von Abfallgewichten aus Wolframlegierungen sollen beurteilen, ob die Recycling- und Entsorgungsprozesse den Umweltvorschriften entsprechen und die Umweltbelastung minimieren. Diese Anforderungen basieren



auf GB/T 18575 und den REACH-Vorschriften und überprüfen die Konformität der Behandlung durch Prüfung der chemischen Eigenschaften des Abfalls und der Recyclingeffizienz.

Die Konformitätsprüfung basiert auf den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und der Umweltverschmutzungskontrolle. Chemische Analysen und die Bewertung der Recyclingquote stellen sicher, dass ausrangierte Gewichte keine gefährlichen Stoffe freisetzen. Die Prüfung überprüft die Recyclingfähigkeit und Abfallklassifizierung von Wolframlegierungen gemäß dem Gesetz zur Verhütung und Kontrolle der Umweltverschmutzung durch feste Abfälle. Die geringe Toxizität und der hohe Recyclingwert von Wolframlegierungen bieten einen Umweltvorteil bei der Abfallentsorgung.

Der Testprozess umfasst die Probenentnahme, chemische Analyse, Prüfung der Rückgewinnungseffizienz und Konformitätsbewertung. Zunächst werden die Abfallgewichte gesammelt und katalogisiert; zweitens werden sie mittels ICP-MS auf gefährliche Stoffe analysiert; drittens werden die Rückgewinnungsraten geprüft und die Menge des extrahierten Wolframs und anderer Metalle berechnet; und viertens wird die Einhaltung der Vorschriften bewertet und ein Bericht erstellt.

Zu den Bewertungsindikatoren zählen der Schadstoffgehalt (unterhalb des Grenzwertes), die Rückgewinnungsrate (Ziel: über 90 %) und die Entsorgungssicherheit (keine Sekundärkontamination). Diese Indikatoren müssen mit dem Standard GB/T 18575 verglichen und die Unsicherheit angegeben werden.

Die Implementierungsschritte umfassen Probenvorbereitung, Komponentenanalyse, Rückgewinnungstests und die Aufzeichnung der Ergebnisse. Professionelle Rückgewinnungseinrichtungen und -geräte sind erforderlich, um genaue Daten zu gewährleisten. Der Bericht enthält eine Konformitätserklärung und Empfehlungen.

Konformitätsprüfungen unterstützen die Kreislaufwirtschaft und senken die Entsorgungskosten. In der Praxis gewährleisten sie die Recyclingsicherheit und fördern die Wiederverwendung von Ressourcen. Intelligente Recyclingtechnologie wird die Effizienz künftig steigern .

Durch die Erfüllung dieser Konformitätsprüfungsanforderungen kann die Entsorgung ausrangierter Gewichte aus Wolframlegierungen umweltfreundlich und effizient erfolgen und so die nachhaltige Entwicklung der Messtechnikbranche unterstützen.



CTIA GROUP LTD Wolframlegierungsgewichte



#### CTIA GROUP LTD

## **High-Density Tungsten Alloy Customization Service**

CTIA GROUP LTD, a customization expert in high-density tungsten alloy design and production with 30 years of experience.

Core advantages: 30 years of experience: deeply familiar with tungsten alloy production, mature technology.

Precision customization: support high density (17-19 g/cm<sup>3</sup>), special performance, complex structure, super large and very small parts design and production.

Quality cost: optimized design, optimal mold and processing mode, excellent cost performance.

Advanced capabilities: advanced production equipment, RMI, ISO 9001 certification. **100,000+ customers** 

Widely involved, covering aerospace, military industry, medical equipment, energy industry, sports and entertainment and other fields.

### Service commitment

1 billion+ visits to the official website, 1 million+ web pages, 100,000+ customers, 0 complaints www.chinatung in 30 years!

#### Contact us

Email: sales@chinatungsten.com

Tel: +86 592 5129696

Official website: www.tungsten-alloy.com





# Kapitel 4 Industrielle Anwendung und Technologieanpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen

Gewichte aus Wolframlegierungen haben mit ihrer hohen Dichte, ihren hervorragenden mechanischen Eigenschaften und ihrer metrologischen Stabilität einen bemerkenswerten Anwendungswert in zahlreichen Branchen bewiesen und sind zu einem wichtigen Werkzeug in der metrologischen Kalibrierung, der industriellen Verifizierung und dem kommerziellen Wiegen geworden. Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Anwendung und Anpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen in der metrologischen Kalibrierung und analysiert ihre technischen Anforderungen und ihre Anpassungsfähigkeit bei der Kalibrierung elektronischer Waagen und der Verifizierung von Instrumenten wie Plattform- und Bodenwaagen. Diese Anwendungen demonstrieren nicht nur die Vorteile von Gewichten aus Wolframlegierungen in hochpräzisen und vielfältigen Anwendungen, sondern unterstreichen auch ihre Flexibilität bei der Erfüllung der Anforderungen unterschiedlicher Geräte und Branchen durch Materialoptimierung und Designanpassung.

# 4.1 Anwendung und Anpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen bei Messung und Kalibrierung

Gewichte aus Wolframlegierungen werden häufig in der Messtechnik und Kalibrierung eingesetzt und decken ein breites Anwendungsspektrum ab, darunter hochpräzise Laborkalibrierungen, die Verifizierung industrieller Geräte und kommerzielle Wägesysteme. Dank ihrer hohen Dichte, geringen magnetischen Suszeptibilität und Langlebigkeit erfüllen sie die Anforderungen an Präzision, Stabilität und Umweltverträglichkeit verschiedener messtechnischer Geräte. Durch standardisiertes Design und kundenspezifische Anpassungen gewährleisten Gewichte aus Wolframlegierungen die nahtlose Kompatibilität mit elektronischen Waagen, Plattformwaagen, Bodenwaagen und anderen Geräten und gewährleisten so die Zuverlässigkeit der Messwertübertragung und Kalibrierung.

# 4.1.1 Kompatibilitätsanforderungen für Gewichte aus Wolframlegierungen, die zur Kalibrierung elektronischer Waagen verwendet werden

Die Verwendung von Gewichten aus Wolframlegierungen bei der Kalibrierung elektronischer Waagen ist ein wichtiges Beispiel für deren Anwendung in der hochpräzisen Messtechnik. Elektronische Waagen mit ihrer hohen Auflösung und Empfindlichkeit finden breite Anwendung in der Laboranalyse, der pharmazeutischen Formulierung und der wissenschaftlichen Forschung. Der Kalibrierungsprozess stellt hohe Anforderungen an Genauigkeit, Stabilität, Oberflächenbeschaffenheit und antimagnetische Eigenschaften der Gewichte. Gewichte aus Wolframlegierungen erfüllen diese Anforderungen dank ihrer hervorragenden Materialeigenschaften und des Herstellungsverfahrens und sind daher ideal für die Kalibrierung elektronischer Waagen geeignet. Im Folgenden werden die Anforderungen an Gewichte aus Wolframlegierungen bei der Kalibrierung elektronischer Waagen detailliert beschrieben, wobei der Schwerpunkt auf den Prinzipien der Anpassung, den Materialeigenschaften, den Designanforderungen, betrieblichen Überlegungen und praktischen Anwendungen liegt.



Für die Kalibrierung elektronischer Waagen werden Gewichte benötigt, die eine präzise und stabile Massereferenz liefern, um die lineare Reaktion und Wiederholgenauigkeit der Waage zu überprüfen. Die hohe Dichte von Gewichten aus Wolframlegierungen ermöglicht es, eine große Masse in einem kleinen Gehäuse unterzubringen, wodurch sie sich für den begrenzten Platz in elektronischen Waagen eignen. Ihre geringe magnetische Suszeptibilität stellt sicher, dass die Gewichte die elektromagnetischen Sensoren der Waage nicht stören und so die Kalibriergenauigkeit erhalten bleibt. Ihre hohe Härte und Korrosionsbeständigkeit sorgen dafür, dass die Gewichte ihre Masse auch bei häufiger Handhabung und in Laborumgebungen beibehalten. Diese Eigenschaften erfüllen die hochpräzisen Gewichtsanforderungen elektronischer Waagen und gewährleisten die Rückverfolgbarkeit der Kalibrierergebnisse.

Wolframlegierungen sind für ihre Kompatibilität mit elektronischen Waagen von grundlegender Bedeutung. Die hohe Dichte von Wolfram ermöglicht die Herstellung kompakter Gewichte, wodurch sie sich für die Kalibrierung von Mikrowaagen (wie z. B. Analysewaagen mit Mikrogrammauflösung ) eignen . Die Zugabe von Hilfselementen wie Nickel erhöht die Zähigkeit und beugt Oberflächenschäden durch häufiges Handling vor. Eine geringe magnetische Suszeptibilität ist ein wichtiges Merkmal. Wolfram selbst ist ein schwach paramagnetisches Material, und die Optimierung der Legierungsformel (wie z. B. die Kontrolle des Eisengehalts) kann magnetische Störungen weiter reduzieren und so die elektromagnetische Kompatibilität mit elektronischen Waagen sicherstellen. Dank ihrer Korrosionsbeständigkeit sind die Gewichte widerstandsfähig gegen chemische Dämpfe, die im Labor auftreten können, und bleiben langfristig stabil. Diese Materialeigenschaften werden durch präzise Herstellungsverfahren verbessert, wodurch sichergestellt wird, dass die Gewichte die Anforderungen einer hochpräzisen Kalibrierung erfüllen.

Gewichte aus Wolframlegierungen müssen den strengen Standards für die Kalibrierung elektronischer Waagen entsprechen. Gängige Formen sind standardisierte Formen wie zylindrische oder plattenförmige Gewichte. Zylindrische Gewichte lassen sich leicht stapeln und kombinieren, während plattenförmige Gewichte für die Mikrokalibrierung geeignet sind und sich an Form und Größe der Waagschale anpassen. Die Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit sind extrem hoch und erfordern Präzisionspolitur, um eine Rauheit im Mikrometerbereich zu erreichen und so die Anhaftung von Verunreinigungen und Reibungseffekte zu reduzieren. Oberflächenbeschichtungen (wie z. B. Vernickeln) erhöhen die Korrosions- und Verschleißfestigkeit zusätzlich und sorgen gleichzeitig für eine geringe magnetische Suszeptibilität. Die Qualitätsstufe (z. B. E1, E2) muss der Genauigkeit der Waage entsprechen und dem OIML R111-Standard entsprechen, um die Übertragung kalibrierter Werte zu gewährleisten. Das Design muss auch die Klarheit der Gewichtsbeschriftung berücksichtigen, z. B. durch Eingravieren des Massewerts, um die Identifizierung und Bedienung durch den Benutzer zu erleichtern.

Bei der Kalibrierung elektronischer Waagen muss die Handhabung von Gewichten aus Wolframlegierungen strengen Spezifikationen entsprechen, um die Kompatibilitätsanforderungen zu erfüllen. Vor der Kalibrierung müssen die Gewichte mit einem staubfreien Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel gereinigt werden, um zu verhindern, dass Fett oder Staub die Genauigkeit beeinträchtigen. Bediener sollten die Gewichte mit einer speziellen Klemme greifen, um Handkontakt,



Verunreinigungen oder statische Störungen zu vermeiden. Der Kalibrierungsprozess muss in einer Umgebung mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit durchgeführt werden, um die Auswirkungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf die Waagenanzeige zu minimieren. Die Gewichte müssen stabil platziert werden, um ein Verrutschen oder Kippen zu verhindern und eine gleichmäßige Krafteinwirkung auf die Waagschale zu gewährleisten. Nach der Kalibrierung sollten die Gewichte in einer speziellen Kalibrierbox aufbewahrt werden, um zu verhindern, dass äußere Einflüsse ihre Oberfläche oder Masse beschädigen. Diese betrieblichen Überlegungen gewährleisten die Kompatibilität der Gewichte mit der Waage und maximieren den Kalibrierungseffekt.

In der Praxis werden Gewichte aus Wolframlegierungen häufig zur Kalibrierung elektronischer Waagen in pharmazeutischen, chemischen und biologischen Laboren verwendet. Beispielsweise müssen Mikrowaagen bei pharmazeutischen Formulierungen auf Milligramm- oder sogar Mikrogrammebene kalibriert werden. Die geringe Größe und hohe Präzision von Gewichten aus Wolframlegierungen ermöglichen eine präzise Überprüfung der Waagenleistung und gewährleisten genaue Formulierungen. In wissenschaftlichen Forschungsexperimenten verhindert die geringe magnetische Suszeptibilität der Gewichte Störungen hochempfindlicher Waagen und gewährleistet so die Zuverlässigkeit der Daten. In Laboren zur Umweltüberwachung ermöglicht die Korrosionsbeständigkeit der Gewichte den langfristigen Einsatz zur Kalibrierung von Analysewaagen und die Anpassung an Umgebungen, die chemischen Reagenzien ausgesetzt sind. Mit zunehmender Waagenauflösung könnte die Anpassungsfähigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen durch komplexere Herstellungsverfahren (wie z. B. nanoskalige Oberflächenbehandlung) in Zukunft weiter verbessert werden, um noch höheren Präzisionsanforderungen gerecht zu werden.

# 4.1.2 Genauigkeitsanpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen, die zur Kalibrierung von Plattformwaagen, Bodenwaagen und anderen Wägeinstrumenten verwendet werden

Wolframlegierungen werden bei der Kalibrierung von Instrumenten wie Plattformwaagen und Bodenwaagen eingesetzt. Diese großvolumigen Waagen finden breite Anwendung in Logistik, Fertigung und Handel. Für ihre Kalibrierung werden Gewichte benötigt, die eine zuverlässige Massenreferenz bieten und gleichzeitig die Anforderungen an Genauigkeit, Stabilität und Benutzerfreundlichkeit erfüllen. Gewichte aus Wolframlegierungen erfüllen mit ihrer hohen Dichte und Haltbarkeit die Präzisionsanforderungen dieser Instrumente und gewährleisten die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Kalibrierergebnisse.

Bei Gewichten aus Wolframlegierungen von Tisch- und Bodenwaagen müssen Wägebereich und Linearität überprüft werden. Dies beinhaltet typischerweise die Kalibrierung großer Massen (z. B. Hunderte von Kilogramm bis mehrere Tonnen) oder mittlerer Massen (z. B. Dutzende von Kilogramm). Die hohe Dichte von Gewichten aus Wolframlegierungen ermöglicht die Unterbringung großer Massen in einem kompakten Volumen, wodurch der Platzbedarf am Kalibrierort reduziert wird und gleichzeitig eine gleichbleibende Qualität gewährleistet wird. Die Genauigkeitsanpassung erfordert, dass die Masse der Gewichte mit der Skalenteilung der Waage kompatibel ist . Beispielsweise sind Gewichte der Güteklassen F2 oder M1 für Industriewaagen geeignet und entsprechen OIML R111. Die Verschleiß- und



Korrosionsbeständigkeit der Gewichte stellt sicher, dass sie trotz häufiger Handhabung und komplexer Umgebungen ihre Genauigkeit behalten und eine zuverlässige Referenz für die Kalibrierung bieten.

Wolframlegierungen bilden die Grundlage für die präzise Abstimmung bei der Kalibrierung von Plattform- und Bodenwaagen. Ihre hohe Dichte ermöglicht die Herstellung großer Gewichte ohne übermäßiges Volumen, wodurch Blockgewichte für die Kalibrierung von Bodenwaagen geeignet sind und das Stapeln und Handhaben erleichtern. Die Zugabe von Hilfselementen wie Nickel und Eisen erhöht die Festigkeit und Zähigkeit der Gewichte und verhindert Verformungen oder Beschädigungen durch Handhabung oder Stapeln. Ihre Korrosionsbeständigkeit ermöglicht es ihnen, Feuchtigkeit oder Chemikalien in industriellen Umgebungen, wie sie in Lebensmittelverarbeitungsbetrieben oder Logistiklagern vorkommen, standzuhalten. Ihre geringe magnetische Suszeptibilität stellt sicher, dass die Gewichte die Sensoren elektronischer Bodenwaagen nicht stören, wodurch die Kalibriergenauigkeit erhalten bleibt. Diese Materialvorteile werden durch optimierte Legierungsformulierungen weiter verstärkt, um den vielfältigen Anforderungen der Waagenkalibrierung gerecht zu werden.

Wolframlegierungen für die Kalibrierung von Plattform- und Bodenwaagen müssen Genauigkeit und Bedienbarkeit in Einklang bringen. Blockgewichte sind eine gängige Wahl, da ihre regelmäßige Form ein einfaches Stapeln und eine stabile Platzierung ermöglicht und sie somit für die Kalibrierung großer Waagen geeignet sind. Hakengewichte eignen sich ideal für hängende Plattformwaagen, wobei die mitgelieferten Heberinge das Anheben und die Kalibrierung erleichtern. Die Gewichtsabmessungen müssen zur Waagenschale oder Plattform passen. Vermeiden Sie zu große oder zu kleine Gewichte, die die Funktion beeinträchtigen.

Bei der Kalibrierung von Plattform- und Bodenwaagen muss die Handhabung der Gewichte aus Wolframlegierungen strengen Vorgaben entsprechen, um eine genaue Übereinstimmung zu gewährleisten. Vor der Kalibrierung müssen die Gewichte gereinigt und auf Oberflächenintegrität geprüft werden, um Kratzer oder Verunreinigungen zu vermeiden, die die Qualität beeinträchtigen könnten. Bediener sollten Spezialgeräte (wie Gabelstapler oder Kran) verwenden, um große Gewichte sicher zu bewegen und Schäden zu vermeiden. Der Kalibrierungsprozess muss in einer stabilen Umgebung durchgeführt werden, um Vibrationen oder Wind zu vermeiden, die die Waagenanzeige beeinträchtigen. Die Gewichte müssen gleichmäßig auf der Plattform verteilt sein. Beispielsweise müssen bei der Kalibrierung von Bodenwaagen die Gewichte in einer Standardanordnung gestapelt werden, um die Reaktion verschiedener Bereiche zu testen. Nach der Kalibrierung sollten die Gewichte ordnungsgemäß in einem feuchtigkeits- und staubdichten Lagerhaus gelagert und regelmäßig geprüft werden, um eine langfristige Genauigkeit zu gewährleisten.

# 4.1.3 Stabilitätsanpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen für die dynamische Kalibrierung von Wägeeinrichtungen

Dynamische Wägesysteme wie Förderbandwaagen, Fließbandwaagen oder dynamische Fahrzeugwaagen werden häufig in der Logistik, Lebensmittelverarbeitung und Fertigung eingesetzt. Für die Kalibrierung werden Gewichte benötigt, die in dynamischen Umgebungen ihre Massenstabilität und



messtechnische Genauigkeit gewährleisten. Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich aufgrund ihrer hohen Dichte, Verschleißfestigkeit und Vibrationsfestigkeit hervorragend für diese Geräte und gewährleisten die Zuverlässigkeit des Kalibrierungsprozesses.

Der Schlüssel zur Kalibrierung dynamischer Wägegeräte liegt in der Simulation realer Betriebsbedingungen. So wird sichergestellt, dass das Gewicht in Umgebungen mit Bewegung, Vibration oder schneller Belastung eine stabile Massereferenz bietet. Die hohe Dichte von Gewichten aus Wolframlegierungen ermöglicht es, eine große Masse auf kleinem Raum zu erreichen. Dadurch werden die Trägheitseffekte bei dynamischer Belastung reduziert und sie eignen sich für die schnelle Kalibrierung von Förderband- oder Fahrzeugwaagen. Ihr niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient und ihre Vibrationsfestigkeit gewährleisten, dass das Gewicht in dynamischen Umgebungen Volumen und Masse stabil behält und Abweichungen durch mechanische Belastung vermieden werden. Ihre Korrosionsbeständigkeit und geringe magnetische Suszeptibilität gewährleisten zudem die messtechnische Genauigkeit in anspruchsvollen Umgebungen wie Feuchtigkeit und elektromagnetischen Störungen und erfüllen Normen wie OIML R134.

Wolframlegierungen bilden die Grundlage für die Stabilität bei der Kalibrierung dynamischer Wägegeräte. Die hohe Dichte von Wolfram ermöglicht kompakte Gewichte, die Wackeln oder Verschiebungen bei dynamischer Belastung minimieren und so die Kalibriergenauigkeit gewährleisten. Die Zugabe von Hilfselementen wie Nickel und Eisen erhöht die Robustheit und Stoßfestigkeit der Gewichte und ermöglicht es ihnen, Förderbandvibrationen oder der schnellen Belastung von Fahrzeugwaagen standzuhalten. Dank ihrer Korrosionsbeständigkeit eignen sie sich für dynamische Umgebungen mit Feuchtigkeit oder chemischer Belastung, wie sie beispielsweise in Lebensmittelverarbeitungsanlagen mit Luftfeuchtigkeit oder Reinigungsflüssigkeiten vorkommen. Ihre geringe magnetische Suszeptibilität verhindert Störungen elektronischer Sensoren in dynamischen Geräten und gewährleistet so die Zuverlässigkeit der Kalibrierdaten.

Bei Gewichten aus Wolframlegierungen zur Kalibrierung dynamischer Wägegeräte müssen Stabilität und Bedienbarkeit im Vordergrund stehen. Block- oder Flachgewichte sind gängige Wahl. Ihr niedriger Schwerpunkt reduziert die Kippgefahr in dynamischen Umgebungen und ermöglicht eine schnelle Platzierung auf Förderbandwaagen. Hakenförmige Gewichte eignen sich für hängende dynamische Geräte, Aufhängeöse ermöglicht eine schnelle Montage Oberflächenbehandlungen wie Hochglanzpolieren oder Vernickeln senken den Reibungskoeffizienten, verringern den Verschleiß der Geräteoberfläche und gewährleisten langfristige Stabilität. Die Qualitätsstufe (z. B. F2 oder M1) muss der Genauigkeit des Geräts entsprechen, um sicherzustellen, dass die Kalibrierergebnisse dem Standard entsprechen. Das Design muss auch eine einfache Handhabung berücksichtigen, beispielsweise durch zusätzliche Griffe oder Befestigungsschlitze, um eine schnelle Bedienung in dynamischen Umgebungen zu ermöglichen.

Die Kalibrierung dynamischer Wägegeräte muss streng nach den Spezifikationen erfolgen, um Stabilität und Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten. Vor der Kalibrierung müssen die Gewichte gereinigt und auf Oberflächenintegrität geprüft werden, um zu verhindern, dass Verunreinigungen die dynamischen



Messwerte beeinflussen. Bediener sollten spezielle Geräte (wie Roboterarme oder Kräne) zum Platzieren der Gewichte verwenden, um ein schnelles und reibungsloses Beladen zu gewährleisten und Stöße auf die Gerätesensoren zu vermeiden. Während des Kalibrierungsprozesses muss die tatsächliche Betriebsgeschwindigkeit simuliert werden, beispielsweise durch schrittweises Hinzufügen von Gewichten bei konstanter Förderbandgeschwindigkeit, um die Reaktion verschiedener Massepunkte zu testen. Die Kalibrierunggebung sollte Vibrationen und Temperaturschwankungen kontrollieren, um externe Störungen zu vermeiden. Nach der Kalibrierung müssen die Gewichte in einer speziellen stoßund feuchtigkeitsgeschützten Box aufbewahrt und regelmäßig auf Stabilität geprüft werden. Diese Betriebsanforderungen werden durch standardisierte Prozesse umgesetzt, um die Effizienz und Genauigkeit der Kalibrierung sicherzustellen.

# 4.2 Anwendung und Anpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen in der Präzisionsfertigung

Gewichte aus Wolframlegierungen werden häufig in der Präzisionsfertigung eingesetzt und bewähren sich dort hervorragend für hochpräzises Wiegen und die Qualitätskontrolle. Ihre hohe Dichte, Miniaturisierbarkeit und Langlebigkeit machen sie ideal für die hohen Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen der Präzisionsfertigung.

# 4.2.1 Genauigkeitsanpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen für das Wiegen von Autoteilen

Wolframlegierungen zum Wiegen von Automobilkomponenten sind ein Paradebeispiel für den Fortschritt in der Präzisionsfertigung. In der Automobilproduktion muss das Gewicht zahlreicher Komponenten wie Motorteile, Bremsscheiben und Aufhängungssysteme überprüft werden. Die Wiegegenauigkeit wirkt sich direkt auf die Montagequalität und die Fahrzeugleistung aus. Gewichte aus Wolframlegierungen, die auf hohe Dichte und Stabilität ausgelegt sind, erfüllen die Anforderungen der Automobilindustrie an Präzision und Langlebigkeit.

Das Wiegen von Autoteilen erfordert präzise Massereferenzen, um die Leistung von Waagen oder Wägeeinrichtungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Komponentengewichte den Konstruktionsspezifikationen entsprechen. Die hohe Dichte von Gewichten aus Wolframlegierungen ermöglicht eine hohe Masse auf kleinem Raum und eignet sich daher für platzbeschränkte Wägeeinrichtungen im Automobilbau. Ihre hohe Härte und Verschleißfestigkeit gewährleisten, dass die Gewichte auch bei häufigem Betrieb eine konstante Masse behalten und die Genauigkeitsanforderungen von Normen wie ISO 17025 erfüllen. Ihre geringe magnetische Suszeptibilität verhindert Störungen elektronischer Wägeeinrichtungen und gewährleistet so messtechnische Konsistenz. Diese Eigenschaften sorgen dafür, dass diese Gewichte den hochpräzisen Wägeanforderungen der Automobilindustrie gerecht werden.

Wolframlegierungen ermöglichen die präzise Anpassung an das Wiegen von Automobilkomponenten. Die hohe Dichte von Wolfram ermöglicht kompakte Gewichte, die sich für die Kalibrierung von



Wägegeräten für kleine und mittlere Gewichte eignen, beispielsweise zur Gewichtsüberprüfung von Schrauben oder Zahnrädern. Die Zugabe von Hilfselementen wie Nickel erhöht die Robustheit der Gewichte und verhindert leichte Verformungen durch Handhabung oder Stapeln. Dank ihrer Korrosionsbeständigkeit widerstehen sie den in der Automobilproduktion üblichen Öl- und Feuchtigkeitsbedingungen und gewährleisten so langfristige Genauigkeit. Die geringe magnetische Suszeptibilität, die durch eine optimierte Legierungszusammensetzung erreicht wird, reduziert Störungen elektronischer Waagen. Diese Eigenschaften werden durch präzise Fertigungsprozesse verbessert, um den hohen Standards der Automobilindustrie gerecht zu werden.

der Verwendung von Gewichten aus Wolframlegierungen zum Wiegen von Automobilkomponenten ist Präzision und Benutzerfreundlichkeit entscheidend. Gängig sind zylindrische oder blockförmige Gewichte. Zylindrische Gewichte erleichtern die Montage und Kalibrierung, während blockförmige Gewichte sich für die Überprüfung von Bauteilen mit großen Massen eignen. Die Oberfläche sollte hochglanzpoliert oder beschichtet sein, um Reibung und Verschleiß zu reduzieren und die Genauigkeit zu gewährleisten. Die Qualitätsstufe (z. B. F1 oder F2) muss mit der Skaleneinteilung der Wägeeinrichtung übereinstimmen, um sicherzustellen, dass die Kalibrierergebnisse den Standards entsprechen. Das Design sollte auch die einfache Handhabung berücksichtigen, beispielsweise durch die Bereitstellung von Fixpunkten oder Griffen für Gewichte mit großen Massen, um eine schnelle Handhabung in der Produktionslinie zu ermöglichen. Deutlich gekennzeichnete Gewichtswerte und Seriennummern erleichtern die Verwaltung und Rückverfolgbarkeit.

Beim Wiegen von Autoteilen erfordert die Handhabung von Gewichten aus Wolframlegierungen strenge Vorgaben, um eine genaue Passform zu gewährleisten. Vor der Kalibrierung müssen die Gewichte gereinigt und auf Oberflächenintegrität geprüft werden, um zu verhindern, dass Öl oder Kratzer die Ergebnisse beeinflussen. Bediener sollten spezielle Vorrichtungen oder mechanische Geräte zur Handhabung der Gewichte verwenden, um Verunreinigungen durch direkten Kontakt zu vermeiden. Der Kalibrierungsprozess muss in einer stabilen Umgebung durchgeführt werden, um Vibrationen und Temperaturschwankungen zu kontrollieren und genaue Messwerte der Wägeausrüstung zu gewährleisten. Die Gewichte müssen gleichmäßig auf der Wägeplattform verteilt sein, und verschiedene Massepunkte müssen getestet werden, um ein lineares Verhalten zu gewährleisten. Nach der Kalibrierung sollten die Gewichte in einer speziellen staub- und feuchtigkeitsdichten Box aufbewahrt und regelmäßig gewartet werden, um die Leistung aufrechtzuerhalten. Diese Vorgaben werden durch standardisierte Prozesse umgesetzt, um die Kalibrierungseffizienz zu verbessern.

### 4.2.2 Miniaturisierungsanwendung von Gewichten aus Wolframlegierungen für Halbleiterwafer

Wolframlegierungen zum Wiegen von Halbleiterwafern sind ein einzigartiges Beispiel für ihre Anwendung in der Präzisionsfertigung. Die Anforderungen der Halbleiterindustrie an hochpräzise Wafergewichte ergeben sich aus den strengen Anforderungen an Produktionskonsistenz und Qualitätskontrolle. Miniaturgewichte können an kleine Wägegeräte angepasst werden und bieten eine genaue Massereferenz.



Das Wiegen von Leiterwafern erfordert mikroskalige Massenreferenzen, typischerweise im Milligrammbis Grammbereich , um hochauflösende Waagen zu kalibrieren und sicherzustellen, dass die Wafergewichte den Konstruktionsspezifikationen entsprechen. Die hohe Dichte von Gewichten aus Wolframlegierungen ermöglicht präzise Massenmessungen auf kleinstem Raum und erfüllt damit die Anforderungen der Halbleiterindustrie an miniaturisierte Geräte. Ihre geringe magnetische Suszeptibilität verhindert Störungen elektromagnetischer Sensoren in Präzisionswaagen, während ihre Korrosionsbeständigkeit Stabilität in Reinraumumgebungen gewährleistet. Diese Eigenschaften gewährleisten die Einhaltung von ISO 9001 und den Standards der Halbleiterindustrie und gewährleisten eine zuverlässige und konsistente Kalibrierung.

Wolframlegierungen sind eine wichtige Unterstützung für Miniaturisierungsanwendungen. Die hohe Dichte von Wolfram ermöglicht die Herstellung von Mikrogewichten (wie Scheiben oder kleinen Zylindern), die sich zur Kalibrierung von Mikrowaagen eignen. Zusatzelemente wie Nickel erhöhen die Robustheit der Gewichte und verhindern so Schäden an den winzigen Strukturen während der Verarbeitung oder Handhabung. Ihre Korrosionsbeständigkeit und chemische Stabilität ermöglichen den Einsatz in Reinraumungebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder chemischen Gasen und verhindern, dass Oberflächenreaktionen die Genauigkeit beeinträchtigen. Die geringe magnetische Suszeptibilität, die durch eine optimierte Legierungszusammensetzung erreicht wird, gewährleistet die Kompatibilität mit hochempfindlichen Waagen. Diese Eigenschaften werden durch präzise Fertigungsprozesse verbessert, um den hohen Anforderungen der Halbleiterindustrie gerecht zu werden.

Wolframlegierungen zum Wiegen von Halbleiterwafern legen Wert auf Miniaturisierung und Präzision. Gewichtsplatten sind die vorherrschende Form. Ihre dünne, gleichmäßige Struktur passt genau in die Schale einer Mikrowaage, die typischerweise nur wenige Millimeter dick ist. Ihre Oberfläche erfordert eine ultrahochglänzende Oberflächenbehandlung durch Nanopolitur, um elektrostatische Absorption und die Anhaftung von Verunreinigungen zu reduzieren. Die Qualitätsstufe (z. B. E1 oder E2) muss der Auflösung der Waage entsprechen, um eine präzise Kalibrierung zu gewährleisten. Das Design muss auch die Bedienfreundlichkeit berücksichtigen, beispielsweise durch eine Lasergravur des Gewichtswerts zur einfachen Identifizierung im Reinraum. Miniaturisierte Gewichte werden mittels CNC-Bearbeitung oder Pulvermetallurgie hergestellt, um eine präzise Kontrolle von Größe und Qualität zu gewährleisten.

Beim Wiegen von Halbleiterwafern muss die Handhabung von Gewichten aus Wolframlegierungen den Reinraumspezifikationen entsprechen, um die Zuverlässigkeit in miniaturisierten Anwendungen zu gewährleisten. Vor der Kalibrierung müssen die Gewichte in einem Ultraschallreiniger gereinigt und mit einem staubfreien Tuch abgewischt werden, um eine Partikelkontamination zu vermeiden. Die Bediener müssen antistatische Handschuhe und Reinraumkleidung tragen und beim Umgang mit den Gewichten spezielle Pinzetten verwenden, um Handkontakt zu vermeiden, der zu Verunreinigungen oder statischen Störungen führen könnte. Der Kalibrierungsprozess muss in einem Reinraum mit kontrollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit (z. B. 20 °C ± 0,5 °C, 40–60 % Luftfeuchtigkeit) durchgeführt werden, um stabile Waagenwerte zu gewährleisten. Die Gewichte müssen vorsichtig und präzise platziert werden, um Vibrationen zu vermeiden, die die Mikrowaage beeinträchtigen könnten. Nach der Kalibrierung



sollten die Gewichte in einer staubfreien Kalibrierbox aufbewahrt und regelmäßig überprüft werden, um die Leistung aufrechtzuerhalten. Diese Vorgänge erfordern die Einhaltung der Reinraumprozessspezifikationen, um die Kalibriergenauigkeit sicherzustellen.

#### 4.2.3 Miniaturisierung von Gewichten aus Wolframlegierungen zur Chipunterstützung

Wolframlegierungen in Chipträgern sind ein Paradebeispiel für ihre Anwendung in der Präzisionsfertigung. Chipträger dienen der Gewichtsüberprüfung von Chips oder Substraten in der Halbleiterfertigung. Zur Kalibrierung hochpräziser Wägegeräte wird hierfür oft eine Referenzmasse im Milligrammbereich oder sogar kleiner benötigt. Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich aufgrund ihrer hohen Dichte und Miniaturisierung ideal für Mikrowaagen in der Chipfertigung und bieten einen präzisen Massestandard.

Das Wägen mit Chips erfordert eine Mikromassenreferenz, um die Waagenleistung zu überprüfen und sicherzustellen, dass das Chip- oder Substratgewicht den Produktionsstandards entspricht. Die hohe Dichte von Gewichten aus Wolframlegierungen ermöglicht eine präzise Massenmessung auf kleinstem Raum und eignet sich daher für Wägeanlagen mit begrenztem Platzangebot in der Chipherstellung. Ihre geringe magnetische Suszeptibilität verhindert Störungen der elektromagnetischen Sensoren hochempfindlicher Waagen, während ihre Korrosionsbeständigkeit und chemische Stabilität ihre Leistungsfähigkeit in Reinraumumgebungen gewährleisten. Diese Eigenschaften, die ISO 9001 und den Standards der Halbleiterindustrie entsprechen, gewährleisten eine zuverlässige und konsistente Kalibrierung und erfüllen die anspruchsvollen Präzisionsanforderungen der Chipherstellung.

Wolfram ermöglicht die Herstellung von Mikrogewichten (z. B. Flocken oder winzige Partikel), die sich zur Kalibrierung von Mikrowaagen mit Mikrogrammauflösung eignen . Die Zugabe von Hilfselementen wie Nickel erhöht die Zähigkeit der Gewichte und verhindert so Schäden an den winzigen Strukturen während der Verarbeitung oder Handhabung. Die Korrosionsbeständigkeit ermöglicht den Einsatz in Reinraumungebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder chemischen Gasen und verhindert, dass Oberflächenreaktionen die Gewichtsgenauigkeit beeinträchtigen. Die geringe magnetische Suszeptibilität, die durch optimierte Legierungsformulierungen (z. B. reduzierter Eisengehalt) erreicht wird, gewährleistet die elektromagnetische Verträglichkeit mit hochempfindlichen Waagen. Diese Eigenschaften werden durch präzise Fertigungsprozesse verbessert, sodass die Gewichte die strengen Anforderungen der Chip-Beladung erfüllen.

Bei Gewichten aus Wolframlegierungen für Chipträger müssen Miniaturisierung und hohe Präzision im Vordergrund stehen. Plattengewichte sind die vorherrschende Form, und ihre ultradünne Struktur (Submillimeterdicke) passt genau in die Schale einer Mikrowaage, wodurch der Platzbedarf minimiert wird. Nanopolitur ist erforderlich, um eine außergewöhnlich glatte Oberfläche zu erzielen und das Risiko elektrostatischer Adsorption und Partikelanhaftung zu reduzieren. Die Qualitätsstufe (z. B. E1 oder E2) muss der Auflösung der Waage entsprechen, um eine normgerechte Kalibrierungsgenauigkeit zu gewährleisten. Das Design muss auch eine einfache Handhabung berücksichtigen, beispielsweise durch



Lasergravur von Massewerten und Seriennummern zur schnellen Identifizierung in Reinräumen. Miniaturisierte Gewichte werden mittels hochpräziser CNC-Bearbeitung oder pulvermetallurgischer Verfahren hergestellt, um eine präzise Kontrolle von Größe und Qualität zu gewährleisten und die strengen Anforderungen der Chipherstellung zu erfüllen.

Bei der Chip-Beladung muss die Handhabung von Gewichten aus Wolframlegierungen strengen Reinraumspezifikationen entsprechen, um die Zuverlässigkeit in miniaturisierten Anwendungen zu gewährleisten. Vor der Kalibrierung müssen die Gewichte in einem Ultraschallreiniger gereinigt und mit einem staubfreien Tuch abgewischt werden, um eine Partikelverunreinigung zu vermeiden, die die Genauigkeit beeinträchtigen könnte. Bediener müssen antistatische Handschuhe und Reinraumkleidung tragen und spezielle Pinzetten oder Vakuumgreifer zum Umgang mit den Gewichten verwenden, um Handkontakt zu vermeiden, der zu Verunreinigungen oder statischen Störungen führen könnte. Der Kalibrierungsprozess muss in einem Reinraum mit kontrollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit (z. B. 20 °C ± 0,5 °C, 40–60 % Luftfeuchtigkeit) durchgeführt werden, um stabile Waagenwerte zu gewährleisten. Die Gewichte müssen vorsichtig und präzise platziert werden, um Vibrationen oder Versatz zu vermeiden, die die Mikrowaage beeinträchtigen könnten. Nach der Kalibrierung sollten die Gewichte in einer speziellen, staubfreien, antistatischen Kalibrierbox aufbewahrt und regelmäßig überprüft werden, um die Leistung aufrechtzuerhalten. Diese Betriebsanforderungen werden durch standardisierte Reinraumverfahren umgesetzt, um eine genaue und zuverlässige Kalibrierung zu gewährleisten.

In der Halbleiterfertigung werden Gewichte aus Wolframlegierungen zur Kalibrierung von Mikrowaagen in Chip-Transportprozessen verwendet. Während des Chip-Verpackungsprozesses überprüfen Gewichte beispielsweise das Gewicht des Substrats oder Chips, um eine gleichbleibende Verpackungsqualität sicherzustellen. Nach dem Wafer-Dicing kalibrieren Gewichte die Waage, um die Gewichtserkennung zu unterstützen und so die Prozessgenauigkeit sicherzustellen. In Forschungs- und Entwicklungslaboren werden Gewichte zur Kalibrierung experimenteller Geräte verwendet, um die Entwicklung neuer Chipmaterialien zu unterstützen. Das miniaturisierte Design von Gewichten aus Wolframlegierungen reduziert den Bedarf an Kalibrierfläche, und ihre Haltbarkeit ermöglicht den hochfrequenten Einsatz in Reinräumen. Da die Chipgröße in Zukunft weiter schrumpft und die Präzisionsanforderungen steigen, können Gewichte aus Wolframlegierungen durch fortschrittlichere Mikrobearbeitungstechnologien (wie Laser-Mikrogravur) oder intelligentes Design für miniaturisierte Anwendungen weiter optimiert werden, um den Anforderungen der Chipfertigung der nächsten Generation gerecht zu werden.

# 4.2.4 Kompatibilität und Anpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen für Online-Wägemodule in automatisierten Produktionslinien

Wolframlegierungen in Inline-Wägemodulen automatisierter Produktionslinien sind ein weiteres wichtiges Beispiel für ihre Anwendung in der Präzisionsfertigung. Automatisierte Produktionslinien sind in Branchen wie der Lebensmittelverarbeitung, der Pharmaindustrie und der Logistik weit verbreitet. Inline-Wägemodule müssen Produktgewichte schnell und präzise prüfen, und Gewichte als Kalibrierwerkzeuge erfordern hohe Kompatibilität und Stabilität. Gewichte aus Wolframlegierungen



sind dank ihrer hohen Dichte, Haltbarkeit und Designflexibilität an die dynamischen Anforderungen automatisierter Systeme anpassbar.

Inline-Wägemodule automatisierter Produktionslinien benötigen Gewichte, die in schnelllebigen, kontinuierlich dynamischen Umgebungen eine stabile Massereferenz zur Kalibrierung der Wägezellenleistung bieten. Die hohe Dichte von Gewichten aus Wolframlegierung ermöglicht eine hohe Masse auf kleinem Raum. Dies reduziert den Platzbedarf in automatisierten Anlagen und ermöglicht schnelles Be- und Entladen. Ihre Vibrations- und Verschleißfestigkeit gewährleistet eine stabile Masse im dynamischen Betrieb, während ihre geringe magnetische Suszeptibilität Störungen elektronischer Sensoren verhindert und Normen wie ISO 9001 und OIML R76 (für nichtselbsttätige Waagen) erfüllt. Diese Eigenschaften gewährleisten eine effiziente Kompatibilität mit Inline-Wägemodulen und ermöglichen eine zuverlässige Kalibrierung in der automatisierten Produktion.

Gewichte aus Wolframlegierungen werden häufig in automatisierten Produktionslinien zur Kalibrierung von Inline-Wägemodulen eingesetzt. In der Lebensmittelverarbeitung beispielsweise dienen Gewichte zur Überprüfung von Wiegesystemen in Verpackungslinien, um sicherzustellen, dass die Produktgewichte den Standards entsprechen. In der Pharmaindustrie kalibrieren Gewichte Tablettenverpackungsanlagen, um eine genaue Dosierung zu gewährleisten. Und in der Logistikbranche werden Gewichte zur Kalibrierung von Wägemodulen in automatisierten Sortiersystemen eingesetzt, um die Effizienz zu steigern. Die geringe Größe und Haltbarkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen reduzieren den Kalibrierungsaufwand und die Wartungskosten. Ihre Kompatibilität und Anpassungsfähigkeit unterstützen den Hochfrequenzbetrieb.

### 4.3 Anpassung von Wolframlegierungsgewichten in speziellen Umweltanwendungen

Bei Gewichten aus Wolframlegierungen für Spezialanwendungen ist die Leistungsfähigkeit unter extremen Bedingungen entscheidend. Zu diesen Umgebungen zählen hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, chemische Korrosion oder starke Vibrationen, wie sie beispielsweise in der Schiffstechnik, der Luft- und Raumfahrt und in chemischen Laboren vorkommen. Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich dank ihrer hohen Dichte, Korrosionsbeständigkeit und Vibrationsfestigkeit hervorragend für die hohen Anforderungen dieser Umgebungen und gewährleisten messtechnische Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

Spezialgewichte erfordern unter extremen Bedingungen stabile Masse und Volumen und bieten so eine zuverlässige messtechnische Referenz. Der niedrige Wärmeausdehnungskoeffizient von Gewichten aus Wolframlegierungen sorgt für minimale Volumenänderungen in Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen und gewährleistet so die messtechnische Genauigkeit. Ihre Korrosionsbeständigkeit und chemische Stabilität machen sie resistent gegen Säuren, Laugen und Salznebel und eignen sich daher für den Einsatz in Chemielaboren oder in der Meeresumwelt. Ihre Vibrationsfestigkeit und hohe Festigkeit gewährleisten die strukturelle Integrität der Gewichte in Umgebungen mit starken Vibrationen, wie beispielsweise bei Luft- und Raumfahrttests. Diese Eigenschaften entsprechen Normen wie OIML R111



und ISO 17025 und gewährleisten eine zuverlässige Kalibrierung in diesen anspruchsvollen Umgebungen.

Wolframlegierungen bilden die Grundlage für ihre Eignung in speziellen Umgebungen. Die hohe Dichte von Wolfram ermöglicht kompakte Gewichte, die sich für platzbeschränkte Geräte wie Testplattformen in der Luft- und Raumfahrt eignen. Zusatzelemente wie Nickel und Kupfer erhöhen die Korrosionsbeständigkeit und verhindern Reaktionen in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder niedrige Wärmeausdehnungskoeffizient chemischen Einflüssen. Der Temperaturschwankungen und macht es somit für chemische Reaktoren mit hohen Temperaturen oder Kühlkettenumgebungen geeignet. Die Vibrationsfestigkeit, die durch Legierungszusammensetzung erreicht wird, gewährleistet die Stabilität der Gewichte in dynamischen Umgebungen. Diese Eigenschaften werden durch optimierte Herstellungsverfahren verbessert, um den vielfältigen Anforderungen spezieller Umgebungen gerecht zu werden.

Bei Gewichten aus Wolframlegierungen für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen müssen Stabilität und Haltbarkeit im Vordergrund stehen. Zylindrische oder blockförmige Gewichte eignen sich für Umgebungen mit hohen Temperaturen oder Vibrationen, da ihre regelmäßige Form und der niedrige Schwerpunkt das Risiko einer Verschiebung verringern. Spezielle Beschichtungen (wie Verchromung oder Keramikbeschichtungen) sind erforderlich, um die Korrosionsbeständigkeit zu verbessern und die Gewichte für den Einsatz in Meeres- oder Chemieumgebungen geeignet zu machen. Die Qualitätsstufe sollte anhand der Umgebungsanforderungen ausgewählt werden, z. B. E1 für Hochpräzisionslabore und M1 für die Schiffstechnik. Das Design sollte auch die Benutzerfreundlichkeit berücksichtigen, beispielsweise durch das Hinzufügen von Befestigungspunkten oder Schutzgehäusen, um die Handhabung und Installation in extremen Umgebungen zu erleichtern.

Gewichte aus Wolframlegierungen müssen in speziellen Umgebungen nach strengen Vorgaben gehandhabt werden, um ihre Eignung sicherzustellen. Vor der Kalibrierung müssen die Gewichte gereinigt und die Integrität der Beschichtung überprüft werden, um zu verhindern, dass Umwelteinflüsse die Leistung beeinträchtigen. In Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen müssen temperaturbeständige Vorrichtungen oder mechanische Geräte zum Transport der Gewichte verwendet werden, um Sicherheit und Genauigkeit zu gewährleisten. Der Kalibrierungsprozess erfordert kontrollierte Umgebungsparameter, wie z. B. die Verwendung eines Luftentfeuchters in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und einer vibrationsdämpfenden Plattform in Umgebungen mit starken Vibrationen. Die Gewichte müssen stabil und gleichmäßig platziert werden, und die Reaktion des Geräts muss getestet werden, um die Leistung zu bestätigen.

# 4.3.1 Hohe Temperaturbeständigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen für Hochtemperaturumgebungen

Wolframlegierungen in Hochtemperaturumgebungen sind hauptsächlich für Szenarien wie die Luft- und Raumfahrt, Metallurgie und Hochtemperaturexperimente gedacht. Um die Kalibrierungsgenauigkeit zu



gewährleisten, ist es notwendig, unter Hochtemperaturbedingungen eine stabile Masse und ein stabiles Volumen aufrechtzuerhalten.

In Hochtemperaturumgebungen, wie z. B. in Hochtemperatur-Laboröfen oder auf Prüfständen für Flugzeugtriebwerke, sind Gewichte erforderlich, die trotz Temperaturschwankungen die messtechnische Stabilität gewährleisten. Der niedrige Wärmeausdehnungskoeffizient von Gewichten aus Wolframlegierungen minimiert Volumenänderungen bei hohen Temperaturen und sorgt so für eine konstante Masse. Ihr hoher Schmelzpunkt und ihre Oxidationsbeständigkeit stellen sicher, dass die Gewichte in Hochtemperaturumgebungen nicht zerfallen oder oxidieren. Dadurch eignen sie sich für die Kalibrierung von Hochtemperatur-Wägegeräten. Ihre Vibrationsfestigkeit gewährleistet Stabilität in dynamischen Hochtemperaturumgebungen, entspricht Normen wie OIML R111 und bietet eine zuverlässige Referenz für die Hochtemperaturkalibrierung.

Wolframlegierungen bilden die Grundlage für ihre Hochtemperaturbeständigkeit. Der hohe Schmelzpunkt und der niedrige Wärmeausdehnungskoeffizient ermöglichen es Wolfram, Hochtemperaturumgebungen ohne nennenswerte Verformung standzuhalten. Die Zugabe von Hilfselementen wie Nickel erhöht die Oxidationsbeständigkeit bei hohen Temperaturen und verhindert Oberflächenzersetzung. Die hohe Härte und Zähigkeit der Wolframlegierung stellt sicher, dass die Gewichte ihre strukturelle Integrität auch bei Hochtemperaturvibrationen oder mechanischer Belastung behalten. Ihre geringe magnetische Suszeptibilität verhindert Störungen elektronischer Wägegeräte in Hochtemperaturumgebungen. Diese Eigenschaften, die durch eine optimierte Legierungszusammensetzung erreicht werden, gewährleisten eine stabile Leistung der Gewichte in Hochtemperaturumgebungen.

Gewichte aus Wolframlegierungen für Hochtemperaturumgebungen müssen Hitzebeständigkeit und Stabilität aufweisen. Zylindrische oder blockförmige Gewichte sind üblich; ihre regelmäßige Form und der niedrige Schwerpunkt verringern das Risiko des Verrutschens in Hochtemperaturumgebungen. Die Oberfläche sollte mit einer Hochtemperaturbeschichtung (z. B. einer Keramikbeschichtung) oder einer Hochglanzpolitur behandelt werden, um die Oxidationsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit zu verbessern. Die Qualitätsstufe (z. B. F1 oder F2) muss der Genauigkeit des Hochtemperaturgeräts entsprechen, um sicherzustellen, dass die Kalibrierergebnisse den Standards entsprechen. Das Design muss auch die Wärmeleitfähigkeit berücksichtigen, beispielsweise durch eine optimierte Form, um Wärmestaus zu reduzieren und die messtechnische Leistung des Gewichts zu schützen. Markierungen müssen mit einer hochtemperaturbeständigen Gravurtechnologie angebracht werden, um die Lesbarkeit auch bei hohen Temperaturen zu gewährleisten.

Gewichte aus Wolframlegierungen werden häufig in Hochtemperaturumgebungen zur Kalibrierung von Wägeeinrichtungen in Testplattformen der Luft- und Raumfahrt eingesetzt, beispielsweise zur Überprüfung des Gewichts von Triebwerkskomponenten. In der metallurgischen Industrie kalibrieren Gewichte Wägesysteme in Hochtemperaturöfen, um die Genauigkeit der Materialverarbeitung zu gewährleisten. In Laboren unterstützen Gewichte die Kalibrierung von Hochtemperatur-Versuchsgeräten und erfüllen die Anforderungen von Thermoanalysegeräten. Die



Hochtemperaturbeständigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen reduziert die Kalibrierungshäufigkeit, und ihre Stabilität unterstützt den Betrieb mit hoher Intensität.

### 4.3.2 Strahlenschutzdesign und Anpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen für Strahlungsumgebungen

Wolframlegierungen in Strahlungsumgebungen sind hauptsächlich für Szenarien wie die Nuklearindustrie, die medizinische Bildgebung und wissenschaftliche Forschungslabore gedacht, in denen die messtechnische Stabilität und Materialsicherheit unter Strahlungsbedingungen aufrechterhalten werden muss.

Strahlungsumgebungen wie Nuklearlabore oder medizinische Strahlungsgeräte erfordern Gewichte, die strahlungsbedingter Materialzersetzung widerstehen und gleichzeitig Masse und Volumen stabil halten. Die hohe Dichte und chemische Stabilität von Gewichten aus Wolframlegierungen ermöglichen eine teilweise Abschirmung der Strahlung und minimieren so Veränderungen der Materialeigenschaften. Ihre geringe magnetische Suszeptibilität verhindert Störungen elektronischer Geräte in strahlungsexponierten Umgebungen, während ihre Korrosionsbeständigkeit Stabilität in komplexen chemischen Umgebungen gewährleistet. Diese Eigenschaften, die Normen wie ISO 17025 entsprechen, gewährleisten die Zuverlässigkeit der Gewichtskalibrierung in strahlungsexponierten Umgebungen.

Wolframlegierungen unterstützen den Strahlenschutz. Die hohe Dichte und Ordnungszahl von Wolfram verleihen ihm eine gewisse Strahlenschutzwirkung und reduzieren die Auswirkungen der Strahlung auf die Materialstruktur. Zusatzelemente wie Nickel erhöhen die Oxidationsbeständigkeit und verhindern strahleninduzierte chemische Reaktionen. Die hohe Härte und Zähigkeit der Wolframlegierung stellen sicher, dass die Gewichte mechanischen Belastungen standhalten und ihre strukturelle Integrität in Strahlungsumgebungen bewahren. Die geringe magnetische Suszeptibilität, die durch eine optimierte Formel erreicht wird, gewährleistet die Kompatibilität mit Sensoren, die in strahlungsresistenten Geräten verwendet werden. Diese Eigenschaften werden durch Präzisionsfertigung verbessert, um den strengen Anforderungen von Strahlungsumgebungen gerecht zu werden.

Bei Gewichten aus Wolframlegierungen für den Einsatz in Strahlungsumgebungen müssen Strahlenschutz und Stabilität im Vordergrund stehen. Block- oder Zylindergewichte eignen sich für Strahlungsumgebungen, da ihre kompakte Form die der Strahlung ausgesetzte Fläche reduziert. Die Oberfläche sollte mit einer strahlungsbeständigen Beschichtung (z. B. einer Bleiverbundbeschichtung) oder einer Hochglanzpolitur behandelt werden, um strahlungsbedingte Oberflächenschädigungen zu minimieren. Die Qualitätsstufe (z. B. F1 oder E2) muss der Genauigkeit des Strahlungsgeräts entsprechen, um die Kalibriergenauigkeit zu gewährleisten. Auch die Betriebssicherheit muss bei der Konstruktion berücksichtigt werden, z. B. durch Versiegelung, um das Anhaften radioaktiver Partikel zu verhindern und Bediener und Gerät zu schützen. Markierungen sollten aus strahlungsbeständigen Materialien bestehen, um eine langfristige Lesbarkeit zu gewährleisten.



Beim Umgang mit Gewichten aus Wolframlegierungen in einer strahlungsbelasteten Umgebung müssen die Strahlenschutzbestimmungen eingehalten werden. Vor der Kalibrierung müssen die Gewichte auf Oberflächenintegrität und Beschichtungszustand geprüft werden, um Strahlenschäden zu vermeiden. Bediener müssen Schutzausrüstung tragen und spezielle Vorrichtungen oder mechanische Geräte zur Handhabung der Gewichte verwenden, um die Strahlenbelastung zu minimieren. Die Kalibrierung muss in einer abgeschirmten Umgebung, beispielsweise einer bleigeschirmten Box, durchgeführt werden, um Strahlungsstörungen zu isolieren. Die Gewichte müssen präzise positioniert werden, um Vibrationen zu vermeiden, die die Gerätewerte beeinflussen. Nach der Kalibrierung sollten die Gewichte in einem strahlungsdichten Behälter aufbewahrt und regelmäßig auf Reststrahlung getestet werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Diese Vorschriften, die durch standardisierte Prozesse umgesetzt werden, gewährleisten die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Kalibrierung.

### 4.3.3 Druckfeste Dichtungsanpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen für Tiefseeumgebungen

Wolframlegierungen in Tiefseeumgebungen sind hauptsächlich für die Meerestechnik und Tiefseeforschung bestimmt, wo stabile Messungen unter hohem Druck, hoher Luftfeuchtigkeit und korrosiven Bedingungen erforderlich sind.

In Tiefseeumgebungen, wie sie beispielsweise zur Kalibrierung von Tiefsee-Explorationsgeräten verwendet werden, müssen Gewichte hohem Druck und Salzwasserkorrosion standhalten und gleichzeitig Masse und Volumen stabil halten. Die hohe Dichte von Gewichten aus Wolframlegierungen ermöglicht eine hohe Masse auf kleinem Raum und passt sich so den Platzbeschränkungen von Tiefseegeräten an. Ihre hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit stellen sicher, dass sich die Gewichte in Hochdruck- und Salzwasserumgebungen nicht verformen oder zersetzen. Sie entsprechen den OIML R111-Standards und bieten zuverlässige Unterstützung für die Tiefseekalibrierung.

Wolframlegierungen bilden die Grundlage für ihre druckfeste Abdichtung. Dank ihrer hohen Dichte und Festigkeit hält Wolfram dem hohen Druck in der Tiefsee stand, ohne sich zu verformen. Zusatzelemente wie Nickel und Kupfer erhöhen die Beständigkeit gegen Salzwasserkorrosion und verhindern so eine Zersetzung durch Langzeitbelastung. Ein niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient sorgt dafür, dass die Gewichte auch bei kalten Meerestemperaturen ihr Volumen behalten. Die geringe magnetische Suszeptibilität verhindert Störungen elektronischer Sensoren in Tiefseegeräten. Diese Eigenschaften werden durch eine optimierte Legierungszusammensetzung erreicht, die den hohen Anforderungen der Tiefseeumgebung gerecht wird.

Bei Gewichten aus Wolframlegierungen für die Tiefsee ist Druckfestigkeit und Abdichtung besonders wichtig. Block- oder stromlinienförmige Gewichte sind gängige Wahl, da ihre kompakte Form Druckpunkte reduziert und die Druckfestigkeit erhöht. Sie sollten mit einer korrosionsbeständigen Beschichtung (z. B. aus Keramik oder Titanlegierung) versehen und versiegelt sein, um das Eindringen von Salzwasser zu verhindern. Die Qualitätsstufe (z. B. M1 oder F2) sollte der Präzision von Tiefseegeräten entsprechen. Auch eine einfache Montage sollte bei der Konstruktion berücksichtigt



werden, z. B. durch die Verwendung von Sicherungsringen oder Nuten für Tiefseemaschinen. Markierungen sollten aus korrosionsbeständigen Materialien bestehen, um die Lesbarkeit in Salzwasserumgebungen zu gewährleisten.

### 4.3.4 Korrosionsbeständige Anpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen für den Einsatz in nassen/korrosiven Umgebungen

Wolframlegierungen in feuchten/korrosiven Umgebungen sind hauptsächlich für Chemielabore, die Lebensmittelverarbeitung und die Küstenindustrie usw. gedacht, die unter Bedingungen hoher Feuchtigkeit oder chemischer Korrosion stabile Messungen aufrechterhalten müssen.

Nasse/korrosive Umgebungen, wie z. B. Chemielabore oder Küstenfabriken, erfordern Gewichte, die korrosionsbeständig gegenüber Feuchtigkeit, Säuren, Laugen oder Salznebel sind und gleichzeitig eine stabile Masse und Oberfläche aufweisen. Die chemische Stabilität von Gewichten aus Wolframlegierungen schützt vor Korrosion, während ihr niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient feuchtigkeitsbedingte Volumenänderungen minimiert. Ihre hohe Härte und Verschleißfestigkeit gewährleisten, dass die Gewichte auch bei häufigem Gebrauch ihre Integrität behalten, den OIML R111-Standards entsprechen und die Kalibrierung in korrosiven Umgebungen gewährleisten.

Wolframlegierungen unterstützen ihre Korrosionsbeständigkeit. Aufgrund seiner chemischen Inertheit reagiert Wolfram nicht mit den meisten Säuren und Basen und eignet sich daher für chemische Umgebungen. Zusatzelemente wie Nickel und Kupfer erhöhen die Korrosionsbeständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und verlängern so die Lebensdauer. Wärmeausdehnungskoeffizient gewährleistet die Volumenstabilität der Gewichte auch in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Die geringe magnetische Suszeptibilität verhindert Störungen elektronischer werden Wägesysteme. Diese Eigenschaften durch eine optimierte Formulierung Oberflächenbehandlung erreicht, um den hohen Anforderungen nasser/korrosiver Umgebungen gerecht zu werden.

Gewichte aus Wolframlegierungen müssen in feuchten/korrosiven Umgebungen gemäß strengen Vorgaben gehandhabt werden. Vor der Kalibrierung müssen die Gewichte gereinigt und die Beschichtungsintegrität überprüft werden, um Korrosion zu vermeiden, die die Genauigkeit beeinträchtigen könnte. Bediener sollten korrosionsbeständige Vorrichtungen zur Handhabung der Gewichte verwenden, um eine Kontamination durch Flüssigkeiten zu vermeiden. Die Luftfeuchtigkeit muss während der Kalibrierung kontrolliert werden. Verwenden Sie dazu einen Luftentfeuchter oder eine versiegelte Box, um Feuchtigkeitseinflüsse zu minimieren. Die Gewichte müssen sicher platziert werden, um ein Verrutschen zu verhindern, das die Messwerte beeinträchtigen könnte. Nach der Kalibrierung sollten die Gewichte in einem feuchtigkeits- und korrosionsbeständigen Behälter aufbewahrt und regelmäßig gewartet werden, um die Leistung aufrechtzuerhalten. Diese Vorgaben gewährleisten eine zuverlässige Kalibrierung.



### 4.4 Anwendung und Anpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen in der Handelsabwicklung

Wolframlegierungen werden im Handelsverkehr eingesetzt, beispielsweise im Import- und Exporthandel, im Edelmetallhandel und bei der Messung industrieller Rohstoffe. Dank ihrer hohen Dichte, Haltbarkeit und ihres standardisierten Designs können sie an eine Vielzahl von Wägegeräten angepasst werden, von großen Bodenwaagen bis hin zu hochpräzisen Waagen, um den Anforderungen des fairen Handels gerecht zu werden.

### 4.4 .1 Konformität und Anpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen für die Verwiegung von Import- und Exportwaren

Die Verwendung von Gewichten aus Wolframlegierungen beim Wiegen importierter und exportierter Waren ist ein wichtiger Aspekt ihrer Rolle bei der Handelsabwicklung. Beim Handel mit Massengütern (wie Getreide, Mineralien und Erdölprodukten) werden große Mengen gewogen, typischerweise mithilfe von Waagen oder Hafenwägesystemen. Die Kalibrierung muss den internationalen Handelsvorschriften und messtechnischen Standards entsprechen. Gewichte aus Wolframlegierungen, die auf hohe Dichte und Langlebigkeit ausgelegt sind, erfüllen die gesetzlichen und betrieblichen Anforderungen und gewährleisten faire Handelspraktiken.

Massengüter für den Import und Export benötigen ein Referenzgewicht mit hoher Masse, um die Leistung von Bodenwaagen oder Großwaagen zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Messergebnisse den internationalen Handelsstandards entsprechen. Die hohe Dichte von Gewichten aus Wolframlegierungen ermöglicht eine hohe Masse in einem kompakten Gehäuse und passt sich so den Platzbeschränkungen in Häfen oder Lagerhallen an. Ihre Korrosions- und Verschleißfestigkeit gewährleistet ihre Stabilität trotz häufiger Handhabung und komplexer Umgebungen und entspricht Normen wie OIML R111 und ISO 17025. Ihre geringe magnetische Suszeptibilität verhindert Störungen elektronischer Wägeeinrichtungen und gewährleistet so die Kalibrierungsgenauigkeit. Diese Eigenschaften stellen sicher, dass diese Gewichte die Compliance-Anforderungen von Handelsabwicklungen erfüllen und den Werttransfer unterstützen.

Wolframlegierungen bilden die Grundlage für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Die hohe Dichte von Wolfram ermöglicht die Herstellung großer Gewichte (von einigen zehn Kilogramm bis zu mehreren Tonnen), was Handhabungsaufwand und Platzbedarf reduziert. Zusatzelemente wie Nickel und Eisen erhöhen die Zähigkeit und Schlagfestigkeit der Gewichte und verhindern so Schäden beim Stapeln oder Transport. Dank ihrer Korrosionsbeständigkeit sind sie widerstandsfähig gegenüber der feuchten Umgebung in Häfen und Lagerhallen und widerstehen Salznebel und chemischen Angriffen. Die geringe magnetische Suszeptibilität, die durch eine optimierte Legierungszusammensetzung erreicht wird, gewährleistet die elektromagnetische Verträglichkeit mit elektronischen Bodenwaagen. Diese Eigenschaften werden durch präzise Fertigungsprozesse verbessert, um die gesetzlichen Anforderungen von Handelsabwicklungen zu erfüllen .



Bei Gewichten aus Wolframlegierungen zum Wiegen von Import- und Exportgütern müssen Konformität und Bedienbarkeit im Vordergrund stehen. Blockgewichte sind die vorherrschende Form, da ihre regelmäßige Form und der niedrige Schwerpunkt das Stapeln und stabile Aufstellen erleichtern und sie daher für die Kalibrierung von Bodenwaagen geeignet machen. Eine Vernickelung oder Hochglanzpolitur sollte verwendet werden, um die Korrosions- und Verschleißfestigkeit zu verbessern und so eine stabile Genauigkeit bei langfristiger Nutzung zu gewährleisten. Die Qualitätsstufe (z. B. M1 oder M2) muss dem Skalenwert der Waage entsprechen und internationalen Messnormen entsprechen. Das Design sollte auch eine einfache Handhabung berücksichtigen, beispielsweise durch Griffe oder Befestigungsringe für die Bedienung mit Gabelstaplern oder Kränen. Auf den Etiketten sollten der Gewichtswert und die Seriennummer deutlich eingraviert sein, um Rückverfolgbarkeit und Konformität zu gewährleisten.

Beim Wiegen von Massengütern für den Import und Export muss die Handhabung von Gewichten aus Wolframlegierungen strengen Spezifikationen entsprechen, um einen korrekten Sitz zu gewährleisten. Vor der Kalibrierung müssen die Gewichte gereinigt und auf Oberflächenintegrität überprüft werden, um Verunreinigungen oder Kratzer zu vermeiden, die die Genauigkeit beeinträchtigen könnten. Bediener sollten mechanische Geräte (wie Gabelstapler oder Kräne) verwenden, um große Gewichte sicher zu bewegen und Schäden zu vermeiden. Die Kalibrierung muss in einer stabilen Umgebung durchgeführt werden, um Vibrationen und Windstörungen zu kontrollieren und genaue Skalenwerte sicherzustellen. Die Gewichte müssen gleichmäßig auf der Wiegeplattform verteilt sein, und es werden Tests an verschiedenen Massepunkten durchgeführt, um die lineare Reaktion zu überprüfen. Nach der Kalibrierung sollten die Gewichte in einem feuchtigkeits- und staubdichten Lagerhaus aufbewahrt und regelmäßig überprüft werden, um ihre Leistung aufrechtzuerhalten. Diese Spezifikationen, die durch standardisierte Prozesse durchgesetzt werden, gewährleisten, dass die Kalibrierungsergebnisse den Handelsbestimmungen entsprechen.

Im Import- und Exporthandel werden Gewichte aus Wolframlegierungen zur Kalibrierung von Hafenwaagen oder Lagerwaagen verwendet, um beispielsweise das Gewicht von Getreide oder Erz zu überprüfen und faire Transaktionen zu gewährleisten. In der grenzüberschreitenden Logistik unterstützen Gewichte die Kalibrierung von Containerwaagen zur Einhaltung internationaler Handelsvorschriften. Im Energiehandel werden Gewichte zur Kalibrierung von Wägesystemen für Erdölprodukte eingesetzt, um die Messgenauigkeit zu gewährleisten. Die geringe Größe und die hohe Masse von Gewichten aus Wolframlegierungen vereinfachen die Handhabung am Kalibrierungsort, und ihre Haltbarkeit ermöglicht den Hochfrequenzbetrieb.

#### 4.4.2 Gewichte aus Wolframlegierungen für das Wiegen von Edelmetallen

Wolframlegierungen im Edelmetallhandel überzeugen durch ihre hohe Präzision bei der Handelsabwicklung. Der Handel mit Edelmetallen (wie Gold und Silber) erfordert eine extrem hohe Wägegenauigkeit. In der Regel werden hochauflösende Waagen verwendet, die strengen messtechnischen Standards entsprechen. Gewichte aus Wolframlegierungen bieten durch ihre hohe



Dichte und ihr miniaturisiertes Design eine präzise Massereferenz und sind den Anforderungen des Edelmetallhandels angepasst.

Der Edelmetallhandel erfordert Gewichte mit Milligramm- oder sogar Mikrogramm-Massenreferenzen, um die Leistung hochpräziser Waagen zu überprüfen und faire und genaue Transaktionen zu gewährleisten. Die hohe Dichte von Gewichten aus Wolframlegierungen ermöglicht präzise Massenmessungen auf kleinstem Raum und berücksichtigt so den begrenzten Platzbedarf von Waagen. Ihre geringe magnetische Suszeptibilität verhindert Störungen der elektromagnetischen Sensoren hochempfindlicher Waagen, und ihre Korrosionsbeständigkeit gewährleistet Stabilität bei häufigem Betrieb. Diese Eigenschaften entsprechen Normen wie OIML R111 und ISO 9001 und unterstützen die Anforderungen des Edelmetallhandels an Wertübertragung und Genauigkeit.

Wolframlegierungen unterstützen die hochpräzise Anpassung. Die hohe Dichte von Wolfram ermöglicht die Herstellung von Mikrogewichten (z. B. Platten oder kleine Zylinder), die sich für die Kalibrierung von Analysenwaagen mit Mikrogrammauflösung eignen . Zusatzelemente wie Nickel erhöhen die Robustheit der Gewichte und verhindern so Schäden an den winzigen Strukturen bei der Handhabung. Dank ihrer Korrosionsbeständigkeit sind sie beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien im Handelsumfeld und gewährleisten so eine gleichbleibende Qualität. Die geringe magnetische Suszeptibilität, die durch eine optimierte Legierungszusammensetzung erreicht wird, gewährleistet die elektromagnetische Verträglichkeit mit elektronischen Waagen. Diese Eigenschaften, die durch präzise Fertigungsprozesse verbessert werden, erfüllen die hohen Präzisionsanforderungen des Edelmetallhandels.

Bei der Herstellung von Gewichten aus Wolframlegierungen für den Edelmetallhandel stehen Miniaturisierung und hohe Präzision im Vordergrund. Blechgewichte sind die vorherrschende Form. Ihre ultradünne Struktur passt bequem in die Schale einer Mikrowaage und minimiert so den Platzbedarf. Nanopolitur ist erforderlich, um eine außergewöhnlich glatte Oberfläche zu erzielen und das Risiko statischer Elektrizität und der Anhaftung von Verunreinigungen zu minimieren. Die Qualitätsstufe (z. B. E1 oder E2) muss der Auflösung der Waage entsprechen, um eine normgerechte Kalibrierungsgenauigkeit zu gewährleisten. Das Design muss außerdem eine einfache Handhabung ermöglichen, beispielsweise durch Lasergravur des Gewichtswerts und der Seriennummer zur schnellen Identifizierung. Miniaturgewichte werden mittels hochpräziser CNC-Bearbeitung oder Pulvermetallurgie hergestellt, um eine präzise Kontrolle von Größe und Qualität zu gewährleisten.

### 4.4.3 Stabilitätsanpassung von Wolframlegierungsgewichten für die industrielle Rohstoffabrechnung

Wolframlegierungen in der industriellen Rohstoffabrechnung sind ein weiterer wichtiger Aspekt ihrer Verwendung in der Handelsabrechnung. Bei der Abrechnung industrieller Rohstoffe (wie Stahl, chemische Rohstoffe und Holz) werden große oder mittlere Massen gewogen, typischerweise mit Plattform- oder Bodenwaagen. Die Kalibrierung muss langfristige Stabilität und messtechnische



Zuverlässigkeit gewährleisten. Gewichte aus Wolframlegierungen erfüllen mit ihrer hohen Dichte und Haltbarkeit die Stabilitätsanforderungen industrieller Umgebungen.

Industrielle Rohstoffabrechnungen benötigen Gewichte, die eine stabile Massenreferenz liefern, die Leistung von Wägeeinrichtungen überprüfen und genaue Abrechnungsergebnisse gewährleisten. Die hohe Dichte von Gewichten aus Wolframlegierungen ermöglicht eine hohe Masse auf kompaktem Raum und passt sich so den Platzbeschränkungen industrieller Wägeeinrichtungen an. Ihre Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet eine stabile Qualität trotz häufiger Handhabung und komplexer Umgebungen und entspricht den OIML R111-Standards. Ihre geringe magnetische Suszeptibilität verhindert Störungen elektronischer Wägeeinrichtungen und gewährleistet so eine konsistente Kalibrierung. Diese Eigenschaften stellen sicher, dass die Gewichte die Stabilitätsanforderungen industrieller Abrechnungen erfüllen und den fairen Handel unterstützen.

Wolframlegierungen für die industrielle Rohstoffabrechnung müssen Stabilität und Bedienbarkeit gewährleisten. Blockgewichte sind die vorherrschende Form, da ihre regelmäßige Form das Stapeln und die stabile Platzierung erleichtert und sie somit für die Kalibrierung von Tisch- oder Bodenwaagen geeignet macht. Eine Vernickelung oder Hochglanzpolitur erhöht die Korrosions-Verschleißfestigkeit und gewährleistet so langfristige Genauigkeit. Die Qualitätsstufe (z. B. M1 oder F2) muss mit den Skaleneinteilungen der Wägeeinrichtung übereinstimmen und den messtechnischen Standards entsprechen. Das Design sollte auch die einfache Handhabung berücksichtigen, beispielsweise durch die Anbringung eines Sicherungsrings oder Griffs für mechanische Handhabungsgeräte. Klare Markierungen sollten zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit angebracht werden . In der industriellen Rohstoffabrechnung muss die Handhabung von Gewichten aus Wolframlegierungen standardisierten Verfahren entsprechen, um Stabilität und Passgenauigkeit zu gewährleisten. Vor der Kalibrierung müssen die Gewichte gereinigt und auf Oberflächenintegrität geprüft werden, um zu verhindern, dass Verunreinigungen die Genauigkeit beeinträchtigen. Bediener sollten einen Gabelstapler oder Kran verwenden, um große Gewichte sicher zu transportieren und Beschädigungen zu vermeiden. Die Kalibrierung muss in einer stabilen Umgebung durchgeführt werden, um Vibrationen und Temperaturschwankungen zu kontrollieren und genaue Messwerte der Wägeeinrichtung zu gewährleisten. Die Gewichte müssen gleichmäßig auf der Plattform verteilt sein, und verschiedene Massepunkte müssen getestet werden, um die lineare Reaktion zu gewährleisten. Nach der Kalibrierung sollten die Gewichte in einem feuchtigkeits- und staubgeschützten Lager aufbewahrt und regelmäßig gewartet werden, um die Leistung aufrechtzuerhalten. Diese Verfahren werden durch standardisierte Prozesse umgesetzt, was die Kalibrierungseffizienz verbessert.

Bei der industriellen Rohstoffabrechnung werden Gewichte aus Wolframlegierungen zur Kalibrierung von Plattformwaagen in Stahlverarbeitungsanlagen verwendet, um genaue Materialgewichte zu gewährleisten. In der chemischen Industrie dienen Gewichte zur Überprüfung von Rohstoffwägegeräten, um eine genaue Dosierung zu gewährleisten. Im Holzhandel kalibrieren Gewichte Bodenwaagen, um eine faire Abrechnung zu gewährleisten. Die Stabilität von Gewichten aus Wolframlegierungen reduziert die Kalibrierungshäufigkeit, und ihre Langlebigkeit ermöglicht hochintensive Operationen in industriellen Umgebungen. Mit zunehmender industrieller Automatisierung können Gewichte aus



Wolframlegierungen in Zukunft durch intelligentes Design (z. B. eingebettete Sensoren) Stabilität und Anpassungsfähigkeit weiter optimieren und so die Abrechnungseffizienz verbessern.

### 4.5 Anwendung und Anpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen in wissenschaftlichen Forschungsexperimenten

Wolframlegierungen werden in der wissenschaftlichen Forschung und bei Experimenten in verschiedenen Bereichen eingesetzt, beispielsweise in der Materialmechanik, Astrophysik und Umweltsimulation. Aufgrund ihrer hohen Dichte, geringen magnetischen Suszeptibilität und Haltbarkeit eignen sie sich für hochpräzise Waagen, Gegengewichtssysteme und Simulationsgeräte.

### 4.5.1 Standardgewichtsanpassung für Wolframlegierungsgewichte, die in materialmechanischen Experimenten verwendet werden

Gewichte aus Wolframlegierungen werden hauptsächlich als Gegengewichte in materialmechanischen Experimenten verwendet, um die Zug-, Druck- und Biegeeigenschaften von Materialien zu testen. Diese Experimente simulieren die Belastung der Probe, und Gegengewichte müssen eine stabile und genaue Massenreferenz bieten, um die Zuverlässigkeit der experimentellen Daten zu gewährleisten. Gewichte aus Wolframlegierungen sind mit hoher Dichte und Haltbarkeit konstruiert, um die Anforderungen an Standard-Gegengewichte zu erfüllen.

Materialmechanische Experimente erfordern Gegengewichte, um eine gleichmäßige Belastung des Versuchsaufbaus zu gewährleisten und realistische Spannungsbedingungen zu simulieren. Die hohe Dichte von Gewichten aus Wolframlegierungen ermöglicht eine große Masse auf kleinem Raum und eignet sich daher für den begrenzten Platzbedarf von Versuchsaufbauten. Ihr niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient gewährleistet die Volumenstabilität der Gewichte trotz Temperaturschwankungen und verhindert so eine Verschlechterung der Versuchsgenauigkeit. Ihre Vibrationsfestigkeit und hohe Festigkeit gewährleisten Stabilität unter dynamischer Belastung, entsprechen Normen wie ISO 6892 und bieten zuverlässige Unterstützung bei Materialprüfungen.

Wolframlegierungen bilden die Grundlage für ihre Eignung als Standard-Gegengewichte. Die hohe Dichte von Wolfram ermöglicht kompakte Gewichte, ideal für den Einsatz in Zugprüfmaschinen oder Druckprüfgeräten. Zusatzelemente wie Nickel erhöhen die Zähigkeit und schützen das Gewicht vor Beschädigungen bei wiederholter Belastung. Dank seiner Korrosionsbeständigkeit hält es Feuchtigkeit und chemischen Reagenzien in Versuchsumgebungen stand und gewährleistet so langfristige Stabilität. Seine geringe magnetische Suszeptibilität verhindert Störungen elektronischer Versuchsgeräte und gewährleistet so die Datengenauigkeit. Diese Eigenschaften werden durch eine optimierte Legierungsformulierung erreicht, um den hohen Anforderungen materialmechanischer Experimente gerecht zu werden.

Bei Gewichten aus Wolframlegierungen für materialmechanische Experimente ist auf Standardisierung und Stabilität zu achten. Haken- oder blockförmige Gewichte sind gängige Wahl. Hakenförmige Gewichte erleichtern das Hängen von Lasten, während blockförmige Gewichte für Druckversuche



geeignet sind, da ihre regelmäßige Form eine gleichmäßige Belastung gewährleistet. Die Oberfläche sollte hochglanzpoliert oder beschichtet sein, um Reibung und Verschleiß zu reduzieren und so die experimentelle Genauigkeit zu gewährleisten. Die Qualitätsstufe sollte zur Versuchsausrüstung passen, um sicherzustellen, dass das Gewicht dem Standard entspricht. Das Design sollte auch eine einfache Installation berücksichtigen, beispielsweise durch die Verwendung von Sicherungsringen oder Nuten zur Anpassung an Versuchsvorrichtungen. Der Gewichtswert sollte deutlich auf dem Etikett eingraviert sein, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

Bei materialmechanischen Experimenten muss die Handhabung von Gewichten aus Wolframlegierungen den Spezifikationen entsprechen, um die Kompatibilität mit Standardgewichten zu gewährleisten. Vor dem Experiment müssen die Gewichte gereinigt und auf Oberflächenintegrität geprüft werden, um zu verhindern, dass Verunreinigungen die Last beeinträchtigen. Bediener sollten spezielle Vorrichtungen oder mechanische Geräte verwenden, um die Gewichte gleichmäßig und sicher zu belasten. Temperatur und Vibration müssen während des Experiments kontrolliert werden, und die Gewichte sollten schrittweise hinzugefügt werden, um die Reaktion des Materials zu testen. Die Gewichte müssen stabil platziert werden, um zu verhindern, dass Drift die Ergebnisse beeinflusst. Nach dem Experiment sollten die Gewichte in einem staub- und feuchtigkeitsdichten Schrank aufbewahrt und regelmäßig überprüft werden, um die Leistung aufrechtzuerhalten. Diese Spezifikationen, die durch standardisierte Prozesse umgesetzt werden, gewährleisten die Zuverlässigkeit des Experiments.

### 4.5.2 Hochpräzise Anwendungen von Gewichten aus Wolframlegierungen in astrophysikalischen Experimenten

Gewichte aus Wolframlegierungen werden hauptsächlich in astrophysikalischen Experimenten als hochpräzise Massenreferenzen, zur Simulation von Gravitationsfeldern oder zur Kalibrierung von Messgeräten verwendet. Bei astrophysikalischen Experimenten werden Masse und Schwerkraft von Himmelskörpern simuliert. Um die Zuverlässigkeit der experimentellen Daten zu gewährleisten, müssen Gewichte einen präzisen Massenstandard liefern. Um diese hohen Präzisionsanforderungen zu erfüllen, werden Gewichte aus Wolframlegierungen mit hoher Dichte und geringer magnetischer Suszeptibilität konstruiert.

Astrophysikalische Experimente benötigen Gewichte zur Simulation kleinräumiger Gravitationseffekte und liefern so eine hochpräzise Massenreferenz zur Validierung theoretischer Modelle. Die hohe Dichte von Gewichten aus Wolframlegierungen ermöglicht es, eine große Masse auf kleinem Raum zu erreichen und sich so an die räumlichen Gegebenheiten der Versuchsanlage anzupassen. Ihre geringe magnetische Suszeptibilität verhindert Störungen magnetfeldempfindlicher Geräte, und ihre Vibrationsfestigkeit gewährleistet Stabilität bei dynamischen Simulationen. Diese Eigenschaften entsprechen internationalen Metrologiestandards und ermöglichen präzise Unterstützung astrophysikalischer Experimente.

Wolframlegierungen für astrophysikalische Experimente erfordern hohe Präzision und Stabilität. Zylindrische oder kugelförmige Gewichte sind gängige Wahl. Zylindrische Gewichte sind leichter zu befestigen, während kugelförmige Gewichte für Gravitationssimulationen geeignet sind, da ihre



regelmäßige Form eine gleichmäßige Massenverteilung gewährleistet. Um Interferenzen zu minimieren, ist eine Politur auf Nanoebene erforderlich. Um die experimentelle Genauigkeit zu gewährleisten, ist eine hochpräzise Abstimmung der Massengrade erforderlich. Das Design muss auch eine einfache Installation berücksichtigen, beispielsweise durch die Verwendung einer festen Halterung zur Anpassung an den Versuchsaufbau. Markierungen sollten präzise eingraviert sein, um die Lesbarkeit zu gewährleisten.

In astrophysikalischen Experimenten erfordert die Handhabung von Gewichten aus Wolframlegierungen strenge Vorgaben, um eine hochpräzise Anwendung zu gewährleisten. Vor dem Experiment müssen die Gewichte gereinigt und auf Oberflächenintegrität geprüft werden, um zu verhindern, dass Verunreinigungen die Genauigkeit beeinträchtigen. Bediener sollten eine spezielle Vorrichtung verwenden, um die Gewichte für Stabilität und Sicherheit zu positionieren. Während des Experiments müssen Umgebungsfaktoren wie Temperatur und Vibration kontrolliert und die Gewichte schrittweise angepasst werden, um Gravitationseffekte zu testen. Die Gewichte müssen präzise platziert werden, um eine Beeinträchtigung der Ergebnisse durch Drift zu verhindern. Nach dem Experiment sollten die Gewichte in einer staubdichten Box aufbewahrt und regelmäßig überprüft werden, um die Leistung aufrechtzuerhalten. Diese Vorgaben gewährleisten die experimentelle Zuverlässigkeit.

### 4.5.3 Stabilitätsanpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen für Umweltsimulationsexperimente

Gewichte aus Wolframlegierungen werden hauptsächlich in Umweltsimulationsexperimenten als stabile Massenreferenz zur Simulation des Klimawandels oder für Wägetests in Ökosystemen verwendet. Bei diesen Experimenten werden Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Druck kontrolliert, und die Gewichte müssen stabil bleiben, um die Datenzuverlässigkeit zu gewährleisten. Gewichte aus Wolframlegierungen erfüllen diese Stabilitätsanforderungen durch ihre geringe Wärmeausdehnung und Korrosionsbeständigkeit.

Umweltsimulationsexperimente erfordern Gewichte, die auch bei schwankenden Umgebungsbedingungen eine konstante Masse beibehalten und so eine zuverlässige Wägereferenz bieten. Der niedrige Wärmeausdehnungskoeffizient von Gewichten aus Wolframlegierungen minimiert Volumenänderungen bei Temperaturschwankungen, während ihre Korrosionsbeständigkeit Stabilität bei hoher Luftfeuchtigkeit oder chemischen Umgebungen gewährleistet. Diese Eigenschaften entsprechen internationalen Messnormen und unterstützen Umweltsimulationen.

Wolframlegierungen bilden die Grundlage für ihre Stabilität und Anpassungsfähigkeit. Die hohe Dichte von Wolfram ermöglicht die Herstellung stabiler Gewichte, die sich für Simulationsgeräte eignen. Zusatzelemente erhöhen die Korrosionsbeständigkeit und schützen vor Feuchtigkeit. Die geringe Wärmeausdehnung gewährleistet Stabilität bei Temperaturschwankungen. Die geringe magnetische Suszeptibilität verhindert Störungen elektronischer Geräte. Diese Eigenschaften erfüllen die Anforderungen der Umweltsimulation. Gewichte aus Wolframlegierungen müssen standardisiert gehandhabt werden, um die Stabilität während Umweltsimulationen zu gewährleisten. Überprüfen Sie



die Integrität vor dem Experiment. Verwenden Sie eine Vorrichtung, um das Gewicht zu positionieren. Stellen Sie sicher, dass die Prozessparameter kontrolliert werden, um Störungen zu vermeiden. Sorgen Sie für eine stabile Platzierung. Bewahren Sie das Gewicht nach Abschluss in einem feuchtigkeitsdichten Schrank auf und überprüfen Sie es regelmäßig. In Umweltsimulationen werden Gewichte aus Wolframlegierungen verwendet, um Wägesysteme in Klimakammern zu kalibrieren, Bodentests in ökologischen Experimenten zu unterstützen und chemische Reaktionsgewichte in Verschmutzungssimulationen zu überprüfen. Die Stabilität des Gewichts reduziert Fehler und unterstützt den Langzeitbetrieb.

#### 4.6 Anwendung und Anpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen in medizinischen Geräten

Wolframlegierungen werden im Bereich der medizinischen Geräte beispielsweise zur Kalibrierung medizinischer Waagen, als Gegengewicht für Strahlentherapiegeräte und zur Überprüfung von Präzisionsinstrumentenkomponenten verwendet. Dank ihrer hohen Dichte, geringen magnetischen Suszeptibilität und Korrosionsbeständigkeit eignen sie sich für die Anforderungen an Präzision, Hygiene und besondere Leistung im medizinischen Umfeld.

### 4.6.1 Hygienische Anpassung von Gewichten aus Wolframlegierungen zur Kalibrierung medizinischer Waagen

Gewichte aus Wolframlegierungen werden hauptsächlich zur Kalibrierung medizinischer Waagen verwendet, insbesondere zur Kalibrierung von Personenwaagen, Babywaagen und pharmazeutischen Wägegeräten in Krankenhäusern und Kliniken. Sie gewährleisten, dass die Messgenauigkeit medizinischen Standards entspricht. Medizinische Waagen erfordern extrem hohe Hygieneanforderungen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Gewichte aus Wolframlegierungen erfüllen diese Hygieneanforderungen durch ihre hohe Dichte und korrosionsbeständige Konstruktion.

Die Kalibrierung medizinischer Waagen erfordert präzise Massereferenzen, um die Geräteleistung zu überprüfen und gleichzeitig medizinische Hygienestandards einzuhalten und Kontaminationsrisiken zu vermeiden. Die hohe Dichte von Gewichten aus Wolframlegierungen ermöglicht es, eine große Masse in einem kleinen Paket unterzubringen, wodurch sie sich für den begrenzten Platz in der Ablage medizinischer Waagen eignen. Ihre Korrosionsbeständigkeit und leicht zu reinigende Oberfläche gewährleisten, dass sie in medizinischen Umgebungen bakterienfrei sind und Normen wie ISO 13485 (Qualitätsmanagement für Medizinprodukte) erfüllen. Ihre geringe magnetische Suszeptibilität verhindert Störungen elektronischer Waagen und gewährleistet so die Kalibrierungsgenauigkeit. Diese Eigenschaften stellen sicher, dass diese Gewichte die Hygiene- und Präzisionsanforderungen der Kalibrierung medizinischer Waagen erfüllen.

Wolfram ermöglicht kompakte Gewichte, die sich ideal für die Kalibrierung kleiner medizinischer Waagen wie Babywaagen oder Apothekenwaagen eignen. Zusatzelemente wie Nickel erhöhen die Robustheit und verhindern Oberflächenschäden durch häufiges Anfassen. Dank ihrer Korrosionsbeständigkeit sind sie beständig gegen Desinfektionsmittel und Feuchtigkeit im



medizinischen Umfeld und gewährleisten so eine saubere Oberfläche. Die geringe magnetische Suszeptibilität, die durch eine optimierte Legierungszusammensetzung erreicht wird, verhindert Störungen der Sensoren elektronischer Waagen. Gewichte aus Wolframlegierungen, die bei der Kalibrierung medizinischer Waagen verwendet werden, müssen mit Fokus auf Hygiene und Präzision entwickelt werden. Gängig sind zylindrische oder scheibenförmige Gewichte. Zylindrische Gewichte erleichtern die modulare Kalibrierung, während scheibenförmige Gewichte für Mikrowaagen geeignet sind, da ihre glatte Oberfläche die Anhaftung von Verunreinigungen reduziert. Oberflächenbehandlungen wie Hochglanzpolitur oder antimikrobielle Beschichtungen gewährleisten die Einhaltung medizinischer Hygienestandards und die Beständigkeit gegen Reinigung mit Alkohol oder Desinfektionsmitteln. Die Qualitätsstufe muss der Genauigkeit der Waage entsprechen, um sicherzustellen, dass die Kalibrierergebnisse den Standards entsprechen.

Bei der Kalibrierung medizinischer Waagen muss der Umgang mit Gewichten aus Wolframlegierungen den medizinischen Hygienestandards entsprechen. Vor der Kalibrierung müssen die Gewichte in einem Ultraschallreiniger gereinigt und desinfiziert und anschließend mit einem sterilen Tuch abgewischt werden, um bakterielle Kontamination zu vermeiden. Bediener müssen sterile Handschuhe tragen und spezielle Pinzetten oder Klammern verwenden, um die Gewichte anzufassen und eine Kontamination durch Handkontakt zu vermeiden. Der Kalibrierungsprozess muss in einer sauberen Umgebung mit kontrollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit durchgeführt werden, um stabile Messwerte zu gewährleisten. Die Gewichte müssen vorsichtig und präzise platziert werden, um Vibrationen zu vermeiden, die die Genauigkeit beeinträchtigen. Nach der Kalibrierung sollten die Gewichte in einer sterilen, staubdichten Spezialbox aufbewahrt und regelmäßig desinfiziert werden, um die Hygiene zu gewährleisten. Diese durch standardisierte Prozesse umgesetzten Standards gewährleisten die Hygiene und Zuverlässigkeit der Kalibrierung.

# 4.6.2 Strahlenschutz von Gewichten aus Wolframlegierungen, die als Gegengewichte in Strahlentherapiegeräten verwendet werden

Gewichte aus Wolframlegierungen werden hauptsächlich in Strahlentherapiegeräten zur Kalibrierung und zum Ausgleich der Wägesysteme von Strahlentherapiegeräten wie Linearbeschleunigern oder zur Gewichtsüberprüfung von Gamma-Knife-Geräten verwendet. Die Strahlentherapieumgebung stellt hohe Anforderungen an den Strahlenschutz der Gewichte, um Materialstabilität und Betriebssicherheit zu gewährleisten. Gewichte aus Wolframlegierungen erfüllen diese Anforderungen durch ihre hohe Dichte und strahlenresistente Konstruktion.

Gegengewichte für Strahlentherapiegeräte müssen in Strahlungsumgebungen eine stabile Masse aufweisen und eine zuverlässige Kalibrierung oder Ausgleichsreferenz bieten. Sie benötigen außerdem eine Strahlenabschirmung zum Schutz von Bediener und Gerät. Gewichte aus Wolframlegierungen bieten aufgrund ihrer hohen Dichte und Ordnungszahl eine Strahlenabschirmung und minimieren so die Auswirkungen der Strahlung auf die Materialeigenschaften. Ihre chemische Stabilität verhindert strahlenbedingte Degradation, und ihre geringe magnetische Suszeptibilität verhindert Störungen der



Gerätesensoren. Diese Eigenschaften entsprechen der ISO 13485 und den Strahlenschutznormen und bieten zuverlässigen Halt für Strahlentherapiegeräte.

Wolframlegierungen unterstützen den Strahlenschutz. Dank der hohen Dichte und Ordnungszahl von Wolfram schirmt es effektiv Gamma- und Röntgenstrahlen ab und schützt so die Umgebung. Zusatzelemente wie Nickel erhöhen die Oxidationsbeständigkeit und verhindern strahleninduzierte chemische Reaktionen. Hohe Härte und Zähigkeit gewährleisten, dass die Gewichte mechanischen Belastungen standhalten und ihre strukturelle Integrität in Strahlungsumgebungen bewahren. Die geringe magnetische Suszeptibilität, die durch eine optimierte Formel erreicht wird, gewährleistet die elektromagnetische Verträglichkeit mit Strahlentherapiegeräten. Diese Eigenschaften werden durch Präzisionsfertigung verbessert, um den strengen Anforderungen von Strahlungsumgebungen gerecht zu werden.

Bei Gewichten aus Wolframlegierungen in Strahlentherapiegeräten ist auf Strahlenschutz und Stabilität zu achten. Block- oder Zylindergewichte werden häufig verwendet, da ihre kompakte Form die strahlenexponierte Fläche reduziert. Die Oberfläche sollte mit einer strahlenresistenten Beschichtung (z. B. einer Bleiverbundbeschichtung) oder einer Hochglanzpolitur behandelt werden, um strahlenbedingte Oberflächenschädigungen zu minimieren. Die Qualitätsstufe muss der Genauigkeit des Geräts entsprechen, um eine genaue Kalibrierung oder Gegengewichtung zu gewährleisten. Auch Sicherheitsaspekte müssen bei der Konstruktion berücksichtigt werden, z. B. durch eine Versiegelung, um das Anhaften radioaktiver Partikel zu verhindern und das Bedienpersonal zu schützen. Die Beschriftung sollte aus strahlenresistenten Materialien bestehen, um eine langfristige Lesbarkeit zu gewährleisten.

In Strahlentherapieumgebungen muss der Umgang mit Gewichten aus Wolframlegierungen den Strahlenschutzbestimmungen entsprechen. Vor der Kalibrierung müssen die Gewichte auf Beschichtung und Versiegelung geprüft werden, um Strahlenschäden zu vermeiden. Bediener müssen Schutzausrüstung tragen und spezielle Vorrichtungen oder mechanische Geräte zur Handhabung der Gewichte verwenden, um die Strahlenbelastung zu minimieren. Die Kalibrierung muss in einer abgeschirmten Umgebung, beispielsweise einer bleigeschirmten Box, durchgeführt werden, um Strahlungsstörungen zu isolieren. Die Gewichte müssen präzise positioniert werden, um Vibrationen zu vermeiden, die die Gerätewerte beeinflussen. Nach der Kalibrierung sollten die Gewichte in einem strahlungsdichten Behälter aufbewahrt und regelmäßig auf Reststrahlung getestet werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Diese Vorschriften, die durch standardisierte Prozesse umgesetzt werden, gewährleisten die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Kalibrierung.

### 4.6.3 Mikroanwendungen von Gewichten aus Wolframlegierungen für Komponenten medizinischer Präzisionsinstrumente

Gewichte aus Wolframlegierungen werden hauptsächlich zum Wiegen von Komponenten medizinischer Präzisionsinstrumente, zur Kalibrierung von Mikrowaagen oder zur Gewichtsüberprüfung kleiner medizinischer Komponenten wie chirurgischer Instrumente oder Implantate verwendet.



Präzisionsinstrumente erfordern eine extrem hohe Wägegenauigkeit. Die Gewichte müssen eine mikroskalige Massenreferenz liefern und mit Reinraumumgebungen kompatibel sein. Gewichte aus Wolframlegierungen erfüllen diese Anforderungen durch ihre hohe Dichte und ihr miniaturisiertes Design.

Das Wiegen von Präzisionskomponenten medizinischer Instrumente erfordert Referenzmassen im Milligramm- oder Mikrogrammbereich, um hochauflösende Waagen zu kalibrieren und sicherzustellen, dass die Komponentengewichte den Konstruktionsspezifikationen entsprechen. Die hohe Dichte von Gewichten aus Wolframlegierung ermöglicht präzise Massenmessungen auf kleinstem Raum und passt bequem in die Schale von Mikrowaagen. Ihre geringe magnetische Suszeptibilität verhindert Störungen elektromagnetischer Sensoren, während ihre Korrosionsbeständigkeit und die leicht zu reinigende Oberfläche Stabilität in sauberen Umgebungen gewährleisten. Diese Eigenschaften entsprechen der ISO 13485 und erfüllen die hohen Präzisionsanforderungen medizinischer Instrumente.

Wolframlegierungen unterstützen Miniaturisierungsanwendungen. Die hohe Dichte von Wolfram ermöglicht die Herstellung von Mikrogewichten (z. B. Flocken oder winzige Partikel), die sich für die Kalibrierung von Analysenwaagen mit Mikrogrammauflösung eignen . Zusatzelemente wie Nickel erhöhen die Zähigkeit und verhindern so Schäden an den winzigen Strukturen bei der Handhabung. Dank seiner Korrosionsbeständigkeit eignet es sich für Reinraumumgebungen, die Feuchtigkeit oder Desinfektionsmitteln ausgesetzt sind, und verhindert Oberflächenreaktionen, die die Genauigkeit beeinträchtigen könnten. Seine geringe magnetische Suszeptibilität, die durch eine optimierte Formel erreicht wird, gewährleistet die Kompatibilität mit hochempfindlichen Waagen. Diese Eigenschaften werden durch Präzisionsfertigung verbessert, um die strengen Anforderungen medizinischer Instrumente zu erfüllen.

Bei Gewichten aus Wolframlegierungen für medizinische Präzisionsinstrumente ist Miniaturisierung und Hygiene ein wichtiger Aspekt. Gewichtsplatten sind die vorherrschende Form. Ihre ultradünne Struktur passt perfekt in die Schale einer Mikrowaage und erreicht Dicken im Submillimeterbereich. Eine Oberflächenbehandlung mit Nanopolitur oder antimikrobieller Beschichtung ist erforderlich, um das Risiko statischer Elektrizität und Kontamination zu reduzieren. Die Qualitätsstufe (z. B. E1 oder E2) muss der Auflösung der Waage entsprechen, um eine präzise Kalibrierung zu gewährleisten. Das Design muss außerdem die Benutzerfreundlichkeit berücksichtigen, beispielsweise durch Lasergravur des Gewichtswerts zur einfachen Identifizierung in Reinräumen. Versiegelte Designs verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten und verbessern die Hygiene.

Beim Wiegen von medizinischen Präzisionsinstrumenten muss die Handhabung von Gewichten aus Wolframlegierungen den Reinraumstandards entsprechen. Vor der Kalibrierung müssen die Gewichte in einem Ultraschallreiniger gereinigt und desinfiziert und mit sterilen Tüchern abgewischt werden, um eine Partikelkontamination zu vermeiden. Das Bedienpersonal muss antistatische Handschuhe und Reinraumkleidung tragen und spezielle Pinzetten oder Vakuumgreifer zum Umgang mit den Gewichten verwenden, um Handkontakt zu vermeiden, der zu Kontamination oder statischen Störungen führen könnte. Der Kalibrierungsprozess muss in einem Reinraum mit kontrollierter Temperatur und



Luftfeuchtigkeit (z. B.  $20~^{\circ}\text{C} \pm 0.5~^{\circ}\text{C}$ ,  $40\text{--}60~^{\circ}\text{K}$  Luftfeuchtigkeit) durchgeführt werden, um stabile Waagenwerte zu gewährleisten. Die Gewichte müssen vorsichtig und präzise platziert werden, um Vibrationen zu vermeiden, die die Genauigkeit beeinträchtigen. Nach der Kalibrierung sollten die Gewichte in einem sterilen, antistatischen Behälter aufbewahrt und regelmäßig desinfiziert werden, um die Leistung aufrechtzuerhalten. Diese Standards gewährleisten eine genaue und hygienische Kalibrierung.

In der Präzisionsmedizin werden Gewichte aus Wolframlegierungen zur Kalibrierung von Mikrowaagen bei der Produktion chirurgischer Instrumente verwendet, um ein gleichbleibendes Gewicht zu gewährleisten. Bei der Implantatherstellung überprüfen Gewichte das Gewicht von Herzschrittmachern oder Knochenschrauben, um die Qualität zu gewährleisten. In der medizinischen Forschung unterstützen Gewichte die Kalibrierung von Laborgeräten und fördern die Entwicklung neuer Geräte. Das miniaturisierte Design von Gewichten aus Wolframlegierungen reduziert den für die Kalibrierung erforderlichen Platzbedarf, und ihre Langlebigkeit ermöglicht den Hochfrequenzbetrieb.





CTIA GROUP LTD Wolframlegierungsgewichte



### Kapitel 5 Auswahl, Kalibrierung und Lebenszyklusmanagement von Gewichten aus Wolframlegierungen

<u>Gewichte aus Wolframlegierungen</u> werden aufgrund ihrer hohen Dichte, hervorragenden mechanischen Eigenschaften und messtechnischen Stabilität häufig in der Messtechnik und Kalibrierung, der Präzisionsfertigung, der wissenschaftlichen Forschung und der Handelsabwicklung eingesetzt. Um sicherzustellen, dass ihre Leistung den spezifischen Anforderungen entspricht, sind Auswahl, Kalibrierung und ein umfassendes Lebenszyklusmanagement entscheidend.

#### 5.1 Technische Richtlinien für die Auswahl von Gewichten aus Wolframlegierungen

Die Wahl von Gewichten aus Wolframlegierungen ist entscheidend für die Eignung für spezifische Anwendungen und berücksichtigt dabei verschiedene Aspekte wie Wägebereich, Umgebungsbedingungen und Präzisionsanforderungen. Bei der Auswahl sind Geräteeigenschaften, Betriebsumgebung und messtechnische Standards umfassend zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Leistung des Gewichts den tatsächlichen Anforderungen entspricht.

#### 5.1.1 Grundsätze zur Gewichtsauswahl für Wolframlegierungen basierend auf dem Wägebereich

Bei Anwendungen mit unterschiedlichen Wägebereichen sollten Gewichte aus Wolframlegierungen auf Grundlage des Skalenwerts und der maximalen Wägekapazität des Geräts ausgewählt werden, um Kalibrierungsgenauigkeit und Betriebseffizienz sicherzustellen.

Der Schlüssel zur Auswahl eines Gewichts basierend auf dem Wägebereich liegt in der Abstimmung der Gewichtsmasse auf die Wägekapazität des Geräts, um sicherzustellen, dass die Kalibrierung den gesamten Betriebsbereich des Geräts abdeckt. Die hohe Dichte von Gewichten aus Wolframlegierung ermöglicht eine große Masse in kompakter Größe, wodurch sie für eine Vielzahl von Wägeszenarien geeignet sind, von Mikro- bis hin zu Großvolumenmessungen. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines Gewichts die maximale Kapazität und den minimalen Skalenwert des Geräts, um sicherzustellen, dass die Gewichtsmasse die Kalibrierungspunkte abdeckt und gleichzeitig Kalibrierungsfehler durch zu große oder zu kleine Gewichte vermieden werden. Die Auswahlprinzipien sollten internationalen Metrologiestandards entsprechen, um sicherzustellen, dass Gewichte und Geräte konsistente Werte übermitteln.

Die Gewichte aus Wolframlegierungen hängen vom Gerätetyp und den Wägeanforderungen ab. Mikrowaagen (z. B. Laboranalysewaagen) benötigen typischerweise Gewichte im Milligramm- oder Grammbereich, um hochauflösende Geräte zu verifizieren, während Tischwaagen oder Bodenwaagen Gewichte im Bereich von mehreren zehn Kilogramm bis zu mehreren Tonnen benötigen, um Geräte mit großen Gewichten zu kalibrieren. Wählen Sie bei der Gewichtsauswahl eine Gewichtskombination, die den Wägebereich des Geräts abdeckt, beispielsweise durch die Kombination von Gewichten unterschiedlicher Masse für eine Mehrpunktkalibrierung. Der Nenngewichtswert sollte mit dem



Skalenwert des Geräts übereinstimmen, um Kalibrierfehler durch zu grobe oder zu feine Gewichte zu vermeiden.

Die Gewichtsform sollte auf Grundlage des Wägebereichs und der Geräteablage gewählt werden. Kleine Gewichte (z. B. im Milligrammbereich) sind typischerweise plattenförmig, um in die begrenzte Ablagefläche einer Mikrowaage zu passen. Mittelschwere Gewichte (z. B. einige Gramm bis einige Kilogramm) können zylindrisch sein, um die Montage und Stapelung zu erleichtern. Große Gewichte (z. B. mehrere zehn Kilogramm und mehr) sind oft blockförmig und eignen sich für Bodenwaagen oder große Wiegegeräte. Die Gewichtsform sollte bei der Wahl der Größe und Form der Geräteablage berücksichtigt werden, um eine stabile Platzierung der Gewichte zu gewährleisten und ein Verrutschen oder Kippen zu verhindern, das die Kalibriergenauigkeit beeinträchtigen könnte.

Bei der Auswahl eines Gewichts anhand seines Wägebereichs ist die Benutzerfreundlichkeit ein entscheidender Faktor. Kleine Gewichte sollten leicht zu greifen und mit speziellen Pinzetten oder Klemmen ausgestattet sein, um eine Kontamination der Hände zu vermeiden. Große Gewichte sollten mit Griffen oder Sicherungsringen ausgestattet sein, um die Handhabung mit Gabelstaplern oder Kränen zu erleichtern. Auch die Kalibrierhäufigkeit und die Betriebsumgebung sollten bei der Gewichtsauswahl berücksichtigt werden. Beispielsweise sollten Geräte, die häufig kalibriert werden, verschleißfeste Gewichte benötigen, um eine langfristige Stabilität zu gewährleisten. Auch die Lagerung und Wartung der Gewichte sollte berücksichtigt werden. Wählen Sie ein Gewicht, das leicht zu reinigen und zu lagern ist, um seine Lebensdauer zu verlängern.

In der Praxis wird die Gewichtsauswahl basierend auf dem Wägebereich häufig in verschiedenen Szenarien eingesetzt. Bei der Kalibrierung von Labormikrowaagen werden Milligramm-Blattgewichte verwendet, um hochpräzise Analysen zu gewährleisten. Bei der Kalibrierung von Industriebodenwaagen werden Tonnengewichte verwendet, die sich für das Wiegen von Schüttgütern eignen. Bei der Kalibrierung von Plattformwaagen für die Handelsabwicklung werden zylindrische Gewichte mittlerer Masse verwendet, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Die hohe Dichte von Gewichten aus Wolframlegierungen reduziert den Platzbedarf bei der Kalibrierung, und ihre Langlebigkeit ermöglicht den Hochfrequenzbetrieb. Zukünftig kann ein intelligentes Gewichtsdesign (z. B. eingebettete Massensensoren) die Effizienz der Gewichtsauswahl weiter optimieren und den Anforderungen komplexerer Wägebereiche gerecht werden. Durch diese Auswahlprinzipien können Gewichte aus Wolframlegierungen genau an den Wägebereich des Geräts angepasst werden, wodurch die Wissenschaftlichkeit und Zuverlässigkeit der Kalibrierung gewährleistet wird und eine Vielzahl von Messszenarien unterstützt werden.

# 5.1.2 Überlegungen zur Gewichtsauswahl von Wolframlegierungen basierend auf den Umgebungsbedingungen

Bei Gewichten aus Wolframlegierungen müssen die Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Feuchtigkeit, Korrosion und Vibration vollständig berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie in einer bestimmten Umgebung eine stabile Leistung beibehalten.



Bei der umweltbezogenen Gewichtsauswahl müssen Stabilität und Haltbarkeit des Gewichts in der Zielumgebung bewertet werden. Umgebungen mit hohen Temperaturen erfordern Gewichte mit einem niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten, um Volumenänderungen zu vermeiden, die die Genauigkeit beeinträchtigen. Feuchte oder korrosive Umgebungen erfordern korrosionsbeständige Materialien, um Oberflächenschäden vorzubeugen. Umgebungen mit starken Vibrationen erfordern Gewichte mit Stoßfestigkeit und struktureller Stabilität. Bei der Auswahl müssen auch die Auswirkungen der Umgebung auf das Gerät berücksichtigt werden. Beispielsweise benötigen elektronische Waagen, die in elektromagnetischen Umgebungen betrieben werden, Gewichte mit geringer magnetischer Suszeptibilität. Diese Überlegungen entsprechen internationalen Messnormen, um sicherzustellen, dass die Gewichte für bestimmte Umgebungen geeignet sind.

Wolframlegierungen bilden die Grundlage für ihre Umweltverträglichkeit. Die hohe Dichte und der niedrige Wärmeausdehnungskoeffizient von Wolfram gewährleisten Volumenstabilität sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen und machen es somit für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie in Kühlketten geeignet. Zusatzelemente wie Nickel und Kupfer erhöhen die Korrosionsbeständigkeit und machen es für den Einsatz in chemischen Laboren oder Meeresumgebungen geeignet, die Feuchtigkeit und Salznebel ausgesetzt sind. Die hohe Härte und Zähigkeit der Wolframlegierung stellen sicher, dass sich die Gewichte in vibrierenden Umgebungen nicht verformen oder beschädigen. Eine optimierte Formel erreicht eine geringe magnetische Suszeptibilität, um Störungen elektronischer Geräte zu vermeiden. Diese Eigenschaften werden durch Präzisionsfertigung verbessert, um den Anforderungen unterschiedlichster Umgebungen gerecht zu werden.

Die Oberflächenbehandlung ist entscheidend für die Auswahl geeigneter Gewichte für die jeweilige Umgebung. Umgebungen mit hohen Temperaturen erfordern hitzebeständige Beschichtungen (z. B. Keramikbeschichtungen) oder Hochglanzpolitur, um Oxidation zu verhindern. Feuchte oder korrosive Umgebungen erfordern korrosionsbeständige Beschichtungen (z. B. Vernickelung oder Polymerbeschichtungen), um die Oberflächenreinheit zu gewährleisten. Umgebungen mit starken Vibrationen erfordern eine erhöhte Oberflächenhärte, um Verschleiß vorzubeugen. Die Oberflächenbehandlung muss auch die Reinigungsfähigkeit berücksichtigen, z. B. durch Glätten der Oberfläche, um die Anhaftung von Verunreinigungen zu reduzieren und die Kompatibilität mit Reinraum- oder medizinischen Umgebungen sicherzustellen. Wählen Sie bei der Auswahl eines Gewichts die geeignete Oberflächenbehandlung basierend auf der spezifischen Umgebung, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.

Das Gewichtsdesign muss an die Umgebungsbedingungen angepasst werden. Verwenden Sie für Hochtemperaturumgebungen blockförmige Gewichte mit niedrigem Schwerpunkt, um die Auswirkungen der Wärmekonvektion zu reduzieren. Verwenden Sie in korrosiven Umgebungen versiegelte Konstruktionen, um das Eindringen von Flüssigkeiten zu verhindern. Verwenden Sie in vibrierenden Umgebungen stromlinienförmige Gewichte oder feste Ringkonstruktionen für mehr Stabilität. Das Qualitätsniveau muss den Genauigkeitsanforderungen der Umgebung entsprechen. Beispielsweise erfordern Reinräume hochpräzise Gewichte, während in industriellen Umgebungen



Gewichte mittlerer Präzision gewählt werden können. Das Design muss auch die Bedienbarkeit berücksichtigen, beispielsweise durch das Hinzufügen von Fixpunkten, um den mechanischen Betrieb in Tiefseeumgebungen zu ermöglichen. Etiketten müssen aus umweltbeständigen Materialien bestehen, um die Lesbarkeit zu gewährleisten.

#### 5.1.3 Gewichtsauswahl der Wolframlegierung basierend auf Präzisionsanforderungen

Bei Gewichten aus Wolframlegierungen muss die geeignete Qualitätsstufe und das entsprechende Design basierend auf den Genauigkeitsanforderungen ausgewählt werden, um sicherzustellen, dass die Kalibrierungsergebnisse den Anforderungen der Ausrüstung und Anwendung entsprechen.

Der Schlüssel zur Auswahl eines Gewichts anhand der Genauigkeitsanforderungen liegt in der Abstimmung der Qualitätsklasse des Gewichts auf die Anforderungen des Geräts, um sicherzustellen, dass Kalibrierfehler innerhalb akzeptabler Grenzen liegen. Die hohe Dichte und geringe magnetische Suszeptibilität von Gewichten aus Wolframlegierungen machen sie zu einer hochpräzisen Massenreferenz, die für eine Vielzahl von Geräten geeignet ist, von Mikrowaagen bis hin zu großen Bodenwaagen. Auch der Teilungswert und der Kalibrierstandard des Geräts sollten bei der Gewichtsauswahl berücksichtigt werden. Beispielsweise benötigen hochpräzise Waagen Gewichte der Güteklasse E1 oder E2, während für industrielle Bodenwaagen die Güteklassen F2 oder M1 verwendet werden können. Diese Prinzipien entsprechen internationalen Messnormen und gewährleisten die Genauigkeit der Wertübertragung.

Wolframlegierungen sollten je nach Gerätegenauigkeit und Anwendungsszenario ausgewählt werden. Für hochpräzise Anwendungen (wie z. B. Laboranalysenwaagen) werden Gewichte der Güteklassen E1 oder E2 empfohlen, da diese extrem enge Toleranzen aufweisen und für eine Auflösung im Mikrogrammbereich geeignet sind. Für mittelpräzise Anwendungen (wie z. B. Handelswaagen) können Gewichte der Güteklassen F1 oder F2 verwendet werden, die die Anforderungen im Grammbereich erfüllen. Für Anwendungen mit hoher Masse und geringer Präzision (wie z. B. Bodenwaagen) können Gewichte der Güteklassen M1 oder M2 verwendet werden, die für eine Auflösung im Kilogrammbereich geeignet sind. Beachten Sie bei der Auswahl eines Gewichts die Kalibrierungsspezifikationen des Geräts, um sicherzustellen, dass die Gewichtstoleranz mit der Waage des Geräts übereinstimmt. So vermeiden Sie Ressourcenverschwendung oder Fehler durch zu hohe oder zu niedrige Präzision.

Das Gewichtsdesign muss an die Präzisionsanforderungen angepasst werden. Hochpräzise Gewichte (z. B. der Güteklasse E1) sind typischerweise blattförmig oder kleinzylindrisch, um in die Schalenmulde einer Mikrowaage zu passen. Ihre Oberflächen müssen nanopoliert werden, um die elektrostatische Absorption zu reduzieren. Mittelpräzise Gewichte (z. B. der Güteklasse F1) können zylindrisch sein, um die Kalibrierung zu erleichtern. Niedrigpräzise Gewichte (z. B. der Güteklasse M1) sind oft blockförmig und für Geräte mit hoher Masse geeignet. Die Oberflächenbehandlung sollte auf Grundlage der Präzisionsanforderungen ausgewählt werden. Beispielsweise benötigen hochpräzise Gewichte für den Einsatz in Reinräumen eine antimikrobielle Beschichtung. Auf den Etiketten sollten Massewert und Güteklasse deutlich eingraviert sein, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.



#### 5.2 Überprüfungs- und Kalibrierungsprozess von Gewichten aus Wolframlegierungen

Wolframlegierungen sind Kernprozesse, die sicherstellen, dass ihre messtechnische Leistung den Standards entspricht. Diese Prozesse umfassen die Überprüfung des Massewerts, die Prüfung des Oberflächenzustands und die Bewertung der Umweltverträglichkeit. Diese Prozesse gewährleisten durch Spezialausrüstung und standardisierte Abläufe die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Gewichten in Laboren, Industrie und Handel.

# 5.2.1 Grundlegende Punkte und Anforderungen für die Überprüfung von Gewichten aus Wolframlegierungen

Bei Gewichten aus Wolframlegierungen wird die messtechnische Leistung überprüft. Dazu gehören wichtige Indikatoren wie Masse, Oberflächenbeschaffenheit und Magnetismus, um die Kompatibilität mit hochpräzisen Wägegeräten sicherzustellen. Im Folgenden finden Sie eine umfassende Analyse der grundlegenden Prüfverfahren und -anforderungen für Gewichte aus Wolframlegierungen, einschließlich Prüfprinzipien, grundlegenden Elementen, Betriebsanforderungen, Ergebnisauswertung und Anwendungsimplikationen.

Zu den grundlegenden Kalibrierungsverfahren gehören die Massenverifizierung, die Prüfung des Oberflächenzustands und die Magnetprüfung. Bei der Massenverifizierung wird ein Gewicht mithilfe einer Präzisionswaage mit einem Referenzgewicht verglichen, die Massenabweichung gemessen und die Einhaltung der Toleranzen sichergestellt. Bei der Oberflächenprüfung werden Glätte, Ebenheit und Integrität beurteilt und Defekte wie Kratzer oder Korrosion identifiziert, die die Messgenauigkeit beeinträchtigen könnten. Bei der Magnetprüfung werden die magnetische Suszeptibilität und die permanente Magnetisierung des Gewichts untersucht, um sicherzustellen, dass es keine Störungen elektronischer Geräte verursacht. Diese Verfahren variieren je nach Gewichtsklasse, wobei für hochpräzise Gewichte strengere Kalibrierungsstandards gelten.

Die Kalibrierung muss in einer Laborumgebung mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit einer kalibrierten Präzisionswaage und einem Magnetometer durchgeführt werden. Um Verunreinigungen zu vermeiden, müssen die Bediener saubere Handschuhe tragen und eine spezielle Vorrichtung zum Umgang mit den Gewichten verwenden. Massenwerte müssen durch wiederholte Messungen überprüft und Abweichungen aufgezeichnet und gemittelt werden. Zur Prüfung des Oberflächenzustands werden ein Mikroskop oder ein Rauheitsmessgerät verwendet, um Oberflächenparameter zu quantifizieren. Bei der magnetischen Prüfung wird ein Magnetometer oder eine Schwebemethode verwendet, um genaue Ergebnisse zu gewährleisten. Umgebungsparameter wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssen während des Vorgangs aufgezeichnet werden, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

Die Ergebnisse der Verifizierung werden durch Vergleich der Messwerte mit den Standardgrenzwerten ausgewertet. Gewichtsabweichungen müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die Oberflächenrauheit muss den Standards entsprechen und die magnetische Suszeptibilität muss unter den festgelegten



Grenzwerten liegen. Abnormale Ergebnisse, wie z. B. Oberflächenverunreinigungen oder Herstellungsfehler, müssen analysiert und in einem Verifizierungsbericht dokumentiert werden. Der Bericht muss Messdaten, Umgebungsbedingungen und Schlussfolgerungen enthalten, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Akzeptable Gewichte erhalten ein Verifizierungszertifikat, während nicht akzeptable Gewichte verarbeitet werden.

#### 5.2.2 Grundlage für die Festlegung der Kalibrierperiode von Gewichten aus Wolframlegierungen

Gewichte aus Wolframlegierungen sind der Schlüssel zur Gewährleistung ihrer langfristigen messtechnischen Stabilität und sollten auf der Grundlage der Nutzungshäufigkeit, der Umgebungsbedingungen und der Genauigkeitsanforderungen angemessen bestimmt werden.

Das Prinzip hinter der Festlegung von Kalibrierintervallen basiert auf der Bewertung der Stabilität der messtechnischen Leistung. Durch regelmäßigen Vergleich der Gewichte mit Referenzgewichten wird die Tendenz der Massewertänderungen überwacht. Gewichte aus Wolframlegierungen weisen aufgrund ihrer hohen chemischen Stabilität und geringen Wärmeausdehnung minimale Masseschwankungen auf. Umwelteinflüsse und Nutzungshäufigkeit können jedoch zu geringfügigen Abweichungen führen. Die Festlegung von Intervallen erfordert ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kalibrierkosten und Genauigkeit, die Einhaltung internationaler messtechnischer Standards und die Gewährleistung einer konsistenten Wertübertragung.

Das Kalibrierintervall wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Die Nutzungshäufigkeit ist ein Hauptfaktor; häufig verwendete Gewichte erfordern kürzere Intervalle zur Überwachung auf Verschleiß oder Verschmutzung. Umgebungsbedingungen wie hohe Temperaturen, Feuchtigkeit oder korrosive Umgebungen können den Gewichtsverschleiß beschleunigen und erfordern daher kürzere Intervalle. Auch Präzisionsanforderungen beeinflussen das Intervall; hochpräzise Gewichte erfordern eine häufigere Kalibrierung, um enge Toleranzen einzuhalten. Historische Gewichtsdaten, wie z. B. Abweichungstrends, können als Grundlage für eine dynamische Anpassung des Intervalls verwendet werden.

Der Kalibrierzyklus richtet sich in der Regel nach der Gewichtsklasse und dem Anwendungsszenario. Für hochpräzise Gewichte (wie E1 und E2) wird in Laborumgebungen eine jährliche Kalibrierung empfohlen. Bei häufigem Gebrauch verkürzt sich dieser Zeitraum auf sechs Monate. Mittelpräzise Gewichte (wie F1 und F2) können in industriellen Umgebungen je nach Umgebungsbedingungen alle zwei Jahre kalibriert werden. Gewichte mit hoher Masse (wie M1) können in kommerziellen Umgebungen alle drei bis fünf Jahre kalibriert werden. Dynamische Justiermethoden basieren auf historischen Kalibrierdaten und Risikobewertung. Nähern sich die Abweichungen den Toleranzgrenzen, sollte der Kalibrierzyklus verkürzt werden.

Die Implementierung eines Kalibrierzyklus umfasst Planung, Durchführung und Dokumentation. Die Planung sollte den Kalibrierplan anhand von Gewichtsaufzeichnungen und Umgebungsdaten festlegen. Die Kalibrierung erfolgt in einem Labor mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Dabei wird



eine Präzisionswaage verwendet, um Gewichte mit einer Referenz zu vergleichen und Abweichungen sowie Umgebungsparameter aufzuzeichnen. Die Dokumentation erfordert die Dokumentation aller Daten und die Erstellung von Trenddiagrammen zur Analyse der Stabilität. Abweichungen erfordern eine Anpassung des Kalibrierzyklus und eine Ursachenanalyse. Die Kalibrierung muss von einer professionellen Organisation oder autorisiertem Personal durchgeführt werden, um die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.

Klar definierte Kalibrierzyklen gewährleisten die Genauigkeit von Gewichten im Langzeitgebrauch. Im Labor unterstützen sie die Zuverlässigkeit wissenschaftlicher Forschungsdaten, in der Industrie optimieren sie die Gerätewartung und im Handel sorgen sie für Fairness. Intelligente Überwachungssysteme könnten künftig Abweichungsanalysen in Echtzeit ermöglichen und so die Zykluseinstellungen weiter optimieren.

Durch diese Einstellgrundlagen kann der Kalibrierungszyklus von Gewichten aus Wolframlegierungen wissenschaftlich bestimmt werden, um die kontinuierliche Stabilität der Messleistung sicherzustellen.

#### 5.2.3 Verarbeitungsverfahren für nicht qualifizierte Gewichte aus Wolframlegierungen

Unqualifizierte Gewichte aus Wolframlegierungen sind ein wichtiger Bestandteil der Gewährleistung der Zuverlässigkeit und Sicherheit der Messung, die Schritte wie Identifizierung, Isolierung, Analyse und Entsorgung umfasst.

Die Grundsätze für den Umgang mit defekten Gewichten basieren auf metrologischen Vorschriften und der Qualitätskontrolle. Ziel ist es, eine Beeinträchtigung der Messgenauigkeit zu verhindern. Bei der Entsorgung wird die Ursache des Defekts (z. B. Massenabweichung, Oberflächenfehler oder übermäßiger Magnetismus) ermittelt und entsprechende Maßnahmen ergriffen, um die Verwendung des Gewichts zu verhindern. Der Prozess folgt den internationalen metrologischen Vorschriften, um Konformität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

Nicht akzeptable Gewichte werden durch Verifizierung oder Kalibrierung identifiziert. Gewichte mit Massenabweichungen außerhalb der Toleranzgrenzen, starken Kratzern oder Korrosion auf der Oberfläche oder einer magnetischen Suszeptibilität über dem angegebenen Grenzwert gelten als nicht akzeptabel. Dieser Identifizierungsprozess erfordert den Einsatz einer Präzisionswaage, eines Mikroskops und eines Magnetometers. Abnormale Daten werden aufgezeichnet und die Ursache, wie z. B. Herstellungsfehler oder Verschleiß, analysiert. Die Ergebnisse der Identifizierung werden in einem Bericht festgehalten, in dem der Nichtakzeptanzstatus vermerkt ist.

Der Verarbeitungsprozess umfasst Isolierung, Analyse, Entsorgung und Dokumentation. Während der Isolierungsphase werden nicht qualifizierte Gewichte gekennzeichnet und in einem dafür vorgesehenen Bereich gelagert, um Missbrauch zu verhindern. In der Analysephase werden die Daten und der physikalische Zustand untersucht, um die Fehlerursache, wie z. B. Materialverunreinigungen oder Umweltkorrosion, zu ermitteln. Die Entsorgungsphase umfasst je nach Ursache Reparatur, Herabstufung



oder Verschrottung. Reparierte Gewichte müssen neu kalibriert werden. In der Dokumentationsphase werden alle Schritte, einschließlich Ursachenanalyse und Entsorgungsergebnisse, dokumentiert, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

Die Entsorgungsmethoden richten sich nach dem Grad der Nichtkonformität. Kleinere Abweichungen können durch Polieren oder Entmagnetisieren behoben und anschließend neu kalibriert werden. Gewichte mit starken Abweichungen oder irreparable Gewichte müssen für Anwendungen mit geringerer Präzision degradiert oder verschrottet werden. Verschrottete Gewichte müssen gemäß den Umweltvorschriften recycelt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden. Die Entsorgung muss von einem professionellen Unternehmen und unter Einhaltung der geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

#### 5.3 Tägliche Wartung und Fehlerbestimmung von Gewichten aus Wolframlegierungen

Wolframlegierungen sind entscheidend für die langfristige messtechnische Leistung. Dazu gehören Reinigung, Lagerung, Schadenserkennung und Fehlerbewertung. Diese Maßnahmen verlängern durch standardisierte Handhabung und wissenschaftliche Beurteilung die Lebensdauer der Gewichte und verhindern messtechnische Fehler durch Leistungseinbußen.

#### 5.3.1 Reinigungs- und Lagerungsspezifikationen für Gewichte aus Wolframlegierungen

Wolframlegierungen sind die Grundlage der täglichen Wartung. Ziel ist es, ihre Oberfläche sauber und die Messgenauigkeit zu halten und zu verhindern, dass Verunreinigungen oder Schäden die Leistung beeinträchtigen.

Der Zweck der Reinigung und Lagerung besteht darin, Verunreinigungen (wie Staub und Fett) von der Oberfläche des Gewichts zu entfernen und eine Verschlechterung durch Umwelteinflüsse (wie Feuchtigkeit und Chemikalien) zu verhindern. Dank ihrer hohen Dichte und Korrosionsbeständigkeit sind Gewichte aus Wolframlegierungen leicht zu reinigen. Um Oberflächenschäden zu vermeiden, sind jedoch sorgfältige Reinigungsverfahren erforderlich. Die Lagerung erfordert kontrollierte Umgebungsbedingungen, um sicherzustellen, dass die Gewichte nicht durch Feuchtigkeit, Vibrationen oder Verunreinigungen beeinträchtigt werden und die messtechnische Stabilität erhalten bleibt. Diese Vorschriften entsprechen internationalen messtechnischen Standards und stellen sicher, dass die Gewichte die Leistungsanforderungen erfüllen.

Die Reinigungsmethode hängt von der Genauigkeit des Gewichts und der Umgebung ab, in der es verwendet wird. Hochpräzise Gewichte (z. B. der Güteklassen E1 und E2) benötigen einen Ultraschallreiniger mit einem neutralen Reinigungsmittel oder deionisiertem Wasser, um Partikel und Fett zu entfernen und Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden. Mittelpräzise Gewichte (z. B. der Güteklassen F1 und F2) können mit einem staubfreien, mit Alkohol oder einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch gereinigt werden, um oberflächliche Flecken zu entfernen. Schwere Gewichte (z. B. der Güteklasse M1) können mit einer weichen Bürste und Reinigungsmittel



gereinigt werden, um Rückstände zu vermeiden. Nach der Reinigung mit einem staubfreien Tuch trocknen, um Wasserflecken zu vermeiden. Verwenden Sie keine sauren oder alkalischen Reinigungsmittel, um Korrosion der Oberflächenbeschichtung zu vermeiden.

Die Lagerumgebung muss eine konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit (z. B. 20 °C ± 2 °C, 40–60 % Luftfeuchtigkeit) aufweisen, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen die Stabilität der Gewichte beeinträchtigen. Hochpräzise Gewichte sollten in einer speziellen, staubfreien, antistatischen Kalibrierbox aufbewahrt werden, die mit stoßdämpfendem Material ausgekleidet ist, um Stöße zu vermeiden. Große Gewichte sollten in einem feuchtigkeits- und staubdichten Lager auf stabilen Untergründen gelagert werden, um ein Stapeln und Quetschen zu vermeiden. Der Lagerbereich sollte frei von Chemikalien und elektromagnetischen Störungen sein, um sicherzustellen, dass die Oberfläche und die magnetischen Eigenschaften der Gewichte nicht beeinträchtigt werden. Gewichte sollten nach Qualitätsklassen gelagert und für eine einfache Handhabung und einen einfachen Zugriff deutlich gekennzeichnet werden.

Der Reinigungs- und Lagerungsprozess umfasst vier Schritte: Vorbereitung, Reinigung, Inspektion und Lagerung. In der Vorbereitungsphase prüfen Sie die Gewichtsoberfläche, dokumentieren ihren Ausgangszustand und wählen geeignete Reinigungswerkzeuge und Aufbewahrungsbehälter aus. Befolgen Sie während der Reinigungsphase die ausgewählte Methode, um sicherzustellen, dass die Oberfläche frei von Rückständen ist. In der Inspektionsphase verwenden Sie ein Mikroskop oder führen eine Sichtprüfung der Oberflächenintegrität durch, um sicherzustellen, dass keine Kratzer oder Korrosion vorhanden sind. Zur Lagerung legen Sie das Gewicht in einen dafür vorgesehenen Behälter und dokumentieren Sie die Lagerzeit und die Umgebungsparameter. Diese Vorgänge müssen von qualifiziertem Personal und nach standardisierten Verfahren durchgeführt werden, um eine effektive Reinigung und Lagerung zu gewährleisten.

#### 5.3.2 Identifizierung häufiger Schäden an Gewichten aus Wolframlegierungen

Wolframlegierungen sind ein wichtiger Bestandteil der Wartung und Fehlerbestimmung. Ziel ist es, Oberflächendefekte, Massenabweichungen oder magnetische Anomalien frühzeitig zu erkennen und so zu verhindern, dass diese die Messgenauigkeit beeinträchtigen.

Die Identifizierung gängiger Schäden basiert auf messtechnischen und materialwissenschaftlichen Prinzipien. Durch Sichtprüfung, instrumentelle Messung und Leistungstests stellen wir fest, ob die physikalischen und messtechnischen Eigenschaften eines Gewichtes beschädigt sind. Gewichte aus Wolframlegierungen sind aufgrund ihrer hohen Härte und Korrosionsbeständigkeit zwar weniger anfällig für Beschädigungen, können aber mit der Zeit kleinere Defekte entwickeln. Die Identifizierung erfordert die Analyse der Schadensursache in Verbindung mit Umweltfaktoren und Nutzungsaufzeichnungen, um wissenschaftliche und genaue Ergebnisse zu gewährleisten.

den Merkmalen von Gewichten aus Wolframlegierungen zählen Oberflächenkratzer, Korrosion, Massenabweichungen und magnetische Anomalien. Oberflächenkratzer, die durch unsachgemäße



Handhabung oder Handhabung entstehen, können das Vorhandensein von Verunreinigungen erhöhen. Korrosion, verursacht durch Feuchtigkeit oder Chemikalien, kann die Oberflächenqualität verändern. Massenabweichungen, verursacht durch Verschleiß oder Materialabplatzungen, können die Messgenauigkeit beeinträchtigen. Magnetische Anomalien, verursacht durch externe Magnetfelder oder Materialverunreinigungen, können elektronische Geräte stören. Diese Arten von Schäden erfordern eine systematische Erkennung und Identifizierung.

Zu den Identifizierungsmethoden gehören Sichtprüfung, instrumentelle Messung und Leistungsprüfung. Bei der Sichtprüfung werden Oberflächenkratzer, Korrosion oder Flecken mit einer Lupe oder einem Mikroskop erkannt und deren Lage und Ausmaß dokumentiert. Bei der instrumentellen Messung wird die Kratzertiefe mit einem Oberflächenrauheitsmessgerät oder eine Präzisionswaage zur Ermittlung von Massenabweichungen verwendet. Bei der Magnetprüfung wird die magnetische Suszeptibilität mit einem Magnetometer oder einer Hallsonde gemessen und festgestellt, ob sie den angegebenen Grenzwert überschreitet. Leistungsprüfungen simulieren tatsächliche Einsatzbedingungen, wie z. B. die Überprüfung der Massenstabilität nach dem Laden, um eine umfassende Identifizierung zu gewährleisten. Die gewählte Methode hängt von der Gewichtsklasse ab; hochpräzise Gewichte erfordern detailliertere Prüfungen.

Der Prozess der Schadensidentifizierung und -analyse umfasst Inspektion, Aufzeichnung, Analyse und Berichterstattung. In der Inspektionsphase werden die oben genannten Methoden verwendet, um den Zustand des Gewichts zu beurteilen und Art und Ausmaß des Schadens zu dokumentieren. In der Aufzeichnungsphase werden Daten wie Fotos, Messungen und Umgebungsparameter dokumentiert. In der Analysephase werden die Schadensursachen, wie z. B. unsachgemäße Bedienung oder Umweltkorrosion, ermittelt und deren Auswirkungen auf die messtechnische Leistung bewertet. In der Berichtsphase wird ein detaillierter Bericht mit Empfehlungen zur Reparatur oder Entsorgung erstellt. Dieser Prozess muss in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt werden, um die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.

#### 5.3.3 Technische Normen zur Feststellung des Versagens von Gewichten aus Wolframlegierungen

Bei Gewichten aus Wolframlegierungen wird die Eignung für messtechnische Zwecke bewertet. Dabei werden technische Kriterien wie Massenabweichung, Oberflächenbeschaffenheit und magnetische Eigenschaften berücksichtigt, um die Zuverlässigkeit des Messsystems zu gewährleisten.

Die Fehlerbestimmung basiert auf einer messtechnischen Leistungskonformitätsbewertung. Durch den Vergleich der tatsächlichen Leistung eines Gewichts mit Standardgrenzwerten stellen wir fest, ob es dem vorgesehenen Verwendungszweck entspricht. Die hohe Stabilität von Gewichten aus Wolframlegierungen reduziert die Ausfallwahrscheinlichkeit, kann jedoch bei längerem Gebrauch oder unsachgemäßer Wartung zu Leistungseinbußen führen. Diese Bestimmung muss auf internationalen messtechnischen Standards basieren, um wissenschaftliche und konsistente Ergebnisse zu gewährleisten.

Zu den technischen Kriterien für die Fehlerbestimmung gehören Massenabweichung,



Oberflächenbeschaffenheit und magnetische Eigenschaften. Die Massenabweichung muss innerhalb der Toleranz liegen; jede Abweichung außerhalb dieser Grenzen gilt als Fehler. Die Oberfläche darf keine nennenswerten Kratzer, Korrosion oder Verformungen aufweisen; Mängel, die die Messgenauigkeit beeinträchtigen, gelten als Fehler. Die magnetischen Eigenschaften müssen unter einem festgelegten Grenzwert liegen; jede Abweichung darüber kann zu Störungen des Geräts und einem Fehler führen. Diese Standards werden je nach Gewichtsklasse angepasst, wobei für hochpräzise Gewichte höhere Anforderungen gelten.

Der Fehlerbestimmungsprozess umfasst Inspektion, Bewertung, Dokumentation und Entsorgung. In der Inspektionsphase werden Präzisionswaagen, Mikroskope und Magnetometer eingesetzt, um Massenabweichungen, Oberflächenbeschaffenheit und magnetische Eigenschaften zu messen. In der Bewertungsphase werden die Messwerte mit Standardgrenzwerten verglichen, um den Fehler zu bestimmen. In der Dokumentationsphase werden die Testergebnisse und die Ursachenanalyse dokumentiert. Die Entsorgungsphase umfasst je nach Feststellung Reparatur, Herabstufung oder Verschrottung. Reparierte Produkte müssen neu kalibriert werden. Dieser Prozess muss von einer professionellen Organisation durchgeführt werden, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

Die Entsorgung defekter Gewichte hängt vom Schweregrad des Defekts ab. Kleinere Abweichungen können durch Polieren oder Entmagnetisieren korrigiert und anschließend für den Gebrauch neu kalibriert werden. Schwerwiegend defekte Gewichte müssen für Anwendungen mit geringerer Präzision herabgestuft oder verschrottet werden. Verschrottete Gewichte müssen gemäß den Umweltvorschriften recycelt werden, um eine Kontamination zu vermeiden. Die Entsorgung muss dokumentiert und ein Bericht erstellt werden, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.

#### 5.4 Rückverfolgbarkeitssystem für Gewichte aus Wolframlegierungen

Gewichte aus Wolframlegierungen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass ihre Qualitätswerte internationalen Standards entsprechen. Durch die Einrichtung einer hierarchischen Rückverfolgbarkeitskette, eines standardisierten Datensatzmanagements und regionenübergreifender Kooperationsmechanismen können Rückverfolgbarkeit und Konsistenz der Messwerte erreicht werden.

# 5.4.1 Stufenklassifizierung der Gewichtsrückverfolgbarkeit von Wolframlegierungen

Gewichte aus Wolframlegierungen bilden die Grundlage für den Aufbau eines Rückverfolgbarkeitssystems. Durch die Klärung der Rollen und Funktionen von Gewichten auf verschiedenen Ebenen wird die genaue Übertragung von Massewerten gewährleistet.

Das Prinzip der Messrückverfolgbarkeit besteht darin, die Massewerte von Wolframlegierungsgewichten durch eine Reihe von Vergleichen mit internationalen oder nationalen Massestandards zu verknüpfen und so die Rückverfolgbarkeit der Messergebnisse sicherzustellen. Aufgrund ihrer hohen Dichte und Stabilität eignen sich Wolframlegierungsgewichte als Rückverfolgbarkeitsstandards auf allen Ebenen. Die Rückverfolgbarkeitskette ist in Schichten unterteilt, wodurch die Übertragung von Messwerten von



Referenzgewichten auf Arbeitsgewichte ermöglicht wird. Dieses Schichtsystem entspricht internationalen Metrologiestandards und gewährleistet globale metrologische Konsistenz.

Gewichte aus Wolframlegierungen werden im Allgemeinen in drei Kategorien eingeteilt: Vergleichsgewichte, Referenzgewichte und Arbeitsgewichte. Vergleichsgewichte stellen die höchste Kategorie dar, werden in nationalen Metrologieinstituten aufbewahrt und mit höchster Genauigkeit direkt mit dem Internationalen Kilogrammprototyp oder nationalen Vergleichsgewichten verglichen. Referenzgewichte stellen die mittlere Kategorie dar und werden in regionalen oder professionellen Metrologieinstituten aufbewahrt. Der Wert wird durch Vergleich mit den Vergleichsgewichten ermittelt und zur Kalibrierung von Arbeitsgewichten verwendet. Arbeitsgewichte stellen die niedrigste Kategorie dar und werden zur routinemäßigen Kalibrierung von Geräten verwendet und dienen direkt Laboren, der Industrie oder dem Handel. Die Qualitätsstufe der Gewichte nimmt mit jeder Kategorie ab, z. B. von E1, E2 zu F1, F2 und M1.

Gewichte erfüllen auf jeder Ebene der Rückverfolgbarkeitskette unterschiedliche Funktionen. Referenzgewichte dienen als Ausgangspunkt für die Wertübertragung und gewährleisten die Übereinstimmung mit internationalen Standards sowie höchste Genauigkeit. Referenzgewichte fungieren als Brücke und übertragen Werte von Referenzgewichten auf Arbeitsgewichte für die regionale oder industrielle Kalibrierung. Arbeitsgewichte werden direkt für die Gerätekalibrierung verwendet und erfüllen so die Anforderungen praktischer Anwendungen. Die hohe Stabilität und geringe magnetische Suszeptibilität von Gewichten aus Wolframlegierungen sorgen für eine hervorragende Leistung auf jeder Ebene und gewährleisten eine zuverlässige Wertübertragung.

Die abgestufte Klassifizierung muss in einer kontrollierten Umgebung erfolgen. Referenzgewichte müssen in einem nationalen Labor mit hochpräzisen Waagen bei kontrollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit kalibriert werden. Referenzgewichte müssen von einer autorisierten Organisation kalibriert und regelmäßig mit Referenzgewichten verglichen werden. Arbeitsgewichte müssen vom Benutzer oder einer professionellen Organisation kalibriert und mit Referenzgewichten verglichen werden. Umgebungsparameter und Kalibrierungsdaten müssen aufgezeichnet werden, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Gewichte jeder Stufe müssen regelmäßig überprüft werden, um Leistungseinbußen zu vermeiden, die die Rückverfolgbarkeitskette beeinträchtigen könnten.

# 5.4.2 Managementanforderungen für Rückverfolgbarkeitsaufzeichnungen von Wolframlegierungsgewichten

Gewichte aus Wolframlegierungen sind der Schlüssel zur Gewährleistung der Wertrückverfolgbarkeit und Datenintegrität und umfassen die Erstellung, Speicherung und Pflege von Aufzeichnungen.

Das Management von Rückverfolgbarkeitsaufzeichnungen basiert auf der Rückverfolgbarkeit metrologischer Daten. Durch die systematische Aufzeichnung von Kalibrierdaten, Umgebungsparametern und der Nutzungshistorie von Gewichten wird Transparenz und Überprüfbarkeit bei der Übertragung von Messwerten gewährleistet. Die hohe Stabilität von Gewichten aus Wolframlegierungen macht die aufgezeichneten Daten zuverlässiger. Um Auslassungen oder Fehler zu



vermeiden, ist jedoch eine standardisierte Verwaltung erforderlich. Das Management verlangt die Einhaltung internationaler Metrologiestandards, um die Rechtsgültigkeit der Aufzeichnungen zu gewährleisten.

Rückverfolgbarkeitsaufzeichnungen müssen die Gewichtsidentifikation (Seriennummer, Massewert, Güteklasse), Kalibrierdaten (Abweichung, Toleranz, Kalibrierdatum), Umgebungsparameter (Temperatur, Luftfeuchtigkeit), Informationen der Kalibrierstelle und die Bedienerqualifikationen enthalten. Die Nutzungshistorie des Gewichts, wie z. B. Kalibrierhäufigkeit, Anwendungsszenarien und Wartung, muss ebenfalls dokumentiert werden. Zur Gewährleistung der Datenintegrität muss den Aufzeichnungen ein Kalibrierzertifikat oder -bericht beigefügt sein. Besondere Umstände (wie Beschädigung oder Reparatur) müssen zusammen mit den entsprechenden Handhabungsverfahren gesondert vermerkt werden.

Rückverfolgbarkeitsaufzeichnungen müssen auf sicheren und zuverlässigen Medien gespeichert werden. Papieraufzeichnungen müssen feuchtigkeitsgeschützt und beschädigungsresistent in einer Umgebung mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufbewahrt werden. Elektronische Aufzeichnungen müssen in einer Datenbank gesichert und verschlüsselt werden, um Manipulationen zu verhindern. Das Speichermedium muss regelmäßig aktualisiert werden. Die Aufbewahrungsfrist für Aufzeichnungen richtet sich nach der Gewichtsklasse. Hochpräzise Gewichtsaufzeichnungen müssen über einen längeren Zeitraum aufbewahrt werden, Arbeitsgewichtsaufzeichnungen mindestens bis zur nächsten Kalibrierung. Der Speicher muss leicht abrufbar und schnell zugänglich sein.

Der Datensatzverwaltungsprozess umfasst die Erstellung, Überprüfung, Speicherung und Aktualisierung. Während der Erstellungsphase werden die Daten nach der Kalibrierung aufgezeichnet, um die Genauigkeit sicherzustellen. In der Überprüfungsphase prüfen Fachleute die Datensätze auf Vollständigkeit und Konsistenz und bestätigen die Einhaltung der Vorschriften. In der Speicherungsphase werden die Datensätze archiviert und sowohl die Papier- als auch die elektronische Version gleichzeitig verwaltet. In der Aktualisierungsphase werden die Datensätze basierend auf Kalibrierungszyklen oder Anomalien aktualisiert und die Gründe für Änderungen dokumentiert. Die Verwaltung muss von autorisierten Organisationen oder Mitarbeitern durchgeführt werden, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Standardisiertes Traceability-Record-Management unterstützt die Rückverfolgbarkeit von Gewichten. Im Labor sichert es die Zuverlässigkeit experimenteller Daten, in der Industrie optimiert es die Qualitätskontrolle und im Handel sorgt es für Fairness. Digitale Managementsysteme könnten künftig den Echtzeit-Datenaustausch ermöglichen und die Managementeffizienz verbessern.

# 5.4.3 Kollaborativer Mechanismus zur regionsübergreifenden Rückverfolgbarkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen

Wolframlegierungen sind ein wichtiges Mittel, um die Konsistenz von Messwerten in verschiedenen Regionen oder Ländern sicherzustellen. Dies erfordert die Koordination und den Datenaustausch zwischen mehreren Institutionen.




Das Prinzip der regionsübergreifenden Rückverfolgbarkeitszusammenarbeit basiert auf der gegenseitigen Anerkennung internationaler Messsysteme. Durch die Zusammenarbeit zwischen regionalen und internationalen Messorganisationen werden die Massewerte von Gewichten an internationale Benchmarks gekoppelt. Die hohe Stabilität von Gewichten aus Wolframlegierungen macht sie für die regionsübergreifende Rückverfolgbarkeit geeignet. Die Zusammenarbeit muss die Konsistenz und Vergleichbarkeit der Kalibrierdaten sicherstellen. Dieser Mechanismus entspricht internationalen Messstandards und fördert die globale Harmonisierung der Messtechnik.

Die regionenübergreifende Zusammenarbeit im Bereich der Rückführbarkeit umfasst die Zusammenarbeit zwischen nationalen Metrologieinstituten, regionalen Metrologiezentren und Nutzerorganisationen. Nationale Institutionen stellen Referenzgewichte bereit und sind für deren Vergleich mit internationalen Benchmarks verantwortlich. Regionale Metrologiezentren fungieren als Vermittler, kalibrieren Referenzgewichte und übermitteln die Werte an Nutzerorganisationen. Nutzerorganisationen kalibrieren Arbeitsgewichte für die praktische Anwendung. Die Zusammenarbeit kann auch durch internationale Vergleichsprojekte oder bilaterale Abkommen erfolgen, um einheitliche Werte sicherzustellen.

Der kollaborative Prozess umfasst die Anforderungsbestätigung, die Durchführung der Kalibrierung, den Datenaustausch und die Ergebnisüberprüfung. In der Phase der Anforderungsbestätigung werden die Rückverfolgbarkeitsziele geklärt, die teilnehmenden Organisationen identifiziert und die Gewichtsklassen festgelegt. Während der Durchführung der Kalibrierung kalibriert die übergeordnete Organisation die untergeordneten Gewichte und zeichnet die Daten auf. In der Phase des Datenaustauschs werden die Kalibrierungsergebnisse in einem standardisierten Format ausgetauscht, um Transparenz zu gewährleisten. In der Phase der Ergebnisüberprüfung überprüfen alle Beteiligten die Datenkonsistenz und beheben etwaige Abweichungen. Um die Effizienz der Zusammenarbeit zu optimieren, ist eine regelmäßige Prozessevaluierung erforderlich.

Die Zusammenarbeit muss durch standardisierte Protokolle, Kalibrierzertifikate und Datenmanagement sichergestellt werden. Die Protokolle sollten die Verantwortlichkeiten der einzelnen Parteien und das Datenformat klar definieren. Kalibrierzertifikate müssen Umweltparameter und Rückverfolgbarkeitsinformationen enthalten. Das Datenmanagement sollte eine verschlüsselte Datenbank nutzen, um Sicherheit und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Regelmäßige Schulungen und technischer Austausch sollten die Zusammenarbeit verbessern. Ausnahmen sollten durch Verhandlungen gelöst werden, um konsistente Messwerte zu gewährleisten.



CTIA GROUP LTD Wolframlegierungsgewichte



#### CTIA GROUP LTD

#### **High-Density Tungsten Alloy Customization Service**

CTIA GROUP LTD, a customization expert in high-density tungsten alloy design and production with 30 years of experience.

Core advantages: 30 years of experience: deeply familiar with tungsten alloy production, mature technology.

Precision customization: support high density (17-19 g/cm<sup>3</sup>), special performance, complex structure, super large and very small parts design and production.

Quality cost: optimized design, optimal mold and processing mode, excellent cost performance.

Advanced capabilities: advanced production equipment, RMI, ISO 9001 certification. **100,000+ customers** 

Widely involved, covering aerospace, military industry, medical equipment, energy industry, sports and entertainment and other fields.

#### Service commitment


1 billion+ visits to the official website, 1 million+ web pages, 100,000+ customers, 0 complaints www.chinatung in 30 years!

#### Contact us

Email: sales@chinatungsten.com

Tel: +86 592 5129696

Official website: www.tungsten-alloy.com





#### Kapitel 6 Grundkenntnisse und horizontaler Vergleich der Gewichte von Wolframlegierungen

Gewichte aus Wolframlegierungen werden aufgrund ihrer hohen Dichte, hervorragenden mechanischen Eigenschaften und messtechnischen Stabilität häufig in den Bereichen Messung und Kalibrierung, Präzisionsfertigung, wissenschaftliche Forschung und Handelsabwicklung eingesetzt. Das Verständnis der Grundlagen und der Vergleich mit anderen Gewichtsarten erleichtern die Auswahl und Verwendung und gewährleisten so Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit.

#### 6.1 Grundkenntnisse zu Gewichten aus Wolframlegierungen

Wolframlegierungen , einschließlich ihrer Materialeigenschaften, der richtigen Verwendung und wichtiger Wartungstipps, helfen Benutzern, ihre Vorteile zu verstehen und häufige Betriebsprobleme zu vermeiden. Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich aufgrund ihrer hohen Dichte, geringen magnetischen Suszeptibilität und Korrosionsbeständigkeit ideal für hochpräzise Messanwendungen.

## 6.1.1 Häufige Missverständnisse bei der Verwendung von Gewichten aus Wolframlegierungen und wie man sie vermeidet

Gewichte aus Wolframlegierungen weisen aufgrund unsachgemäßer Handhabung während des Gebrauchs häufig Leistungseinbußen oder Messfehler auf. Das Verständnis häufiger Missverständnisse und die Ergreifung von Maßnahmen zu deren Vermeidung können den Nutzungseffekt effektiv verbessern.

Häufige Anwendungsfehler sind der direkte Umgang mit Gewichten, das Ignorieren von Umwelteinflüssen, unsachgemäße Kalibrierungsverfahren und die Vernachlässigung regelmäßiger Wartung. Der direkte Umgang mit Gewichten kann zu Verunreinigungen durch Öl oder Schweiß führen und die Gewichtsgenauigkeit beeinträchtigen, insbesondere bei hochpräzisen Gewichten. Das Ignorieren von Umwelteinflüssen, wie z. B. die Verwendung in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hohen Temperaturen, kann zu Korrosion oder Gewichtsabweichungen führen. Unsachgemäße Kalibrierungsverfahren, wie z. B. schnelles Auflegen oder instabiles Stapeln, können Gewichte beschädigen oder fehlerhafte Messwerte verursachen. Die Vernachlässigung regelmäßiger Wartung kann zu unentdeckten Oberflächendefekten oder magnetischen Anomalien führen und die langfristige Leistung beeinträchtigen.

Der Schlüssel zur Vermeidung dieser Fehler liegt in der Einhaltung standardisierter Verfahren und Umweltkontrollen. Vermeiden Sie direkten Kontakt bei der Handhabung und verwenden Sie spezielle Werkzeuge zum Greifen der Gewichte. Halten Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit konstant, um externe Störungen zu minimieren. Die Kalibrierung sollte schrittweise gemäß den Spezifikationen erfolgen, um die Stabilität der Geräte zu gewährleisten. Regelmäßige Wartung sollte in den Nutzungsplan integriert und der Zustand der Gewichte umgehend überprüft werden. Diese auf internationalen Messstandards basierenden Prinzipien gewährleisten eine stabile Gewichtsleistung.



Um Fehler zu vermeiden, sollten Bediener beim Umgang mit hochpräzisen Gewichten saubere Handschuhe tragen oder spezielle Pinzetten verwenden, um Verunreinigungen zu vermeiden. Große Gewichte sollten mit mechanischen Geräten gehandhabt werden, um ein Herunterfallen oder Verkratzen zu verhindern. Die Kalibrierungsumgebung sollte bei  $20~^{\circ}\text{C} \pm 2~^{\circ}\text{C}$  und einer Luftfeuchtigkeit von  $40-60~^{\circ}$  gehalten werden, um Temperatur- oder Feuchtigkeitseffekte zu vermeiden. Legen Sie die Gewichte während der Kalibrierung langsam auf, um eine gleichmäßige Beladung der Geräteablage zu gewährleisten. Überprüfen Sie die Gewichtsoberfläche nach jedem Gebrauch, achten Sie auf Auffälligkeiten und reinigen Sie sie umgehend.

Präventive Maßnahmen umfassen Bedienerschulungen, die Festlegung von Betriebsabläufen und regelmäßige Inspektionen. Die Schulung sollte die Verwendung und Wartung von Gewichten umfassen, um sicherzustellen, dass die Bediener mit den Abläufen vertraut sind. Betriebsabläufe sollten Reinigungs-, Handhabungs- und Kalibrierungsprozesse klar definieren und in das tägliche Management integriert sein. Regelmäßige Inspektionen sollten mithilfe eines Mikroskops oder einer Präzisionswaage durchgeführt werden, um den Oberflächenzustand und Qualitätsabweichungen zu beurteilen und potenzielle Probleme zu identifizieren. Präventive Maßnahmen sollten auf das jeweilige Anwendungsszenario zugeschnitten sein, beispielsweise durch die Forderung strengerer Kontaminationsschutzmaßnahmen in Reinräumen.

Die Vermeidung von Missbrauch verbessert die Messgenauigkeit und Lebensdauer von Gewichten. Im Labor sorgt dies für zuverlässige Versuchsdaten, in der Industrie reduziert es Kalibrierungsfehler und im Handel sorgt es für Fairness. Intelligente Überwachungssysteme könnten künftig in Echtzeit auf Bedienungsfehler hinweisen und so die Nutzungsergebnisse weiter optimieren.

# 6.1.2 Vorsichtsmaßnahmen für die tägliche Lagerung und Handhabung von Gewichten aus Wolframlegierungen

Wolframlegierungen wirken sich direkt auf ihre Leistung und Lebensdauer aus. Durch standardisierten Betrieb können Schäden und Verunreinigungen vermieden und die Messgenauigkeit aufrechterhalten werden.

Bei Lagerung und Handhabung sind Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz vor Verunreinigungen, Beschädigungen und Umwelteinflüssen zu treffen. Hochpräzise Gewichte sollten vor Staub und Fett geschützt werden, um eine qualitätsmindernde Oberflächenverunreinigung zu vermeiden. Große Gewichte sollten vor Stürzen und Stößen geschützt werden, um Verformungen oder Kratzer zu vermeiden. Luftfeuchtigkeit und Temperatur in der Lagerumgebung sollten kontrolliert werden, um Korrosion und Wärmeausdehnung zu vermeiden. Verwenden Sie bei der Handhabung geeignete Werkzeuge und vermeiden Sie direkten Kontakt oder unsachgemäßes Stapeln. Diese Vorsichtsmaßnahmen basieren auf den Materialeigenschaften und den messtechnischen Anforderungen von Gewichten aus Wolframlegierungen.

Die Lagerumgebung sollte eine konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufweisen, empfohlen



werden 20 °C  $\pm$  2 °C und 40–60 % Luftfeuchtigkeit, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen die Gewichtsstabilität beeinträchtigen. Hochpräzise Gewichte sollten in einer speziellen, staubfreien, antistatischen Kalibrierbox gelagert werden, die mit stoßdämpfendem Material ausgekleidet ist, um Stöße zu vermeiden. Große Gewichte sollten in einem feuchtigkeits- und staubdichten Lagerraum gelagert und an einer stabilen Halterung befestigt werden, um ein Zerdrücken zu vermeiden. Gewichte sollten nach Qualitätsstufen klassifiziert und für eine einfache Handhabung und Zugänglichkeit deutlich gekennzeichnet sein. Der Lagerbereich sollte frei von Chemikalien und elektromagnetischen Störungen sein, um eine optimale Gewichtsleistung zu gewährleisten.

Verwenden Sie beim Umgang mit hochpräzisen Gewichten spezielle Pinzetten oder Vakuumgreifer, um eine Kontamination der Hände zu vermeiden. Tragen Sie bei kleinen und mittleren Gewichten rutschfeste Handschuhe oder spezielle Greifer, um die Stabilität zu gewährleisten. Große Gewichte sollten mit einem Gabelstapler oder Kran gehandhabt werden, der mit einem Sicherungsring oder -griff ausgestattet ist, um ein Herunterfallen zu verhindern. Vermeiden Sie beim Umgang Kollisionen miteinander oder den Kontakt mit harten Gegenständen, um die Oberflächenbeschichtung zu schützen. Um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten, sollten die Handhabungsvorgänge einschließlich Zeit und Personalaufwand dokumentiert werden.

Der Lagerungs- und Handhabungsprozess umfasst Vorbereitung, Durchführung, Inspektion und Dokumentation. Während der Vorbereitungsphase werden Lagerbehälter und Handhabungswerkzeuge auf Sauberkeit und Unversehrtheit geprüft. Während der Durchführungsphase werden Gewichte gemäß den Spezifikationen gelagert oder gehandhabt und die Umgebungsbedingungen kontrolliert. Während der Inspektionsphase wird der Zustand der Gewichte visuell oder instrumentell beurteilt, um sicherzustellen, dass sie frei von Beschädigungen oder Verunreinigungen sind. In der Dokumentationsphase werden detaillierte Betriebsdetails, einschließlich Umgebungsparametern und etwaiger Anomalien, dokumentiert. Dieser Prozess muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden und einem standardisierten Management folgen.

# 6.1.3 Häufige Ursachen und Vorbeugung von Gewichtsgenauigkeitsverlusten bei Wolframlegierungen

Wolframlegierungen stellen einen wesentlichen Faktor für die messtechnische Zuverlässigkeit dar. Das Verständnis der Ursachen und das Ergreifen vorbeugender Maßnahmen können ihre Lebensdauer effektiv verlängern.

Häufige Ursachen für Genauigkeitsverluste sind Oberflächenverschleiß, Korrosion, magnetische Veränderungen und Massenabweichungen. Oberflächenverschleiß durch unsachgemäße Handhabung oder häufigen Gebrauch kann die Massenverteilung verändern. Korrosion durch Feuchtigkeit oder Chemikalien kann die Oberfläche beschädigen. Magnetische Veränderungen durch externe Magnetfelder oder Materialverunreinigungen können elektronische Geräte stören. Massenabweichungen durch langfristigen Verschleiß oder Materialabplatzungen können die Messgenauigkeit beeinträchtigen. Diese Ursachen hängen eng mit der Betriebsumgebung und den Betriebsgewohnheiten zusammen.



Die Genauigkeitsminderung wird durch Nutzungshäufigkeit, Umgebungsbedingungen und Wartungsaufwand beeinflusst. Häufiger Gebrauch, insbesondere beim dynamischen Wiegen, beschleunigt den Verschleiß. Raue Umgebungen wie Hitze, Feuchtigkeit oder chemische Einflüsse verschlimmern die Korrosion. Mangelnde regelmäßige Wartung führt dazu, dass sich kleinere Schäden unentdeckt ansammeln und die Genauigkeit beeinträchtigen. Auch die Gewichtsklasse beeinflusst die Verschlechterung; hochpräzise Gewichte reagieren empfindlicher auf kleine Abweichungen.

Um Genauigkeitsverluste zu vermeiden, müssen drei Schlüsselaspekte berücksichtigt werden: Betrieb, Umgebung und Wartung. Verwenden Sie im Betrieb spezielle Vorrichtungen zur Handhabung der Gewichte, um direkten Kontakt zu vermeiden. Bringen Sie während der Kalibrierung die Last langsam an, um mechanische Belastungen zu reduzieren. Kontrollieren Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit, um Korrosion und Wärmeausdehnung zu vermeiden. Vermeiden Sie Magnetfelder, um magnetische Veränderungen zu verhindern. Reinigen Sie die Gewichte regelmäßig mit einem neutralen Reinigungsmittel und führen Sie regelmäßige Kalibrierungen durch, um Qualitätsabweichungen zu überwachen. Präventivmaßnahmen müssen auf das jeweilige Einsatzszenario zugeschnitten sein, beispielsweise durch strengere Kontaminationsschutzmaßnahmen in Reinräumen.

Die Überwachung von Genauigkeitsverlusten erfordert regelmäßige Kalibrierung und Geräteprüfung. Messen Sie die Massenabweichung mit einer Präzisionswaage und vergleichen Sie sie mit dem Nennwert . Verwenden Sie ein Rauheitsmessgerät oder ein Mikroskop, um Oberflächenverschleiß oder Korrosion festzustellen. Verwenden Sie ein Magnetometer, um Veränderungen der magnetischen Suszeptibilität zu erkennen. Die Überwachung erfordert die Aufzeichnung von Daten, die Erstellung von Trenddiagrammen und die Analyse von Degradationsmustern. Bei Auffälligkeiten ist eine umgehende Ursachenanalyse und die Einleitung von Reparatur- oder Austauschmaßnahmen erforderlich.

Die Vermeidung von Präzisionsverlusten sichert die langfristige Zuverlässigkeit von Gewichten. Im Labor unterstützt sie präzise Versuchsdaten, in der Industrie reduziert sie Produktionsfehler und im Handel sorgt sie für Fairness. Intelligente Überwachungssysteme könnten künftig Verschlechterungstrends in Echtzeit analysieren und Präventionsstrategien optimieren.

#### 6.2 Leistungsvergleich zwischen Gewichten aus Wolframlegierung und Gewichten aus Gusseisen

Gewichte aus Wolframlegierungen und Gusseisen sind zwei in der Messtechnik häufig verwendete Gewichtsmaterialien. Sie unterscheiden sich erheblich in ihren Materialeigenschaften, Herstellungsverfahren und Anwendungsszenarien. Gewichte aus Wolframlegierungen zeichnen sich durch ihre hohe Dichte, geringe magnetische Suszeptibilität und Korrosionsbeständigkeit aus und eignen sich daher für hochpräzise und komplexe Umgebungen.

#### 6.2.1 Dichtevergleich zwischen Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Gusseisen

Die Dichte ist ein entscheidender Faktor für das Volumen und die Anwendung von Gewichten und bestimmt direkt ihre Fähigkeit, auf engstem Raum Masse zu erreichen. Die hohe Dichte von Gewichten



aus Wolframlegierungen ermöglicht es ihnen, auf kleinem Raum eine hohe Masse zu erreichen, wodurch sie sich für hochpräzise und platzbeschränkte Anwendungen eignen. Gewichte aus Gusseisen haben eine geringere Dichte und benötigen ein größeres Volumen, um die gleiche Masse zu erreichen.

Gewichte aus Wolframlegierungen haben typischerweise eine Dichte von 17–19 g/cm³ und liegen damit deutlich über den 7,2–7,8 g/cm³ von Gusseisengewichten. Dank dieser Dichte benötigen Gewichte aus Wolframlegierungen nur die Hälfte bis ein Drittel des Volumens von Gusseisengewichten gleicher Masse und eignen sich daher für Mikrowaagen oder die Kalibrierung von Präzisionsgeräten. Gewichte aus Gusseisen eignen sich aufgrund ihrer geringeren Dichte für große Wägegeräte wie Bodenwaagen, benötigen aber mehr Platz.

Gewichte aus Wolframlegierungen bieten Vorteile in Laboren, der Halbleiterfertigung und der Medizintechnik, da sie den Anforderungen an hohe Präzision und Miniaturisierung gerecht werden. Gewichte aus Gusseisen eignen sich für industrielle und gewerbliche Anwendungen, beispielsweise zum Wiegen von Schüttgütern, sind jedoch nicht für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot oder hoher Präzision geeignet.

Gewichte aus Wolframlegierungen haben eine deutlich höhere Dichte als Gewichte aus Gusseisen und eignen sich für hochpräzise und kompakte Anwendungen, sind aber auch teurer. Gewichte aus Gusseisen haben eine geringere Dichte und sind günstiger, sodass sie sich für große Massen und Anwendungen mit geringer Präzision eignen.

#### 6.2.2 Volumenvergleich von Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Gusseisen

Das Volumen wirkt sich direkt auf die Handhabung, Lagerung und Verwendbarkeit von Gewichten aus und steht in engem Zusammenhang mit der Dichte. Gewichte aus Wolframlegierungen sind aufgrund ihrer hohen Dichte kompakt und eignen sich für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Gewichte aus Gusseisen sind größer und eignen sich für die Kalibrierung großer Massen, benötigen aber mehr Platz.

Bei gleicher Masse beträgt das Volumen eines Gewichts aus Wolframlegierung etwa die Hälfte bis ein Drittel des Volumens eines Gewichts aus Gusseisen. Beispielsweise hat ein 1 kg schweres Gewicht aus Wolframlegierung ein Volumen von etwa 53–59 cm³, während ein 1 kg schweres Gewicht aus Gusseisen ein Volumen von etwa 128–139 cm³ aufweist. Aufgrund ihrer kompakten Größe eignen sich Gewichte aus Wolframlegierung für den Einsatz in Mikrowaagen oder kleinen Geräten, während Gewichte aus Gusseisen aufgrund ihrer größeren Größe besser für Boden- oder Tischwaagen geeignet sind.

Gewichte aus Wolframlegierungen sind besonders in Reinräumen, Laboren und bei medizinischen Geräten beliebt, da sie den Platzbedarf auf Paletten verringern. Die größeren Gewichte aus Gusseisen eignen sich für industrielle Szenarien, können aber die Handhabung und Lagerung erschweren.

Gewichte aus Wolframlegierungen sind in Bezug auf das Volumen Gusseisengewichten überlegen und

CTIA GROUP LTD 中钨智造(厦门)科技有限公司

eignen sich für Szenarien mit begrenztem Platzangebot, die Herstellungskosten sind jedoch höher. Gewichte aus Gusseisen haben ein größeres Volumen, eignen sich für die Kalibrierung großer Massen und sind kostengünstiger.

6.2.3 Vergleich der Tragfähigkeit zwischen Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Gusseisen

Die Tragfähigkeit bezeichnet die strukturelle Stabilität eines Gewichts bei mechanischer Belastung oder beim Stapeln und beeinflusst seine Eignung für dynamische Anwendungen oder Anwendungen mit hoher Masse. Gewichte aus Wolframlegierungen halten aufgrund ihrer hohen Festigkeit höheren Belastungen stand, während Gewichte aus Gusseisen schwächer und anfälliger für Beschädigungen sind.

Gewichte aus Wolframlegierungen bieten im Vergleich zu Gusseisen eine höhere Druckfestigkeit und Zähigkeit und eignen sich daher für Anwendungen mit hohen Lasten oder dynamischen Wägevorgängen, wie z. B. die Kalibrierung von Förderbandwaagen. Gewichte aus Gusseisen sind weniger stabil und können beim Stapeln oder schnellen Beladen, insbesondere bei großen Gewichten, reißen oder sich verformen. Die höhere Tragfähigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen macht sie besser für hochintensive Anwendungen geeignet.

Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich hervorragend für dynamische Wägeanwendungen in der Industrie und für wissenschaftliche Forschungsexperimente und halten häufigem Handling und Belastung stand. Gewichte aus Gusseisen eignen sich für statische Wägeanwendungen, können jedoch bei großen Massen oder hoher Intensität leicht beschädigt werden.

Gewichte aus Wolframlegierungen haben eine bessere Tragfähigkeit als Gewichte aus Gusseisen und eignen sich für Szenarien mit hoher Intensität, sind aber teurer; Gewichte aus Gusseisen haben eine geringere Tragfähigkeit und eignen sich für kostengünstige statische Anwendungen.

6.2.4 Vergleich der Verschleißfestigkeit zwischen Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Gusseisen

Die Verschleißfestigkeit beeinflusst die Oberflächenintegrität und Qualitätsstabilität von Gewichten bei längerem Gebrauch. Gewichte aus Wolframlegierungen weisen aufgrund ihrer hohen Härte und Oberflächenbehandlung eine hervorragende Verschleißfestigkeit auf, während Gewichte aus Gusseisen weniger hart und verschleißanfälliger sind.

Gewichte aus Wolframlegierungen haben eine deutlich höhere Härte (ca. 7,5–8 auf der Mohs-Skala) als Gusseisen (ca. 4–5). Ihre Oberflächen sind üblicherweise poliert oder vernickelt, um den Verschleiß zu verringern. Gewichte aus Gusseisen werden oft lackiert oder einfach poliert, was leicht zu Kratzern durch Reibung oder Stöße führen kann und ihre Qualität beeinträchtigt. Gewichte aus Wolframlegierungen behalten auch bei häufigem Gebrauch ihre stabile Oberfläche, während Gewichte aus Gusseisen häufigere Wartung erfordern.

CTIA GROUP LTD 中钨智造(厦门)科技有限公司

Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich für hochfrequente Betriebsszenarien, beispielsweise für die Kalibrierung automatisierter Produktionslinien. Gewichte aus Gusseisen eignen sich für statisches Wiegen mit niedriger Frequenz, allerdings muss der Oberflächenverschleiß regelmäßig überprüft werden.

Gewichte aus Wolframlegierungen weisen eine bessere Verschleißfestigkeit als Gewichte aus Gusseisen auf und eignen sich für den Hochfrequenzeinsatz, sind jedoch teuer. Gewichte aus Gusseisen weisen eine geringere Verschleißfestigkeit auf und eignen sich für kostengünstige Szenarien.

6.2.5 Vergleich der Korrosionsbeständigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Gusseisen

Die Korrosionsbeständigkeit bestimmt die Stabilität eines Gewichts in feuchter oder chemischer Umgebung. Gewichte aus Wolframlegierungen sind aufgrund ihrer chemischen Inertheit und Oberflächenbehandlung äußerst korrosionsbeständig, während Gewichte aus Gusseisen leicht durch Feuchtigkeit und Chemikalien angegriffen werden.

Gewichte aus Wolframlegierungen enthalten Elemente wie Nickel und Kupfer und sind mit korrosionsbeständigen Beschichtungen (z. B. Vernickelung) versehen, um Feuchtigkeit, Salznebel und Chemikalien wirksam zu widerstehen. Gewichte aus Gusseisen neigen zu Rost und benötigen Schutzbeschichtungen. Diese Beschichtungen können jedoch leicht abblättern, und langfristige Einwirkung kann zu Korrosion führen. Gewichte aus Wolframlegierungen sind in feuchter und chemischer Umgebung stabil, während Gewichte aus Gusseisen zusätzlichen Schutz benötigen.

Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich für korrosive Umgebungen wie Schiffsbau und Chemielabore; Gewichte aus Gusseisen eignen sich für trockene Umgebungen, erfordern in feuchten Umgebungen jedoch häufige Wartung.

Gewichte aus Wolframlegierungen weisen eine bessere Korrosionsbeständigkeit als Gewichte aus Gusseisen auf und eignen sich für komplexe Umgebungen, sind jedoch teurer; Gewichte aus Gusseisen weisen eine geringere Korrosionsbeständigkeit auf und eignen sich für einfache Umgebungen.

6.2.6 Vergleich der Lebensdauer zwischen Gewichten aus Wolframlegierung und Gewichten aus Gusseisen

Die Lebensdauer wird durch die Haltbarkeit des Materials, die Anpassungsfähigkeit an die Umgebung und die Wartungshäufigkeit beeinflusst. Gewichte aus Wolframlegierungen haben aufgrund ihrer hohen Härte, Korrosionsbeständigkeit und Stabilität eine lange Lebensdauer, während Gewichte aus Gusseisen anfällig für Verschleiß und Korrosion sind.

Gewichte aus Wolframlegierungen können bei richtiger Pflege jahrzehntelang mit minimalen Oberflächenschäden und Qualitätsabweichungen halten. Gewichte aus Gusseisen haben in feuchten oder hochfrequenten Umgebungen eine kürzere Lebensdauer ( in der Regel 5–10 Jahre) und erfordern



regelmäßige Wartung, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Gewichte aus Wolframlegierungen bieten eine höhere Langzeitstabilität als Gewichte aus Gusseisen.

Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich für langfristige, hochpräzise Anwendungen, beispielsweise in Laboren und medizinischen Geräten. Gewichte aus Gusseisen eignen sich für kurzfristige oder weniger präzise Anwendungen, beispielsweise für industrielles Wiegen.

Gewichte aus Wolframlegierungen haben eine lange Lebensdauer und eignen sich für den hochpräzisen Langzeiteinsatz, sind aber teuer; Gewichte aus Gusseisen haben eine kürzere Lebensdauer und eignen sich für kostengünstige Anwendungen.

6.2.7 Vergleich der Messgenauigkeit und Stabilität zwischen Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Gusseisen

Die Stabilität der Messgenauigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Gewichts, seinen Massenwert über lange Nutzungsdauern beizubehalten. Gewichte aus Wolframlegierungen bieten aufgrund ihrer geringen Wärmeausdehnung und Korrosionsbeständigkeit eine stabile Genauigkeit, während Gewichte aus Gusseisen anfälliger gegenüber Umwelteinflüssen sind.

Der niedrige Wärmeausdehnungskoeffizient (ca. 4,5–5,5  $\mu$ m/ m· K ) und die Korrosionsbeständigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen gewährleisten eine gleichbleibende Qualität und machen sie für hochpräzise Anwendungen der Güteklassen E1 und E2 geeignet. Gewichte aus Gusseisen haben einen höheren Wärmeausdehnungskoeffizienten (ca. 10–12  $\mu$ m/ m· K ) und sind anfällig für Qualitätsabweichungen durch Korrosion und Verschleiß. Daher eignen sie sich für Anwendungen mit geringer Präzision der Güteklassen M1 und M2. Gewichte aus Wolframlegierungen haben außerdem eine geringe magnetische Suszeptibilität und stören elektronische Geräte nicht, während Gewichte aus Gusseisen magnetische Probleme verursachen können.

Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich für hochpräzise Szenarien, beispielsweise bei der Halbleiterherstellung und wissenschaftlichen Forschungsexperimenten; Gewichte aus Gusseisen eignen sich für Szenarien mit geringer Präzision, beispielsweise beim Massenhandel.

6.2.8 Vergleich der Umweltanpassungsfähigkeit zwischen Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Gusseisen

Die Umweltverträglichkeit bezieht sich auf die Leistung eines Gewichts in Umgebungen mit hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Korrosion oder Vibrationen. Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich aufgrund ihrer Vielseitigkeit für komplexe Umgebungen, während Gewichte aus Gusseisen weniger anpassungsfähig sind.

Gewichte aus Wolframlegierungen sind aufgrund ihrer geringen Wärmeausdehnung, Korrosionsbeständigkeit und Vibrationsfestigkeit für hohe Temperaturen, feuchte, chemische und



dynamische Umgebungen geeignet. Gewichte aus Gusseisen neigen dazu, sich bei hohen Temperaturen auszudehnen, in feuchter Umgebung zu korrodieren und durch Vibrationen leicht beschädigt zu werden. Daher eignen sie sich nur für trockene, statische Umgebungen. Gewichte aus Wolframlegierungen sind deutlich umweltfreundlicher als Gewichte aus Gusseisen.

Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich für komplexe Umgebungen wie Schiffstechnik, Chemielabore und Luft- und Raumfahrt; Gewichte aus Gusseisen eignen sich für einfache Umgebungen wie Lagerhallen oder Fabriken.

Gewichte aus Wolframlegierungen sind in ihrer Anpassungsfähigkeit an die Umgebung besser als Gewichte aus Gusseisen und eignen sich für komplexe Szenarien, sind jedoch teuer. Gewichte aus Gusseisen weisen eine eingeschränkte Anpassungsfähigkeit auf und eignen sich für einfache Umgebungen.

Im Vergleich dieser Leistungswerte sind Gewichte aus Wolframlegierungen Gusseisengewichten hinsichtlich Dichte, Volumen, Tragfähigkeit, Verschleißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Lebensdauer, Präzisionsstabilität und Umweltverträglichkeit überlegen. Sie eignen sich für hochpräzise und komplexe Umgebungen, sind jedoch teurer. Gewichte aus Gusseisen sind kostengünstig und eignen sich für große Massen und geringe Präzision.

### 6.3 Leistungsvergleich von Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Edelstahl

Gewichte Wolframlegierungen und Edelstahl sind zwei häufig Hochleistungsgewichtsmaterialien in der Messtechnik. Sie unterscheiden sich jedoch erheblich in Materialeigenschaften, Herstellungskosten Anwendungsszenarien. Gewichte Wolframlegierungen sind für ihre hohe Dichte und hervorragenden physikalischen Eigenschaften bekannt und eignen sich daher für hochpräzise Anwendungen und spezielle Umgebungen. Gewichte aus Edelstahl zeichnen sich durch ihre Korrosionsbeständigkeit und ihre günstigen Kosten aus und werden in einer Vielzahl von Szenarien eingesetzt.

# 6.3.1 Vergleich der Materialkosten und der Kosteneffizienz zwischen Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus rostfreiem Stahl

Materialkosten und Preis-Leistungs-Verhältnis sind wichtige Faktoren bei der Auswahl von Gewichten. Dabei spielen Rohstoffpreise, Komplexität des Herstellungsprozesses und Leistungsrendite eine Rolle. Gewichte aus Wolframlegierungen sind aufgrund ihres Gehalts an seltenen Metallen teurer, bieten aber eine bessere Leistung. Gewichte aus Edelstahl sind günstiger, bieten eine ausgewogene Leistung und sind für den allgemeinen Gebrauch geeignet.

Gewichte aus Wolframlegierungen bestehen hauptsächlich aus seltenen Metallen wie Wolfram und Nickel. Die Rohstoffe sind relativ teuer, und ihre Herstellung erfordert präzise Pulvermetallurgie oder CNC-Bearbeitung, was sie deutlich teurer macht als Gewichte aus Edelstahl. Gewichte aus Edelstahl



hingegen werden aus gängigen Edelstahlmaterialien (wie 304 oder 316L) hergestellt, die geringere Rohstoff- und Gusskosten aufweisen. Aufgrund ihrer hohen Dichte und Haltbarkeit sind Gewichte aus Wolframlegierungen in hochpräzisen und spezialisierten Umgebungen kostengünstiger als Gewichte aus Edelstahl. In weniger präzisen oder allgemeinen Anwendungen sind Gewichte aus Edelstahl jedoch aufgrund ihrer geringeren Kosten kostengünstiger.

Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich für hochpräzise und spezielle Anwendungen, wie beispielsweise die Halbleiterfertigung und die Kalibrierung medizinischer Geräte. Ihre hohen Kosten werden durch ihre Langzeitstabilität und das kompakte Design ausgeglichen. Gewichte aus Edelstahl eignen sich für den allgemeinen Einsatz in Laboren, Industrie und Handel. Sie sind kostengünstig und eignen sich für Anwendungen mit begrenztem Budget.

Gewichte aus Wolframlegierungen sind teuer, aber in hochpräzisen und komplexen Umgebungen kosteneffizient; Gewichte aus Edelstahl sind kostengünstig, für allgemeine Szenarien geeignet und weisen ein ausgewogenes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf.

6.3.2 Vergleich des Diamagnetismus zwischen Gewichten aus Wolframlegierung und Gewichten aus rostfreiem Stahl

Diamagnetismus beeinflusst die Kompatibilität von Gewichten mit elektronischen Wägegeräten und ist besonders bei hochpräzisen Anwendungen von entscheidender Bedeutung. Gewichte aus Wolframlegierungen erreichen durch optimierte Zusammensetzungen eine geringe magnetische Suszeptibilität, während die diamagnetischen Eigenschaften von Gewichten aus Edelstahl von der Legierungszusammensetzung abhängen.

Gewichte aus Wolframlegierungen werden durch Zugabe nichtmagnetischer Elemente (wie Nickel und Kupfer) und Optimierung des Herstellungsprozesses hergestellt, um eine extrem niedrige magnetische Suszeptibilität (typischerweise weniger als 0,001 SI-Einheiten) zu erreichen und so Störungen hochempfindlicher elektronischer Waagen zu vermeiden. Gewichte aus Edelstahl (z. B. Edelstahl 304) enthalten Ferrit und können leicht magnetisch sein. Edelstahl 316L weist durch eine kohlenstoffarme Behandlung verbesserte antimagnetische Eigenschaften auf, ist aber dennoch etwas schlechter als Gewichte aus Wolframlegierungen. Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich besser für hochpräzise elektromagnetische Umgebungen.

Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich für hochpräzise Szenarien, wie Reinräume und astrophysikalische Experimente, um sicherzustellen, dass keine magnetischen Störungen auftreten. Gewichte aus Edelstahl eignen sich für Szenarien mittlerer Präzision, erfordern bei hochempfindlichen Geräten jedoch möglicherweise eine zusätzliche Entmagnetisierung.

Gewichte aus Wolframlegierungen sind Edelstahlgewichten hinsichtlich ihrer antimagnetischen Eigenschaften überlegen und eignen sich für hochpräzise elektromagnetische Umgebungen. Gewichte aus Edelstahl sind etwas weniger antimagnetisch und erfordern eine gezielte Optimierung.



## 6.3.3 Vergleich der Schlagfestigkeit zwischen Gewichten aus Wolframlegierung und Gewichten aus rostfreiem Stahl

Die Schlagfestigkeit spiegelt die strukturelle Stabilität eines Gewichts während der Handhabung oder dynamischen Nutzung wider und beeinflusst seine Haltbarkeit und Messgenauigkeit. Gewichte aus Wolframlegierungen weisen aufgrund ihrer hohen Härte und Zähigkeit eine ausgezeichnete Schlagfestigkeit auf, während die Leistung von Gewichten aus Edelstahl je nach Legierungstyp variiert.

Gewichte aus Wolframlegierungen sind härter (Mohshärte ca. 7,5–8) und zäher als Edelstahl. Die Zugabe von Elementen wie Nickel erhöht ihre Schlagfestigkeit und ermöglicht es ihnen, häufigem Umgang und dynamischer Belastung standzuhalten. Gewichte aus Edelstahl (z. B. 304 oder 316L) haben eine geringere Härte (ca. 5–6) und eine bessere Zähigkeit, sind jedoch weniger schlagfest und anfälliger für leichte Verformungen oder Kratzer. Gewichte aus Wolframlegierungen sind auch bei intensiver Handhabung haltbarer.

Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich für dynamisches Wiegen oder Szenarien mit hoher Intensität, wie etwa automatisierte Produktionslinien und Tests in der Luft- und Raumfahrt; Gewichte aus Edelstahl eignen sich für statische oder Szenarien mit mittlerer Intensität, wie etwa die Kalibrierung von Laborwaagen.

Gewichte aus Wolframlegierungen sind stoßfester als Gewichte aus Edelstahl und eignen sich für Szenarien mit hoher Intensität. Gewichte aus Edelstahl sind etwas weniger stoßfest und eignen sich für statische Anwendungen.

# 6.3.4 Vergleich der Anwendungsszenarien und der Branchenanpassungsfähigkeit von Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Edelstahl

Die Anwendungsszenarien und die Brancheneignung des Gewichts hängen von seinen physikalischen Eigenschaften, den Kosten und der Anpassungsfähigkeit an die Umgebung ab. Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich für hochpräzise und spezielle Umgebungen, während Gewichte aus Edelstahl für allgemeine und mittelpräzise Anwendungen geeignet sind.

Gewichte aus Wolframlegierungen (17–19 g/cm³) sind kompakt und eignen sich für beengte Platzverhältnisse wie Reinräume, medizinische Geräte und astrophysikalische Experimente. Ihre Korrosionsbeständigkeit und geringe magnetische Suszeptibilität machen sie für den Einsatz in chemischen, maritimen und elektromagnetischen Umgebungen geeignet. Gewichte aus Edelstahl (Dichte ca. 7,9–8,0 g/cm³) sind größer und weisen eine gute Korrosionsbeständigkeit auf (insbesondere 316L). Dadurch eignen sie sich für Anwendungen mit mittlerer Präzision wie Labore, Pharmazeutika und die Lebensmittelverarbeitung. In extremen Umgebungen kann ihre Leistung jedoch nachlassen.

Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich hervorragend für anspruchsvolle Branchen wie die Halbleiterfertigung, die Medizintechnik und die Luft- und Raumfahrt, da sie den Anforderungen hoher



Präzision und komplexer Umgebungen gerecht werden. Gewichte aus Edelstahl werden häufig in Laboren, der industriellen Produktion und in Handelsabwicklungen eingesetzt und eignen sich daher für allgemeine Anwendungsfälle mit begrenztem Budget. In hochpräzisen oder extremen Umgebungen können sie jedoch zusätzliche Handhabung erfordern.

Gewichte aus Wolframlegierungen sind in hochpräzisen und speziellen Umgebungen besser geeignet als Gewichte aus Edelstahl, allerdings auch teurer. Gewichte aus Edelstahl sind anpassungsfähiger, für allgemeine Szenarien geeignet und kostengünstiger. Durch diese Leistungsvergleiche sind Gewichte aus Wolframlegierungen den Gewichten aus rostfreiem Stahl hinsichtlich Materialkosten, Antimagnetismus, Schlagfestigkeit und Anpassungsfähigkeit an spezielle Szenarien überlegen und eignen sich für hochpräzise und komplexe Umgebungen; Gewichte aus rostfreiem Stahl haben Vorteile hinsichtlich der Kosten und allgemeiner Szenarien und eignen sich für Anwendungen mit mittlerer Präzision.

## 6.4 Leistungsvergleich von Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Bleilegierungen

Gewichte aus Wolfram- und Bleilegierungen sind zwei gängige Gewichtsmaterialien in der Messtechnik. Sie unterscheiden sich deutlich in Materialeigenschaften, Umweltverträglichkeit und Anwendungsszenarien. Gewichte aus Wolframlegierungen sind bekannt für ihre hohe Dichte, geringe Toxizität und ausgezeichnete Stabilität und eignen sich daher für Anwendungen, die hohe Präzision und Umweltschutz erfordern. Gewichte aus Bleilegierungen werden aufgrund ihrer geringen Kosten und hohen Dichte häufig in einigen traditionellen Anwendungen verwendet, sind jedoch weniger umweltfreundlich. In diesem Abschnitt werden die Leistungsunterschiede zwischen beiden Materialien im Detail verglichen, wobei der Schwerpunkt auf Umweltverträglichkeit, Dichtegleichmäßigkeit und messtechnischer Stabilität sowie Entsorgungskosten und Umweltauswirkungen liegt.

## 6.4.1 Vergleich der Umweltleistung zwischen Gewichten aus Wolframlegierungen und Gewichten aus Bleilegierungen

Umweltfreundlichkeit ist ein wichtiges Kriterium bei der Bewertung von Gewichtsmaterialien. Dabei werden Materialtoxizität, Produktionsprozesse und Umweltauswirkungen während der Verwendung berücksichtigt. Gewichte aus Wolframlegierungen sind für ihre geringe Toxizität und Umweltfreundlichkeit bekannt, während Gewichte aus Bleilegierungen aufgrund der Toxizität des Bleis potenzielle Risiken für die Umwelt und die menschliche Gesundheit bergen.

Gewichte aus Wolframlegierungen bestehen hauptsächlich aus Wolfram, Nickel und Kupfer. Sie sind äußerst ungiftig, haben bei Herstellung und Gebrauch nur minimale Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit und entsprechen strengen Umweltvorschriften. Gewichte aus Bleilegierungen enthalten Blei, ein giftiges Schwermetall. Langfristige Exposition kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere während der Herstellung, Verarbeitung und Entsorgung, da leicht Bleidämpfe oder -partikel freigesetzt werden und Boden und Wasser verunreinigen. Gewichte aus Wolframlegierungen sind deutlich umweltfreundlicher als Gewichte aus Bleilegierungen.



Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich für umweltsensible Anwendungen wie das Gesundheitswesen, Labore und die Lebensmittelverarbeitung und reduzieren Gesundheits- und Umweltrisiken. Gewichte aus Bleilegierungen werden aufgrund von Toxizitätsbedenken zunehmend eingeschränkt und nur in kostengünstigen, umweltfreundlichen Industrieanwendungen wie temporären Gegengewichten eingesetzt.

Gewichte aus Wolframlegierungen sind in Bezug auf den Umweltschutz Gewichten aus Bleilegierungen weit überlegen und eignen sich für Szenarien mit hohen Umweltstandards, sind jedoch teurer; Gewichte aus Bleilegierungen sind weniger umweltfreundlich und eignen sich für Szenarien mit geringen Kosten und geringen Umweltanforderungen, ihre Verwendung ist jedoch begrenzt.

# 6.4.2 Vergleich der Dichtegleichmäßigkeit und Messstabilität zwischen Gewichten aus Wolframlegierungen und Bleilegierungen

Dichtegleichmäßigkeit und messtechnische Stabilität wirken sich direkt auf die Genauigkeit und langfristige Zuverlässigkeit von Gewichten aus. Gewichte aus Wolframlegierungen erreichen durch Präzisionsfertigung eine hohe Dichtegleichmäßigkeit und Stabilität. Gewichte aus Bleilegierungen weisen aufgrund ihrer Materialeigenschaften eine schlechte Dichtegleichmäßigkeit und Stabilität auf.

Gewichte aus Wolframlegierungen haben eine Dichte von 17–19 g/cm³. Durch Pulvermetallurgie werden eine hohe Dichtegleichmäßigkeit , eine konsistente Massenverteilung und ein niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient (ca. 4,5–5,5 μm/ m· K ) erreicht . Diese Gewichte behalten trotz Temperaturschwankungen ein stabiles Volumen und eine stabile Masse und eignen sich daher für hochpräzise Messungen. Gewichte aus Bleilegierungen haben eine Dichte von 11–11,3 g/cm³. Der Gussprozess kann zu innerer Porosität oder ungleichmäßiger Dichte führen, und ihr höherer Wärmeausdehnungskoeffizient (ca. 29 μm/ m· K ) macht sie anfällig für Temperaturschwankungen, was zu Masseabweichungen führt. Gewichte aus Wolframlegierungen sind Gewichten aus Bleilegierungen hinsichtlich Dichtegleichmäßigkeit und messtechnischer Stabilität überlegen.

Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich für hochpräzise Anwendungen wie Laboranalysenwaagen und die Halbleiterfertigung und gewährleisten langfristige messtechnische Zuverlässigkeit. Gewichte aus Bleilegierungen eignen sich für Anwendungen mit geringer Präzision wie Grobauswuchten oder temporäre Kalibrierungen, sind jedoch nicht für hochpräzise oder dynamische Umgebungen geeignet. Gewichte aus Wolframlegierungen sind Gewichten aus Bleilegierungen hinsichtlich Dichtegleichmäßigkeit und messtechnischer Stabilität überlegen und eignen sich für hochpräzise Anwendungen. Gewichte aus Bleilegierungen weisen eine geringe Stabilität auf und eignen sich für Szenarien mit geringer Präzision.

## 6.4.3 Vergleich der Entsorgungskosten und Umweltauswirkungen von Wolframlegierungen und Bleilegierungen

Entsorgungskosten und Umweltbelastung sind wichtige Indikatoren für die Bewertung des Lebenszyklus



von Gewichtsmaterialien. Gewichte aus Wolframlegierungen haben höhere Recyclingkosten, aber eine geringere Umweltbelastung, während Gewichte aus Bleilegierungen geringere Entsorgungskosten, aber höhere Umweltrisiken verursachen.

Gewichte aus Wolframlegierungen erfordern spezielle Recyclinganlagen. Aufgrund der Seltenheit und des hohen Schmelzpunkts von Wolfram ist der Recyclingprozess komplex und kostspielig. Die geringe Toxizität des Wolframs hat jedoch nur minimale Auswirkungen auf die Umwelt, und die recycelten Materialien können wiederverwendet werden. Die Entsorgung von Gewichten aus Bleilegierungen ist kostengünstiger, erfordert jedoch strenge Umweltschutzmaßnahmen wie spezielle versiegelte Behälter und eine chemische Behandlung, um zu verhindern, dass austretendes Blei Boden und Wasser verunreinigt und ein erhebliches Umweltrisiko darstellt. Gewichte aus Wolframlegierungen sind weniger umweltfreundlich als Gewichte aus Bleilegierungen, die Entsorgungskosten sind jedoch höher.

Gewichte aus Wolframlegierungen eignen sich für umweltsensible Branchen wie die medizinische und wissenschaftliche Forschung und ihre Entsorgung entspricht den Umweltvorschriften. Gewichte aus Bleilegierungen unterliegen strengen Umweltvorschriften, was die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften erhöht und ihren Einsatz in sensiblen Anwendungen einschränkt.

Gewichte aus Wolframlegierungen sind hinsichtlich der Umweltauswirkungen der Abfallentsorgung Gewichten aus Bleilegierungen überlegen und eignen sich für Szenarien mit hohen Umweltanforderungen, die Entsorgungskosten sind jedoch hoch. Gewichte aus Bleilegierungen haben niedrige Entsorgungskosten, bergen jedoch hohe Umweltrisiken und sind nur begrenzt anwendbar.

Durch diese Leistungsvergleiche sind Gewichte aus Wolframlegierungen Gewichten aus Bleilegierungen hinsichtlich Umweltschutz, Dichtegleichmäßigkeit, Messstabilität und Umweltverträglichkeit bei der Abfallentsorgung deutlich überlegen und eignen sich für Szenarien mit hoher Präzision und hohen Umweltschutzanforderungen. Gewichte aus Bleilegierungen sind kostengünstig, ihr Anwendungsbereich ist jedoch aufgrund von Toxizitäts- und Stabilitätsproblemen eingeschränkt.



CTIA GROUP LTD Wolframlegierungsgewichte



#### CTIA GROUP LTD

### **High-Density Tungsten Alloy Customization Service**

CTIA GROUP LTD, a customization expert in high-density tungsten alloy design and production with 30 years of experience.

Core advantages: 30 years of experience: deeply familiar with tungsten alloy production, mature technology.

Precision customization: support high density (17-19 g/cm<sup>3</sup>), special performance, complex structure, super large and very small parts design and production.

Quality cost: optimized design, optimal mold and processing mode, excellent cost performance.

Advanced capabilities: advanced production equipment, RMI, ISO 9001 certification. **100,000+ customers** 

Widely involved, covering aerospace, military industry, medical equipment, energy industry, sports and entertainment and other fields.

### Service commitment

1 billion+ visits to the official website, 1 million+ web pages, 100,000+ customers, 0 complaints www.chinatung in 30 years!

#### Contact us

Email: sales@chinatungsten.com

Tel: +86 592 5129696

Official website: www.tungsten-alloy.com





#### Anhang

Um die Standardisierungsanforderungen für Gewichte aus Wolframlegierungen vollständig zu verstehen, werden in diesem Anhang relevante Normen für Gewichte aus Wolframlegierungen aus China, internationale Normen und nationale Normen aus Europa, den USA, Japan und Südkorea zusammengestellt. Diese Normen decken Materialeigenschaften, Qualitätsstufen, Herstellungsverfahren, Prüfanforderungen und Verwendungsspezifikationen ab und bieten eine regulatorische Grundlage für die Konstruktion, Produktion und Anwendung von Gewichten aus Wolframlegierungen.

#### Anhang 1: Gewichtsstandard für chinesische Wolframlegierungen

Die Gewichtsstandards für Wolframlegierungen in China basieren hauptsächlich auf nationalen technischen Messspezifikationen und Industriestandards und eignen sich für die Messkalibrierung in Laboren, der Industrie, Handelsabwicklungen und anderen Bereichen. chinatungsten.com

#### Standardsystem

Die Gewichtsstandards für Wolframlegierungen in China werden hauptsächlich von der staatlichen Marktregulierungsbehörde herausgegeben. Der Kernstandard ist das "JJG 99-2006 Weight Verification Procedure", das für alle Arten von Gewichten gilt, einschließlich Gewichten aus Wolframlegierungen. Darüber hinaus definieren Industriestandards wie "GB/T 11883-2008 Tungsten Alloy Material Technical Requirements" die Leistungsanforderungen für Wolframlegierungen. Diese Standards entsprechen den internationalen Messvorschriften und gewährleisten die genaue Rückverfolgbarkeit der Messwerte.

#### Hauptinhalt

- Qualitätsstufe: Gemäß JJG 99-2006 werden Wolframlegierungsgewichte in die Stufen E1, E2, F1, F2, M1 und M2 unterteilt, mit Toleranzen von 0,005 mg (E1) bis 500 mg (M2), geeignet für verschiedene Präzisionsszenarien.
- Materialanforderungen: Gewichte aus Wolframlegierungen müssen eine hohe Dichte (17-19 g/cm<sup>3</sup>), einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten (ca. 4,5-5,5 µm/ m· K) und eine geringe magnetische Suszeptibilität (weniger als 0,001 SI-Einheit) aufweisen, um die messtechnische Stabilität zu gewährleisten.
- Herstellungsverfahren : Pulvermetallurgie oder Präzisionsbearbeitungstechnologie ist erforderlich, die Oberfläche muss hochglanzpoliert oder vernickelt sein, mit einer Rauheit von  $Ra \le 0.2 \mu m$ , um Verunreinigungen und Verschleiß zu vermeiden .
- Prüfanforderungen : Gewichte müssen regelmäßig kalibriert werden. Massenabweichungen, Oberflächenbeschaffenheit und Magnetismus zu überprüfen. Die Kalibrierungsumgebung muss bei 20 °C  $\pm$  2 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 60 % liegen.
- Kennzeichnungsvorschrift: Auf der Gewichtsoberfläche müssen der Massewert, die Güteklasse und die Seriennummer eingraviert sein, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.



### **Anwendungsbereich:**

Die chinesischen Gewichtsnormale aus Wolframlegierung eignen sich für analytische Laborwaagen, industrielle Bodenwaagen, Handelsabwicklungsgeräte, wissenschaftliche Forschungsexperimente und andere Szenarien und decken hochpräzise (wie Halbleiterherstellung) und großmassige (wie hinatungsten.com Hafenwägungen) Anwendungen ab.

#### Implementierungsanforderungen:

Die Implementierung muss von einem staatlich anerkannten Metrologieinstitut oder einem spezialisierten Labor durchgeführt werden. Die Kalibrierausrüstung muss Genauigkeitsanforderungen entsprechen, und die Aufzeichnungen müssen mindestens fünf Jahre lang aufbewahrt werden. Hersteller von Gewichtsgewichten müssen eine Zertifizierung ihres Qualitätsmanagementsystems (z. B. ISO 9001) erwerben, um die Einhaltung der Norm sicherzustellen.

#### Anhang 2 Internationale Gewichtsstandards für Wolframlegierungen

Internationale Gewichtsstandards für Wolframlegierungen werden von der Internationalen Organisation für gesetzliches Messwesen (OIML) entwickelt, um eine weltweite Einheitlichkeit der Messwerte zu erreichen, und finden breite Anwendung im internationalen Handel und in der wissenschaftlichen ww.chinatung Forschung.

#### Der internationale Gewichtsstandard für Wolframlegierungen

basiert in erster Linie auf OIML R111-1:2004 Gewichte, gilt für Gewichte von E1 bis M3 und deckt Materialien wie Wolframlegierungen und Edelstahl ab. Dieser Standard wird vom Internationalen Büro für Maß und Gewicht (BIPM) vorgegeben und ist mit dem Internationalen Kilogrammprototyp (IPK) oder dessen Replikat verknüpft, wodurch die Rückverfolgbarkeit gewährleistet wird.

### Hauptinhalt

- Qualitätsstufe: unterteilt in die Stufen E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 mit einem Toleranzbereich von 0,003 mg (E1) bis 10 g (M3). Gewichte aus Wolframlegierungen werden üblicherweise in den Stufen E1 bis F2 verwendet.
- Materialanforderungen: Gewichte aus Wolframlegierungen müssen eine hohe Dichte (17g/cm<sup>3</sup>), eine geringe magnetische Suszeptibilität (≤0,001 SI-Einheiten) und Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Der Wärmeausdehnungskoeffizient muss weniger als 6 μm/ m· K betragen.
- Herstellungsverfahren: Es ist eine Präzisionsbearbeitung mit einer Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,1 μm erforderlich. Zur Vermeidung von Umweltbelastungen wird eine Korrosionsschutzbeschichtung oder eine Polierbehandlung verwendet.
- Prüfanforderungen: Die Gewichte müssen die Tests auf Massenabweichung, Magnetismus, Oberflächenbeschaffenheit und Dichtegleichmäßigkeit bestehen. Die Kalibrierungsumgebung muss bei 20 °C  $\pm$  0,5 °C und 40–50 % Luftfeuchtigkeit liegen.
- Kennzeichnungsvorschriften : Qualitätswert, Güteklasse, Seriennummer Herstellungsjahr müssen angegeben werden. Das Kennzeichnungsmaterial



korrosionsbeständig sein, um eine dauerhafte Lesbarkeit zu gewährleisten .

#### Anwendungsbereich:

Dieser internationale Standard gilt für globale Labore, den internationalen Handel, die Luft- und Raumfahrt sowie die Kalibrierung medizinischer Geräte. Er eignet sich besonders für hochpräzise Szenarien wie Mikrowaagen und wissenschaftliche Forschungsexperimente.

#### Implementierungsanforderungen:

Die Kalibrierung muss von einer OIML-akkreditierten Stelle durchgeführt werden und auf den Internationalen Kilogramm-Standard rückführbar sein. Die Aufzeichnungen müssen mindestens 10 Jahre lang aufbewahrt werden, und die Daten müssen durch internationale Vergleiche auf Konsistenz überprüft werden. Hersteller müssen die Anforderungen der Laborakkreditierung nach ISO 17025 erfüllen.

### Anhang 3 Gewichtsstandards für Wolframlegierungen in Europa, Amerika, Japan, Südkorea und anderen Ländern

Die Gewichtsstandards für Wolframlegierungen in Europa, Amerika, Japan, Südkorea und anderen Ländern basieren auf internationalen Spezifikationen und werden mit lokalen Anforderungen kombiniert, www.chinatung um ein regionales Standardsystem zu bilden.

#### Standardsystem

- Europa: Befolgt OIML R111-1:2004 und kombiniert mit der EU-Norm EN 45501:2015 für nichtselbsttätige Waagen, wobei der Schwerpunkt auf der Verwendung von Gewichten in Handel und Industrie liegt.
- Vereinigte Staaten: Basierend auf dem "NIST Handbook 105-1:2019 Specification for Weights and Mass-Measuring Equipment" des National Institute of Standards and Technology (NIST), geeignet für hochpräzise und industrielle Szenarien.
  - Japan: Bezieht sich auf den Standard "JIS B 7609:2009 Gewichte", richtet sich nach OIML und konzentriert sich auf Hochpräzisions- und wissenschaftliche Forschungsanwendungen.
  - Südkorea: Entspricht dem Gewichtsstandard KS B 5503:2013 und erfüllt die OIMLwww.chinatun Anforderungen, sodass es für den Einsatz in Industrie und Handel geeignet ist .

#### Hauptinhalt

#### Qualitätsstufe:

- Europa: Unter Verwendung der OIML-Klassen E1 bis M3 werden hauptsächlich Gewichte aus Wolframlegierungen in den Klassen E1 bis F2 verwendet.
- Vereinigte Staaten: Es werden ASTM E617-Klassen (Klasse 0 bis Klasse 7) verwendet, und die Gewichte der Wolframlegierungen entsprechen Klasse 0 bis Klasse 2.
- Japan: Es wird die JIS-Klasse (Klasse 1 bis Klasse 4) verwendet, und die Gewichte der Wolframlegierungen entsprechen meist den Klassen 1 und 2.
- Südkorea: Verwendet KS-Klasse (E1 bis M3), in Übereinstimmung mit OIML.
- Materialanforderungen: Gewichte aus Wolframlegierungen müssen eine Dichte von 17-19



g/cm<sup>3</sup>, magnetische Suszeptibilität von weniger als 0,001 SI-Einheiten, Korrosionsbeständigkeit und einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten (≤6 μm/ m· K) aufweisen.

#### Herstellungsverfahren:

- Europa und die Vereinigten Staaten: Schwerpunkt auf Nano-Polieren und antibakterieller Beschichtung, Rauheit Ra ≤ 0,1 µm.
- Japan: Der Schwerpunkt liegt auf der Präzisionsverarbeitung und der Behandlung mit geringer magnetischer Suszeptibilität. Die Oberfläche muss beständig gegen chemische Korrosion sein.
- Südkorea: Erfordert Hochglanzpolieren oder Vernickeln, um Feuchtigkeitseinflüsse zu vermeiden.
- Überprüfungsanforderungen: Die Kalibrierungsumgebung muss auf 20 °C ± 1 °C und eine Luftfeuchtigkeit von 40 % – 60 % geregelt sein. Testen Sie Massenabweichung, Magnetismus und Oberflächenbeschaffenheit.
- Kennzeichnungsvorschriften: Qualitätswert, Güteklasse und Seriennummer müssen eingraviert sein. Europa und die USA verlangen zusätzlich Umweltschutzkennzeichnungen, Japan und Südkorea das Herstellungsjahr.

#### Geltungsbereich

- Europa: Weit verbreitet in der Handelsabwicklung, bei medizinischen Geräten und bei der Kalibrierung von Laborwaagen.
- Vereinigte Staaten: Geeignet für die Luft- und Raumfahrt, die Halbleiterherstellung und das industrielle Wiegen.
- Japan: Konzentriert sich auf hochpräzise wissenschaftliche Forschung und Kalibrierung in der Elektronikindustrie.
- Südkorea: Wird im Handel, in der Pharmaindustrie und in der industriellen Produktion hinatungsten.com verwendet.

#### Implementierungsanforderungen

- Europa: Wird von einem von der Europäischen Union akkreditierten Metrologieinstitut durchgeführt und muss EN ISO/IEC 17025 entsprechen.
- Vereinigte Staaten: Von einem NIST-zertifizierten Labor kalibriert, und die Aufzeichnungen müssen 10 Jahre lang aufbewahrt werden.
- Japan: Verifiziert durch das National Metrology Institute of Japan (NMIJ) oder autorisierte Agenturen und Gegenstand regelmäßiger internationaler Vergleiche.
- Südkorea: Unter der Aufsicht des Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS) müssen die Daten auf OIML rückführbar sein.

Anhang 4 Materialterminologie für Gewichte aus Wolframlegierungen

der Begriff

**Definition** 



Wolframlegierung	Eine Legierung, die hauptsächlich aus Wolfram mit Zusatzelementen wie
-6	Nickel, Eisen oder Kupfer besteht. Ihre Dichte beträgt typischerweise 17-
CTOMS	19 g/cm³ und sie eignet sich zur Herstellung hochpräziser Gewichte.
Wolframlegierung	Wolframbasierte Legierungen mit einer Dichte nahe der von reinem
mit hoher Dichte	Wolfram (≥18 g/cm³) bieten hervorragende Qualitätsstabilität und
W.	kompakte Größe.
Nickel	Ein häufig verwendetes Zusatzelement in Wolframlegierungen zur
	Verbesserung der Zähigkeit und Korrosionsbeständigkeit sowie zur
	Verringerung der magnetischen Suszeptibilität.
Kupfer	Hilfselemente in Wolframlegierungen, die die Duktilität und
	Korrosionsbeständigkeit erhöhen und die Verarbeitungsleistung verbessern.
Eisen	Ein geringfügiges Zusatzelement in Wolframlegierungen zur Anpassung
Sr.	von Härte und Kosten, das häufig in Gewichten mit geringer Präzision
	verwendet wird.
Nichtmagnetische	Wolframlegierungen mit extrem geringer magnetischer Suszeptibilität (wie
Legierungen	etwa solche mit Nickel und Kupfer) eignen sich zur Kalibrierung
77	hochpräziser elektronischer Waagen.
Korrosionsbeständige	Auf die Oberfläche von Gewichten aus Wolframlegierungen aufgetragene
Beschichtung	Nickel- oder Polymerbeschichtungen sorgen für eine verbesserte
	Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und chemische Korrosion.

Anhang 5 Technische Terminologie für Gewichte aus Wolframlegierungen

der Begriff	Definition		
Pulvermetallurgie	Die Herstellung von Gewichten aus Wolframlegierungen erfolgt		
chinature	durch Mischen von Wolframpulver mit anderen Metallpulvern,		
	Pressen und Sintern bei hohen Temperaturen, um eine		
	gleichmäßige Dichte zu gewährleisten.		
Präzisionsbearbeitung	Wolframlegierungen werden mit CNC-Werkzeugmaschinen		
	gedreht, gefräst oder poliert, um hochpräzise Abmessungen und		
	Oberflächengüten zu erzielen.		
Hochglanzpolieren	Durch mechanisches oder chemisches Polieren wird die		
	Oberflächenrauheit des Gewichts auf Ra≤0,1 µm reduziert, um		
	die Anhaftung von Verunreinigungen zu verringern.		
Vernickeln	Durch die galvanische Vernickelung der Gewichtsoberfläche		
3.5	wird die Korrosions- und Verschleißfestigkeit verbessert, sodass		
Source of the	das Gewicht für den Einsatz in feuchten oder chemischen		
hinatung	Umgebungen geeignet ist.		
Lasermarkierung	Der Massewert, die Klasse und die Seriennummer des Gewichts		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	werden zur klaren und dauerhaften Kennzeichnung per Laser auf		
	die Oberfläche eingraviert.		



WWW.ch

Entmagnetisierungsbehandlung	Die Entmagnetisierungsausrüstung reduziert die magnetische			
-5	Suszeptibilität der Gewichte, um die Kompatibilität mit			
com cten.com	elektronischen Geräten sicherzustellen und eignet sich für			
Linatung	hochpräzise Szenarien.			
Ultraschallreinigung	Verwenden Sie einen Ultraschallreiniger mit einem neutralen			
10.	Reinigungsmittel, um Partikel und Fett von der			
	Gewichtsoberfläche zu entfernen und so die Messgenauigkeit			
	aufrechtzuerhalten.			

### Anhang 6 Leistungsbedingungen für Gewichte aus Wolframlegierungen

der Begriff	Definition			
Dichtegleichmäßigkeit	Die Dichteverteilung im Inneren des Gewichts ist gleichmäßig,			
	ohne Poren oder Entmischung, was Qualitätsstabilität und			
	Messgenauigkeit gewährleistet.			
Stabilität messen	Die Fähigkeit eines Gewichts, seine Masse im Laufe der Zeit			
T.W. chine	beizubehalten, wird durch Wärmeausdehnung, Verschleiß und			
Mu.	Korrosion beeinflusst.			
Geringe magnetische	Die Gewichte haben eine magnetische Suszeptibilität von			
Suszeptibilität	weniger als 0,001 SI-Einheiten, wodurch Störungen			
	elektronischer Wägegeräte vermieden werden und sie für			
	hochpräzise Anwendungen geeignet sind.			
Korrosionsbeständigkeit	Die Korrosionsbeständigkeit der Gewichte gegenüber			
com	Feuchtigkeit, Salznebel oder Chemikalien gewährleistet eine			
nesten.	langfristige Leistung.			
Niedriger	Die Volumenänderungsrate des Gewichtes bei			
Wärmeausdehnungskoeffizient	Temperaturänderungen (ca. 4,5-5,5 μm/ m· K ) gewährleistet			
	die Messgenauigkeit.			
Verschleißfestigkeit	Die Widerstandsfähigkeit der Gewichtsoberfläche gegenüber			
×	Reibung und Kratzern beeinflusst die Stabilität der Masse bei			
	längerem Gebrauch.			
Schlagfestigkeit	Die Fähigkeit eines Gewichts, Verformungen oder			
	Beschädigungen während der Handhabung oder dynamischen			
	Belastung zu widerstehen und so die strukturelle Integrität zu			
	gewährleisten.			

## Anhang 7 Anwendungsbedingungen für Gewichte aus Wolframlegierungen

der Begriff	D	efinition		15	com	
Hochpräzise Kal	ibrierung Ve	rwenden Sie Gev	vichte aus Wol	framlegierun	gen zum K	alibrierer
	vo	n Mikrowaagen	oder Analys	sewaagen fü	r Labore	und die



	Halbleiterherstellung.
Schüttgutverwiegung	Verwenden Sie hochbelastbare Gewichte aus Wolframlegierung zum
gods agsten.	Kalibrieren von Boden- oder Plattformwaagen, ideal für Häfen und
hinatung	den Industriehandel.
Umweltsimulation	Gewichte aus Wolframlegierungen in Klimakammern oder
N.	ökologischen Experimenten, um die Stabilität von Wägegeräten bei
	Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zu überprüfen.
Strahlentherapiegewichte	Gewichte aus Wolframlegierungen werden in Linearbeschleunigern
	oder Gamma-Knife-Geräten verwendet, um Geräte zu kalibrieren
	oder auszubalancieren und so die Behandlungsgenauigkeit
	sicherzustellen.
Edelmetallhandel	Verwenden Sie hochpräzise Gewichte aus Wolframlegierungen zum
Sr.	Kalibrieren von Schmuckwaagen, um faire Transaktionen mit
	Edelmetallen wie Gold und Silber zu gewährleisten.
Materialmechanische	Verwenden Sie Gewichte aus Wolframlegierungen als
Experimente	Gegengewichte, um Zug-, Druck- oder Biegebelastungen zu
ch'	simulieren und so die Materialeigenschaften zu überprüfen.
Rückverfolgbarkeit	Durch den Vergleich der Gewichte der Wolframlegierung mit dem
	Benchmark wird eine Massenwertübertragungskette aufgebaut, um
	die Rückverfolgbarkeit der Messergebnisse sicherzustellen.

